
## الموسوعة العملية في التبريد والتكييف

# التَّمْشِياتُ الْحَالِيثَةُ فِي النَّبِرِيكِ





مراجعة م. صلاح عبد لقادر اعداد م. أحمد عبد المتعال



التقنيات الحديثة في التبريد

بسم الله الرحمن الرحيم

### الموسوعة العملية في التبريد و التكييف(١)

### التقنيات الحديثة في التبريد

إعداد مراجعة مراجعة م / أحمد عبد المتعال م / صلاح عبد القادر

الكتاب:التقنيات الحديثة في التبريد

المؤلف:م.أحمد عبد المتعال

رقم الطبعة : الأولى

تاريخ الإصدار: ٢٠٠٠/١٢/١ م

حقوق الطبع : محفوظة للناشر

الناشر: مكتبة جزيرة الورد

رقم الإيداع: ٢٠٠٨/٢٩١٨

مكتبة جزيرة الورد – المنصورة تقاطع شارع الهادي وعبد السلام عارف ت : ٣٥٧٨٨٢

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِزِ الرَّحِيمِ ﴿ رَبَّ أَوْنَرِ عُنِي أَنْ أَشْكُ رَغْمَتُ كَالِّتِي أَنْعُمْتُ عَلَيْ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً مَرْضَاهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُمْرَبِّتِي إِنِّي نُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [ الأحقاف: ١٥] . شكر في تقدير

أتقدم بخالص الشكر للدكتور عرفة غنيمي الأستاذ المساعد بكلية هندسة المطرية قسم القوى الميكانيكية – على تعاونه الصادق البناء في العداد هذا الكتاب كما أتقدم بالشكر الجزيل للشركات

العالمية في مجال التبريد و التي قدمت لنا المعلومات الفنية و المخططات اللازمة لإعداد هذا الكتاب ونخص بالشكر الشركات التالية:

١ – شركة دانفوس.

۲ - شركة كارير .

٣- شركة ألكو .

٤ - شركة كوبلاند .

٥- شركة توت لاين .

٦- شركة اسبورلان .

٧- شركة سرين .

٨- شركة يورك .

المؤلف

الباب الأول أساسيات التبريد

#### أساسيات التبريد

#### ١-١ مقدمة

يعرف التبريد بأنه عبارة عن عملية نقل حرارة من مكان غير مرغوب تواجدها فيه إلي مكان يتقبل نقلها إليه .

ويدخل التبريد في كثير من العمليات الكيميائية و الفيزيائية و البيولوجية و لعل أكثر الجوانب الملموسة في الحياة اليومية ما يتعلق بمجال حفظ الأغذية و ما يصاحبها من عمليات بيولوجية حيث أن النشاط الحيوي للبكتريا يتباطأ عند درجات الحرارة المنخفضة و قد يتوقف كليا مما يتيح الفرصة لزيادة الفترة الزمنية لحفظ المواد الغذائية مع احتفاظها بعناصرها و مكوناتها الأساسية .

وكيميائيا يستخدم التبريد في الصناعات البتروكيميائية مثل فصل المشتقات البترولية و التي تتم عند درجات حرارة مختلفة و يدخل في عمليات التخمير بالمحافظة على درجة حرارة التفاعل و فزيائيا يدخل في عمليات التحفيف لكل من الأدوية و المواد الغذائية إضافة إلى حفظ المواد الأولية وخاصة المواد القابلة للانفجار ، إلى جانب الاستخدامات الأخرى مثل تقسية المعادن و تحلية مياه البحر .

و هذا الباب يعرض الأساسيات إلى تستخدم في علم التبريد من تعريف بالأساسيات الفزيائية والكيميائية والهندسية وكذلك الوحدات المستخدمة في قياس هذه الأساسيات .

#### ١ - ٢ وحدات القياس

قبل التعريف بنظم ووحدات القياس المختلفة و المستخدمة في مجال التبريد هناك بعض المضاعفات والأجزاء الرياضية تستخدم أحيانا مع وحدات القياس مثل: -

10 <sup>9</sup>	G	[ Gega ] جيجا		
$10^{6}$	M	[ Mega ] ميحا		
$10^3$	K	كيلو [Kilo]		
		الوحدة الأساسية = 1		
10 <sup>-3</sup>	m	ملي [ Mili ]		
10 <sup>-6</sup>	$\mu$	مايكرو [ Micro ]		
10 <sup>-9</sup>	n	نانو [ Nano ]		
10 <sup>-12</sup>	P	ييكو [Pico]		

وتختلف وحدات القياس من دولة إلى أخرى تبعا لنظام الوحدات المتبع فيها فمن هذه النظم النظام البريطاني و النظام المتري و النظام العالمي المشتق من النظامين السابقين و نلخص كل نظام فيما يلي

#### ۱ - النظام البريطاني ( BS ) :

يستخدم في هذا النظام الوحدات التالية:-

الطول : وحدة الياردة (yd) و يشتق منها القدم و البوصة .

الكتلة : وحدة الرطل (1b) ويشتق منها الأونصة .

الزمن : وحدة الثانية (s).

درجة الحرارة : الفهرنمايت ( $^{\circ}$ F) و الرانكن ( $^{\circ}$ R) للمطلقة .

كمية الحرارة : وحدة الحرارة البريطانية (B.T.U) .

٢-النظام المتري (MKS):

ويستخدم الوحدات التالية:

الطول: وحدة المتر (m).

الكتلة : وحدة الكيلو جرام (Kg) .

الزمن : وحدة الثانية (S) .

درجة الحرارة : الدرجة المئوية ( $^{\circ}$ C) و الكلفن ( $^{\circ}$ K) للمطلقة .

كمية الحرارة : وحدة الكيلو كلري (Kcal) .

#### ۳-النظام العالمي ( SI units):

جمع النظام العالمي بين الوحدات واشتقت بعض الوحدات الجديدة وذلك لتوحيد وحدات القياس عالميا واعتمد هذا النظام العناصر الرئيسية الستة التالية :

الطول	وحدة المتر	m
الكتلة	وحدة الكيلو جرام	Kg
الزمن	وحده الثانية	S
درجة الحرارة	وحدة الكلفن	°K
التيار الكهربي	وحدة الأمبير	A
شدة الإضاءة	وحدة الشمعة	CD

واشتقت بعض الوحدات الجديدة مثل الكيلو حول (KJ) لقياس كمية الحرارة ووحدة البار (bar) لقياس الضغط ووضعت العلاقات الرياضية اللازمة لتحويل من وحدة إلى أخرى .

وسنتعرض في هذا الباب إلى بعض العلاقات التي تستخدم في التحويل من نظام إلى آخر مع التركيز على النظام العالمي نظراً لشيوعه الآن بين كثير من الدول .

#### ۱ – ۳درجة الحرارة Temperature

درجة الحرارة تعبر عن شدة الحرارة أو مستوى الحرارة بالترمومتر الزجاجي والذي يستخدم فيه الزئبق أو الكحول اللذان يتأثران بسرعة لأي تغير في درجة الحرارة و هناك أنواع مختلفة من الترمومترات تناسب و مجال القياس المستخدمة فيه .

ولمعايرة الترمومتر استخدمت درجتين للحرارة هما :-

١- درجة حرارة انصهار الثلج.

٢- درجة حرارة غليان الماء.

على أن يكون عند الضغط الجوى أو مستوى سطح البحر .

واستخدمت الدرجة كلفن ( $^{\circ}$ K) في النظام العالمي لقياس درجة الحرارة ، و في النظام البريطاني تستخدم الدرجة فهرنهايت ( $^{\circ}$ F) .

و باستخدام العلاقات التالية يمكن التحويل من نظام إلى أخر:

 ${}^{o}F=1.8 {}^{o}C+32$  ${}^{o}K={}^{o}C+273$ 

 $^{\rm o}$ K ,  $^{\rm o}$ F الحرارة إلى  $^{\rm o}$ F حول درجة الحرارة إلى  $^{\rm o}$ C = 1.8 \* 40 + 32 = 104  $^{\rm o}$ F

 $40^{\circ}\text{C} = 40 + 273 = 313^{\circ}\text{K}$ 

ودرجة الحرارة المطلقة هي درجة الحرارة المنسوبة إلى الصفر المطلق والصفر المطلق هو درجة الحرارة التي تتوقف عندها حركة جزيئات وهي أقل درجة حرارة ممكنة ويعنى أنه لم يتبقى أي حرارة بالمادة عند هذه الدرجة و تساوى  $^{
m o}$ K أو  $^{
m o}$ C أو  $^{
m o}$ C

#### Pressure الضغط ٤-١

(Pa) ينتج الضغط بفعل تأثير القوى عموديا على وحدة المساحة ويقاس الضغط بوحدة الباسكال والمع وتعادل نيوتن على المتر المربع ( $N/m^2$ ) وهي وحدة صغيرة ولذلك يستخدم عادة وحدة الكيلو

باسكال أو البار(bar) والذي يساوى Pa  $10^5$  Pa كوحدات لقياس الضغط وهذا تبعا للنظام العالمي (SI).

وفي النظام البريطاني تستخدم وحده الرطل على البوصة المربعة (PSI) في قياس الضغط إذا كان أعلى من الضغط الجوى .

#### ۱-۶-۱ الضغط الجوي Atmospheric Pressure

الضغط الجوى يعادل ضغط ناتج من عمود الزئبق ارتفاعه 76 cm على مساحة مقدارها 1cm² ويقاس هذا الضغط بجهاز البارومتر الزئبقي .

ويعادل الضغط الجوى ما يلي:

1 atm = 1.01325 bar = 760 mmHg =760 torr

علما بأن مليمتر الزئبق (mmHg)يطلق عليه تور (torr) وتستخدم هذه الوحدة الصغيرة في قياس الضغوط التي تقل عن الضغط الجوى . وفي الوحدات البريطانية يعادل الضغط الجوى 14.7قوة رطل / بوصة المربعة .

1 atm = 14.692 IB  $_{\rm f}$  / in<sup>2</sup>. = 14.692 psi (psi =  $^{\rm Y}$ رطل / بوصة)

#### Gauge Pressure الضغط المقاس ٢-٤-١

لقياس الضغط المقاس تستخدم المانومترات المائية في قياس الضغوط المنحفضة مثل الضغوط في نواقل الهواء أو الغازات و في الضغوط العالية عدادات الضغط في قياس تلك الضغوط ويهمل الضغط الجوى عند أخذ هذه القراءات أي أن الضغط الجوى يعادل الصفر و لذلك تزود عدادات الضغط بمسمار ضبط لضبط العداد على الصفر حيث أن الضغط الجوى يختلف من مكان إلى أخر معتمداً على مقدار ارتفاع هذا المكان عن سطح البحر و لذلك لابد من عملية المعايرة و التأكد بأن مؤشر الجهاز يطابق الصفر قبل عملية القياس للضغوط.

#### Absolute Press. الضغط المطلق ٣-٤-١

الضغط المطلق يعنى أن الضغط الجوى قد أخذ في الاعتبار عند قياس أي من الضغوط و يستخدم هذا الضغط عند التعرض لخصائص الغازات عموماً وخصائص مركبات التبريد خصوصاً .

والضغط المطلق يساوى مجموع الضغط الجوى و الضغط المقاس.

#### $p_{abs} = p_G + p_{atm}$

#### حبث أن :-

 Pabs
 الضغط المطلق

 PG
 الضغط المقاس

 Patm
 الضغط الجوى

وتستخدم وحدات البار(bar)في النظام العالمي ووحدات (psia)في النظام البريطاني وتعنى رطل على بوصة مربعة مطلق عند قياس الضغوط المطلقة .

#### 

الحرارة هي إحدى صور الطاقة و لها تأثير على الحالة الطبيعية للمادة عند إضافتها أو إزالتها من هذه المادة و مثال على ذلك الثلج المائي يكون صلبا فإذا أضيف له حرارة يبدأ بالانصهار والذوبان ليتحول إلى الصورة السائلة وإذا أستمر في أضاف الحرارة يتحول إلى الصورة الغازية ( بخار ) ولهذا فأن الحرارة لها علاقة بذرات المادة وحركتها فهي تزداد بزيادة الحرارة و تقل بانخفاضها حتى تتوقف حركة الجزيئات تماماً عند الصفر المطلق .

وتسرى الحرارة دائما من المادة الساخنة إلى المادة الباردة ، فالتسخين يتسبب في تحويل الأجسام الصلبة إلى سائلة أو غازية ( الانصهار و التسامي ) أو تحويل السوائل إلى غازات ( تبخير ) والتبريد يعكس هذه العمليات .

تقاس الحرارة بوحدات الحرارة البريطانية ( B.T.U ) عند استخدام نظام الوحدات البريطاني و تعرف هذه الوحدة ( B.T.U ) بأنها كمية الحرارة اللازمة لرفع أو خفض درجة الحرارة واحد رطل من الماء واحد درجة فهرنهايت  $(^{\circ}F)$ .

وتقاس بوحدات النظام المتري ( الفرنسى ) بالكيلوكلرى ( Kcal ) و يعرف ( Kcal ) بأنه كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة الحرارة واحدة كيلو حرام من الماء واحد درجة مئوية  $^{\circ}$ C) والخفض صحيح

وفي النظام العالمي (SIunit)يستخدم الجول (J) و هو وحده صغيرة في قياس كمية الحرارة . ويحتاج كل كيلوجرام من الماء  $4.187 \, \mathrm{kj}$  لرفع أو خفض درجة حرارته واحد درجة مئوية . والعلاقة بين هذه الوحدات كما يلى :-

1 KJ = 0.948 B.T.U = 0.239 KCAL

١٣

.

#### S pecific Heat الحرارة النوعية 1-0-1

الحرارة النوعية لمادة هي كمية الحرارة المضافة أو المأخوذة لتغيير درجة حرارة كيلوجرام واحد من هذه المادة درجة واحدة مئوية .

ويمكن حساب درجة الحرارة النوعية للمادة من المعادلة التالية .

 $H = m. C.\Delta T$ 

#### حيث أن:

#### مثال :–

إذا كانت الحرارة النوعية لماء البحر  $^{\circ}$ C للجورة كالكرارة اللازمة لرفع درجة حرارة كيلو إذا كانت الحرارة النوعية لماء البحر من  $^{\circ}$ C إلى  $^{\circ}$ C وألى من ماء البحر من  $^{\circ}$ C المحرورة كانت البحر من ماء البحر من  $^{\circ}$ C إلى  $^{\circ}$ C المحرورة كيلو المحرورة كانت المحرورة كانت البحر من  $^{\circ}$ C إلى  $^{\circ}$ C المحرورة كانت المح

H = m. C. △ T = 1 \* 3900 \* (40-30) = 39000 J = 39 K J

#### Heat Content المحتوى الحراري ٢-٥-١

يعرف المحتوى الحراري للمادة بأنه مجموع كل من الحرارة المحسوسة و الحرارة الكامنة .

الحرارة المحسوسة Sensible Heat: تعرف بأنها التغير الذي يحدث لدرجة الحرارة عند إضافة حرارة للمادة مع ثبات حالة هذه المادة سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية .

الحرارة الكامنة Latent Heat : هي الحرارة اللازمة لتغيير حالة المادة من صورة إلى أخرى مع ثبات درجة الحرارة .

ويطلق على المحتوى الحراري لوحدة الأوزان الإنثالبيا Enthalpy وتكون بوحدة Kj/kg في النظام العالمي .

ولتوضيح معنى كل من الحرارة الكامنة و الحرارة المحسوسة نأخذ المثال التالي :-

عند وضع كتلة من الثلج في وعاء على موقد ساخن و وضع ترمومتر لقراءة درجة الحرارة نجد أن الثلج يبدأ بالذوبان و ليس هناك تغير في درجة الحرارة على الترمومتر و هذا يعنى أن الثلج امتص الحرارة التي غيرت من صورة مادته من صلب إلى سائل و تسمى هذه الحرارة بالحرارة الكامنة للانصهار ومع الاستمرار بإضافة الحرارة وبعد أن يتحول جميع الثلج إلى الماء / تبدأ قراءة الترمومتر في الارتفاع تدريجيا حتى الوصول إلى  $^{\circ}$  100 بعدها يبدأ الماء بالغليان متحولا إلى الحالة الغازية وتظل درجة الحرارة ثابتة مما يدل على أن هذه الحرارة هي التي حولت صورة المادة من سائلة إلى غازية وهي حرارة كامنة ولم يحدث تغير في الحرارة المحسوسة بواسطة الترمومتر .

#### Heat Transfer انتقال الحرارة

المحتوى الحراري للمادة يمكن أن يزداد إذا أضيف له طاقه حرارية من الخارج ويقل إذا أحذت منه هذه الطاقة و التبريد هو عمليه نقل لهذه الطاقة الحرارية .

ويتم نقل الحرارة من وسط الى أخر بإحدى الطرق التالية :-

#### 1-الإشعاع Radiation

الإشعاع هو انتقال الحرارة بواسطة الأشعة الحرارية . فالأرض تستقبل الحرارة من الشمس بواسطة الأشعة حيث تتحول الأشعة الضوئية القادمة من الشمس إلى حرارة عند اصطدامها بالأرض . وتزداد الحرارة المتولدة عند اصطدام أشعة الشمس مع الأجسام المعتمة مقارنة بالأجسام الفاتحة أو اللامعة .

#### Y-التوصيل Conduction

التوصيل هو سريان الحرارة بين أجزاء المادة بواسطة اهتزاز الجزئيات . وهذا السريان يمكن أن يحدث من مادة إلى أخرى بالتلامس المباشر مثل انتقال الحرارة من وعاء ساخن إلى يد الإنسان نتيجة لملامسته الوعاء وتختلف المواد في قابليتها لتوصيل الحرارة وعموماً فإن المواد الموصلة للكهرباء تكون جيدة التوصيل للحرارة والمواد العازلة للكهرباء تسمى بمواد حرارية .

#### T -الحمل Convection

الحمل هو إزاحة الحرارة من مكان إلى أخر بواسطة الموائع أو الهواء على سبيل المثال حركة الهواء الساخن من فرن تسخين إلى غرف المنزل و إطلاقه داخل هذه الغرف .

#### Boiling of Liquids غليان السوائل ٧-١

تتغير درجة حرارة غليان السوائل تبعاً للضغط الواقع على هذه السوائل ، فالماء يغلى عند  $1.02~{\rm bar}$  عند ضغط جوى يساوى  $1.02~{\rm bar}$  . وكلما ارتفعنا عن سطح البحر تقل درجة غليان

الماء  $95 \, ^{\circ}$ C عند الضغط الجوي يساوي  $9.85 \, ^{\circ}$ C وهكذا كلما انخفض الضغط الواقع على السائل قلت درجة غليانه وبذلك يمكن الوصول بدرجة الغليان إلى أقل من الصفر المثوي عن طريق خفض الضغط .

و تتغير درجة حرارة الغليان بالنسبة للسوائل تبعا للعوامل التالية: -

١ - نوع السائل.

٢ – الضغط الواقع على السائل .

#### Cooling Capacity السعة التبريدية Λ−۱

السعة التبريدية تقاس بالطن التبريدى . و الطن يماثل معدل التبريد عن إذابة واحد طن من الثلج خلال يوم كامل (24 ساعة ) . ويفترض أن الثلج يبدأ بالتحمد عن  $0^{\circ}$  مبدئيا وكذلك يتحول إلى ماء عند نفس الدرجة . و الطاقة الممتصة بواسطة الثلج تساوى الحرارة الكامنة للثلج مضروبة في الوزن الكلى للثلج .

علما بأن الحرارة الكامنة لانصهار الثلج تساوى 144وحدة حرارية بريطانية لكل رطل (KJ/Kg). وفي النظام العالمي تساوى 335 كيلوجول لكل كيلوجرام (KJ/Kg).

والطن يساوى 2000 رطل في النظام البريطاني ويساوى 907 كيلوجرام بالتقريب في النظام العالمي (SI) .

الطن التبريدى = 12000 BTU/h الطن التبريدى = 3.52 KW

مع ملاحظة أن:

1 KW = 3415 BTU/hr 1 BTU/hr = 0.3 J/sec 1 BTU/hr = 0.3 W

#### الثلج الجاف 1−۱

يستخدم غاز ثاني أكسيد الكربون (CO<sub>2</sub>) في إنتاج الثلج الجاف والذي لا يتحول إلى سائل عند ذوبانه فهو يتحول مباشرة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية (عملية التسامى) ولذلك فله ميزة عدم ترطيب السطح الملامس له وينتج في أحجام وأشكال متعددة وتكون درجة حرارته عندما يكون في الحالة الصلبة (78C-) عند الضغط الجوى .

ويتم إنتاجه عن طريق تبخير جزء من ثاني أكسيد الكربون السائل والمعزول داخل غرفة عزلا حراريا كاملا ونتيجة لهذا التبخير جزء من السائل يتحول إلى صلب ( ثلج ) حيث أخذت منه الحرارة الكامنة لتبخير الجزء الأخر .

الباب الثاني مركبات التبريد Refrigerants

#### مركبات التبريد Refrigerants

#### **١-٢** مقدمة

مركب التبريد هو السائل الذي يقوم بعملية نقل الحرارة ، وقد يكون هذا السائل لمادة واحدة . مثل الآمونيا ، أو لخليط كميائي لمادتين مثل الفريونات . وهذا السائل له خصائص طبيعية ، وكيميائية تمكنه من تحقيق عملية نقل الحرارة بسهولة ويسر وهي تتطلب أن يحدث تغير لصورة المادة من سائل إلى بخار ، أو العكس عند درجات حرارة مختلفة .

ويمتص مركب التبريد الحرارة أثناء تبخيره عند درجات حرارة منخفضة ويطرد هذه الحرارة أثناء تكثفه عند درجة حرارة عالية وضغط عالي .

وأول مركب تبريد استخدم كان كلوريد الاثيل بواسطة بيركز من خلال ماكينة ضغط البخار اليدوية ، وسريعا حلت الآمونيا محله و كان ذلك في العام ١٨٧٥م .

وكان لاكتشاف مركبات الفلوروكربون و المشتقة من الميثان والاثيان الأثر الكبير في مجال التبريد وأخذت الاسم التجاري ( الفريونات ) ولقد وفت الفريونات الخواص والخصائص المطلوبة لماكينات التبريد المختلفة.

#### ٢-٢ خواص مركبات التبريد

لمركب التبريد حواص طبيعية و كيميائية يجب أن تتوفر فيه كي تلائم هذه المركبات القدرات الليكانيكية لماكينات التبريد وظروف التشغيل المختلفة لهذه الماكينات ولتلائم كذلك جانب الأمن والسلامة وحفظ البيئة .

ومن هذه الخواص التي يجب أن تتوافر في مركب التبريد ما يلي :

- ١- درجة حرارة غليانه منخفضة عند الضغط الجوى : وهي الحرارة التي يتحول عندها مركب التبريد من سائل إلى بخار .
- 7- درجة حرارته الحرجة أعلى من درجة حرارة الوسيط المحيط: ويقصد بالدرجة الحرجة الحرجة الدرجة التي يتكثف عندها مركب التبريد (تحوله من بخار إلى سائل) و التي يجب أن تكون أعلى من درجة حرارة الوسط المحيط سواء كان هواء أو ماء حتى تتم عملية التكاثف.

- ٣- حرارته الكامنة يجب أن تكون عالية :- وهي الحرارة التي تحوله من صورة إلى أخرى (سائل إلى بخار مثلا) دون تغير في الحرارة المحسوسة ، هذه الحرارة الكامنة العالية تقلل من وزن مركب التبريد اللازم للدوران في دورة التبريد و الذي يحقق السعة التبريديه المطلوبة .
- حجمه النوعي قليل: و الحجم النوعي هو مقلوب الكثافة فكلما قل الجم النوعي يعنى ان
   الكثافة عالية ويعنى أن حجم الضاغط المطلوب سيكون صغيراً.
- ٥- فرق الضغط بين ضغط تبخيره وضغط تكثيفه صغير :- ذلك لزيادة كفاءة ضخ مركب ضخ مركب التبريد .
- ٦- نسبة انضغاطه عالية :- ويقصد بما النسبة بين ضغط التكثيف و ضغط التبحير والتي يجب أن
   تكون عالية حتى تقل قدرة الضاغط اللازمة .
  - ٧- يسهل تحديد أماكن تسريه في دورات التبريد .
  - ٨- ثبات تركيبه الكيميائي عند درجات الحرارة المختلفة .
  - ٩- غير سام ولا يسبب الاختناق عند التركيز المنخفض .
  - ١ -غير قابل للاشتعال سواء كان منفرداً أو مختلط بالزيت .
    - ١١ -غير قابل للانفجار منفرداً كان أو مختلط بالزيت .
      - ۱۲ رخيص الثمن و متوفر .

#### ٢-٣ تصنيف مركبات التبريد

وتقسم مركبات التبريد من ناحية الأمان إلى ثلاث مجموعات هي :-

المجموعة الأولى

مركبات التبريد الآمنة وتشمل مركبات الكلوروفلوركربون الهالوجنيه (الفريونات ) مثل: R-11 , R-12 , R-22 , R-502 , R-503 , R-744 ( $co_2$ )

المجموعة الثانية

مركبات التبريد السامة و القابلة للاشتعال إلى حد ما وتشمل هذه المجموعة ما يلى:-

R-717  $NH_3$  الآمونيا

R-40  $CH_3$   $C_1$  كلوريد المثيل

R-764  $SO_2$  تابی أکسید الکبریت

المجموعة الثالثة

## مركبات التبريد التي تكون خليط قابل للاشتعال عند اختلاطها بالهواء و تشمل هذه المجموعة مايلي :-

البيوتان C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>

R-170  $C_2H_6$  إيثان

R - 290  $C_3 H_3$  بروبان

وسوف نتناول بالتفصيل مركبات التبريد بالمجموعة الأولى والتعرض لخصائصها حيث أنها أهم المركبات المستخدمة حالياً .

#### (R-11) فريون (R-11)

الاسم الكيميائي للمركب هو ثالث كلوروفلوروميثان ويرمز له (R-11) وهو مركب كيميائي مستقر وغير قابل للاشتعال وله درجه سمية منخفضة جداً ، ويستخدم مع وحدات التبريد ذات السعات التبريدية الكبيرة ومع الضواغط ذات سرعات دوران بطيئة ( أقل من 3000 RPM) مثل الضواغط الطاردة المركزية ووحدات تثليج المياه Water Chillers كما يستخدم في تنظيف دوائر التبريد التي تستخدم ضواغط محكمه الغلق عند احتراق محرك الضاغط وكذلك لإزالة الرطوبة ويعتبر مذيب مثالي للشحوم والزيوت ويعبأ عاده في اسطوانات سعتها مائه إلى مائه وخمسون رطل ولون العبوة برتقالي .

#### و من أهم مواصفات فريون 11 (R- 11) ما يلي:-

•	•	
0.206 bar	$^{\circ}$ Cالضغط في المبخر عند	-
1.27 bar	الضغط في المكثف عند  30 °C	-
6.19	نسبة الإنضغاط عند0° 15°C/30 أ	-
194.2 kj/kg	الحرارة الكامنة للتبخير عند0° 15-	-
154.8 kj/hr	السعة التبريدية	-
79.8 kg/hr	كميه مركب التبريد لكل طن تبريد	-
$0.66 * 10^{-3} \text{ m}^3/\text{Kg}$	$30^{ m o}$ C حجم السائل المشبع عند	-
$0.05 \text{ m}^3/\text{hr}$	حجم السائل لكل طن تبريد ( الدائر )	-
$1.35~\mathrm{kg/m^3}$	كثافة البخار عند ℃ 15-	-
$7.35 \text{ Kg/m}^3$	$30^{ m o}{ m C}$ كثافة البخار المشبع عند	-

$59.2 \text{ m}^3/\text{hr}$	- إزاحة الضاغط لكل طن تبريد
30.88 Kj/kg	- طاقه الانضغاط
43.9 °C	درجة حرارة خط الطرد بالضاغط
2.83 KW	قدرة الضاغط لكل طن تبريد
23 °C	درجة غليانه عند الضغط الجوي

ويتم الكشف عن تسربه باستخدام مصباح الهايلايد ، أو بكاشف التسرب الإلكتروني ، أو برغاوى الصابون .

#### ۲-۳-۲ فریون (R-12)

الاسم الكيميائي ثانى كلورو ثانى فلوروميثان . ويعتبر أول مركب تبريد تم اكتشافه وصنع من الفلوروكربون ويمتاز بأنه غير سام ولا يشتعل ولا يتفاعل مع المعادن ومستقر كيميائيا حتى درجة حرارة  $^{\circ}$  427 ويعتلى  $^{\circ}$  29 عند الضغط الجوى ويستخدم في الثلاجات المنزلية والتجارية والتي لها درجة حرارة تشغيل متوسطة تتراوح ما بين  $^{\circ}$  5+ إلى  $^{\circ}$  25 ويعمل مع الضواغط الترددية والدوارة و الطاردة المركزية ويعبأ عادة في اسطوانات سعتها 13.5 Kg ولون العبوة أبيض .

## المواصفات الفنية لفريون 12 (R-12)

	33	
1.83 bar	$^{\circ}$ Cالضغط في المبخر عند	-
7.59 bar	الضغط في المكثف عندC° 30	-
4.08	$(30~^{ m o}{ m C}/-15~^{ m o}{ m C})$ نسبة الانضغاط عند	-
159 j/g	الحرارة الكامنة للتبخير عند C° 15-	-
116 kj/hr	السعة التبريدية	-
106 kg/hr	كمية مركب التبريد الدائر لكل طن تبريد	-
$0.74 \ 10^{-3} \ m^3/kg$	$30~^{ m o}{ m C}$ حجم السائل المشبع عند	-
$0.77 \ 10^{-3} \ m^3/kg$	حجم السائل الدائر لكل طن تبريد	-
$11.3 \text{ kg/m}^3$	$^{ m o}$ C كثافة البخار عند	-
$43.7 \text{ kg/m}^3$	$30^{ m o}$ C كثافة البخار المشبع عند	-
$9.44 \text{ m}^3/\text{hr}$	إزاحة الضاغط لكل طن تبريد	-
24.7 kj/kg	طاقة الانضغاط	-

- درجه حرارة الطرد بالضاغط - درجه حرارة الطرد بالضاغط

- قدره الضاغط لكل طن تبريد - قدره الضاغط لكل طن تبريد

ويمتاز المركب كذلك بقابلية الذوبان في الزيت ويمتزج معه ، وكذلك الماء مما يقلل حدوث الصدأ في حالة وجود بخار الماء أو الماء ويستخدم مصباح الهايلايد أو الكاشفات الإلكترونية أو رغاوى الصابون للكشف عن أماكن تسربه مع ملاحظة أنه يعطى ضوء ازرق مخضر عند استخدام مصباح الهايلايد .

#### R-22) فريون ۳-۳-۲

الاسم الكيميائي له كلور ثاني فلوروميثان ويستخدم في التطبيقات التي لها درجة حرارة تشغيل عالية  $^{\circ}$  Water Chiller عبن ( $^{\circ}$  C) إلى ( $^{\circ}$  C) مثل مكيفات الهواء ووحدات تثليج المياه  $^{\circ}$  13.5 Kg ويستخدم مع الضواغط الترددية والدوارة ويعبأ في اسطوانات سعتها  $^{\circ}$  13.5 Kg ولون العبوة أخضر .

#### المواصفات الفنية لفريون (R-22)

3bar	$-15~^{ m oC}$ الضغط في المبخر عند	-
12.2 bar	الضغط في المكثف عندC° 30	-
4.03	$(30~^{\circ}\mathrm{C}/\text{-}15~^{\circ}\mathrm{C})$ نسبة الانضغاط عند	-
217 j/g	$-15~^{ m o}{ m C}$ الحرارة الكامنة للثلج عند	-
162 kj/kg	السعة التبريدية	-
75.9 kg/hr	كمية مركب التبريد الدائرة لكل طن تبريد	-
$0.8 \ 10^{-3} \ m^3/kg$	$30~^{ m o}$ C حجم السائل الشبع عند	-
$0.06 \text{ m}^3/\text{hr}$	حجم السائل الدائر لكل طن تبريد	-
$13.2 \text{ kg/m}^3$	$^{ m o}$ C كثافة البخار عند	-
$52.04~\mathrm{kg/m^3}$	$30~^{ m o}$ C كثافة البخار عند	-
$5.75 \text{ m}^3/\text{hr}$	إزاحة الضاغط لكل طن تبريد	-
53.5 °C	درجة حرارة الطرد بالضاغط	
3.165 kw	قدرة الضاغط لكل طن تبريد	-
–41 °C	درجة غليانه عند الضغط الجوي	

ويمتاز المركب بأنه غير سام . ولا يشتعل ولا يسبب الصدأ ويختلط بالماء بدرجه أكبر من فريون R12 ولذلك تستخدم مجففات (Driers) بحجم أكبر لتجفيفه وإزالة الماء منه كذلك يمتزج بالزيت

عند درجات حرارة لا تتحاوز ( $^{\circ}$ C) وعند درجه حرارة أقل من هذه الدرجة ينفصل عن الزيت وهو مستقر كيميائيا ويمكن الكشف عن تسربه باستخدام مصباح الهايلايد أو الكاشفات الإلكترونية أو رغاوى الصابون .

#### (R-502) فربون -٣-٢

هو خليط من فريون R-115 بنسبة % 51.2 وفريون R-22 بنسبة % 48.8 وقد استخدم منذ عام 1961 وله خواص تشابه خواص كل من R-22 وR-22 وهو يناسب التطبيقات التي تتطلب درجات حرارة متوسطة ومنخفضة . والتي تتراوح ما بين ( $^{\circ}$ C - 18  $^{\circ}$ C - 51  $^{\circ}$ C - أمثل ثلاجات الأغذية المجمدة ، ومصانع تصنيع الأغذية المجمدة ، وثلاجات عرض الأغذية المجمدة . بالإضافة إلى الثلاجات المستخدمة في المجال الطبي ويستخدم مع الضواغط الترددية فقط ويعبأ في اسطوانات لونما بنفسجي .

#### -: ( R-502 ) 502 الفنية لفريون

3.48 bar	$-15^{ m o}{ m C}$ الضغط في المبخر عند	-
13.189 bar	$30~^{ m o}{ m C}$ الضغط في المكثف عند	-
9.91	نسبة الانضغاط عند(C °C -/ 30 °C)	-
165 j/g	$-15~^{ m oC}$ الحرارة الكامنة للتبخر عند	-
106 kj/kg	السعة التبريدية	-
10.2 kj/kg	كمية مركب التبريد الدائر لكل طن تبريد	-
$0.0009 \text{ m}^3/\text{kg}$	$49~^{ m o}{ m C}$ حجم السائل المشبع عند	-
$0.1  \text{m}^3/\text{hr}$	حجم السائل الدائر لكل طن تبريد	-
$71.29~\mathrm{kg/m}^3$	$18.3~^{ m o}{ m C}$ كثافة البخار عند	-
$11.6 \text{ m}^3/\text{hr}$	إزاحة الضاغط لكل طن تبريد	-
107.7 °C	درجة حرارة الطرد بالضاغط	-
3.411 KW	قدرة الضاغط لكل طن تبريد	-
–46 °c	درجة حرارة الغليان عند الضغط الجوي	-

ومن خصائصه أنه لا يشتعل و غير سام ومستقر كيميائيا عند كل الظروف ويستخدم في دورات

التبريد ذات مرحلة الانضغاط الواحدة للوصول لدرجة حرارة  $^{\circ}\mathrm{C}$  و ذات المرحلتين للوصول إلى

درجة حرارة  $^{\circ}$ C و ما دونها . ويستدل على تسربه بالكاشف الإلكتروني ومصباح الهايلايد ورخاوى الصابون .

ويراعى استخدام فاصل الزيت عند استخدامه للوصول لدرجات حرارة منخفضة .

#### ۲-۳- فریون ( R-500)

73.8 بنسبة R-15 وفريون R-15 بنسبة R-15 بنسبة R-15 بنسبة R-15 وفريون R-15 بنسبة R-15 ويمتاز R-500 بأنه يعطى سعة تبريدية أعلى بمقدار R-15 عند استخدام ضاغط له نفس الحجم وهو يذوب مع الزيت و الماء ويراعي استخدام محففات كبيرة الحجم لتحفيفه من الماء .

ويستخدم مع الضواغط الترددية فقط وعند الحاجة إلى سعة تبريدية أعلى من التي يعطيها مركب التبريد 12 ( فريون 12 ) عند نفس ظروف التشغيل ويعبأ في اسطوانات صفراء اللون .

#### المواصفات الفنية لفريون 500 ( R-500 المواصفات

2.4 bar	$-15~^{ m o}{ m C}$ ضغط تبخير مطلق عند	-
8.94 bar	ضغط تكثيف مطلق عندى 30	-
4.08	( -15 $^{ m o}{ m C}$ /30 $^{ m o}{ m C}$ نسبة الانضغاط عند	-
-33 °C	درجة حرارة الغليان عند الضغط الجوى	-
191.28 kj/kg	الحرارة الكامنة للتبخير عند °C -15	-

#### ٢-٤ بدائل مركبات الكلوروفلوروكربون .

لقد أصبحت مركبات الكلوروفلوروكربون مرفوضة بيئياً للأسباب التالية :-

- ١- صعوبة إزالتها من الماء مما يجعلها تحدث تلوث لأي مياه تصل إليها .
- ٢- إحداثها تآكل في طبقة الأوزون المحيطة بالأرض و الحامية لها من الإشعاعات الشمسية وفوق
   البنفسجية الضارة .
  - ٣- تسببها في ظاهرة البيت الزجاجي ( الصوبات الزجاجية ) وهو ما يؤدى الى رفع حرارة الأرض
     وإجمالاً يمكن ذكر أضرار تآكل طبقة الأوزون على مظاهر الحياة فوق الأرض على النحو التالي :-
- 1- التعرض للإصابة بمرض سرطان الجلد كنتيجة للتحولات في الحامض النووي للخلايا . لذلك تحذر بعض الدول مواطنيها من أخذ حمامات الشمس و من البقاء لفترات طويلة خارج المنزل أثناء النهار ، كما ينصح بارتداء القبعات و الملابس الواقية .

- التعرض للإصابة بإعتام عدسة العين ( مرض الكاتراكت ) وقد يؤدى إلى إحداث عمى كامل نتيجة لوصول كميات كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية إلى الغشاء الشبكي الرقيق للعين . مما يحعله بتلف .
  - ٣- ضعف المناعة الطبيعية للأجسام و مما يجعل من السهل الإصابة بالأمراض .
- ٤- التأثير المباشر على كفاءة الأعضاء التالية العيون الجهاز التنفسي الكبد الجهاز الهضمي المركزي القلب .
  - بالنسبة للنباتات :-
  - ١- الأضرار بالمحاصيل الزراعية ونقص الغلة المطروحة ، مثل (القمح والذرة ، والفاصوليا ١٠٠٠ لخ )
    - بالنسبة للحياة و الكائنات البحرية :-
- 1- الإقلال من إنتاجية الكائنات البحرية الدقيقة خاصة وحيدة الخلية حيث توجد أكبر تجمعات لها في مياه القطب الجنوبي . وهذه الكائنات تشكل قاعدة الغذاء الأساسية في البحار خاصة للأسماك الكبيرة ، ويؤدى ذلك الى انخفاض ملحوظ في مقدار الثروة السمكية .

والاتجاه الحالي هو استخدام بدائل لمركبات الكلوروفلوروكربون مثل مركبات الهيدرفلوركربون أي الحالية من الكلورين في تركيبها مثل مركب R134a, R404A وكذلك استخدام مركبات الهيدروكلورفلوروكربون والتي لها تأثير محدود على تآكل الأوزون مثل R22, R123,R142 ولقد أوصى برتوكول مونتريال والذي عقد في سبتمبر (1987) تخفيض الاستهلاك بحوالي % 20 عام (1995) و تخفيض الاستهلاك بحوالي % 811,R12,R113,R114,R115 .

 $-10^{\circ}\mathrm{C}$  ويعتبر R134a هو أحد بدائل R12 وهو اقتصادي عند درجات الحرارة التي لا تقل عن  $\mathrm{DEA}$  Triton Oil SE 55 ويستخدم مع  $\mathrm{R134}$  ويستخدم مع  $\mathrm{R134}$  ويستخدم مع

#### وفيما يلى مقارنة بين الخواص الفيزيائية لكلا من R134a -: R12, R134a

R12	R134a	
-29.8°C	-26.1°C	١- درجة حرارة الغليان عند الضغط الجوي
111.8°C	101.1°C	٢- درجة الحرارة الحرجة
41.1 bar	40.5 bar	٣- الضغط الحرج المطلق
158.6 Kj/Kg	205.39Kj/Kg	$-15^{ m o}$ C الحرارة الكامنة عند
$10.99~\mathrm{Kg/m}^3$	$8.4 \text{ Kg/m}^3$	$-15^{ m o}$ C كثافة البخار عند
1.35 Kg/L	1.23 Kg/L	$20^{ m o}$ C الكثافة عند – ا

5.8 bar
 5.7 bar
 20°C الضغط عند -∨
 8 par (1-1) يبن مقارنه بين الخواص الحرارية لكلا من R12 , R134a

الجدول (۲ – ۱)

المواصفات	-40/	54°C	-40/	32°C	-32/4	3°C	-6.6/	49°C
,	R134a	R12	R134a	R12	R134a	R12	R134a	R12
ضغط السحب المطلق (bar)	0.64	0.53	0.64	0.53	0.94	0.8	2.46	2.29
المطلق (bar)								
ضغط الطرد المطلق (bar)	13.51	14.58	7.89	8.14	10.42	11.01	11.89	12.7
المطلق (bar)								
نسبة الانضغاط	21.01	27.63	12.28	15.43	11.14	13.82	4.83	5.53
السعة التبريدية	365.8	309.18	442.9	388.15	591.53	525.9	1505.2	1460.95
$(KJ/m^3)$								
درجه حرارة	141	126	116	104	114	103	83	77
درجه حرارة الغاز الراجع (°C)								
( <b>0C</b> )								

ولقد تمت المقارنة عند درجة حرارة مبخر  $^{\circ}$ C ومكثف  $^{\circ}$ C ولقد تمت المقارنة عند درجة حرارة مبخر

وكذلك عند درجة حرارة مبخر °C ومكثف 32 °C . 32 °C

وكذلك عند درجة حرارة مبخر °C ومكثف عند درجة

. 49 °C ومكثف في ومكثف مبخر ميخر ومكثف  $^{\circ}$  ومكثف

#### ثانيا فريون R-404A

يعتبر فريون R-404A هو البديل الفعلي لفريون R-502 في درجات الحرارة العالية ، والمتوسطة ، R-134a , R-143A , R-125 والمنخفضة وليس له أي تأثير على طبقة الأوزون وهو خليط من R-134a , R-143A , R-125 وعادة يتم شحنه في صورة سائلة في خط السحب .

R-134a , R-12 , يعطى درجات الحرارة المقابلة للقيم القصوى للضغوط لكل من , R-134a , R-12 . ISO 5149 تبعاً للمواصفات العالمية R-404A , R-502

١


لجدول (٢-٢)

الفريون	R134a	R12	R404	R502
الضغط				
ضغط الطرد الأقصى	79.4 °c	86 °c	55.4 °c	59.8 °c
25 bar				
ضغط السحب	70.7 °c	76.4 °c	46.9 °c	51.1 °c
الأقصى 20.5 bar				

ويمكن معرفة العلاقة بين الضغط المقاس ودرجة حرارة التشبع لكل من فريون R-134a وفريون ويمكن معرفة العلاقة بين الضغط المقاس ودرجة حرارة التشبع لكل من فريون R-404A وفريون R-134a من الشكل R-134a من الشكل ب) . فمثلا عن ضغط R-134a تكون درجة حرارة R-134a تكون درجة حرارة R-134a تساوى R-134a تساوى R-134a ودرجة حرارة R-134a قان درجة حرارة R-134a حوالي R-134a ودرجة حرارة R-134a قان درجة حرارة R-134a حوالي R-134a ودرجة حرارة R-134a تساوى R-134a ودرجة حرارة R-134a ودرجة حرارة R-134a ودرجة حرارة R-134a ودرجة حرارة R-134a وهكذا .

والجدير بالذكر أن الزيوت المعدنية لا تمتزج مع R-134a, R-404A لذلك فهي لا تستخدم معهم ولكن تستخدم زيوت بوليستير ( Polyolester Lubricants (POE علماً بأن التعامل مع هذه الزيوت يحتاج إلى عناية فائقة . وذلك من أجل ضمان زيادة عمر المعدة التي سيتم شحنها بحذا الزيت فيجب أن يكون الزيت خالي تماماً من الرطوبة .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على الغنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٢-١)

R-134a , R-404A و الجدول (٣-٢ ) يعرض أهم الزيوت المستخدمة مع الجدول (٣-٢ )

الشركة المصنعة	النوع
Mobil	EAL Arctic 22 cc
ICI	Emkarate RL 32 S

علماً بأن كلا من R-134a, R-404A لا تمتزج كليا مع هذه الزيوت.

#### ٢-٥ الاحتياطات الأمنية عند التعامل مع مركبات التبريد .

الاحتياطات الأمنية التي يجب أن تراعى عند التعامل مع مركبات التبريد تختلف تبعاً لنوع التعامل سواء كان تخزين أو نقل أو أثناء عملية التشغيل بعناصرها المختلفة بدءً من عمليات اللحام و التفريغ والتعبئة . وعلى سبيل المثال و ليس الحصر يجب أن يراعى ما يلى :-

التخزين : عند التخزين يراعى أن تكون اسطوانات مركبات التبريد بعيده عن أي مصدر حراري ، وبعيده عن أشعه الشمس المباشرة وأن تأخذ الوضع الرأسي ، وأن يكون المكان جيد التهوية .

النقل: عند نقل اسطوانات مركبات التبريد يراعى عدم سقوطها من أماكن مرتفعه خوفاً من حدوث انفجار أو نقلها بسيارات مغلقه (حاويات) تتعرض للشمس لفترات طويلة خوفاً من ارتفاع درجه الحرارة داخل السيارة.

عمليات التشغيل: تشمل هذه العمليات العمليات التالية:-

اللحام و التفريغ و الشحن و الكشف عن التسريب ومن هذه العمليات تنتج بعض المخاطر منها: أنه عند تعريض الفريونات للهب مكشوف فانه يتحول من مركب تبريد آمن (غير سام) الى مركب سام. ويسبب الاختناق و يحدث هذا في عمليات اللحام أو عند الكشف على التسرب بمصباح الهايلايد. كذلك عند عملية الشحن بمركب التبريد في صوره سائله يراعي أن لا يلامس مركب التبريد الجلد أو العين فعند ملامسته الجلد (لمده أكبر من نصف دقيقة واحدة) فإنه يسبب ما يعرف بالحرق البارد والذي له نفس تأثير الحرق الناتج من النار في إتلاف الخلايا.

وفي حالة ملامسته العين قد يتسبب في إتلاف العين وينصح باستخدام النظارات الواقية وعند التعامل مع مركب تبريد الآمونيا فلابد من استخدام الأقنعة التي تقي العين ، والتنفس خاصة لأن غاز النشادر سام ، و يسبب الغيبوبة عند استنشاقه .

ويجب أيضا عدم خلط مركبات تبريد مختلفة معاً ولمنع ذلك فانه تم استخدام الترميز اللويي لاسطوانات مركبات التبريد والشكل (٢-٢) يعرض بعض أشكال اسطوانات الفريون المنتجة من قبل شركة دو بونت الأمريكية و هي غير قابلة لإعادة التعبئة .

و يمكن الحصول على عبوات صغيرة لمركبات التبريد تبدأ من 750 جرام ، وتستخدم في شحن السيارات والثلاجات المنزلية .




الشكل (۲-۲)


#### ٦-٢ الكشف عن التسربات في دورات التبريد .

يحدث التسرب في دورة التبريد إما إلى داخل الدورة أو إلى خارج الدورة ، وذلك تبعاً للضغط داخل الدورة أقل أو أعلى من الضغط الجوى . و التسرب إلى داخل الدورة يؤدى الى حدوث أعطال ميكانيكية ناتجة عن زيادة ضغط التشغيل لوجود الهواء بالدورة . بالإضافة إلى بخار الماء الموجود بالهواء ،

> والذي يتسبب في أعطال ميكانيكية أخرى ، والتسرب إلى الخارج يؤدى إلى نقص مركب التبريد وبالتالي التقليل من كفاءة التشغيل.



١- استخدام محلول الصابون . الشكل (٣-٢) استخدام مصباح الهايلايد حيث يعطى لون اخضر مع مركبات التبريد الكلورفلوركربونية (الفريونات).





٣- أجهزة كشف التسرب الإلكترونية تعطى صفير
 متصل عند وجود تسريب .

٤- استخدام شمع الكبريت للكشف عن تسرب الأمونيا حيث يعطى دخان أبيض كثيف .

والشكل (۲ – ۳) يعرض صوره لكاشف تسرب من صناعة شركة . Robinair Co حيث يعطى وميض متقطع يزداد مع زيادة تركيز بخار مركب التبريد بالهواء . ويمكن تعديل الجهاز بأن يستخدم الصوت ( الصفير ) للدلاله على التسريب .

والشكل (٢-٤) يعرض صورة مصباح الهيلايد الذي تعطى ضوء (شعلة) خضراء عند تعرضه إلى الفريونات

حيث إن :-

فتحة رؤية لون اللهب 2 صمام يدوي 2 خرطوم بلاستيك للاستدلال

الشكل (٢-٤)


الباب الثالث دورات التبريد

### دورات التبريد

#### Mollierr Diagram (P-H) مخطط الضغط و الانتالبي لمولير

لتسهيل استيعاب عمليات ( الديناميكا الحرارية ) التي تحدث لمركب التبريد داخل دورة التبريد بأجهزة التبريد المختلفة يستعان بمخطط الضغط والانثالبيا حيث يخصص لكل مركب تبريد مخطط خاص

والشكل (٣-١) يعرف الخطوط الأساسية في مخطط الضغط و الانثالبي لمركبات التبريد المختلفة



#### حىث أن :-

1	الخط المتقطع و هو يمثل خط السائل المشبع
2	النقطة الحرجة
3	الخط المستمر و هو يمثل خط البخار المشبع
4	منطقه السائل ذو التبريد الزائد Subcoold
5	منطقة البخار المحمص Superheat
6	خطوط ثبات درجة الحرارة

وفيما يلي تعريفات لبعض المصطلحات المستخدمة مع مخطط الضغط و الانثالبي لمولير: - السائل ذو التبريد الزائد Subcooled Liquid: - هو السائل الذي أخذ منه حرارة بعد وصوله خاله السائل المشبع Saturated Liquid.

-النقطة الحرجة Critical Point :-وهي النقطة التي يتحول عندها السائل المشبع لبخار مشبع مرة واحد ( دون المرور بحالة الخليط من البخار والسائل ) .

-البخار المشبع Saturated Liquid :- هو البخار الذي إذا أخذ منه حرارة يتكاثف بعضه ليصبح سائل.

-البخار المحمص Superheated Vapor :- هو بخار أضيف إليه حرارة بعد وصوله إلى حاله البخار المشبع .

ويلاحظ من منحنى الضغط و الانثالبيا لمركبات التبريد أن خطوط ثبات درجات الحرارة تنطبق مع خطوط ثبات الضغط داخل منحنى P\_H في حين أن خطوط ثبات درجة الحرارة يصاحبها زيادة في الضغط في منطقة التبريد الزائد (4). بينما يصاحبها نقص في الضغط في منطقة التحميص (5).

و الجدير بالذكر أن ملحق -٢ به مخططات الضغط و الانثالبي للفريونات التاليه :-

R-12, R-22, R-502, R-717, R-134a

#### Vapor Compression System . التبريد بانضغاط البخار ٢-٣

أكثر دورات التبريد شيوعاً واستخداماً في أجهزه التبريد المنزلية والتجارية والصناعية – هي دورات التبريد – بانضغاط البخار – ويطلق عليها دورة الانضغاط Compression Cycle.

حيث يقوم الضاغط بتغير ضغط مركب التبريد الموجود في صورة بخارية من الضغط المنخفض إلى الضغط العالى .

#### وفي أي منظومة تبريد بالانضغاط هناك ضغطين مختلفين وهما -

#### الأول يسمى جانب الضغط المنخفض والثاني جانب الضغط العالي

ويتم امتصاص الحرارة (التبريد) في جانب الضغط المنخفض بواسطة المبخر ، وتطرد هذه الحرارة إلى الهواء (أحيانا إلى الماء) بواسطة المكثف و الذي يكون في جانب الضغط العالي .

#### وتتكون دورات التبريد بانضغاط البخار من أربعة عناصر رئيسية وهي :-

 Compressor
 الضاغط

 Condenser
 ٢ المكثف

 Expansion Device
 عماز التمدد

 Evaporator
 ٤ المبخر

وتنقسم هذه العناصر إلى عدة أنواع من حيث التركيب الميكانيكي ،فهناك الضواغط الترددية ، والدوارة ، والطاردة المركزية .وكذلك المكثفات فهناك المكثفات التي تبرد بالهواء أو التي تبرد بالماء .

أما أجهزة التمدد فهناك عدة أنواع نذكر منها ما يلي :-

ر− الأنبوبة الشعرية Capillary Tube

Expansion Valve ممام التمدد الأتوماتيكي

صمام التمدد الحراري Thermostatic Expansion valve

Thermal – electric expansion valve - حمام التمدد الكهروحراري

۳- عوامة جانب الضغط المنخفض -۳

عوامة جانب الضغط العالي High – Pressure Side Float

وسوف نتناول هذه الأنواع بالتفصيل في الباب السادس و عموماً يعمل جهاز التمدد على خفض الضغط مع ثبات المحتوى الحراري ( الأنثالبيا ) . و تعتبر الأنبوبة الشعرية وصمام التمدد الحراري من أكثر الأنواع استخداما في أجهزة التبريد المنزلية و التجارية .


ويشتق من دورات التبريد بانضغاط البخار دورات أخرى يطلق عليها دورات الانضغاط المتعدد والانضغاط ذو المرحلتين ، ويمكن تصنيفها كما يلي :-

۱- الانضغاط المتعدد المراحل أو المركب . • Multistage or compound compression

Y - دورات التبريد المتعدد المبخرات . Multi – evaporator system

#### ٣-٢-١ دورات التبريد التي تعمل بأنبوب شعرى .

الشكل (٣-٢) يعرض شكل مبسط لدورة تبريد بانضغاط البخار تستخدم فيها الأنبوبة الشعرية كجهاز تمدد ، وكذلك يبين مسار مركب التبريد (R-12) داخل الدورة .




#### الشكل ٣-٢

#### نظرية عمل دورة التبريد .

- ۱- يقوم الضاغط (1) بسحب بخار مركب التبريد الخارج من ملف المبخر ( الفريزر )، ودفع إلى ملف المكثف و من ثم يزداد ضغط درجة حرارة هذا البخار .
- ٢- يعمل المكثف (2) على تبريد بخار مركب التبريد الخارج من الضاغط حيث تطرد الحرارة من المكثف إلى الهواء ، وبذلك تتغير حالة مركب التبريد من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة مع ثبات الضغط ودرجه الحرارة .
- ٣- يدخل سائل مركب التبريد الساخن إلى جهاز التمدد ( الأنبوبة الشعرية ) ، (3) و التي يتم تصميمها بعناية من حيث الطول و القطر ، حتى تعمل على خنق كمية مركب التبريد الخاص بالوحدة و تقليل الضغط الذي يتبعه انخفاض في درجة الحرارة ويصاحب هذه العملية ثبات المحتوى الحراري (الانثاليا) .
- ٤- يدخل سائل مركب التبريد إلى ملف المبخر (4) ، ويمتص الحرارة من الوسط المحيط بالمبخر متحولاً من سائل إلى غاز مع ثبت درجة الحرارة والضغط ولكن يزداد المحتوى الحراري (الإنثالبيا) ينتقل بخار مركب التبريد ذو الضغط المنخفض إلى الضاغط وتتكرر دورة التبريد .
- ٥- تضاف للدورة بعض الأجزاء وهي ليست من مكونات الدورة الرئيسية ، ولكن تعمل على تحسين أداء الدورة مثل المرشح / المجفف (5) ومثل المبادل الحراري (6) الذي يؤدى وظيفتين :

الأولى :-الاستفادة من خط السحب البارد في مركب التبريد داخل الأنبوبة الشعرية وتكثيف غاز الوميض Flash gas الناتج من عملية الخنق ، وبالتالي زيادة الأثر التبريدى الذي يحدثه مركب التبريد داخل المبخر .

والثانية: - تبخير أي سائل عائد داخل خط السحب إلى الضاغط والذي قد يحدث نتيجة لانخفاض الحمل الحراري داخل وحدة التبريد، أو لوجود زيادة طفيفة بشحنه مركب التبريد. وآخر الأجزاء المضافة هو مجمع السائل Accumulator و الذي يعمل أساساً على حجز مركب التبريد السائل ومنعه من الوصول للضاغط.



والشكل (٣-٣) يعرض دورة التبريد على منحني الضغط و الانثالبيا (P-H) لفريون R-12.

وفيما يلي بيان بالنقاط المبينة في الشكل:-

حالة مركب التبريد الخارج من المبخر

حالة مركب التبريد الخارج من الضاغط

حالة مركب التبريد الخارج من المكثف

حالة مركب التبريد الخارج من الأنبوبة الشعرية 4

ومن الشكل يلاحظ أن درجة حرارة خرج المكثف  $^{0}$ C ودرجة حرارة خرج الأنبوبة الشعرية – ومن الشكل يلاحظ أن درجة حرارة التي اكتسبها مركب التبريد في المبخر من الأحمال  $^{0}$ C ، ولحساب مقدار الحرارة التي اكتسبها مركب التبريد في المبخر من الأحمال ، فأنها تساوى

$$H_{E} = H_{1} - H_{4}$$
 -:

= 401.6 - 243.1 = 158.5 kJ/kg

والحرارة التي اكتسبها مركب التبريد نتيجة للانضغاط داخل الضاغط Hc تساوى:-

$$H_C = H_2 - H_1$$
  
= 435.2 - 401.6 = 33.6 kJ/kg

والحرارة المفقودة من مركب التبريد في المكثف Hcon تساوى :-

Hcon =  $H_2$  -  $H_3$ = 435.2 - 243.1 = 192.1 kJ / kg

وهذه الحرارة المفقودة ( التي تطرد من مركب التبريد إلى الوسط المحيط بالمكثف ) تساوى مجموع الحرارة الذي يكتسبها هذا المركب في كل من المبخر و الضاغط أي أن

Hcon = HE + HC

#### ٣-٢-٢ دورات التبريد التي تعمل بصمام أتوماتيكي

يستخدم هذا النوع من دورات التبريد في الثلاجات التجارية الصغيرة حيث إن تعادل الضغط أثناء توقف الدورة لا يتحقق نتيجة لاستخدام صمام التمدد الأتوماتيكي . و بالتالي فان عزم بدء دوران الضاغط سيكون كبير .

والشكل (٣-٤) يعرض الأجزاء المكونة لدورة تبريد تحتوى على صمام تمدد أتوماتيكي .


#### حيث أن :-

الضاغط	1
المكثف	2
صمام التمدد الأتوماتيكي	3
المبخر	4
خزان السائل	5
المرشح / المجفف	6
زجاجة البيان	7

وتوضح الأسهم اتحاه سريان مركب التبريد داخل دورة التبريد ويتميز صمام التمدد الأتوماتيكي بأنه يعمل على الحفاظ على ضغط المبحر ثابت ، فعند تشغيل الضاغط يعمل الضاغط على ضغط بخار مركب التبريد بضغط ، ودرجه حرارة مرتفعه إلى المكثف ، حيث يتم تبريده ومن ثم تكثيفه (نتيجة لفقدان مركب التبريد للحرارة الكامنة) ، و يتحول مركب التبريد إلى سائل ذو درجة حرارة عاليه في المكثف وضغط عالي بعدها يتوجه السائل إلى خزان السائل ، و يستقر السائل أسفل الخزان في حين يكون بخار مركب التبريد أعلى الخزان فيندفع السائل تحت ضغط البحار إلى صمام التمدد الأتوماتيكي

، فيحدث تمدد للسائل في صمام التمدد الأوتوماتيكي ويتبخر جزء من هذا السائل في الحال ويتحول السائل إلى رذاذ بضغط منخفض ودرجه حرارة منخفضة جدا ويصل مركب التبريد إلى المبخر تحت ضغط ثابت يكافئ الضغط المعاير عليه صمام التمدد الأتوماتيكي ، وفي المبخر تنتقل الحرارة من الأحمال الحرارية مثل الأطعمة المحفوظة إلى مركب التبريد فيتحول سائل التبريد ذو درجة

الحرارة والضغط المنخفض إلى بخار مع عدم تغير درجة الحرارة (نتيجة لاكتساب مركب التبريد للحرارة الكامنة للتبخير)، ويتوجه هذا البخار إلى خط سحب الضاغط ويعاد ضغطه من جديد وتتكرر دورة التشغيل والجدير بالذكر أنه في حالة الخفاض الحمل الحراري فان جزء من مركب التبريد سيتبخر في المبخر و الباقي سيظل في صوره والباقي




الشكل (٣-٤)

سيظل في صوره سائله وهذا سيؤدى إلى تلف صمامات الضاغط لأن الضاغط مصمم لضغط بخار لا لضغط سائل في حين أن زيادة الحمل الحراري في المبخر سيؤدى إلى حدوث تحميص زائد ( ارتفاع درجه حرارة مركب التبريد عن درجه حرارة التشبع وهي درجه الحرارة التي يتحول عندها مركب التبريد إلى

بخار) وهذا سيؤدى إلى ارتفاع درجه حرارة الضاغط إلى قيم قد تؤدى لتلفه لذلك ينصح باستخدام هذه الدورة مع الأحمال الحرارية الثابتة .

# ٣-٢-٣دورات التبريد ذات صمام التمدد الحراري .

الشکل (۳–۰) يعرض دورة تبريد مزودة بصمام تمدد حراري .



الشكل (٣-٥)

#### حيث أن :-

الضاغط	1	المرشح / المجفف	6
المكثف	2	زجاجه بيان	7
صمام التمدد الحراري	3	أنبوبة شعرية خاصة بصمام التمدد	8
المبخر	4	بصيلة صمام التمدد الحراري	9
خزان السائل	5		


ويلاحظ أن هذه الدورة لا تختلف عن الدورة السابقة ، عدا أنه عند مرور مركب التبريد عبر صمام التمدد الحراري ، يحدث تمدد للسائل في الصمام ويتعدل وضع صمام التمدد الحراري تبعاً لحمل المبخر حيث إن وضع صمام التمدد الحراري يعتمد على ضغط المبخر . وكذلك على درجه حرارة البخار المحمص الخارج من المبخر . وذلك بواسطة البصيلة الحساسة الموضوعة في مخرج المبخر فكلما ازداد التحميص ( عندما يزداد الحمل الحراري في المبخر ) تتسع فتحه خروج صمام التمدد الحراري فتصل كميه أكبر من سائل مركب التبريد للمبخر أما عندما يقل التحميص ( في حاله انخفاض الحمل الحراري بالمبخر ) تضيق فتحه الخروج لصمام التمدد الحراري فتقل كمية سائل مركب التبريد التي تصل للمبخر وهكذا .

ويعتبر صمام التمدد الحراري هو الأكثر انتشاراً في وحدت التبريد التجارية والصناعية ، فهو مناسب جداً للأحمال الحرارية المتغيرة حيث يعمل على المحافظة على ثبات درجة التحميص في المبخر عند قيمة ثابتة نعتمد على معايرة الصمام .

التحميص = درجه حرارة البخار عند مخرج المبخر - درجة حرارة التشبع المقابلة لضغط المبخر عند مدخل المبخر .

#### ٣-٢-٤ دورات التبريد ذات صمام التمدد الكهروحرارى .

الشكل (٣-٦) يعرض دورة تبريد بصمام تمدد كهروحرارى .



الشكل (٣-٢)

#### حيث أن :-

الضاغط	1	المبخر	4
المكثف	2	محول خافض 220/24V	5
صمام التمدد الكهروحراري	3	ثرمستور (مقاومة حرارية )	6

ولا يختلف عمل هذه الدورة عن الدورة السابقة ، عدا أنه عند مرور مركب التبريد عبر صمام التمدد الكهروحرارى يحدث تمدد للسائل في الصمام ويتعدل وضع صمام التمدد الحراري تبعاً لحمل المبخر فكلما ازداد التحميص ( عندما يزداد الحمل الحراري في المبخر ) تقل قيمه مقاومة الثرمستور المثبت عند مخرج المبخر فينخفض الجهد المسلط على السخان الكهربي الموجود بداخل صمام التمدد الحراري .

حيث إن السخان موصل بالتوالي مع الثرمستور مع خرج المحول ، والذي جهده 24V فتتسع فتحه خروج صمام التمدد الكهروحرارى فتصل كمية أكبر من سائل مركب التبريد للمبخر أما عند انخفاض التحميص ( عند انخفاض الحمل الحراري في المبخر ) تزيد مقاومة الترمستور المثبت عند مخرج المبخر فيقل الجهد المسلط على السخان الكهربي الموجود بداخل صمام التمدد الحراري .

حيث أن السخان موصل بالتوالي مع الترمستور مع خرج المحول فتضيق فتحه خروج صمام التمدد الكهروحرارى ، ونقل كمية سائل مركب التبريد التي تصل للمبخر .والجدير بالذكر أن صمام التمدد الكهروحرارى يمكنه التحكم بدقه في التحميص في المبخر بالحد الذي يكون من الصعب تحقيقه مع صمامات التمدد الحرارية العادية ، و في بعض الأحيان يرافق استخدام صمام التمدد الكهروحرارى دائرة إلكترونية للربط بين الترمستور و الصمام ذاته .


#### ٣-٢-٥ دورات التبريد ذات عوامة الضغط المنخفض

الشكل (٣-٧) يعرض دورة تبريد تستخدم عوامة ضغط منخفض كوسيلة لتمدد السائل الخارج من المكثف .

#### حيث أن :-

الضاغط	1	مواسير المبخر	5
غرفة عوامة الضغط المنخفض	2	المبخر	6
عوامة الضغط المنخفض	3	المكثف	7
فتحة يتم التحكم فيها تبعأ لوضع العوامة	4	خزان سائل	8

حيث يخرج بخار مركب التبريد عند ضغط مرتفع من خط طرد الضاغط ، وعند مرور هذا البخار داخل مواسير المكثف يبدأ في التكاثف و التحول إلى سائل نتيجة لانتقال الحرارة من مركب التبريد إلى الهواء الجوى المحيط بالمكثف ( في حالة المكثف الذي يبرد بالهواء ) ، و من ثم يفقد مركب التبريد حرارته الكامنة ، فيتكاثف ثم يتوجه السائل الخارج من المكثف إلى غرفه عوامة الضغط المنخفض ويعتمد معدل تدفق السائل إلى غرفه عوامة الضغط المنخفض على مستوى السائل في الغرفة ، والذي يعتمد هو الآخر على الحمل الحراري للمبخر ، فكلما ازداد الحمل الحراري ازداد معدل بخر السائل في المبخر الأمر الذي يؤدى إلى انخفاض مستوى السائل في غرفه العوامة فينخفض مستوى العوامة فتتسع فتحة الدخول للصمام العوامي ويزداد معدل تدفق السائل لغرفة العوامة و العكس بالعكس .



#### الشكل (٣-٧)

أما البخار الناتج عن البخر في المبخر فيعود إلى خط سحب الضاغط و تتكرر دورة التشغيل.

والجدير بالذكر أن زيادة مركب التبريد لا تضر بعمل دورة التبريد في الحالة التي بصددها . لأن الكمية الزائدة من مركب التبريد ستبقى في غرفه العوامة ،والتي تعمل كمخزن للسائل في هذه الدورة

#### ٣-٢-٣ دورات التبريد ذات عوامة الضغط العالى


الشكل (٣-٨) يعرض دورة تبريد يستخدم عوامة الضغط العالي كوسيلة لتمدد السائل الخارج من المكثف .

#### حيث أن :-

غرفه عوامة الضغط العالي	1	المكثف	5
خط السائل	2	حط سحب الضاغط	6
المبخر	3	عوامة	7
الضاغط	4		

فعند دوران الضاغط يخرج بخار مركب التبريد بضغط مرتفع من خط طرد الضاغط ، وعند مرور هذا البخار داخل مواسير المكثف يبدأ في التكاثف والتحول إلى سائل نتيجة لانتقال الحرارة من مركب التبريد التبريد إلى الهواء الجوى الحيط بالمكثف في حالة المكثف الذي يبرد بالهواء ) ومن ثم يفقد مركب التبريد حرارته الكامنة فيتكاثف ثم يتوجه السائل الخارج من المكثف إلى غرفه عوامة الضغط العالى ، والتي

تعمل كخزان للسائل ، ومنظم لتدفق السائل في آن واحد ، ويتجمع السائل في أسفل الغرفة في حين يعلوا مستوى السائل في غرفه عوامة الضغط العالي ترتفع العوامة لأعلى فيزداد تدفق سائل مركب التبريد نحو المبخر وفي المبخر يحدث بخر لسائل مركب التبريد نتيجة لانتقال الحرارة من الأحمال الحرارية(الأطعمة المحفوظة) إلى مركب التبريد



علماً بأن المبخر في هذه الدورة يكون من النوع المغمور لأنه يظل مملوءاً بسائل مركب التبريد في آي لحظة ولا يحدث بخر كامل لسائل التبريد فيه .

والجدير بالذكر أن مستوى السائل في غرفه عوامة الضغط العالي يكون حرج فزيادة كمية شحنه مركب التبريد تؤدى إلى زيادة تدفق سائل التبريد إلى المبخر. الأمر الذي قد يؤدى إلى امتلاء المبخر بالسائل فيندفع السائل إلى خط سحب الضاغط مؤديا لتلف صمامات الضاغط في حين أن نقص كمية شحنه مركب التبريد يؤدى إلى نقص تدفق سائل التبريد للمبخر الأمر الذي يؤدى إلى انخفاض السعة التبريدية للوحدة لذلك يجب أن تكون كميه مركب التبريد المستخدمة في الدورة مطابقة للوزن الموصى به من قبل الشركة المصنعة .

#### ٣-٢-٧ دورات التبريد المتعددة المبخرات

إن استخدام وحدة تكثيف واحدة لمجموعة من الثلاجات والفريزرات التجارية ليس بالأمر الجديد فهذا النظام معروف قبل عام 1920 ميلادية وهناك عدة أسباب تدفع المصممين لاستخدام وحدة تكثيف واحدة لمجموعة من الثلاجات والفريزات التجارية المستخدمة في المجمعات التجارية

نذكر منها يلى :-

١- توفر وحدات التكثيف بسعات عاليه بأسعار منخفضة وكفاءة عاليه .


التقليل من التكلفة الكلية وسعر التشغيل خصوصاً لأن كفاءة المحركات التي قدرتما أكبرمن
 والجدير بالذكر أنه لاستخدام وحدة تكثيف واحدة مع مبخرى ثلاجتين يعملان عند درجات حرارة محتلفة تتبع إحدى الطرق التالية لتثبيت درجه حرارة كلا منهما :-

1- استخدام صمام كهربي لكل ثلاجة يتم التحكم فيه بترموستات الثلاجة وتستخدم هذه الطريقة عندما تكون درجة حرارة الثلاجتين متقاربة ، و التغير الطفيف في درجات الحرارة لا يؤثر على محتوياتما والشكل(٣-٩) يعرض دورة تبريد بمبخرين باستخدام صمامات كهربية .

#### حيث أن :-

المكثف	1	مبخرات	9,10
خزان السائل	2	الضاغط	11
مرشح / مجفف	3	عوامة الزيت	12
زجاجه بيان	4	مرشح الزيت	13
صمامات كهربية	5	فاصل الزيت	14
صمامات تمدد حرارية	7,8	مروحة المكثف	15


فعند وصول درجة الحرارة في أحد الثلاجتين لدرجة الحرارة المعاير عليها ترموستات الثلاجة ينقطع التيار الكهربي لمبخر هذه الثلاجة و يتوقف تدفق مركب التبريد في المبخر، وعند وصول درجة الحرارة المعاير عليها في كلتا الثلاجتين لدرجة الحرارة المعاير عليها ترموستات كلا منهما ينقطع التيار الكهربي عن كلا من الصمامات الكهربية 5,6 ويظل الضاغط 11 يعمل حتى ينتقل كل مركب التبريد إلى حزان السائل



الشكل (٣-٩)

2 ، و عند انخفاض ضغط حط السحب للضاغط 11 للقيمة المعاير عليها قاطع الضغط المنخفض ينقطع التيار الكهربي عن الضاغط و يتوقف .

1-استخدام منظمات ضغط المبخر EPR ، وهذه المنظمات منظمات ميكانيكية تعمل على تنظيم ضغط المبخر عند القيمة المعايرة عليها ، و من ثم تعمل على المحافظة على درجة حرارة المبخر عند قيمه ثابتة . حيث يتم ضبط ضغط منظم ضغط المبخر عند الضغط المقابل لدرجه حرارة المبخر ، ويمكن تعيين الضغط من ملحق  $\pi$  ، وعادة يستخدم صمام لارجعى مع المبخر الذي له أدنى درجه حرارة ، والشكل ( $\pi$ - $\pi$ ) يعرض دورة تبريد بمبخرين باستخدام صمامات كهربية وصمام لارجعى للمبخرات ذات درجه الحرارة الأدنى ، ومنظم ضغط المبخر للمبخر ذات درجه الحرارة الأعلى الشكل (أ) وكذلك مخطط الضغط و الانثالي لمولير لهذه الدورة . (الشكل  $\pi$ )



ويعمل الصمام الارجعي على منع ارتداد الضغط العالي من المبخرات التي لها درجه حرارة أعلى إلى المبخر ذات درجه الحرارة الأدبى قبل وصول دورة التبريد للاستقرار ، وعادة يستخدم صمام سائل لكل

مبخر لامكانية عمل إذابة للصقيع لكل مبخر على حده بالاضافه إلى ذلك فان الضاغط المستخدم في دورات التبريد المتعددة المبخرات يجب أن يكون مزود بمخفضات أحمال Unloaders من أجل تقليل السعة التبريدية للضاغط أثناء إجراء عمليه الصقيع لبعض الثلاجات .

#### Compound Refrigeration Cycle . مورات التبريد المركبة المركبة المركبة

يستخدم هذا النوع من الدورات في تطبيقات التبريد العميق للوصول إلى درجات حرارة  $^{\circ}$  0 ، وما دونحا ولتحقيق هذا يستخدم ضاغطين أو أكثر موصلين على التوالي للوصول إلى ضغط تكثيف على و ضغط تبخير منخفض لا يستطيع ضاغط واحد تحقيقه على أن يكون بين الضاغطين مبرد بيني Inter Cooler لتقليل التحميص ببخار مركب التبريد الخارج من الضاغط الأول و قبل دخوله للضاغط الثاني . وتتعدد صور المبرد البيني من غرفة خلط إلى ضخ مركب تبريد سائل بضغط منخفض كذلك تستخدم فواصل الزبت الميكانيكية Oil separator لكل ضاغط لكي يحتفظ بزبت التزييت الخاص به وعدم تعريض أي منها لمخاطر نقص الزبت .


والشكل (٣-١١) يعرض دورة تبريد مركبة باستخدام ضاغطين إحداهما يعمل عند ضغط منخفض ، والثاني عند ضغط عالي ومبرد بيني من نوع المبادل الحراري .

ولقد قامت الشركات المصنعة للضواغط بإنتاج ضواغط متعددة المراحل يمكن استخدامها بدلا من ضاغطين أو اكثر ، و تستطيع الوصول لضغط التكثيف وضغط التبخير المطلوبين في تطبيقات التبريد العميق .

#### حىث أن :-

ضاغط له ضغط طرد منخفض	1	المبخر	7
مبرد بيني تبريد ماء	2	فاصل الزيت	8
ضاغط له ضغط طرد عالي	3	مرشح الزيت	9
مكثف تبريد ماء	4	عوامة الزيت	10
خزان السائل	5	مرشح/مجفف مركب التبريد	11
صمام تمدد حراري	6	زجاجة البيان	12

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.




والشكل (٣-١) يعرض دورة تبريد عميقة تستخدم ضاغط بمرحلتين . ويتم ضخ مركب التبريد السائل بضغط منخفض بين مرحلتي الانضغاط لتخفيض وتقليل التحميص الحادث لمركب التبريد البخار الخارج من مرحلة الانضغاط الأولى ، ويتم هذا بواسطة صمام التمدد الحراري (7) .

#### -: أن **-:**


المكثف	1	صمام تمدد حراري ( المبرد البيني )	7
صمام التمدد الحراري	2	فاصل زيت	8
المبخر	3	مرشح الزيت	9
مرحلة الضغط المنخفض للضاغط	4	عوامة	10
مرحلة الضغط العالي للضاغط	5	مرشح /جحفف	11






الشكل (٣-٢)

والشكل (٣-٣) يبين مسار مركب التبريد خلال الدورة مع ملاحظة إهمال التحميص الحادث لمركب التبريد بمرحلة الانضغاط الأولى حيث يدخل الضاغط كبخار مشبع فقط .



الشكل(٣-٣)

حيث أن: – AB الأولى مرحلة الانضغاط الأولى




#### Cascade System التبريد المتتابعة ٩-٢-٣

تستخدم هذه الدورات في العمليات الصناعية للوصول لدرجات حرارية أقل من  $^{\circ}$ 0 - ، والتي يصعب تحقيقها باستخدام أنظمة التبريد العادية . وبما أن الدورة تعمل عند درجات حرارة منخفضة حداً فيراعي أن يكون مركب التبريد المستخدم جاف جداً من أي رطوبة حتى لا يحدث انسداد بالدورة وكذلك لابد من استخدام فواصل الزيت الميكانيكية لاعادة زيت التزييت إلى الضاغط والشكل ( $^{\circ}$ 0 ) يعرض نموذج لهذه الدورة . حيث تعمل كلتا الوحدتين معاً حيث يقوم مبخر الدورة الأولى بتبريد مكثف الدورة الثانية و يستخدم نظام تحكم واحد في تشغيل وإيقاف الوحدتين و عادة يكون مبخر الدورة الأولى ومكثف الدورة الثانية من نوع الوعاء ذو الأنابيب .

ويستخدم مركب التبريد R-12حتى يحقق درجه حرارة C O ويستخدم مركب التبريد C ويستخدم مركب المريات المتابعة ذات المرحلتين . وحتى يحقق C وي الدورات


المتتابعة ذات الثلاث مراحل .

ويحقق مركب التبريد R-22 درجات حرارة تقل بحوالي من  $^{0}$ C إلي  $^{0}$ C اعن حرارة تقل بحوالي من  $^{0}$ C إلي  $^{0}$ C اعن ما يحققه مركب تبريد المتتابعة (المتعاقبة) وتتضح أهمية دورات التبريد المتتابعة (المتعاقبة) إذا استخدم مركب تبريد  $^{0}$ C والذي يستطيع أن يحقق درجات حرارة تصل إلى  $^{0}$ C ولكن نتيجة لدرجة حرارته الحرجة والتي تساوى  $^{0}$ C فان تكثيفه باستخدام الهواء أو الماء غير ممكن والذي يتطلب استخدام مبخر دورة تبريد أخرى



لاتمام التكثيف ، ومن هذا يتضح أهمية الدورات المتتابعة . الشكل (٣-١٤)

وتتطلب هذه الدورات مواصفات خاصة لزيت دورة التبريد التي تعمل عن درجات الحرارة المنخفضة ومن هذه المواصفات أن يكون خالي من الشمع والرطوبة ويحتفظ بسيولته عند درجات الحرارة المنخفضة . والشكل (٣-٥) يبين طريقة تمثيل هذه الدورة على خريطة مولير .



الشكل (٣-٥١)

#### Absorption System . حورة التبريد بالامتصاص ٣-٣

تمتاز دورة التبريد بالامتصاص بعدم وجود أجزاء ميكانيكية بها ، فهي تستمد الطاقة اللازمة من أي مصدر حراري سواء نتج عن إحراق الوقود أو تحويل الطاقة الكهربية إلى حرارية أو حتى باستخدام الطاقة الشمسية .و تتكون دورة التبريد بالامتصاص من أربعة أجزاء رئيسية و هم :-

المكثف Condenser

المولد ( الغلاية )Generator

المبخر Evaporator

الماص Absorber


والشكل (٣-٣) يوضح المكونات الرئيسية و العلاقة بينهما لتحقيق دورة التبريد بالامتصاص .

#### حيث أن :-

AV	بخار الآمونيا	В	الغلاية ( المولد)
AL	سائل الآمونيا	C	المكثف
W	الماء	E	المبخر
Н	الهيدروجين	A	الماص

و تتكون شحنه دورة الامتصاص من غاز الآمونيا و الماء و الهيدروجين ، حيث تذوب الآمونيا بالماء مكونه محلول مركز أو مجفف حسب كمية الآمونيا الذائبة ، ويعمل الهيدروجين

على تخفيض الضغط المنخفض بالمبخر للوصول إلى درجات حرارة منخفضة ، وهذا تبعاً لقانون دالتون للضغوط الجزئية و هو أن ضغط مخلوط من الغازات في حيز ما يساوى مجموع الضغوط الجزئية المكونة لهذا المخلوط .



الشكل (٣-١٦)

والشكل (٣-١٧) يعرض دورة امتصاص بسيطة لثلاجة منزليه .


#### حيث أن :-

G	الغلاية
VS	إناء فصل الغاز
C	المكثف
E	المبخر
AV	إناء الماص (المستقبل )
A	الماص
F	لهب

#### نظرية العمل:-

عند تسخين الغلاية G يحدث غليان لمحلول الآمونيا المخفف (آمونيا + ماء)، و ينتقل هذا المحلول المخفف إلى إناء الفصل VS فينفصل الماء الذي يتوجه إلى الماص في حين يتوجه بخار الآمونيا إلى

C الذي يعمل على تبريد بخار الأمونيا فتتكاتف الأمونيا و يتوجه سائل الأمونيا من المكثف C الذي يعمل على تبريد بخار الأمونيا فتتكاتف المكثف C كما سيتضح فيما بعد .



الشكل (٣-١٧)

وفي المبخر يتحد الهيدروجين القادم من الماص مع سائل الآمونيا المركز ويتقاسم كلا منهما الضغط في المبخر فينخفض الضغط الجزئي عند درجات حرارة منخفضة حداً و يخرج من المبخر E بخار آمونيا عند ضغط حزئي منخفض مع الهيدروجين ويتوجه هذا المخلوط البخاري إلى المستقبل (إناء الماص) AV و الماص A ، و فيهما يتقابل الماء القادم من إناء فصل البخار AV مع المخلوط البخاري المتكون من بخار الآمونيا و غاز الهيدروجين فيتحد الماء مع بخار الأمونيا ، ويتكون محلول آمونيا مشبع يتوجه إلى الغلاية في حين ينفصل الهيدروجين و يتوجه إلى المبخر E وتتكرر دورة التشغيل .

## الباب الرابع الضواغط COMPRESSORS

#### الضواغط COMPRESSORS

#### ٤ - ١مقدمة

تعد الضواغط القلب النابض في دورات التبريد ، فمن المعروف أن دورة التبريد تتكون من مبادلين حراريين أحدهما يعمل على التخلص من هذه الحرارة الممتصة في مكان يتقبلها سواء كأن هواء أو ماء .

وحتى يمكن ذلك يستخدم مركب التبريد الذي يعمل على نقل هذه الحرارة من المبادل الحراري الأول والذي يمتص الحرارة ( المبخر ) ، ويكون ذو ضغط منخفض حتى تنخفض درجه غليانه ويحقق درجة الحرارة المطلوبة في حين يتم طرد الحرارة في المبادل الحراري الثاني ويكون ذو ضغط عالي فترتفع درجة حرارة غليانه لتكون أكبر من درجة حرارة الهواء الجوى المحيط بالمبادل ، ومن ثم تنتقل الحرارة إلى هذا الهواء و يسمى هذا المبادل بالمكثف .

ويقوم الضاغط بتحقيق الضغط اللازم في دورة التبريد حيث يعطى الضغط العالي المطلوب لإتمام عمليه التكثيف ، ويساعد في انخفاض الضغط داخل المبخر عن طريق سحبه لمركب التبريد .

ويمكن تقسيم الضواغط المستخدمة في دورات التبريد إلى :-

Reciprocating Com .

r خوافط دوارة – ۲ ضواغط دوارة

۳- ضواغط طارده مرکزیة Centrifugal Com .

٤-ضواغط حلزونية Screw Com


#### Reciprocating Compressors الضواغط الترددية

تمثل الضواغط الترددية النسبة العظمى بين الأنواع الأساسية الثلاثة للضواغط المستخدمة في دورات التبريد ، وتتراوح سعاتها ما بين جزء من الطن تبريد إلى حوالي 200 طناً . و يعتبر الضاغط الترددي ممتاز من الناحية الاقتصادية حتى 150 طن تبريد و يشبه الضاغط الترددي إلى حد كبير محرك السيارة حيث تنتقل الحركة من عمود المرفق ( عمود الكرنك ) إلى المكابس لتتحرك داخل الاسطوانات حركة ترددية .

والشكل (١-٤) يبين الفكرة الأساسية لعمل الضواغط الترددية .

-:	ان	حيث

	1	عمود الإدارة ( الكرنك )
	2	ذراع التوصيل
f°	3	المكبس
5	4	الاسطوانة
7	5	رأس الاسطوانة
8 - 16	6	بخار بارد من خط السحب
3	7	صمام السحب
2	8	شنابر المكبس
7	9	بخار مضغوط متجه للمكثف
)	10	صمام الطرد




الشكل (١-٤)

فعند حركة ركبة عمود المرفق لأسفل يتحرك المكبس داخل الاسطوانة لأسفل و يفتح صمام السحب ، فيدخل بخار مركب التبريد البارد والقادم من المبخر إلى غرفه الانضغاط داخل الاسطوانة ( الشكل أ) . وعند حركة ركبه عمود المرفق لأعلى يتحرك المكبس لأعلى داخل الاسطوانة ضاغطاً بخار مركب التبريد ، وعند ضغط معين يفتح صمام الطرد في حين يغلق صمام السحب و خرج مركب التبريد بضغط عالي وحرارة عالية إلى المكثف ( الشكل ب ) وتكرر دورة التشغيل

المكونة من شوط سحب وشوط طرد .

وتتم عملية نقل الحركة وتحويلها من حركه دورانية لتردديه بأربعة طرق الأولى باستخدام عمود الإدارة التقليدي Crank shaft ، والثانية باستخدام عمود إدارة لا مركزي Eccentric Shaft ويختلف هذا العمود عن التقليدي بأن عمود الإدارة هنا مستقيم و مركب عليه كامات لا مركزيه ، والطريقة الثالثة يستغني فيها عن ذراع التوصل حيث يتصل المكبس بعمود الإدارة مباشرة مباشرة كامات كام Scotch Yoke ، و الأخيرة يستخدم القرص المائل في تحريك المكابس المثبتة عليه مبشرة وهذه الطريقة شائعة في ضواغط تكييف السيارات ، و يسمى هذا القرص Swash Plate .

والشكل (٢-٤) يعرض نموذجين مختلفين لتحويل الحركة الدورانيه لحركه تردديه شركه (Carrier).



#### الشكل (٢-٤)


الشكل (أ) يستخدم عمود المرفق التقليدي (الكرنك) في تحويل الحركة الدورانية إلى حركة ترددية ونقلها إلى المكبس.الشكل (ب) يستخدم عمود بأقراص (كامات) لامركزية . وقد يصل عدد الاسطوانات بالضغواط الترددية إلى 16 اسطوانة وتأخذ هذه الأسطوانات شكل حرف V أو حرف V وتنقسم الضغواط الترددية من حيث الشكل الخارجي العام إلى :-

Hermetic Comp. - ١ ضواغط مغلقة

7- ضواغط شبه مغلقة .Semi-Hermetic Comp

۳- ضواغط مفتوحة . - صواغط مفتوحة


والشكل (٣-٤) يعرض نموذج لضاغط مغلق محكم القفل من إنتاج شركة تكمسه Tecumseh . حيث الشكل (أ) يبين الشكل الخارجي للضاغط والشكل (ب) يظهر الأجزاء الداخلية بالضاغط مثل المحرك الكهربي وعمود المرفق والمكبس إضافة إلى يايات التعليق .






الشكل (٢-٤)

والشكل (٤-٤) يعرض نموذج لضاغط شبه مغلق من إنتاج شركة كوبلاند .Copeland Co. ويظهر بالشكل أن جسم الضاغط يحتوى الجزء الميكانيكي والجزء الكهربي (المحرك) ولكنة هناك إمكانية للتعامل مع الجزء الكهربي أيضا وذلك بغرض الصيانة ويختلف عن المغلق بأن المغلق لا يسمح بإجراء أي عملية صيانة له و فقط يستبدل عند تلفه .



الشكل (٤-٤)

والشكل (٤-٥) يعرض نموذج لضاغط مفتوح من إنتاج شركة York ويلاحظ أن الحركة تنتقل من المحرك الحوك الكهربي إلى الضاغط عن طريق وصلة مرنة Coupling .



#### Hermatic Processor الضواغط المقفلة - ٢-٤

بالضواغط المقفلة يوضع الضاغط الميكانيكي والمحرك الكهربي داخل غلاف واحد من الصلب ويوضع بداخله الزيت اللازم لتزييت الضاغط وعادة فأن الضواغط المستخدمة في أجهزة التبريد والتكييف المنزلية تكون النوع المحكم القفل وتصل قدرات الضواغط المغلقة إلى 6H.والشكل (٤-٢)

يعرض قطاع من ضاغط مغلق من إنتاج شركة

كوبلاند

حيث أن :-

ياي داخلي 1

خط الطرد 2

العضو الدوار للمحرك 3

العضو الثابت للمحرك 4


خط السحب

مكبس 6

والجدير بالذكر أن الضواغط الترددية المغلقة تكون إما بثلاثة مداخل وهم :-

١ -مدخل خط السحب (أكبر قطر)

٢-مخرج خط الطرد (أقل قطر)




أو قد تكون بخمسة مداخل وهي :-

١-مدخل خط السحب الأكبر قطراً.

٢- مخرج خط الطرد .

٣- مدخل الخدمة في مستوى مدخل السحب .

وقد يكون له نفس القطر.



الشكل (٤-٦)



الشكل (٤-٧)

مدخل ومخرج لتبريد الزيت في اسفل الضاغط .

وفي حالة تساوى أقطار مدخل السحب ومدخل الخدمة يمكن اختيار أي المدخلين كسحب والآخر خدمة وعادة نزود الضواغط المقفلة بكاتم صوت (Muffler) يعمل على إعطاء سريان منتظم لبخار مركب التبريد وخمد الدفع المتقطع والشكل (V-1) يعرض قطاع لضاغط ومبين به كاتم الصوت (1) والكبس (2) وفتحة طرد (3) وفتحة سحب (4) وماص اهتزازات (5) .


كذلك يقلل كاتم الصوت الضوضاء الصادرة من فعل ضخ الغاز حيث يعمل على زيادة حجم الغاز ضغطه ، ومن ثم وتقليل الضوضاء .

#### Semi Hermetic Compressors: الضواغط شبه المقفلة : ٢-٢-٤

في الضواغط شبه المقفلة يكون المحرك منفصل عن الضاغط ولكنهما مثبتين معا على عمود إدارة واحد ويمكن فك المحرك الكهربي وعمل الصيانة له وكذلك فك الضاغط وعمل الصيانة الميكانيكية اللازمة بشكل مستقل ويساعد تثبيت المحرك مع الضاغط على عمود إدارة واحد في تبريد المحرك الكهربي حيث تنتقل الحرارة من المحرك إلى بخار التبريد الموجود داخل الضاغط والشكل  $(3-\Lambda)$  يعرض نموذج لضاغط شبه مقفلة من إنتاج شركة (York) .

#### حىث أن: -

1	جسم المحرك الخارجي ويمكن فكه عند الصيانة
2	وصلة تجميع الغاز من رأس الاسطوانات إلى كاتم الصوت
3	صمامات يدوية لخط السحب وخط الطرد
4	مرشع خط السحب
5	المحرك الكهربي
6	صمامات كهربية للتحكم في سعة الضاغط
7	مرشح الزيت
8	عمود المرفق (الكرنك) وكرس التحكم
9	مكبس وذراع توصيل
10	صمامات الطرد والضغط للمكبس
11	كاتم صوت داخلي
12	غطاء أطراف توصيل المحرك



الشكل (١-٨)

وتستخدم الصمامات الكهربية للتحكم في سعة الضاغط وذلك بتعطيل بعض هذه الأسطوانات بمعنى إعادة خرج هذه الأسطوانات إلى دخلها (Bypass) وسوف نتناول هذا بالتفصيل لاحقا أن شاء الله. وتحتوى الضواغط شبه المغلقة على عدد من الأسطوانات تصل إلى 16اسطوانة ،وترتب الأسطوانات في مجاميع كل مجموعة مؤلفة من اسطوانتين يتم تغطيتها بغطاء واحد.

والشكل ( $^{2}-^{9}$ ) يعرض نماذج لضواغط شبه مقفلة فالشكل (أ) يبين الأسطوانات في خط مستقيم رأسي وفي الشكل (ب) الأسطوانات تأخذ شكل حرف ( $^{V}$ ) وفي الشكل (ج) تأخذ الأسطوانات شكل حرف ( $^{W}$ ) وهذه الضواغط من إنتاج شركة كوبلاند (Copeland) .

## Open الضواغط المفتوحة Type Compressors


استخدمت الضواغط الترددية المفتوحة في السابق في دورات التبريد في الصناعة حيث كأن يتم نقل الحركة من المحرك الكهربي إلى الضاغط، إما عن طريق سيور مباشرة وعبر طارات نقل حركة أو عن طريق ربط عمود الضاغط بواسطة وحدات ربط المحرك بعمود الضاغط بواسطة وحدات ربط وتكافئ سعة المحرك. وللضواغط المفتوحة وتكافئ سعة المحرك. وللضواغط المفتوحة عيوب كثيرة فهي كبيرة الحجم وذات أوزان كبيرة لأنها مصنوعة من الحديد الزهر ،وقد يتسرب مركب التبريد من مانعات التسرب المكل المشكل عدي الشكل المحرف

على أعمدتها ،كما أن الضوضاء الصادرة منها عاليه من حراء نقل الحركة بالسيور ومن المرفقات الأخرى المركبة عليها إضافة إلى أن السيور تتعرض عادة للقطع لذلك لم تعد الضواغط المفتوحة منتشرة هذه الأيام ولكنها تستخدم فقط في السيارات المبردة (الثلاجات) وفي تكييف السيارات وفي الوحدات العاملة بالآمونيا.

# 4-7-4 التدفق لحجمي ونسبة الانضغاط للضواغط الترددية

التدفق الحجمي للضاغط هو حجم بخار

مركب التبريد الخارج من الضاغط خلال ساعة واحدة يساوى . الشكل (١٩-٤)



#### $V = (\pi D^2/4) * S * N * Z * 60(m^3/hr)$

#### حيث أن :-

قطر أسطوانة المكبس (m)

شوط المكبس (m)

عدد الاسطوانات Z

سرعة الدوران (دورة/دقيقة) N

أما نسبة الانضغاط Compression

Ratio هي :- لنسبة بين ضغط الطرد Pd وضغط

الشكل (٤-١٠)

السحب Ps علما بأن كلا الضغطين مطلق.

والجدول (۱-٤) يعطى نسبة الانضغاط للأنواع المختلفة من مركبات التبريد عند درجة حرارة تكثيف  $30^{0}$ C ودرجة حرارة تبخير  $15^{0}$ C

#### الجدول (٤ - ١)

R12	R22	R717	R718	R744	R40	R764	R502
4.08	4.06	4.94	6.95	3.10	4.48	5.61	9.9

ولنسبة الانضغاط أهمية كبيرة حيث أنه يجب أن لا تزيد هذه النسبة عن 10: 1 فزيادة نسبه الانضغاط عن هذه القيمة قد تؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة مركب التبريد بالدرجة التي تؤدى إلى انهيار الزيت وتلف الضاغط.

#### مثال: -

دورة تبريد تعمل عند ضغط سحب bar وضغط طرد 10.3 bar والمطلوب حساب نسبة الانضغاط بالدورة .

1 + 0.7 = 1.7 bar المحل : ضغط السحب المطلق

ضغط الطرد المطلق ت 11.3 bar الطرد المطلق الطرد المطلق ت المطلق ت

نسبة الانضغاط = ضغط الطرد المطلق / ضغط السحب المطلق

11.3/ 1.7 = 6.6

#### ٧ane Rotating Compressors الضواغط الدورانية الريشية ٣-٤

تعتبر الضواغط الدورانية ابسط من الضواغط المكبسية حيث أن الجزء المتحرك الوحيد في الضواغط الدوارة هو العضو الدوار الأسطواني والذي يدور بطريقة لا مركزية داخل العضو الثابت الأسطواني المثبت فيه فتحه السحب وفتحه الطرد .

وينتج عن الدوران المركزي تلامس العضو الدوار مع العضو الثابت الأسطواني في نقطة تماس وينتج عن

ذلك تقسيم الفراغ الموجود بين العضو الدوار والثابت إلى منطقتين إحداهما تكون منطقة سحب والأخرى تكون منطقة انضغاط وتنقسم الضواغط الدورانية إلى قسمين هما:

۱- ضواغط دورانیة بریش دواره

٢- ضواغط دورانية بريش ثابتة


والشكل (١١-٤) يعرض مخطط مبسط

يشه نابته حيث آل:-	دو ر	تصاغط دوار
فتحه الطرد	1	العضو الثابت

العضو الدوار 2 الريشة 5


فتحه السحب 3 ياي

حيث تثبت الريشة في جسم الاسطوانة وعند دوران الحلقة (القرص) الغير مركزية فأنها تلامس الاسطوانة في نقطة تلامس الريشة على فصل منطقة السحب عن منطقة الطرد (الدفع) وتتغير وضع الحلقة الغير مركزيه من لحظه لأخرى كما أن الريشة المثبتة في الاسطوانة يمكن أن يتغير




والشكل (٤-٢) يبين ضاغط دوار بريشتين متحركتين ومثبتين في الحلقة (القرص) الغير مركزيه. حيث تتشكل منطقه السحب ومنطقه الضغط بفعل الريشتين

علما بأن الريش المتحركة المثبتة في الحلقة الغير مركزية قابله للانضغاط بفعل الياي المثبت خلفها علما بأن محتويات هذا الشكل لا تختلف عن مثيلتها لشكل السابق .








ولتزييت الضواغط الدوارة أهميه خاصة حتى تعمل بكفاءة فهي تحتاج إلى وجود طبقه رقيقه من الزيت وباستمرار على العضو الثابت والعضو الدوار وعلى الريش المنزلقة ويصل الزيت إلى العضو الثابت من خلال كراس المحور الرئيسية وفي بعض الأحيان تستخدم مضخة منفصلة لتحقيق التزييت المطلوب ،ويجب أن تتوافر الشروط التالية في الزيت :-

- ١- خالى من الرطوبة والشمع
- ٢- لزوجته صحيحه تناسب مركب التبريد المستخدم

#### ٤-٤ الضواغط الطاردة المركزية Centrifugal Compressor

تستخدم الضواغط الطاردة المركزية القوة الطاردة المركزية لضغط بخار مركب التبريد . وتستخدم هذه الضواغط عادة في أنظمة تكييف الهواء التي سعاتما تتراوح ما بين 5000 : 50 طن تبريد ويفضل استخدام هذه الضواغط مع مركبات التبريد التي لها حجم نوعي كبير مثل R 22 .

وتتميز الضواغط الطاردة المركزية بأنها متعددة المراحل بمعنى أن الضغط الناتج يساوى مجموع الضغوط الناتجة عن كل مرحله .



الشكل(٤-٣٠)

والشكل (٤-١٣)يعرض قطاع توضيحي لضاغط


طارد مركزي من إنتاج شركة (Carrier) يبين تركيبه الداخلي .

حيث أن :-

- دخول مركب التبريد (Intake)
- خروج مركب التبريد(Discharge)

ويتكون الضاغط الطارد المركزي من عضو ثابت

وعضو دوار أما العضو الثابت فيه فتحات الدخول والخروج لمركب التبريد .



والشكل(٤-٤) يعرض نموذج للعضو الدوار لضاغط طارد مركزي بمرحلتين من إنتاج Carrier حيث أن :-

دخول (In) دخول

خروج (Out) خروج

العضو الدوار (Impeler)

حيث يدخل بخار مركب التبريد المسحوب موازيا

الشكل (٤-١٣)

لعمود الدوران ويدفع البخار في اتجاه عمودي على

محور الدوران بفعل القوة الطاردة المركزية و يكتسب سرعة عالية وتتحول هذه السرعة العالية إلى ضغط، ولتحقيق ضغط عالي يصنع الضاغط بمراحل متعددة حيث يدخل خرج المرحلة الأولى إلى دخل المرحلة الثانية . وتصل هذه الضواغط بكفاءة معقولة حتى % 20 من الحمل الكامل وتقل هذه الكفاءة إذا الخفض الحمل الحراري عن هذه النسبة .


ونظرا لأن هذه الضواغط تعمل بسرعات عالية تصل إلى 8000 لفه/دقيقه ، لذلك تستخدم أحيانا التوربينات البخارية في إدارتها أو المحركات الكهربية التي لها سرعات عالية ولا تسبب هذه السرعات مشاكل ميكانيكية غير تآكل كراسي المحور بالضاغط . وبما أن الضواغط الطاردة المركزية لها نسبه انضغاط منخفضة ، لذلك فهي تحتاج لإدارتها بسرعة دوران عاليه وأن تكون مزودة بعدة مراحل داخليه لزيادة الضغط وحيث أن أقصى سرعة دوران يمكن الوصول إليها من المحركات الإستنتاجية عند تردد XD 65 هي 3000 الذلك فأن هذه الضواغط تحتاج إلى صندوق تروس لزيادة السرعة كثر من 10 مرات .

## 3-0 الضواغط الحلزونية الدوارة Screw Compressors

صممت الضواغط الحلزونية في السويد عام 1930 وتم إدخالها الخدمة في دوائر التبريد في أمريكا عام 1950 وتتوفر بسعات تبريدية تتراوح ما بين 700 : 100 طن تبريد .

وتستخدم عادة مع أنظمة التبريد العاملة بمثلجات المياه Water Chiller ، وتعطى مدى واسع من درجات الحرارة في مجال التكييف .


والشكل (٤-٥) يوضح فكرة عمل الضواغط الحلزونية في شوط الانضغاط (شركة York) وتتكون الضواغط الحلزونية من بريمتين إحداهما قائدة والأخرى منقادة حيث يدخل مركب التبريد البخاري ليملأ الفراغ بين الأسنان المتجاورة والموجودة عند مدخل الضاغط.



الشكل(٤-٥١)

وعند دوران البريمة القائدة تتحرك الفراغات المتشكلة من أسنان البريمتين عند مدخل الضاغط ومع صغر هذه الفراغات يتم ضغط غاز مركب التبريد وعندما تصبح هذه الفراغات المنضغطة أمام مخرج الضاغط يخرج الغاز بضغط كبير ، ويمكن التحكم في سعه الضاغط بالدوران الداخلي للغاز مؤديا تخفيض السعه إلى حوالي % 10 من السعه المعنية .


والشكل (٤-١٦) يعرض صوره لضاغط حلزوني من إنتاج شركة (York) .



## Twin Compressors الضاغطين التوأم

يتكون الضاغطين التوأم من ضاغطين متماثلين مثبتين معا من جهة محركيهما على عمود إدارة واحد ويكون صمام خط السحب عند التقاء الضاغطين .

ويستخدمان في كثير من التطبيقات ذات السعات التبريديه العالية ،ومن الممكن أن يعمل ضاغط واحد بمفرده أو أن يعمل الضاغطين معا وبذلك يتحكم في السعه ابتداء من % 50 وحتى %100 والشكل (٢٠٤) يعرض المسقط الأمامي لضاغطين توأم من إنتاج شركة (Copeland) .




الشكل (٤-١٧)

#### حيث أن :-

#### خط معادلة مستوى الزيت والضغط 1

ونسبه لعدم التقسيم المتساوي للزيت الراجع عن طريق خط السحب بين الضاغطين فأنه يتم توصيل صندوقي المرفق للضاغطين معا بخط أفقي ، وبذلك يتم المساواة لمستوى الزيت في الضاغطين وكذلك تساوى ضغوط السحب لهما . ويجب أن لا يقل مستوى الزيت عن 1/3 مستوى مبين الزيت (زجاجه بيان الزيت ) أثناء توقف الضاغطين وعند إيقاف أحد الضاغطين يجب منع مركب التبريد من التدفق إلى الضاغط المتوقف والذي يؤدى إلى تحميله الضاغط عند بدء الدوران لذلك يستخدم سخان صندوق المرفق ويتم الاستعانة بنظام الضخ السفلي (Pump Down) في نظام التشغيل والتي سنتناوله بالتفصيل لاحقا إن شاء الله .

والشكل (٤-٨) لضاغطين توأم من إنتاج شركة كوبلاند (Copeland)



#### الشكل(٤-١٨)


#### Two – Stage Copressors الضواغط ذات مرحلتي الضغط

نظرا لأن مركب التبريد الذى يستخدم في الوقت الراهن في وحدات التبريد التي تعمل عند درجات حرارة منخفضة تصل إلى  $^{0}$  60- ، هو مركب تبريد  $^{0}$  8- وحيث أن هذا المركب سيتوقف إنتاجه ويمنع استخدامه بعدما ثبت تأثيره على طبقة الأوزون فأن الشركات لجأت لاستخدام مركب التبريد  $^{0}$  22 كبديل له حيث لا يؤثر على طبقة الأوزون الخارجية وذلك باستخدام ضواغط ذات مرحلتين لتحقيق درجات الحرارة المنخفضة و تتراوح سعات هذه الضواغط من  $^{0}$  14 و إلى  $^{0}$  60 HP .

والشكل (٤-١٩) يعرض نموذج لضاغط بمرحلتين من إنتاج شركة (Copeland) وتتواجد هذه الضواغط بعدد مختلف من الأسطوانات 3 أو 6 ففي حالة الضاغط ذات الثلاث اسطوانات يخصص اسطوانتين لمرحلة الضغط المنخفض واسطوانة لمرحلة الضغط العالي ، وفي حالة ست اسطوانات فيخصص أربعة اسطوانات للضغط المنخفض واسطوانتين للضغط العالى ولهذه الضواغط ثلاث مستويات وهي :-

١- ضغط عالي وهو ضغط خاص بالمكثف .

٢- ضغط منخفض و هو خاص بالمبخر .



الشكل (١٩-٤)


٣-ضغط متوسط و هو ضغط سائل التبريد من صمام التمدد الموفر والذي يمر عبر المبادل الحراري و يتحد مع بخار مركب التبريد الخارج من مرحلة الضغط المنخفض و يعمل المبادل الحراري على زيادة تبريد (Sub cool) سائل التبريد الداخلي لصمام التمدد .

## أما صمام التمدد الموفر فيعمل على تحقيق وظيفتين: -

الأولى :- المساعدة في زيادة تبريد سائل مركب التبريد الذي يصل إلى صمام التمدد الحراري وبالاشتراك مع المبادل الحراري .

والثانية : - تقليل درجة تحميض بخار مركب تبريد الخارج من المرحلة والداخل المرحلة الثانية . والشكل (٤-٢٠) يعرض دورة تبريد مركبه لأحد وحدات التبريد التجارية لشركه ( Totaline )

يستخدم فيها ضاغط بمرحلتين .



الشكل (۲۰-٤)

#### حيث أن:

1	مخرج مجمع السائل في خط السحب
2	اسطوانات مرحله الضغط المنخفض
3	حرج اسطوانات الضغط المنخفض
4	صمام تمدد حراري للتوفير
5	مبرد بيني (مبادل حراري )
6	سائل مركب التبريد الخارج من المبرد البيني
7	مدخل الضغط العالي بالضاغط
8	اسطوانة الضغط العالي بالضاغط
9	صمام التمدد الحراري
10	المبخر
11	مجمع السائل بخط السحب
12	فاصل الزيت
13	عوامة الزيت
14	المكثف

## ولشرح كيفية عمل الدورة فانها تتلخص فيما يلي :-

- غاز مركب التبريد القادم من مجمع خط السحب (1) يدخل إلى مرحلة الضغط المنخفض (Low) بالضاغط (2) و يخرج مركب التبريد بضغط متوسط من مخرج المرحلة الأولى (3).
- سائل مركب التبريد الخارج من المكثف ينقسم إلى جزئين و كلاهما يمر عبر المبادل الحراري (5) ولكن بضغطين مختلفين . حيث أن إحداهما يمر عبر صمام التمدد الموفر (4) قبل دخوله إلى المبادل الحراري والذي ينخفض ضغطه و درجة حرارته و يعمل على زيادة تبريد الجزء الثاني من السائل و المار بالمبادل الحراري (Sub cool) .
- يختلط مركب التبريد السائل الخارج من المبادل الحراري (6) مع بخار مركب التبريد الخارج من المرحلة الأولى (3) ويدخل هذا الخليط إلى مدخل الضغط العالي (7) وتفيد عملية الخلط هذه في تقليل التحميض لبخار مركب التبريد الداخل إلى مرحلة الضغط العالى

- يخرج بخار مركب التبريد من مرحلة الضغط العالي (8) ليمر بفاصل الزيت (12) و الذي يعيد الزيت إلى صندوق المرفق عند إحساس العوامة بتجمعه داخل الفاصل.
  - يمر مركب التبريد بالمكثف ويتكثف وتعيد الدورة نفسها مرة أخرى .

## ٤-٨ العوامل التي تؤثر على سعه الضغط

عند قيام الشركات المصنعة للضواغط بتصميم الضاغط فأن السعه تحسب تبعا لحجم مركب التبريد الذي يمكن فتحه ، وهذا يمكن تعيينه من إبعاد المكبس والأسطوانة وسرعة دوران الضاغط وبعد خروج الضاغط من المصنع فأن هناك بعض العوامل التي تؤثر على سعته مثل:

۱- نوع مركب التبريد في الضاغط الذى يضخ مركب تبريد له كثافة منخفضة سوف يكون له سعه اكبر مقارنه بمثيله الذى يضخ مركب تبريد أحر له كثافة اكبر .

٢- الطاقة الكامنة لمركب التبريد وكلما زادت ازدادت السعه .

وباجتماع هذين العاملين فان الضاغط الذي يعمل على مركب تبريد R-22 سوف يكون له سعة تبريدية ضعف الذي يعمل على مركب التبريد R-12 عند نفس درجات الحرارة ونفس حجم الضاغط وهناك عامل أخر يؤثر على السعه التبريديه للضاغط وهو ضغط السحب فالضاغط الذي يعمل عند 8 bar وهناك عامل أخر يؤثر على السعه التبريدية للضاغط وهو ضغط سحب 4 bar ، لاحتوائها على وزن أكبر من مركب التبريد ونظرا لأن زيادة وزن مركب التبريد المدار بالدائرة يؤدي إلى زيادة الطاقة الممتصة ، ومن ثم زيادة السعه التبريديه وكذلك فأن ضغط طرد الضاغط يؤثر على السعه التبريديه ولكن تأثير على معته حيث تزداد السعه مع زيادة سرعة الدوران والجدول (٢-٤) يعطى السعه التبريديه بالكيلو وات وكذلك القدرة الكهربية لدرجات حرارة تكثيف مختلفة ولسرعات ودرجات حرارة سحب عنافة .

الجدول (۲-٤)

درجة حرارة	درجة حرارة	400 RPM		500 ]	RPM
الطرد C°	السحب °C	KW	KW	KW	KW
		السعه التبريديه	القدرة الكهربية	السعه التبريديه	القدرة الكهربية
43	-7	32	12 .4	40	15 .5
	10	64	14 .8	79	18.2
54	-7	26	13 .4	33	16.8
	10	54	17 .6	67	22

ويلاحظ أنه عند الزيادة في درجة حرارة خط السحب أي زيادة ضغط السحب فأن معدل زيادة السعة التبريدية يكون اكبر من معدل زيادة الطاقة المستهلكة في محرك الضاغط.

وبالتالي كلما زاد ضغط السحب زادت النسبة بين السعه التبريديه على قدرة محرك الضاغط ، ومن ثم قلت تكلفة التشغيل .

#### ٤-٩ تزيت الضواغط

تحتاج الضواغط المستخدمة في دورات التبريد إلى زيوت ، فالتزييت يعمل على تقليل الاحتكاك بين الأجزاء الميكانيكية المتحركة و تشتق زيوت التزييت المستخدمة في مجال التبريد من الزيوت المعدنية

#### و فيما يلي أهم خصائص الزيوت :-

- ١- أن يحقق خليط الزيت مع مركب التبريد التزييت الكافي للأجزاء المتحركة بالضاغط.
  - ٢- أن لا يحتوى على رطوبة أو شوائب تؤثر على أداء الوحدة .
    - ٣- يجب ألا يكون محلول رغوى .
      - ٤- أن يكون مقاوم للتأكسد.
- ٥- أن يناسب مركب التبريد ولا يتسبب في تكوين أي مركبات تساعد على التفاعلات الكيميائية.
- ٦- أن يكون له مقاومة كهربية عالية خصوصا عند استخدامه مع الضواغط المحكمة القفل وشبه
   المقفلة .
  - ٧- أن يكون خالي من الشمع .

والجدول ( $^{2}$  – $^{2}$ ) يعطى بعض أنواع الزيوت والشركات المصنعة له والمستخدمة في الضواغط الترددية المفتوحة و الشبه مقفلة . المجدول ( $^{2}$  – $^{2}$ )

نوع الزيت	الشركة المصنعة	نوع مرکب	درجة حرارة	الاستخدام
		التبريد	المبخر	
Calvus - 27 Capella - B Zerice - 50	Shell Texaco.Inc Esso.Co	R-12 R-22 R-502	>-84 °C	الضواغط الترددية المحكمة الغلق
Calvus-33 Capella-D Zerice-50	Shell Texaco-Inc Esso-Co	R-500 R-12 R-22 R-502	>-40 °C	

وتوجد بالضاغط عدة أسطح تتعرض للاحتكاك فيما بينها وتحتاج إلى زيت لتقليل التآكل الذي يحدث نتيجة للاحتكاك وهذه الأسطح كما يلي :-

- السطح الخارجي للمكبس مع السطح الداخلي للأسطوانة .
  - ذراع التوصيل مع مسمار تثبيت المكبس.
    - ذراع التوصيل مع عمود المرفق.
      - عمود المرفق مع كراسي المحور.


وللمحافظة على تزييت الأسطح يجب المحافظة على كميه ثابتة من الزيت في حوض الزيت (الكارتير) ويعتبر مستوى عاديا إذا كأن أعلى قليلا من خط الوسط الموجود على زجاجة بيان الزيت بالضاغط وتتم عملية تزيت الأسطح المختلفة بطريقة الرش (Splash) وطريقة الضغط الجبري .

والشكل(٤-٢١) يبين طريقة التزييت بالرش

#### حيث أن:-مسمار تثبيت الذراع مع المكبس 1 ذراع التوصيل 2 3 كرسى محور زجاجة رؤية مستوى الزيت 4 حوض الزيت (كارتير) 5 صباع الطرطشة 6 7 الزيت الشكل (٢١-٤) ركبة

عند دوران عمود المرفق (الكرنك) تغمر الركبة المثبت فيها ذراع التوصيل داخل حوض الزيت وعند خروج الركبة من الحوض يقوم صباع الطرطشة المثبت على الركبة بطرطشة جزء من الزيت ليصل إلى جدران الأسطوانات والمكبس وكراسي التحميل وهذه الطريقة مناسبة للضواغط التي تدور بسرعات منخفضة ومع السرعات العالية تصبح هذه الطريقة غير كافيه ويستخدم معها الطريقة الثانية والتي تسمى طريقه التزييت الجبرية بالضغط.

والشكل (٤-٢٢)يوضح هذه الطريقة حيث أن :-



 2
 مسمار تثبیت الذراع مع المکبس

 3
 ذراع التوصیل

 4
 کرس محور

 5
 مضخة الزیت

 6
 مواسیر تغذیه الکراسي بالزیت


 7
 حوض الزیت

 8
 زیت التزییت

الشكل (٢-٤)

وتستخدم طريقة التزييت الجبري بالضغط مع

جميع الضواغط الحديثة ففي الضواغط التي قدرتها أكبر من XW. 2 فأنها تستخدم مضخة زيت ترسيه تتكون من ترسين وتأخذ حركتها من عمود المرفق (الكرنك) وتقوم بدفع الزيت داخل الثقب



الشكل(٤-٢٣)

الموجود بطرف عمود المرفق ويصل الزيت إلى كراسي المحور وذراع التوصيل ومسمار تثبيت المكبس وذلك عبر مجارى داخليه موجودة بعمود المرفق وذراع التوصيل وفي حاله زيادة ضغط الزيت الخارج من المضخة يعود الزيت إلى الحوض عبر صمام ضغط بالمضخة يفتح تحت ضغط الزيت .

والشكل (٢-٤) يعرض نموذج لمضخة ترسيه من إنتاج شركه .Copeland Co حيث أن:-

مخرج الزيت المضغوط وينزع غطائها عند تركيب

صمام تصريف الضغط الزائد . 2 ياى غير قابل للضبط 2

مسامير رباط غطاء المضخة

لوحه بيانات

صمام شارادر لإمكانية قياس الضغط بعداد 5

تعطى مضخة التزييت ضغطا للزيت يساوى ضغط صندوق عمود المرفق إضافة إلى الضغط الناتج من المضخة نفسها ، ولذلك فأن الضغط الفعلي للزيت هو ضغط طرد المضخة ناقصا ضغط خط السحب والذي يساوى ضغط صندوق عمود المرفق .

ويتراوح الضغط الفعلي للمضخة بين bar 3.5 bar فأنه يعود تلقائيا إلى حوض الزيت بواسطة صمام تصريف المضخة وإذا قل الضغط الفعلي عن 7 bar فلابد من استبدال المضخة .

## ٤-١٠ التحكم في سعه الضواغط الترددية

من المعروف أنه سواء في عمليات التبريد أو التكييف فان الحاجة القصوى للتبريد لا يحتاج لها كل وقت التشغيل ولذلك فأنه في بعض الأوقات يلزم تقليل السعه التبريديه للوحدة عند الوصول لدرجه الحرارة المطلوبة ،وهناك نظامين لتحقيق ذلك وهما:

١ - نظام التشغيل والإيقاف.

٢ - نظام تخفيض السعه التبريديه.

ويتبع النظام الأول وهو ما يسمى بنظام الفصل والوصل في الوحدات المنزلية بأنواعها سواء في التبريد أو التكييف ، ويتم ذلك بالاستعانة بترموستات تنظيم الحرارة حيث يعمل على إيقاف الضاغط عند الوصول لدرجة الحرارة المطلوبة ومن عيب هذا النظام التوقف المتكرر وخاصة عند انخفاض الحمل الحراري ولا يتناسب هذا مع الضواغط ذات السعات الكبيرة والتي قد تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن نصف ساعة بين كل توقف وتشغيل ولذلك فأن هذا النظام يستخدم مع الوحدات المنزلية مثل الثلاجات والمكيفات وعلى أن يكون هناك فتره زمنية فاصله بين كل فتره تشغيل وإيقاف لا تقل عن دقيقتين والتي يصمم عليها الترموستات نفسه إضافة لوجود نظام تعادل الضغوط بواسطة الأنبوب الشعري المستخدم كصمام تمدد .

## وفي النظام الثاني يتم تخفيض سعه الضواغط ذات السعات الكبيرة كما يلي :-

١-تغيير سرعة دوران الضاغط.

٢ - عمل مسار بديل للغاز الساخن .

٣-عمل مسار بديل لبعض الأسطوانات .

٤ - تعطيل بعض الاسطوانات .

٥ -ضخ بخار مركب التبريد بالمبخر .

#### أولا: طريقة تغير سرعة دوران الضاغط

من المعروف أن سعه الضواغط تتناسب تناسب طردي مع سرعة الدوران فكلما ازدادت سرعة الدوران الدوران فكلما ازدادت سرعة الدوران العصم ازدادت سعه الضاغط ،ويمكن استخدام محرك بسرعتين مثل 1200RPM أو 1800 RPM ليعطى سعه عالية عند السرعة العالية وسعه تبريديه منخفضة عند سرعة الدوران المنخفضة .

#### ثانيا: عمل مسار بديل للغاز الساخن

عمل مسار بديل للضاغط حيث يستخدم صمام كهربي بالتوازي مع الضاغط كما بالشكل (٤-٤) فعند وصول التيار الكهربي إلى الصمام (٢١) يفتح الصمام ليعود بعض الغاز الساخن من الضاغط إلى خط السحب مرة أخرى ولتشغيل الضاغط بالسعة الكاملة يغلق الصمام الكهربي . ولهذه الطريقة عيب


وهو زيادة درجة حرارة الاسطوانات وهذا يسبب مشكله في عمليه تزيت الضاغط الشكل (2-2) إضافة إلى زيادة الضوضاء الصادرة من دوران الضاغط ولهذا فأن هذه الطريقة محدودة الاستخدام في عمليات التحكم في السعه وتستخدم بصورة واسعة في عمليه عدم تحميل الضاغط عند بدء الدوران خاصة إذا كأن الضاغط يعمل على إحدى طرق تقليل تيار البدء مثل طريقة نجمة – دلتا (2-2) فأثناء عمل الضاغط على توصيله نجمه والتي تعطى ثلث سرعة الدوران لتقليل تيار البدء يفح هذا الصمام عاملا على عدم تحميل الضاغط ونظرا لأن هذه العملية لا تتجاوز خمس ثوان فأن المشاكل التي سبق ذكرها تكون غير ذات أهميه .

#### ثالثا: عمل مسار بديل للأسطوانات

تختلف هذه الطريقة عن سابقتها بأن عمليه المسار البديل (Bypass) تتم على اسطوانات الضاغط ولا تكون على الضاغط بأكمله . ففي حالة ضاغط مكون من 4 اسطوانات فأنه يمكن تقليل سعته إلى 75% إذا تم عمل مسار بديل على أحد اسطواناته والشكل (10-1) يعرض مخطط توضيحي لهذه الطريقة :

#### حيث أن :-

صمام السحب	1	الاسطوانة	4
صمام الطرد	2	المكبس	5
صمام المسار البديل	3	عمود المرفق (الكرنك)	6



## الشكل (٤-٥٢)

عند عمل الاسطوانة بالوضع الطبيعي يمر الغاز المضغوط من صمام طرد الاسطوانة (2) عبر صمام المسار البديل (3) وصولا إلى المكثف وعند الرغبة في عزل الاسطوانة يوصل التيار الكهربي إلى ملف صمام المسار البديل فيغير مسار بخار مركب التبريد الذاهب إلى المكثف ليعود إلى خط السحب مرة أخرى (الشكل ب) وبذلك تكون له تم عمل مسار بديل عليها وأصبحت لا تشترك


في إعطاء السعه المطلوبة للضاء

الاسطوانات فإذا كان عدد الاسطوانات أربعه فأن السعه تقل بمقدار % 25 .

## رابعا: تعطيل أحد الاسطوانات

يتم تعطيل أحد الاسطوانات باستخدام صمام كهريي يتحكم في وصول الزيت المضغوط إلى مكبس عدم التحميل Unloader Piston الموجود في خط سحب الاسطوانة والشكل (٤-٢٦) يبين قطاع لاسطوانة ضاغط في وضع تحميل الأسطوانة يتم قطع التيار الكهربي عن ملف

الصمام الكهربي فيغلق الصمام وينقطع وصول الزيت



سعه الضاغط بنسبه هذه الاسطوانة إلى بقيه

الشكل (٢٦-٤)

إلى أعلى مكبس عدم التحميل ويرتفع مكبس عدم التحميل لأعلى بفعل ياي الصمام الكهربي ومن ثم يصل بخار مركب التبريد لمدخل سحب الاسطوانة وتعمل الاسطوانة بصوره طبيعية.

والشكل (٤-٢٧) يبن قطاع لاسطوانة ضاغط في وضع عدم التحميل حيث يتم توصل التيار الكهربي بملف الصمام الكهربي فيكتمل مسار ملف الصمام الكهربي فيفتح الصمام ويسمح بمرور الزيت المضغوط إلى أعلى مكبس عدم التحميل فيغلق هذا المكبس فتحة مرور بخار مركب التبريد لمدخل سحب الاسطوانة وبذلك تكون الاسطوانة قد عطلت الشكل (٤-٢٧) وتوجد ضواغط بأربعة اسطوانات تعمل عند سعه تبريد % 100 أو % 50 وذلك بتعطيل اسطوانتين.

وتوجد ضواغط بستة اسطوانات تعمل عند سعه

الشكل (٢٧-٤)

تبريد % 100 أو % 67 بتعطيل اسطوانتين أو عند % 33 بتعطيل أربع اسطوانات .

والشكل (٤-٢٨) يبين المسقط الأفقى لضاغط بأربعة اسطوانات يمكن التحكم في سعته التبريديه بواسطة صمامات عدم تحميل من إنتاج شركة يورك . فحتى يعمل الضاغط عند سعه تبريديه % 50 تعطل الاسطوانتين 3 و4 بواسطة الصمام الكهربي1 # ويعمل هذا الضاغط بسعته الكاملة أو نصف سعته .

والشكل (٤-٢٩) يبين مراحل عدم تحميل ضاغط مكون من ست اسطوانات ففي الشكل (أ) يتم تعطيل الاسطوانات رقم 5 و 6 بواسطة الصمام الكهربي 1 # ويعمل الضاغط عند سعه % 67

الشكل (٤-٢٨)

عَنْ فَاعْدُهُ

نصابة الموك

وفي الشكل (ب) يتم تعطيل الاسطوانات 1 و2 بواسطة الصمام 2 # وتعطيل الاسطوانات 5 و 6 بواسطة الصمام 1 # وعند تعطيل هذه الاسطوانات الأربع يعمل الضاغط على الاسطوانتين 3 و 4 ليعطى سعه تبريديه تعادل % 33 من سعته التبريديه .


### خامسا: ضخ بخار مركب التبريد بالمبخر

عند انخفاض الحمل الحراري الواقع على المبحر ينخفض الضغط داخل المبخر و عن طريق منظم ضغط المبخر الذي يتحسس هذا الضغط فأنه يفتح ليمرر بخار مركب التبريد و يغذى به المبخر مباشرة كما بالشكل (٢٠-٤).


ويمكن استخدام صمام كهربي لتحقيق هذا أيضا ولكن ذلك يتطلب عنصر إحساس بالضغط داخل المبخر ليعطى إشارة فتح الصمام الكهربي و يلاحظ أن الشكل يجمع بين الطريقتين و لكن يستخدم الصمام الكهربي أو منظم الضغط ولا يجوز الجمع بينهما ويلاحظ أن القدرة الكهربية لمحرك الضاغط تتأثر عند تقليل السعه التبريديه .

#### حيث أن :-

4	المبخر	1	الضاغط
5	صمام كهربي	2	المكثف
6	منظم الضغط	3	صمام التمدد
انب التحكم بسعة	ن هذه الطريقة بج	لاستفادة م	وكذلك يمكن ال
ثلج) الذي يتكون	إذابة للصقيع (ال	نيق عمليه	الضاغط في تحا
مليه إذابة الصقيع	، يطلق عليها ع	بخر حيث	على سطح المب
بما بعد .	إلتي سيرد ذكرها في	الساخن و	باستخدام الغاز



الشكل (٤-٢٩)



الباب الخامس المكثفات والمبردات

## المكثفات والمبخرات

#### ٥ - ١ مقدمه

تعمل المكثفات الميكانيكية على التخلص من الحرارة المحسوسة والحرارة الكامنة لبخار مركب التبريد الساخن والقادم من الضاغط حتى يتكاثف ويتحول للصورة السائلة .

وهناك ثلاثة أنواع من المكثفات وهم :-

Air Cooled Condensers - مكثفات تبرد بالهواء

Water Cooled Condensers - مکثفات تبرد بالماء

۳- مکثفات تبخیریة Evoporative Condensers

أما المبخرات فتقوم بامتصاص الحرارة من غرفه التبريد والناتج عن الأحمال الموجودة بداخلها مثل

الأطعمة في الثلاجات المنزلية ويمكن تقسيم المبخرات إلى :-

۱- مبخرات ذات تمدد مباشر Direct Expansion Evaporators

Flooded Evaporators حبخرات مغمورة

## ٥-٢ المكثفات التي تبرد بالهواء

يستخدم الهواء في تبريد هذه المكثفات سواء كان بالحركة الطبيعية للهواء أو بالحركة الجبرية عن طريق استخدام المراوح ويمكن تقسيم هذه المكثفات إلى نوعين وهما :-

Natural Draft Condensers مكثفات تبرد بالهواء الطبيعي – ۱

والتي بدورها تنقسم إلى نوعين أيضا :-

أ- مكثفات الشبكة Grid Condensers


ب- مكثفات القشرة الخارجية Skin Condensers

Forced Draft Condensers مكثفات تبرد بالهواء المدفوع

#### ٥-٢ - ١ المكثفات التي تبرد بالهواء الطبيعي

#### أولا مكثفات الشبكة

ويستخدم هذا النوع في معظم الثلاجات المنزلية حيث يشكل المكثف من مواسير من الصلب على شكل ثعبان ملتوي و تلامس هذه المواسير أسلاك أو ألواح من الصلب لزيادة مساحة السطح المعرض



الشكل(٥-١)

للهواء وتثبت هذه المكثفات رأسيا خلف الثلاجة ويدخل بخار مركب التبريد الساخن من أعلى المكثف ويخرج سائل مركب التبريد من اسفل المكثف .

## ثانيا مكثفات القشرة الخارجية


تتكون من أنابيب من الصلب أو النحاس ملفوفة وملحومة مع الغلاف الخارجي للكابينة وتعمل جدران الكابينة على زيادة المساحة المعرضة للهواء ومن ثم زيادة معدل انتقال الحرارة من المكثف إلى الهواء الخارجي والشكل (٥-٢) يعرض نموذج لهذه المكثفات المستخدمة مع الفريزرات المنزلية الصندوقية (الشكل أ) وقطاع في جدران الفريزر الصندوقي (الشكل ب) (شركه Danfoss).

#### حيث أن :-

4	مواسير المكثف	1	الجدران الخارجية
5	الحديان الدائما ت	2	- 11

#### العازل 3


والشكل (٥-٣) يعرض نموذج لهذه المكثفات المستخدمة مع الفريزرات المنزلية الرأسية (الشكل أ) وقطاع في جدران الفريزر الرأسي (الشكل ب) (Danfoss).



الشكل (٥-٢)

#### حيث أن :-

تغير أنابيب المكثف	1
أنابيب المكثف	2
الجدران الخارجية	3
عازل	4
الحديان الداخلة	5




الشكل (٥-٣)

### ٥-٢-٢ المكثفات التي تبرد بالهواء المدفوع


وتستخدم هذه المكثفات مع الثلاجات والفريزرات المنزلية الكبيرة ومكيفات الغرف بأنواعها المختلفة وفي وحدات التكثيف الخارجية Unit للمكيفات الجحزأة وغرف التبريد الكبيرة والثلاجات والفريزرات التجارية وعادة فان ملف التبريد لهذه المكثفات يكون له مساحة سطحيه صغيره ويتم زيادة مساحة ملف التبريد بإضافة زعانف الألومنيوم وتستخدم مروحة أو أكثر مع هذه المكثفات لزيادة معدل انتقال الحرارة.

والشكل (٥-٤) يعرض نموذج لمكثف بزعانف يبرد بالهواء المدفوع (١٠٥) يعرض نموذج لمكثف بزعانف يبرد بالهواء المدفوع (الشكل ب) (Danfoss) (الشكل أ) ووحدة تكثيف مزودة بمكثف بزعانف تبرد بالهواء المدفوع (الشكل ب) (Fan Cooled Condensing تتكون من المكثف والجدير بالذكر أن وحدات التكثيف الخارجية والوقاية – والدائرة الكهربية وتتميز هذه الوحدات بأنه عكن وضعها خارج المبنى فتحسن عمليه الانتقال الحراري من المكثف إلى الهواء الجوى وكذلك تقل الضوضاء الصادرة من تشغيل هذه الوحدات داخل المبانى .




الشكل (٥-٤)

والشكل (٥-٥) يعرض نموذج لوحدة تكثيف صغيرة من إنتاج شركة Copeland مزودة بضاغط شبه مقفل .



الشكل(٥-٥)

والشكل (٦-٥) يعرض نموذج لوحدة تكثيف كبيرة من إنتاج شركة .Kramer Co ويوجد ثلاثة طرق للتحكم في سعة وحدة التكثيف التي تبرد بالهواء المدفوع وهم كما يلى :-



## الشكل(٥-٦)

١- وصل وفصل مراوح التبريد


٢- التحكم في فتح و غلق ريش نافذة تموية وحدة التكثيف

٣- استخدام منظم ضغط المكثف (ارجع للفقرة ٧-١٥) .

وتعتبر اكثر الطرق انتشارا هي طريقة الفصل و الوصل لمروحة التبريد فعند انخفاض درجة الحرارة الخارجية تتوقف مروحة المكثف و أحيانا تستخدم مراوح بسرعات متعددة ويتم تشغيل المراوح بالسرعة المنخفضة عند انخفاض درجة الحرارة الخارجية و العكس صحيح .

و أحيانا تستخدم مروحتين لتبريد المكشف أحدهما يتم فصلها عند وصول درجة الحرارة الخارجية إلى  $^0$ C و الثانية تتوقف عند وصول درجة الحرارة الخارجية إلى  $^0$ C و وصول درجة الحرارة الخارجية إلى  $^0$ C يمكن للمكشف العمل أثناء توقف المروحتين ويكون الضغط الخارج مناسبا حتى عند وصول درجة الحرارة الخارجية إلى  $^0$ C أما إذا قلت درجة الحرارة الخارجية إلى  $^0$ C أما إذا قلت

درجة الحرارة الخارجية عن 4.5°C فان انتقال الحرارة



الشكل (٥-٧)

بالحمل الطبيعي بواسطة الهواء المحيط بالمكثف يعمل على تقليل ضغط المكثف و في هذه الحالة نحتاج إلى استخدام نافذة تتحكم في تموية وحدة التكثيف كما بالشكل (٥-٧).

حيث أن :-

1	المكثف
2	محرك ريش النافذة
3	خزان السائل
4	صمام التردد الحراري
5	المبخر
6	الضاغط
7	مسارات مرور الهواء الخارجي

فعند انخفاض ضغط خط الضغط العالي في دورة التبريد يعمل محرك كهربي M على غلق ريش نافذة المكثف لمنع تدفق الهواء الجوى عبر المكثف و من ثم منع انتقال الحرارة بفعل الحمل بالهواء الجوى المحيط والجدير بالذكر انه يجب اختيار وضع وحدة التكثيف الخارجية بعناية بشرط أن تكون في اتجاه الرياح السائدة خصوصا في أشهر الصيف الحارة منها حتى يمكن تكثيف مركب التبريد في المكثف .

## مشاكل وحدات التكثيف الخارجية التي تبرد بالهواء المدفوع:-

إن انخفاض سعة المكثف تعتبر من أهم مشاكل وحدات التكثيف التي تبرد بالهواء ،وتنتج من أحد الأسباب التالية :-

١- عدم دوران وحدة التكثيف والناتج عن مشكلة في محرك المروحة أو دوائر التحكم في المروحة أو نتيجة لانقطاع سير المروحة أو انزلاقه وذلك بالنسبة للمراوح العاملة بالسيور أو انزلاق المروحة على عمود محرك المروحة في المراوح المباشرة .

7- وجود أي عوائق تمنع سيران الهواء بشكل طبيعي مثل تجمع القاذورات أو الأوراق أو الحشائش ..الخ على وحدة التكثيف كما أن صدأ زعانف التبريد يمكن أن يعيق مسارات الهواء وعادة يحدث الصدأ في الأماكن التي تتعرض فيها وحدة التكثيف بماء مالح كما هو الحال بجوار البحار والمحيطات وعندما تكون مشكلة الصدأ حادثه بلا محالة ينصح باستبدال وحدات التكثيف المصنوعة من الألومنيوم بأخرى مصنوعة من النحاس .

 $^{9}$  - تمویه غیر جیدة لوحدة تكثیف لعدم ترك المسافة المناسبة حول وحدة التكثیف وعادة فان درجة حرارة التكثیف المتوقعة لمركب التبرید تكون أكبر بحوالي  $^{9}$  15 : 10 من درجة حرارة هواء التبرید الداخل علی وحدة التكثیف فإذا كانت درجة حرارة التكثیف أعلی من هذه الحدود یجب البحث عن سبب المشكلة .

## ه - ۳ المكثفات التي تبرد بالماء Water Cooled Condenser

تقوم المكثفات التي تبرد بالماء بالتخلص من حرارة مائع التبريد الكامنة بنقلها إلى ماء التبريد وهناك ثلاثة أنواع من وحدات التكثيف التي تبرد بالماء موضحة في الشكل (٥-٨) وهم كما يلى:-

١- أنابيب بداخل وعاء (الشكل أ)

٢- ملف بداخل وعاء (الشكل ب)

٣- أنبوبة بداخل أنبوبة (الشكل ج)

حيث أن :-

ماء التبريد W


مركب التبريد F

صمام تصريف الضغط الزائد RV

ومن أهم مميزات المكثفات التي تبرد بالماء عن مثيلتها التي تبرد بالهواء المدفوع ما يلي :-

1- يمكن أن تعمل عند ضغط منخفض ومن ثم يقل الضغط الخارج من الضاغط وتباعا تقل القدرة الكهربية المسحوبة من الضاغط وكذلك يصغر حجم الضاغط وعادة تكون درجة حرارة التكثيف أكبر بحوالي ست درجات مئوية من درجة حرارة الماء الخارج من المكثف وتكون درجة حرارة الماء الخارج من المكثف درجة حرارة الماء الخارج من المكثف درجة حرارة الماء الداخل للمكثف

بحوالي ست درجات مئوية أيضا .



ويمكن إمداد المكثفات التي تبرد بالماء من مصدر الماء العمومي أو من بئر أو من وحدة معالجة ماء و حتى تكون تكلفة استهلاك الماء في التبريد اقتصادية يجب استخدام صمام تنظيم تدفق ماء التبريد المزيد من التفاصيل ارجع للفقرة (٧-١٦)

وعادة يكون تدفق الماء في المكثف المائي حوالي 3.87 L/MIN/KW وعند هذا التدفق ترتفع درجة حرارة ماء التبريد  $6^0 C$  وبالتالي تحتاج وحدة تكثيف لنظام تبريد سعته التبريدية 70 KW أي 70 KW عتبر كبير جدا فماسورة ماء قطرها 3 K طن تبريد حوالي 270 لتر من الماء في الدقيقة وهذا المعدل يعتبر كبير جدا فماسورة ماء قطرها وصق لا تستطيع إمداد أكثر من (68 : 45) لتر/الدقيقة . فإذا لم يكن الماء رحيص جدا فإن الماء الناتج من عملية التبريد يلزم إعادة استخدامه وذلك بتبريده ويستخدم في ذلك أبراج التبريد Towers .

## ٥-٣-١ أبراج التبريد

تبنى فكرة عمل أبراج التبريد على السماح للماء الدافئ بالتبخر فيتخلص من الحرارة الكامنة عند التبخر و من ثم يبرد . حيث يتم ضخ الماء الدافئ بواسطة مضخة فيخرج الماء الدافئ من منافث على شكل نوافير حيث أن الماء الدافئ أصبح على هيئة ذرات صغيرة تتساقط على حدران برج التبريد الأمر

الشكل (٥-٩)


الذي يجعل فرصة تبخر هذه الذرات عالية نتيجة لزيادة المساحة المتعرضة للهواء وتنخفض درجة حرارة الماء المتجمع أسفل برج التبريد بحوالي 6°C : 3 عن درجة الحرارة الرطبة للهواء المحيط. وعادة تحتاج أبراج التبريد لتعويض الماء المتناقص نتيجة للتبخر الحادث والناتج عن الرياح الهوائية التي تتعرض لها الذرات المتساقطة وكذلك نتيجة للنقص الناتج عن تصريف جزء ماء البرج للحد من ارتفاع نسبة الملوحة في ماء التبريد والذي يتراوح بمعدل 20% : 10 التبريد والذي يتراوح بمعدل من معدل تدفق الماء وهذا أيضا يمثل تكلفة

عالية خصوصا إذا كان سعر ماء التبريد عاليا والشكل (٥-٩) يعرض قطاع مبسط لبرج تبريد .

## حيث أن :-

1	الهواء الخارج من البرج
2	مروحة تبريد
3	محددات
4	رشاشات ماء
5	صمام يدوي
6	مضخة تدوير الماء
7	صمام يدوي للملء السريع
في الماء 8	صمام عوامي لتعويض الفقد
9	حشو
10	مرشح و مصفاة للماء
11	من مصدر الماء العمومي
12	قطرات الماء المتساقطة
13	مصرف الماء الزائد

والشكل (٥-١٠) يعرض نموذج لبرج تبريد من إنتاج شركة .Cooling Tower Co.




الشكل (٥-١٠)

# ٥-٣-٢ طرق تقليل نسبة الأملاح في أبراج التبريد : فيما يلى أهم طرق تقليل نسبة الأملاح في أبراج التبريد :-

١- استشعار نسبة الملوحة بجهاز قياس الموصلية : - فيمكن تقليل معدل تصريف الماء اللازم للمحافظة

الشكل (٥-١١)

على الملوحة بالقدر الغير ضار باستخدام جهاز استشعار نسبة الملوحة كما هو مبين بالشكل(٥-١١) حيث أن:-



خروج عينه الماء إلي مكان الصرف 3

دخول عينة من الماء

حروج عيد آماء إي مانان الصرف

مجمع أسفل برج التبريد 4

صمام عوامة

عوامة

صمام کھريي

ويقوم جهاز استشعار نسبه الملوحة بقياس نسبه الملوحة في الماء وذلك بقياس موصليه الماء وهي معكوس المقاومة


### الموصلية = المقاومة / 1

فكلما زادت نسبه الملوحة وصلت إشارة كهربيه إلى صمام 7 لينفتح الصمام وليخرج الماء من حوض تجميع الماء الموجود أسفل برج التبريد ويفتح صمام العوامة ليعوض هذا النقص الحادث في مستوى الماء في مجمع الماء وصولا لمستوى الأملاح المسموح به فينقطع التيار الكهربي عن الصمام 6.

#### ۲ – استخدام حاکم PH

نظرا لأن عمليه تبريد الماء في أبراج التبريد يصحبها تبخر لبعض الماء الأمر الذى يزيد من تركيز الأملاح في الماء المتبقي وبالتالي يتحول الماء من الحالة المتعادلة إلى الحالة القلوية لذلك يحتاج الماء في هذه الحالة إضافة حامض للوصول به إلى الحالة المتعادلة مرة أخرى ويستخدم حاكم PH لقياس نسبه الحمضية والقلوية في الماء في مدى يتراوح ما بين (14: 1) فعندما تكون قيمه PH مساويه 7 يعنى هذا أن الماء متعادل وعندما تكون قيمه PH أكبر من 7.

يعنى هذا أن الماء قلوي وإذا كانت قيمه PH أقل من 7 يعنى هذا أن الماء حمضي والشكل (٥-١٢) يعنى هذا أن الماء حمضي يبين فكره عمل هذه



حيث أن :-

الطريقة.

مضخة الماء للمكثف

مكثف 2

برج التبريد 3

صمامات عزل حاكم PH

مرشح

حاكم PH

مضخة الحامض


خزان حامض

الشكل (٥-١٢)

#### نظرية العمل:-

حيث تصل عينه من الماء الذى تضخه مضخة ماء التبريد 1 عبر الصمام اليدوي 4 والمرشح 5 للحاكم PH ثم تعود مرة أخرى إلى خط سحب مضخة الماء 1 وفي حاله زيادة PH عن الحد المسموح به يعطى الحاكم 6 إشارة إلى المضخة 7 لتضخ جزء يسير من الحامض مع ماء التبريد لضبط قيمة PH وهكذا .

والجدير بالذكر انه في حالة انخفاض درجة الحرارة الخارجية عن  $24^{0}$ C فان السعه التبريديه لبرج التبريد يجب أن تنخفض ويتم ذلك إما بفصل مراوح برج التبريد أو عمل مسار بديل بواسطة صمام ثلاثة سكك وفي كلتا الحالتين الأخيرتين يتم قياس درجة حرارة الماء الخارج من برج التبريد فإذا كانت درجة حرارة الماء أقل من  $(21^{0}C)$  يقوم الصمام (ذو السكتين أو الثلاثة سكك) عنع مرور أي ماء على برج التبريد .



والشكل (٥-١٣) يعرض طريقة عمل مسار بديل باستخدام ثلاثة سكك بديل حيث أن :-برج التبريد 2 المكثف مضخة ماء التبريد صمام سكتين صمام ثلاثة سكك 5 الضاغط المبخر 7 صمام التمدد والجدير بالذكر كلا من الصمام ذات السكتين والصمام ذو الثلاثة سكك هي صمامات تنظيم ضغط المكثف التي تبرد بالماء (ارجع للفقرة ١٥-٧) ففي (الشكل أ) يتم الـتحكم في تـدفق مـاء التبريـد في المسار البديل لبرج التبريد بصمام تنظيم ضغط المكثف من النوع الحراري المزود ببصيلة أو أنبوبة شعرية حيث توضع بصيلة الصمام عند مخرج البرج فكلما انخفضت درجة حرارة الماء الخارج من الفرن ازداد

يتم التحكم في نسبه خلط الماء الخارج من برج التبريد والماء المار في المسار البديل بواسطة الصمام ذو الثلاثة سكك 5 للوصول بدرجة حرارة ماء التبريد الراجع للمكثف إلى  $21^{\circ}$ C .

## ه-٤ المكثفات التبخيرية

Condensers

الشكل (٥-٤) يعرض مخطط توضيحي لمكثف

## تبخيري حيث أن :-

بحيري <b>حيت</b> ال :-	
ضخة	1
خول هواء	2
شاشات الماء	3
روحة	4

محددات (موانع خروج

قطرات الماء) 5

إلى دائرة التبريد


صمام عوامي لتحديد النقص في مستوى الماء

حوض الماء في قاعدة المكثف 8 ملف المكثف 9

من مصدر الماء العمومي

نظرية العمل: -

تقوم المضخة 1 بضخ الماء المتجمع في حوض الماء 8 الموجود أسفل المكثف التبخيري ليخرج على شكل ذرات ماء من الرشاشات 3 وتتساقط ذرات الماء على أنابيب المكثف 9 التي تحمل مركب التبريد وفي نفس الوقت فان المراوح 4 تدفع الهواء الجوى ليمر على أنابيب المكثف المبتلة فيحدث بخر للماء من على أنابيب المكثف التي تحمل مركب التبريد نتيجة لانتقال الحرارة من مركب التبريد إلى ذرات الماء المتجمعة على أنابيب المكثف المبتلة . والجدير بالذكر أن المكثفات التبخيريه تحتاج لنفس الطرق السابقة



الشكل(٥-١٤)

المتبعة لمعالجه الماء مع أبراج التبريد لمنع زيادة نسبه الملوحة بالحد الذى يؤدى لتجمع الأملاح على أنابيب مركب التبريد وكذلك تحتاج لتعويض النقص في مستوى الماء في حوض الماء السفلي والناتج عن التبخير وكذلك الناتج عن صرف بعض الماء عند زيادة نسبة الأملاح ويستخدم في ذلك صمام بعوامة 7 تماما كالمستخدم مع أبراج التبريد. وعادة تعمل المكثفات التبخيريه بنظام التهوية فقط بالمراوح بدون عمل المضخة أي بدون رش الماء على ملف المكثف الذى يحمل مركب التبريد وذلك عندما تكون درجة حرارة الهواء المحيط أقل  $(27^{0}C)$ .

أما إذا ارتفعت درجه الحرارة عن هذه الحدود تعمل مضخة الماء .

## ٥-٤-١ أعطال أبراج التبريد والمكثفات التبخيرية

الجدول (٥-١) يبين أعطال أبراج التبريد والمكثفات التبخيرية .

الجدول (٥-١)

المشكلة $f{A}$ (صوت غير عادى لمحرك المروحة )			
طرق الإصلاح	الأسباب المحتملة		
1- وقف المحرك وحاول تشغيله مرة أخرى فإذا لم	1-المحرك يدور بوجه واحد .		
يدور افحص التمديدات الكهربية لمحرك المروحة .			
2 -طابق التوصيلات الكهربية لمحرك المروحة مع	2-توصيل خاطئ لمحرك المروحة .		
مخطط التوصيل الكهربي.			
3-فىك كراس المحور وحاول إدارتها باليد فإذا	3-كراس محور محرك المروحة متآكلة .		
سمعت صوت احتكاك ودوران غير منتظم بدلها			
4-قس فرق الجهد بين الأوجه الثلاثة فإذا كانت	4–عدم توازن الأوجه الثلاثة .		
الجهود بين الوجه الأول والثاني وبين الوجه الثابي			
والثالث وبين الوجه الأول والثالث غير متساوية			
أعد توزيع الأحمال الكهربية على الأوجه الثلاثة .			
5-أعد اتزان العضو الدوار.	5–عدم اتزان العضو الدوار .		

المشكلة B (ارتفاع درجه حرارة محرك المروحة)		
الأسباب المحتملة	الأسباب المحتملة	
1-قس جهد المصدر عند أطراف المحرك أثناء	1-انخفاض جهد المصدر .	
دورانه فيحب أن يكون جهد المصدر مساويا		
الجهد المقنن لمحرك المروحة بتفاوت %10 ± .		
2-ارجع للنقطة A <sub>4</sub>	2–عدم اتزان جهود الأوجه الثلاثة .	
3-ارفع أغطيه فتحات التشحيم وشغل محرك	3-كراس المحور مشحمه أكثر من اللازم .	
المروحة للتخلص من الشحم الزائد .		
4-إذا لم يكن هناك عيب في الصناعة استبدل	4-احتكاك العضو الدوار مع العضو الثابت .	
كراس المحور التالفة .		
5-تخلص من الشحم واستخدم المناسب تبعا	5-استخدام شحم غير مناسب في كراس المحور .	
لتوصيات الشركة المصنعة .		
6-وقف محرك المروحة وحاول إعادة تشغيله فإذا	6-وجه مفصول عن المحرك .	
لم يعمل المحرك افحص التمديدات الكهربية		
للمحرك وحاول إعادة توصيل الوجه المفصول .		
7-نظف المحرك وافحص فتحات تمويه المحرك	7- تمويه غير كافيه للمحرك .	
ونظفها .		
8-افحص ملفات المحرك بواسطة جهاز الأفوميتر	8-تلف ملفات المحرك .	
ثم افحص العزل بجهاز الميجر .		
9- يجب الا يزيد مجموع زمن البدء في الساعة	9-تكرر التشغيل والفصل .	
عن 30 ثانيه .		
10-فك أغطية فتحات التشحيم وأعد التشحيم	10-شحم غير كافي في كراس المحور .	
11-استبدل كراس المحور التالفة .	11–تلف كراس المحور .	

المشكلة C (اهتزاز غير عادى في أجزاء نقل الحركة في المروحة)	
الأسباب المحتملة	الأسباب المحتملة
1-أعد رباط جميع المسامير المفكوكة .	1–مسامير مفكوكة .
2-استبدل كراس محور المروحة .	2-تآكل كراس محور المروحة .
3-استبدل عمود الإدارة .	3-عمود الإدارة منحني .
4-أعد ضبط محاذاة المروحة والمحرك .	4-سوء محاذاة بين المروحة والمحرك .
5-شد سير نقل الحركة وصولا للشد المناسبة.	5–ارتخاء سير نقل الحركة .
المشكلة <b>D</b> (تدفق هواء غير كافي )	
طرق الإصلاح	الأسباب المحتملة
1-تأكد من أن عناصر نقل الحركة تعمل بصورة	1-المروحة لا تدور بالسرعة الكافية .
طبيعية .	
2-أزل العوائق المانعة للتدفق .	2-وجود عائق لتدفق الهواء .
المشكلة E (مستوى الماء منخفض في المكثف التبخيرى )	
طرق الإصلاح	الأسباب المحتملة
1-نظف صمام تعويض الماء وزيته .	1-صمام تعويض الماء (العوامة) في خزان برج
	التبريد لا تعمل بصورة طبيعية .
2–انتظر عودة الماء .	2-انقطاع مصدر الماء العمومي .
3-فك المرشح ونظفه .	3-انسداد مرشح الماء .
المشكلة F (تدفق منخفض للماء القادم من برج التبريد)	
طرق الإصلاح	الأسباب المحتملة
1-افحص مواسير تبريد المكثف وأضف مزيل	1-ترسب أملاح على الجدران الداخلية لمواسير
لترسبات للماء ثم قس انخفاض الضغط في	المكثف .
مواسير تبريد المكثف .	
2-ارجع لأعطال مضخات الماء (الفقرة ٥-٤-	2-مضخة الماء عاطلة .
. (٢	

تابع المشكلة F (تدفق منخفض للماء القادم من برج التبريد)				
طرق الإصلاح	الأسباب المحتملة			
3-نظف جميع المرشحات وافحص فقد الضغط	3–انسداد جزئي في دورة الماء .			
داخل دورة الماء .				
المشكلة G (انخفاض غير كافي لدرجة حرارة الماء في برج التبريد)				
طرق الإصلاح	الأسباب المحتملة			
1-أضف مزيل للترسبات في الماء .	1-ترسبات بمواسير الماء لبرج التبريد .			
2-ارجع للمشكلة D .	2-انخفاض تدفق الهواء .			
3-فك الرشاشات ونظفها .	3-انسداد رشاشات الماء .			
4-استخدام منظفات كيميائية لإزالة هذه	4-ترسبات على السطح الخارجي لمواسير			
الترسبات .	الفريون للمكثفات التبخيرية .			

### ٥-٤-١ أعطال مضخات الماء

الجدول (٥-٢) يبين أعطال مضخات الماء وأسبابها المحتملة وطرق الإصلاح .

الجدول (٥-٢)

المشكلة $oldsymbol{A}$ (المضخة تدور ولا يوجد تدفق للماء)				
طرق الإصلاح	الأسباب المحتملة			
1-خط السحب للمضخة مملوء بالماء .	1- لم يتم تحضير المضخة .			
2-أخرج الهواء .	2-هواء في دورة الماء .			
3-نظف مرشح الماء أو استبدله .	3-انسداد مرشح الماء .			
4-أزل المواد المسببة للانسداد .	4-انسداد في خطوط الماء .			
5-اعكس اتجاه الدوران بعكس وجهين من أوجه	5-دوران معكوس للمضخة .			
المصدر ثلاثي الوج .				

للوصول للفهرس اضغط علىCtrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

المشكلة B (تدفق ضعيف للماء)				
طرق الإصلاح	الأسباب المحتملة			
1-أزل أسباب الانسداد .	1-يوجد انسداد جزئي في خطوط الماء .			
2-افحص محرك المضخة .	2-دوران بطيء للمضخة .			
$A_5$ ارجع للنقطة -3	3–انعكاس اتجاه دوران المضخة .			
4-افحص العضو الدوار للمضخة واستبدله إذا	4-تآكل في العضو الدوار للمضخة .			
كان تالفا .				
ضاء شدیدة جدا)	المشكلة C (ضوم			
طرق الإصلاح	الأسباب المحتملة			
1-وقف المحرك وحاول إدارته مرة ثانيه فإذا لم	1-محرك المضخة يدور بوجه واحد .			
يدور افحص التمديدات الكهربية لمحرك المروحة .				
2-أضف زيت عند كراس المحور واستبدل كراس	2-كراس محور محرك المضخة تحتاج لتزييت أو			
المحور التالفة .	متآكلة .			
3-أعد اتزان العضو الدوار للمضخة .	3-عدم اتزان العضو الدوار للمضخة .			
4-افحـص كـراس المحـور و العناصـر الأخـرى	4–تآكل ميكانيكي .			
المتعرضة للاحتكاك واستبدل التالف .				
رجة حرارة المضخة )	المشكلة <b>D</b> (ارتفاع د			
طرق الإصلاح	الأسباب المحتملة			
1-قس جهد المصدر عند أطراف محرك المضخة	1-انخفاض جهد المصدر .			
أثناء دورانه فيجب ان يكون جهد المصدر				
مساويا الجهد المقنن لمحرك المروحة بتفاوت				
±10% وفي حالـة انخفـاض الجهـد عـن هـذه				
القيمة استخدم موصلات لها مساحة مقطع أكبر				
للمحرك .				

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

المشكلة <b>D</b> (ارتفاع درجة حرارة المضخة )				
طرق الإصلاح	الأسباب المحتملة			
2-أعمد توزيع الأحمال الكهربية على الأوجمه	2-عدم اتزان جهود الأوجه الثلاثة للمصدر			
الثلاثــة للمصــدر الكهــربي إذا اختلــف جهــود	الكهربي .			
الأوجه الثلاثة				
3-إذا لم يكن هناك عيب في الصناعة استبدل	3-احتكاك العضو الدوار مع العضو الثابت .			
كراس المحور التالفة .				
4-وقف محرك المضخة وحاول إعادة تشغيله فإذا	4-وجه مفصول عن المحرك .			
لم يدور المحرك افحص التمديدات الكهربية				
للمحرك وحاول إعادة توصيل الوجه المفصول .				
5-افحص ملفات المحرك بواسطة جهاز الأفوميتر	5-تلف ملفات المحرك .			
ثم افحص العزل بجهاز الميجر .				
6-يجب ألا يزيد مجموع زمن البدء عن 30 ثانيه	6-تكرر التشغيل والفصل .			
في الساعة .				
7-ارفع أغطية فتحات التشحيم وشغل محرك	7-كراس المحور مشحمة أكثر من اللازم .			
المضخة للتخلص من الشحم الزائد .				
8-فك أغطية فتحات التشحيم وأعد التشحيم .	8-شحم غير كافي في كراس المحور .			
9-تخلص من الشحم واستخدم المناسب تبعا	9-استخدام شحم غير مناسب في كراس المحور .			
لتوصيات الشركة المصنعة .				
10-استبدل كراس المحور التالفة .	10-تلف كراس المحور .			
11-نظف المحرك وافحص فتحات تموية المحرك	11-تموية غير كافية للمحرك .			
ونظفها				

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

المشكلة ${f E}$ (تسرب الماء من موانع تسرب المضخة)			
طرق الإصلاح	الأسباب المحتملة		
1-اضبط استقامة المضخة والمحرك .	1-عدم استقامة المضخة والمحرك .		
2-استبدل موانع التسريب التالفة .	2-تلف موانع التسريب .		
كفاءة الضخ للمضخة)	المشكلة F(انخفاض		
طرق الإصلاح	الأسباب المحتملة		
1-نظف المرشح واستبدله ونظف مواسير الماء	1-انسداد مرشح الماء أو مواسير الماء .		
المسدودة	2-يوجد رمل أو صدأ أو أتربة في دورة الماء .		
2-نظف النظام من الشوائب الموجودة .	3-عدم اتزان العضو الدوار للمضخة .		
3-ارجع للنقطة C <sub>3</sub>	4-تآكل ميكانيكي .		
4-ارجع للنقطة C <sub>4</sub>			

#### ٥- ٥ المبخرات ذات التمدد المباشر

90% من المبخر وفي الجزء الأخير

من المبخر والذي يمثل 10% منه

يصبح كل مركب التبريد في صورة

بخارية وينتج عن استمرار انتقال

الحرارة من الحمل الحراري بالمبخر

(الأطعمة) إلى مركب التبريد إلى

يتم تغذية هذه المبخرات بخليط من سائل وبخار مركب التبريد والقادم من جهاز التمدد (صمام التمدد أو الأنبوبة الشعرية) وعند مرور مركب التبريد في أنابيب المبخر ذات التمدد المباشر يمتص الحرارة من الهواء أو الماء المحيط بالأنابيب ويعمل ذلك على تبخر سائل مركب التبريد مع ثبات درجة حرارة مركب التبريد وفي حالة التصميم الجيد لإبعاد مواسير المبخر ذات التمدد المباشر فانه يتواجد سائل في

2

تحمیض لمرکب التبرید بما یعادل الشکل (۵–۵) تقریبا .  $6^0\mathrm{C}$ 

والشكل (٥-٥) يعرض مخطط توضيحي لصمام تمدد حراري متصل مع مبخر ذو تمدد مباشر .

#### حيث أن :-


1	حراري	تمدد	صمام
---	-------	------	------

$$t_{
m b}$$
 درجة حرارة البخار عند بصيلة الصمام

H التحميض Super Heat ويكون التحميض =  $t_b$  مساويا =  $t_0$ 

### ٥-٥-١ مبخرات الثلاجات المنزلية

الشكل (٥-١٦) يعرض نماذج مختلفة للمبخرات المستخدمة في الثلاجات المنزلية (شركة Danfoss) فالشكل B,A تستخدم مع الثلاجات المنزلية التي بدون نجوم والشكل C,D تستخدم مع الثلاجات المنزلية ذات المنجمة الواحدة \* أي درجة حرارة الثلاجة تصل إلى 60°C -




الشكل (٥-١٦)

والشكل F وهذا يعنى أن درجة حرارة الفريزر والشكل F وهذا يعنى أن درجة حرارة الفريزر تصل إلى F والشكل F .


أما الثلاجات المركبة المزودة بفريزر بباب منفصل وثلاجة بباب منفصل

فتستخدم مبخرين أحدهما على شكل U في الفريزر والآخر على شكل لوح يوضع في الثلاجة والشكل (٥-١٧)يبين هذه المبخرات (شركة Danfoss) وتستخدم المبخرات ذات الزعانف والمصاحبة للمروحة مع الثلاجات المنزلية الحديثة الخالية من الثلج .




الشكل (٥-ذ١٧)

والشكل (٥-٨) يعرض نموذج لمبخر بزعانف (١٨-٥) .



الشكل (٥-١٨)




الشكل (٥-٩)

والشكل(٥-٩) يعرض نموذج لثلاجة منزلية حالية من الثلج بمبخر بزعانف في وضع أفقى الشكل (أ) ونموذج لثلاجة منزلية خالية من الثلج بمبخر بزعانف في وضع رأسي الشكل (ب) وكلاهما مزود بمروحة لتدوير الهواء البارد داخل حيز الفريزر(العلوي) والثلاجة (السفلية) (شركة Danfoss).


### ٥-٥-٢ مبخرات الفريزرات المنزلية

عادة يوضع المبخر على السطح الداخلي للفريزر الصندوقي كما بالشكل(٥-٥)شركة Danfoss ) . أما المبخرات المستخدمة في الفريزرات الرأسية فإما أن تكون عبارة عن مواسير داخل ألواح Tube On Plate حيث تكون المسافة بين المواسير 50mm أو عبارة عن أسلاك موضوعة



الشكل (٥-٠١)

على المواسير Wire On Tube حيث تلحم أسلاك فوق مواسير المبخر على جانبيها ويكون سمك الأسلاك mm في حين أن المسافة بين كل سلكين متجاورين حوالي 10 mm في حين أن المسافة بين المواسير حوالي 60:80 mm وهذا مبين بالشكل(٥-٢١) فالشكل(أ) يعرض مبخر بمواسير داخل ألواح والشكل(ب) يعرض مبخر بأسلاك على المواسير شركة(Danfoss) .



### ٥-٥-٣ مبخرات مبردات السوائل

يمكن تقسيم مبردات السوائل إلى :-

Flow ا مبخرات تدفق Coolers


۲-مبخرات مجمعات الثلج Reservoir Coolers - مبخرات الخزانات الخزانات الخزانات مبخرات الخزانات معرض نموذج لمبخر تدفق ويلاحظ أن ملف المبخر يلحم مع الملف الذي يمر فيه السائل المطلوب تبريده ويحاط بكلا من ملف المبخر وملف السائل بطبقه محكها Danfoss من البوليريثان (شركة Danfoss)



الشكل (٥-٢٢)	1	الثرموستات
	2	مبادل حراري
6	3	ملف المبخر
da	4	العزل
33	5	ملف السائل
	6	السائل
	ي نموذج لمبخر مزود	والشكل (٥-٢٣) يعرض
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Dan) حيث أن:	بمجمع للثلج (شركة foss
	1	قلاب الماء
	2	ملف المبخر
	3	ملف السائل
الشكل (٥-٢٣)	ت توضع مواسير	وفي هذا النوع من المبخرار

المبخر وأيضا المواسير التي تمر فيها المشروب المطلوب تبريده داخل وعاء معزول مملوء بالماء فتنتقل الحرارة من المشروب المطلوب تبريده إلى مواسير المبخر وعادة تستخدم مروحة لتقليب الماء (وسيط نقل الحرارة

) وذلك من أجل زيادة كفاءة الانتقال الحراري ، والشكل (٥-٢٤) يعرض نموذج لمبخر بخزان حيث يحيط ملف المبخر بالخزان المملوء بالسائل المطلوب تبريده (شركة Danfoss) .




الشكل (٥-٢٤)	حيث أن :-
1	الثرموستات
2	السائل المطلوب تبريده
3	خزان السائل المطلوب تبريده
4	المبادل الحراري
5	ملف المبخر
6	111

ويجب أن تكون المسافة بين السائل الموجود داخل الخزان وملف المبخر لا تزيد عن mm 100 وذلك للوصول إلى أقصى سعه تبريديه وتستخدم المبخرات ذات الخزان في برادات الماء ويمكن تعين إزاحة الضاغط وكذلك طول وقطر مواسير المبخر تبعا لحجم خزان السائل من الشكل (٥- من شركة (Danfoss).

#### مثال 1:-

إذا كان حجم خزان السائل باللتر هو (L و) فان إزاحة



الشكل (٥-٥٠)


 $10~{
m cm}^3$  الضاغط المستخدم هي  $10~{
m cm}^3$  وطول ملف المبخر هو  $18~{
m mm}$ 


#### مثال ۲:-


إذا كان حجم خزان السائل باللتر هو (5 L) فان إزاحة الضاغط المستخدم هي 8 mm علما بان [ اللتر وطول ملف المبخر هو 10 m وقطر مواسير ملف المبخر هي 100 cm³) يساوى (1000 cm³)

### ٥-٥-٤ مبخرات أجهزة التبريد التجارية

تسمى هذه المبخرات أحيانا بملفات المواسير ذات الزعانف Finned — Tube Coil تماما كالمستخدمة مع الثلاجات المنزلية الخالية من الثلج وعادة تكون هذه المبخرات مزودة بمراوح وبذلك يكون من الممكن وضع المبخر في أي مكان غير المكان المطلوب تبريده حيث يمكن دفع الهواء البارد المطلوب تبريده بالمروحة والشكل(٥-٢٦) يعرض ثلاثة نماذج مختلفة لثلاجات عرض تجارية والمستخدمة في السوبر ماركتات (شركة Danfoss).








117

#### حيث أن :-


وحدة التكثيف (المكثف + الضاغط + مروحة المكثف )	1
لمبخر ومروحة المبخر	2
سيارات الحداء البارد	3

ففي الشكل(أ) يكون المبخر ومروحته أسفل الثلاجة وكذلك فان وحدة التكثيف تكون أسفل الثلاجة ، وفي الشكل (ب) يكون المبخر أعلى الثلاجة مع مروحته في وضع رأسي وتكون وحدة التكثيف أسفل الثلاجة ، وفي الشكل (ج) يكون المبخر أعلى الثلاجة مع مروحته في وضع أفقي وتكون وحدة التكثيف أعلى الثلاجة أيضا .

وفي حالة السعات التبريدية الكبيرة يستخدم موزع سائل Distributors لتوزيع سائل التبريد في المبخر المقسم داخليا لعدد من الملفات والتي قد تصل إلى (20: 15) ملف للتقليل من فقد الضغط الحادث في المبخر والشكل (٥-٢٧) يعرض طريقة توصيل مبخر كبير مع موزع والذي يبدو كما لو كان ماكرونة اسباكتي من إنتاج شركة (Sporlan Valve Company).



الشكل (٥-٢٧)



الشكل (٥-٢٨)

والشكل (٥-٢٨) يعرض أربعة توزيعات مختلفة للمبخرات داخل غرف تبريد بأبعاد مختلفة .

### المبخرات المغمورة Evaporators

تستخدم عادة المبخرات المغمورة في مثلجات الماء Water Chillers المستخدمة في أنظمة التكييف المركزية لأنه ليس من المعقول نقل مركب التبريد إلى وحدات مناولة الهواء  $7^0$ C المختلفة والموزعة في أرجاء المنشأة لارتفاع سعر مركب التبريد ولكن يستخدم ماء بارد درجة حرارته  $7^0$ C ويعود هذا الماء من وحدات مناولة الهواء الموزعة في أرجاء المنشأة عند درجة حرارة  $12^0$ C ويدخل إلى ملف الماء المغمور داخل المبخر المغمور ويتم تبريد الماء لتصبح درجة حرارته  $7^0$ C في هذا المبخر ويعود الماء المبارد ليغذى وحدات مناولة الهواء  $10^0$ C.

والشكل (٥-٢) يعرض مخطط توضيحي لمبخر مغمور .

### حيث أن :-


	1
2	)))))))))))]]3 12¢
	70
5 1	

الشكل (٥-٢٩)

إلى الضاغط 2 من عنصر التمدد 2 عنصر التمدد 3 عددات 3 ملف الماء المثلج 4 مركب التبريد 5 والجدير بالذكر أن المحددات تمنع خروج سائل مركب التبريد مع بخار مركب التبريد المتوج إلى خط سحب الضاغط.

والشكل (٣٠-٥) يعرض نموذج لمثلج ماء Water Chiller من إنتاج شركة York يستخدم مبخر من النوع المغمور حيث أن :-

6	غلاف الضاغط الطارد المركزي	1	خطوط الماء المثلج
7	الضاغط الطارد المركزي	2	المبخر
8	خط السحب	3	المكثف
9	لوحة التحكم الكهربية	4	المحرك
10	وحدة التطهير purg	5	محرك التحكم في سعه الضاغط



الشكل (٥-٣٠)

الباب السادس عناصر التحكم في التدفق

### عناصر التحكم في التدفق

#### ٦-١ مقدمة

أن الغرض من عناصر التحكم التدفق في أنظمة التبريد ما يلى :-

١- السماح بتدفق مركب التبريد إلى ملف المبخر بالمعدل الذي يحقق التبريد المطلوب.

٢- المحافظة على فرق الضغط بين جانب الضغط العالي وبين جانب الضغط المنخفض في دورات التبريد .

وهناك خمس أنواع من عناصر التحكم في التدفق والمستخدمة في جميع دورات التبريد وهم كما يلي:

۱ – الأنبوبة الشعرية Copillary Tube

Automatic Expansion Valve حصمام التمدد الأتوماتيكي - ٢

٤- الصمام ذات عوامة الضغط المنخفض

4- الصمام ذات عوامة الضغط العالي High – Side Float

ه - صمام التمدد الإلكتروني Electronically Operated Ex.V

### ٦-٦ الأنبوية الشعرية

تعمل الأنبوبة الشعرية على تمدد مركب التبريد الأمر الذى يؤدى لانخفاض الضغط ودرجة حرارة مركب التبريد مع ثبات المحتوى الحراري له وهي تصنع من أنبوبة من النحاس لها قطر يتراوح ما بين ( 0 مركب التبريد مع ثبات المحتوى الحراري له وهي تصنع من أنبوبة من النحاس لها قطر يتراوح ما بين ( 6 m) وهذه الأبعاد تناسب سعات تبريد تتراوح ما بين

(200 : 2000 BTU/hr) أي (w : 5.7 kw) أي (200 : 2000 BTU/hr) ونظرية عمل الأنبوبة الشعرية تتلخص في تعريض سائل الفريون القادم من المكثف ذات الضغط العالي إلى مقاومة نتيجة للاحتكاك فيقل ضغط سائل الفريون الخارج من الأنبوبة الشعرية والداخل إلى المبخر والجدير بالذكر أن الأنبوبة الشعرية تختار أبعادها بدقة عالية تبعا للسعه التبريدية لجهاز التبريد حتى تكون مملوءة بالسائل طوال فترة عمل دورة



التبريد علما بأن الأنبوبة الشعرية تعمل على جعل جانب الضغط العالي والمنخفض مفتوحان على بعضهما فعند توقف الضاغط نتيجة للوصول لدرجة الحرارة المطلوبة بواسطة الثرموستات كما سيتضح فيما بعد يحدث تعادل للضغط العالي والمنخفض الأمر الذي يساعد الضاغط على البدء مرة

أحرى بدون حمل وهذا مفيد في تقليل قدرة الضاغط ومن ثم تقليل تكلفته الشكل (١-٦)

. والشكل (٦-١) يعرض نموذج لأنبوبة شعرية . والشكل (٦-١) يبين الأقطار الداخلية والخارجية للأنابيب الشعرية المنتشرة في الأسواق .

الجدول (١-٦)

	2.1	2.39	2.78	2.9	3.1	3.3	القطر الخارجيmm
Ī	0.8	0.9	1.1	1.2	1.4	1.6	القطر الداخلي
							mm

وعادة تحتاج الأنبوبة الشعرية لجحفف/ مرشح للتخلص من أي رطوبة في دورة التبريد منعا لحدوث انسداد في الأنبوبة الشعرية نتيجة لتجمد الرطوبة بها وكذلك فأن المرشح /مجفف يعمل على ترشيح الذرات المعدنية والرايش الناتج عن عمليات اللحام


والفلير في دورة التبريد أثناء تصنيع الدورة ومن ثم يحافظ على الأنبوبة الشعرية بدون انسداد.

### ٦-٣ صمام التمدد الأتوماتيكي

يطلق على هذا الصمام أحياناً بصمام التمدد ذات الضغط الثابت والشكل (٢-٦) يعرض قطاع في هذا الصمام (Ashrae).

#### حيث أن:

1	كان معايرة ضغط مخرج الصمام
2	فشاء مطاطي
3	تحة المعادلة الخارجية
4	تحة المعادلة الداخلية
5	فرج الصمام
6	قعدة الصمام
7	اي الغلق
8	لمدخل
9	إبرة الصمام



الشكل (٢-٢)

عمود الصمام یاي الفتح یاي الفتح

علما بأنه في حالة وجود فتحة داخلية فأنه لا يوجد فتحة معادلة خارجية و العكس صحيح .

#### نظرية عمل الصمام:

يمكن التحكم في ضغط حرج الصمام (ضغط المبخر) بالتحكم في ضغط ياي الفتح  $P_1$  وذلك بواسطة مسمار الضبط 1 فيكون الضغط الخارج من الصمام مساويا

$$P_2 = P_1 - P_3$$

#### حيث أن:

 P1
 الضغط الناتج من ياي الفتح

 P2
 ضغط المبخر


 P3
 الضغط الناتج من ياى الغلق(ثابت)

علما بأنه عند عمل الضاغط فأن الضغط في جهة المبخر سينخفض فيفتح الصمام الأوتوماتيكي كلما أنخفض الضغط في المبخر عند الضغط المعاير عليه الصمام أما إذا زاد ضغط المبخر ويصل للضغط المعاير عليه الصمام .

#### ولهذا الصمام عدة مميزات مثل:

- 1- يمكن ضبط الصمام بحيث يكون ضغط المبخر يقابل درجة حرارة أعلى من درجة تحمد الماء على المبخر وهذه الخاصية مفيدة جدا عند استخدام هذا الصمام مع المكيفات .
- ٢- يقوم هذا الصمام بالمحافظة على ضغط المبحر ثابت مهما تغير الحمل الأمر الذي يجعل حمل
   الضاغط ثابت ولا يعرض الضاغط لزيادة في الأحمال قد تؤدى لتلفه .
- ٣- يمكن استخدام هذا الصمام كمسار بديل للضاغط حيث يوصل مدخل الصمام بخط سحب الضاغط ومخرج الصمام بخط طرد الضاغط ويعمل الصمام على منع زيادة ضغط خط سحب الضاغط أثناء بداية الدوران ومن ثم يعمل على حماية الضاغط.
- عند استخدام هذا الصمام كمسار بديل للضاغط فأنه يعمل على تقليل الحمل على الضاغط عند
   البدء لأنه يحدث تعادل للضغط عند توقف الوحدة يسمح بتهريب ضغط خط طرد الضاغط إلى
   خط سحب الضاغط الأمر الذي يقلل من عزم البدء .
- ٥- لا تسبب زيادة شحنة مركب التبريد في الوحدة مشاكل عند استخدام صمام تمدد أتوماتيكي لأن
   الزيادة تبقى في قاع المكثف .

ويعاب على صمام التمدد الأتوماتيكي بأنه لا يتجاوب مع تغير أحمال جهاز التبريد حيث لا يغذى المبخر بالكمية الكافية من سائل مركب التبريد عند الأحمال الكبيرة ويعمل على تغذية المبخر بكمية زائدة من سائل مركب التبريد عن الأحمال الصغيرة لذلك يستخدم هذا الصمام عادة مع أجهزة التبريد الصغيرة مثل ثلاجات الأيس كريم . والشكل (٦-٣) يبين طريقة استخدام صمام التمدد الأتوماتيكي كصمام تمدد وكصمام مسار بديل للضاغط .



### ٦-٣-٦ أعطال دورات التبريد الناتجة عن خلل في صمامات التمدد الأتوماتيكية

والجدول (٦-٦) يبين أعطال دورات التبريد الناتجة عن خلل في صمامات التمدد الأتوماتيكية وأسبابها لا المحتملة وطرق إصلاحها .

الجدول (٦-٢)

الإصلاح	الأسباب المحتملة	العطل
١ -أعد ضبط الصمام .	١-ضبط خاطئ للصمام .	زيادة ضغط السحب نتيجة
٢-فك الصمام بعد فصله عن	٢-انبعاج الغشاء المطاطي أو	لمرور كمية كبيرة من سائل
دورة التبريـد وحـاول إصـلاحه	المنفاخ .	مركب التبريد للمبخر .
وأن تعذر استبدل الصمام .		
٣-فك الصمام بعد فصله عن	٣-وقوف إبرة الصمام في وضع	
دورة التبريد وحاول تنظيفه وأن	الفتح .	
تعذر استبدل الصمام .		


تابع الجدول (٢-٢)

الإصلاح	الأسباب المحتملة	العطل
١ -أعد ضبط الصمام .	١-ضبط خاطئ للصمام	انخفاض ضغط السحب نتيجة
٢-فك الصمام بعد فصله عن	٢-انسداد مرشح الصمام أو	لمرور كمية قليلة من سائل
دورة التبريــد وحــاول تنظيــف	وقوف إبرة الصمام في وضع	مركب التبريد للمبخر .
مرشح الصمام وكذلك إبرة	غلق .	
ومقعدة الصمام وأن تعذر		
تنظيفه استبدل الصمام .		
١-فك الصمام بعد فصله عن	١-ياي الصمام ضعيف أو	تذبذب ضغط السحب نتيجة
دورة التبريد وحاول استبدال	مكسور .	لتذبذب معدل تدفق مركب
ياي الصمام وأن تعذر استبدله		التبريد المتوجه للمبخر .
٢-فك الصمام بعد فصله عن	٢ – حركة مقيدة لإبرة الصمام	
دورة التبريد وحاول تنظيفه وأن	نتيجة لتراكم الشمع أو خلافه	
تعذر يستبدل الصمام .	على إبرة الصمام .	
٣-يستبدل الصمام بآخر له	٣-السعة التبريدية للصمام أكبر	
سعة تبريدية مناسبة .	من السعة التبريدية لجهاز التبريد	

### ٦-٤ صمام التمدد الحراري

يعتبر صمام التمدد الحراري من أكثر عناصر تنظيم تدفق مركب التبريد في المبخر انتشار خصوصا في وحدات التبريد الكبيرة .

والشكل( ٢-٦ ) يعرض صورة لصمام تمدد حراري من إنتاج شركة Alco بوصلة تعادل خارجية ( أ ) وبدون وصلة تعادل خارجية ( ب )




أما الشكل (٦-٥ ) فيعرض قطاع في صمام تمدد حراري (Ashare) .

### حيث أن :-

		. 0, 0,
• ·	1	بصيلة الصمام
	2	أنبوبة شعرية
	3	مدخل الصمام
110	4	إبرة الصمام
	5	ياي
9	6	غطاء مكان معايرة الصمام
8	7	مقعدة الصمام
	8	مخرج الصمام
7	9	فتحة معادلة داخلية
	10	غشاء رقيق
	11	رأس الصمام
all the state of t		

والشكل (٦-٦) يبين القوى المختلفة في صمام التمدد الحراري ذو فتحة التعادل الداخلية

الشكل (٦-٥)



يعتمد معدل التدفق في صمام التمدد الحراري على ثلاثة قوى وهم:-

١ – القوة الناشئة عن الضغط الناتج عن مركب التبريد الموجود داخل بصيلة الصمام والمثبتة عند مخرج المبخر والتي تعتمد على

 $(P_1)$  درجة حرارة تحميص بخار مركب التبريد الخارج من المبخر فكلما ازداد التحميص ازدادت القوة والمتجهة لأسفل .

٢-القوى الناشئة من ضغط مركب التبريد في المبخر والمؤثر على فتحة المعادلة الداخلية أو فتحة المعادلة الخارجية والمتجهة لأعلى P2.

٣-القوة الناشئة من ضغط ياي الصمام على الغشاء المطاطي والمتجهة لأعلى والتي يمكن ضبطها
 بواسطة معايرة الصمام P3 وعند الاتزان فان :-

#### $P_2 + P_3 = P_1$

والمقصود من درجة تحميص بخار الفريون الخارج من المبخر هو فرق درجة حرارة بخار الفريون الفعلية عند نقطة تثبيت بصيلة الصمام عند مخرج المبخر ودرجة حرارة التشبع للمبخر والمقابلة لضغط تشغيل المبخر ولتوضيح مفهوم التحميص سنأخذ المثال المبين بالشكل(٦-٧) ففي الشكل(أ) يكون المبخر مغمور بسائل مركب التبريد فلا يحدث بخر في المبخر أي أن التحميص يكون مساويا صفرا وهذا يعنى أن صمام التمدد الحراري يغذى المبخر بكمية زائدة من مركب التبريد.

وفي الشكل (ب) تكون درجة حرارة التشبع التي يتحول عندها سائل مركب التبريد إلى بخار في المبخر مساويا  $^0$ C في حين أن درجة الحرارة عند مكان تثبيت البصيلة يساوي  $^0$ C وبالتالي فأن التحميص  $^0$ SH يساوي :-

$$SH = 1.5 - (-4) = 5.5^{\circ}C$$

وفي الشكل (ج) تكون درجة حرارة التشبع مساوية  $7^0$  في حين أن درجة حرارة البخار عند مكان تثبيت البصيلة يساوى  $10^0$  أي أن التحميص SH يساوى


### $SH = 10-(-7) = +17^{0}C$

وهذا لا يعني أن صمام التمدد الحراري لا يغذى المبخر بكمية مركب التبريد الكافية .

والجدير بالذكر أن صمامات التمدد الحرارية تنقسم تبعا لدرجة التحميص إلى :-

 $^{-1}$  صمامات لا تحميص ثابت يساوي  $^{0}C$  وغير قابلة للمعايرة

٢- صمامات لها تحميص قابل للمعايرة وتكون مرودة بمكان لمعايرة التحميص وتحدر الإشارة إلى أن صمامات التمدد الحرارية المزودة بفتحة تعادل خارجية تستخدم مع المبخرات التي يحدث بها انخفاض كبير في الضغط كما هو الحال مع المبخرات التى تستخدم موزعات للسائل Distributors أما صمامات التمدد الحرارية المزودة بفتحة تعادل داخليه فتستخدم مع المبخرات التي لا يحدث فيها انخفاض كبير في الضغط.



### ٦-٤-١ اختيار صمام التمدد الحراري

يتم اختيار صمام التمدد الحراري المناسب لوحدة التبريد أو التحميد تبعا للعناصر التالية :- ١ السعة التبريدية بالطن التبريدي أو الكيلو وات .

- ٢- مدى درجات الحرارة التي يعمل عندها المبخر.
  - ٣- نوع مركب التبريد .
  - ٤- مقدار فقد الضغط بالمبخر.

حيث أن صمامات التمدد الحرارية تصمم لتعمل مع مائع تبريد واحد فقط ولا يمكنها أن تستخدم مع مركب تبريد في أن واحد إلا بتغيير فونيه الصمام التي

توضع بمدخل الصمام Orifice كما سيتضح فيما بعد .

كما أن فقد الضغط في المبخر يحدد نوع الصمام هل بفتحة تعادل داخليه أو خارجية ؟ فالنوع الثاني يستخدم إذا كأن فقد الضغط في المبخر يزيد عن(4PSI) 0.28 bar يستخدم إذا كأن فقد الضغط في المبخر يزيد عن $(10^{0}C)$  لذلك ينبغي أن تتوافق مدى درجات حرارة الصمام مدى درجات حرارة المبخر. أما السعة التبريدية التي يمكن تحقيقها بالصمام فيمكن التحكم فيها باختيار الفونيه المناسبة للصمام والتي توضع داخل فتحة دخول الصمام .

والجدول (٣-٦) يبين أرقام فواني الصمام T2 المصنع بشركة Danfoss تبعا لنوع الفريون المستخدم وكذلك السعة التبريدية المطلوبة وكذلك تبعا لفقد الضغط في المبخر .

الجدول (٣-٦)

نوع	رمز الصمام	السعة	رقم	نوع خط	قطر ماسورة	قطر ماسورة
الفريون		التبريدية	الفونيه	التعادل	الدخول	الخروج
		KW			بالبوصة	بالبوصة
	Tx2-0.3	1.0	00	داخلي	3/8	1/2
R22	TEX2-0.15	0.5	0X	خارجي	3/8	1/2
	TEX2-4.5	15.5	06	خارجي	3/8	1/2
نوع	رمز الصمام	السعة	رقم	نوع خط	قطر ماسورة	قطر ماسورة
الفريون		التبريدية	الفونيه	التعادل	الدخول	الخروج
		KW			بالبوصة	بالبوصة

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

	TN2-0.25	0.9	00	داخلي	3/8	1/2
R134a	TN2-0.5	1.8	01	داخلي	3/8	1/2
	TEN2-3.0	10.5	06	خارجي	3/8	1/2
	TS2-0.21	0.7	00	داخلي	3/8	1/2
R404A	TS2-0.45	1.6	01	داخلي	3/8	1/2
	TES2-2.6	9.1	06	خارجي	3/8	1/2

ومن هنا نستنتج أنه ليس غريب علينا أن تقوم شركة Danfoss مثلا بإنتاج الصمام T2 والذي يعطى سعات تبريدية مع فريون R22 تبدأ من 15.5 عند استخدام الفونيه رقم 00 إلى R22 عند استخدام الفونيه رقم 06 علما بأنه يمكن استبدال الفونيه مع عدم استبدال جسم الصمام وتتناسب أرقام الفواني مع معدل السريان فالفونيه رقم 06 لها أقل معدل سريان والفونيه رقم 06 لها أعلى معدل سريان .

#### ٦-٤-٦ صمامات التمدد المحددة لضغط المبخر

تعمل صمامات التمدد المحددة لضغط المبخر والتي تسمى أحياناً بصمامات التمدد الحرارية ذات الضغط الأقصى MOP كصمام تمدد عادى طالما أن ضغط المبخر أقل من الضغط الأقصى للصمام أما عند وصول ضغط المبخر إلى الضغط الأقصى للصمام فأنه يعمل على منع وصول مركب التبريد إلى المبخر ومن ثم يعمل على تقليل ضغط المبخر ومنع تجاوزه الضغط الأقصى المسموح به ومن ثم يمنع زيادة الحمل على الضاغط وعند بدء دوران الضاغط فأن هذا الصمام يغلق حتى ينخفض ضغط المبخر إلى أقل من الضغط الأقصى للصمام ومن ثم يمنع زيادة الحمل على الضاغط أثناء بدء الحركة ويوجد نوعان من صمامات تحديد الضغط MOP وهما :-

1- صمام تمدد حراري MOP بشحنه محدده من مركب التبريد في عنصر الإحساس (البصيلة) فعند الوصول للضغط الأقصى للصمام فأن كل شحنة سائل التبريد الموجود في العنصر الحساس ذات الأنبوبة الشعرية سيتبخر فإذا زاد الارتفاع في درجة حرارة المبخر لن يحدث زيادة ملحوظة في الضغط فوق غشاء الصمام ومن ثم لا يتغير وضع فتح الصمام ويستخدم هذا النوع مع أجهزة التكييف والاستخدامات التي تحتاج لدرجة حرارة عالية .

٢- صمام تمدد حراري MOP بنظام تحديد ميكانيكي وهو يحتوى على غشاءين بدلا من غشاء واحد فالعلوي يكون مزود بياي ويعمل على تحديد فتح النظام عند تجاوز ضغط المبخر الحد الأقصى المسموح به ، والسفلى يتحكم في فتح الصمام تبعا لدرجة التحميص عند مخرج المبخر .

### ٣-٤-٦ أعطال صمامات التمدد الحرارية

أن معظم مشاكل صمامات التمدد الحرارية تنتج من أحد الأسباب التالية:

١- تركيب خاطئ للصمام .

٢-اختيار غير مناسب للصمام .

٣-استعمال زيوت غير مناسبة للضاغط.

٤ - وجود رطوبة في دورة التبريد .

وقبل أن نتناول أعطال صمامات التمدد الحرارية بمزيد من التفاصيل سنستعرض بعض الإرشادات الخاصة باستخدام صمامات التمدد الحرارية وهي كما يلي :-


1- يجب أن يختار صمام التمدد الحراري ليعطى انخفاض الضغط المطلوب وليناسب كلا من السعة التبريدية لجهاز التبريد (TR أو Kcalh أو KW) ونوع الفريون المستخدم

(R502 أوR22 أوR12) ويكون التحميص المطلوب واقع في مدى ضبط الجهاز .

- ٢- أحياناً يحدث تلف لإبرة الصمام أو مقعدة الصمام بسبب التآكل أو الصدأ أو تراكم الأوساخ بين إبرة الصمام ومقعدها مما يمنع القفل التام للصمام في هذه الحالة يجب فصل الصمام وتنظيفه أو استبداله ، ويمنع الطرق على الصمام كما يفعل بعض الفنيين لأن ذلك يؤدى لتلف الصمام كليا.
- ٣- أحياناً يحدث زرجنه لإبرة الصمام عند موضع معين بفعل تجمد الرطوبة الموجودة في دورة التبريد عند فونيه الصمام بدرجة تؤدى إلى إحداث انسداد جزئي أو كامل وهذا بسبب إما وصول كمية قليلة من سائل مركب التبريد للمبخر أو وصول كمية كبيرة من سائل مركب التبريد للمبخر أو انعدام وصول سائل مركب التبريد للمبخر وفي جميع هذه الحالات يمنع الطرق على الصمام أو تسخين الصمام باستعمال بوري اللحام ولكن يجب فصل الصمام عن دورة التبريد ونقوم بإزالة الرطوبة منه أو استبداله .
- إحياناً يفتح صمام التمدد الحراري أثناء توقف الضاغط عندما تكون بصيلة الصمام مثبته على
   خط سحب الضاغط خارج غرفة التبريد مهما كانت درجة عزل خط السحب والبصيلة وذلك
   لأن درجة حرارة السحب ترتفع أسرع من ارتفاع درجة حرارة غرفة التبريد وهذا يسبب وصول

سائل مركب التبريد للضاغط أثناء توقفه وعند بدء دوران الضاغط يحدث طرق للسائل قد يؤدى لتلف صمامات الضاغط ولاستبعاد هذه المشكلة يستخدم صمام كهربي في خط السائل لمنع انتقال سائل مركب التبريد إلى المبخر أثناء توقف الضاغط وكذلك يجب تركيب بصيلة صمام التمدد الحراري داخل غرفة التبريد وليس خارجها .

- و- ينصح باستخدام زجاجتين بيان أحدهما عند مخرج خزان السائل للتأكد من أن شحنة مركب التبريد التبريد كافية والثانية قبل صمام التمدد الحراري للتأكد من وصول كمية مناسبة من مركب التبريد إلى صمام التمدد ويفضل أن تكون هذه الزجاجات مزودة بمبين رطوبة وفي حالة وجود فقاعات غازية في زجاجات البيان فإن هذا يعنى نقص شحنة مركب التبريد وكذلك فأن تغير لون مبين الرطوبة من اللون الأزرق إلى اللون الوردي في حالة استخدام R12 ومن اللون الأخضر إلى الوردي في حالة استخدام 122 ومن اللون الأخضر إلى الوردي في حالة استخدام R22 .
- 7- قبل أن تقرر أن هناك نقص في شحنة مركب التبريد بمجرد رؤية فقاعات الغاز في زجاجة البيان يجب التأكد من عدم وجود ثقب ف الماسورة الخارجة من خزان السائل لأن هذا يسبب دخول غازات الفريون الغير متكاثفة والموجودة في الخزان لخط السائل فتظهر الفقاعات وكذلك يجب التأكد من أن ماسورة الخروج من خزان السائل مقطوعة في نهايتها قطع مائل وليس قطع عدل لأن القطع العدل يعيق دخول سائل مركب التبريد لهذه الماسورة .



### الشكل (٦-٨)

والشكل (٦-٨) يعرض خزان سائل به ماسورة خروج بقطع عدل (الشكل أ) وخزان سائل به ماسورة خروج بقطع مائل ولكن مثقوبة ( الشكل ب) وخزان سائل به ماسورة خروج بقطع مائل وسليمة (الشكل ج).


- ٧- يمنع وضع وصلة التعادل الخارجية لصمامات التمدد الحرارية عند أو قبل بصيلة الصمام من ناحية المبخر لأن ذلك يؤدى لزيادة تبريد بصيلة الصمام ومن ثم يقفل الصمام ولا يسمح بمرور كمية مناسبة من سائل مركب التبريد للمبخر ، ويمنع تماما غلق فتحة التعادل الخارجية لتحويل صمام التمدد الحراري لصمام عادى لأن ذلك يسبب حدوث خلل في عمل الصمام وقد يحدث أحياناً خلل في عمل صمام التمدد الحراري المزود بوصلة تعادل خارجية نتيجة لانسداد ماسورة التعادل وحتى نقرر ذلك يجب قياس الضغط في خط التعادل الخارجي فإذا كأن الضغط أقل بكثير من ضغط خط سحب الضاغط هذا يعني أن ماسورة التعادل الخارجية مسدودة كليا أو جزئيا .
- ٨- يجب تثبيت الماسورة الشعرية المتصلة ببصيلة الصمام التمدد الحراري جيدا حتى لا تمتز وتنكسر
   وكذلك يمنع الثني الحاد لهذه الماسورة .
- 9- يمنع استخدام الزيوت التي تحتوى على شمع برافينى مع دورات التبريد العاملة بفريون R22 لتجنب المشاكل التي تحدث نتيجة لتراكم الشمع على مقعدة الصمام وينصح باستخدام الزيوت العضوية Synthetic خصوصا في أجهزة التبريد ذات درجات الحرارة المنخفضة جدا ولكن ينصح باستخدام مرشحات مجففات جيدة لامتصاص أي رطوبة بدورة التبريد لأن هذه الزيوت تمتص أي رطوبة بشراهة وكلما ازدادت نسبة الرطوبة في الزيت والتي تسبب مشاكل كثيرة مع صمامات التمدد الحرارية . والجدول (٦-٤) يعرض أعطال دورة التبريد والناتجة عن مشاكل بصمامات التمدد الحرارية وأسبابها المحتملة وطرق إصلاحها .

### الجدول (٦-٤)

الإصلاح	الأسباب المحتملة	العطل
١ -اسـتخدام مـنظم ضـغط	١ -درجــة حــرارة منخفضــة	ضغط السحب منخفض
للمكثف .	للوسط المحيط بالمكثف .	وتحميص عالي ويؤدي ذلك
٢-ابحث عن التسريب وعالجه	٢-نقـص في شـحنة مركـب	لمرور كمية غير كافية من السائل
وأعد الشحن.	التبريد .	للمبخر .
٣-نظف أو استبدل ماسورة	۳–انســـداد بماســورة تعـــادل	
التعادل الخارجية بعد التأكد من	الضغط الخارجي .	
السد وبعداد ضغط .		
٤-نظف الصمام وغير المحفف	٤ – انسداد لفوهة الصمام بفعل	
المرشح .	تــراكم الشــحم أو الزيــت أو	
	الغبار .	
٥-أعد عملية ضبط الصمام.	٥-ضبط عالي للتحميص .	
٦ -استبدل الصمام .	٦-تسرب شحنة البصيلة .	
٧-سنحن رأس الصمام بعناية	٧-انقلاب شحنة البصيلة .	
لإعادة الشحن.		
١ -افحص موزع مركب التبريد.	١ - توزيع مركب التبريــد غــير	انخفاض ضغط السحب
	منتظم	وانخفاض التحميص
l de la fin	It to the	
١-أعد عملية الضبط .	١-ضبط خاطئ للتحميص .	ارتفاع ضغط السحب وانخفاض
٢-نظف الصمام واستبدل	٢-مقعد الصمام مفتوح دائما	التحميص مما يؤدى لحدوث
المجفف /المرشح.		تكاثف للماء على خط
٣-نظف أو استبدل ماسورة	۳-انســـداد بماســـورة تعـــادل	السحب .
التعادل الخارجي بعد التأكد	الضغط الخارجي.	

تابع الجدول (٦-٤)


الإصلاح	الأسباب المحتملة	العطل
من السدد بعداد ضغط .		
٤ - يــتم تنظيف الصمام أو	٤ -وقــوف أو التصــاق إبــرة	
استبداله .	الصمام في وضع الفتح.	
٥-تأكد من تثبيت بصيلة	٥-مشكلة في تثبيت بصيلة	
صمام التمدد الحراري بطريقة	صمام التمدد الحراري.	
صحيحة وجيدة وعدم تأثرها		
بأي مصدر حراري خارجي.		
١ -أعد عملية الضبط.	١-ضبط خاطئ للتحميص .	تذبذب ضغط السحب
٢-تأكد من أن موزع السائل	٢-حمل غير منتظم على المبخر	
متصل بطريقة صحيحة مع		
المبخر.		
٣-نظف أو استبدل ماسورة	٣-وجود عائق بماسورة تعادل	
تعادل الضغط الخارجي .	الضغط الخارجي.	
٤-تأكد من أن موقع البصيلة	٤ - وجود زيت بخط السحب	
بعيدا عن مصيدة الزيت بخط	يـؤثر علـي الحـرارة المحسوسـة	
السحب .	بواسطة بصيلة الصمام .	



والشكل (٩-٦) يبين أوضاع تثبيت بصيلة صمام التمدد الحراري تبعا لقطر ماسورة السحب فثبت على وضع الساعة الواحدة لأقطار تتراوح ما بين mm (16:21) وتثبت على وضع الساعة الثانية لأقطار تتراوح ما بين (mm) وضع الساعة الثانية لأقطار تتراوح ما بين (18:22 mm) وتثبت على وضع الساعة الثالثة لأقطار تتراوح ما بين (25:32 mm)

الشكل (٦-٩)

والشكل (٢-١٠) يوضح أن بصيلة الصمام يجب أن تكون في وضع أفقي ولا يجوز أن تكون في وضع رأسي ويجب أن تكون قبل مصيدة الزيت وليست بعده أما ماسورة التعادل الخارجية فيحب أن تكون بعد بصيلة الصمام وليست قبله كما أن المسافة بين صمام التمدد الحراري وموزع السائل  $L > 7x \ \emptyset$  أي أن  $D > 7x \ \emptyset$ 



وفي نفس الشكل الطريقة الصحيحة والطريقة الخاطئة لتركيب موزع السائل علما بأن هذه التوصيات لشركة Danfoss .

والشكل (٦-١) يسين طريقة تركيب صمام تمدد حراري له حد أقصى لضغط التشغيل MOP ، أقصى لضغط الأقصى المسموح وتستخدم هذه الصمامات لمنع تجاوز ضغط المبخر الضغط الأقصى المسموح به ومن ثم تمنع زيادة الحمل على الضاغط ويلاحظ أن درجة حرارة الغشاء المطاطي للصمام 2 يجب أن تكون أكبر من درجة حرارة بصيلة الصمام وذلك تبعا لتوصيات شركة . Danfoss


والشكل (٦-٦) يبين طريقة ضبط تحميص صمامات التبريد طراز  $T_2$  المنتجة بشركة Danfoss حيث أن :-

التحميص SH يساوي الفرق بين درجة الحرارة عند مكان تثبيت بصيلة الصمام  $t_1$  ودرجة حرارة التشبع لمركب التبريد في المبخر  $P_s$  أي أن :-


 $SH = t_1 - P_s (^0C)$ 

ويلاحظ أن التحميص يزداد عند إدارة مسمار الضبط في اتحاه عقارب الساعة ويقل عن إدارة

مسمار الضبط في عكس اتجاه عقارب الساعة .



الشكل (٦-١)



الشكل (٦-٦)

### ٦-٤-٤ طرق إزالة الرطوية الموجودة في صمامات التمدد وأسبابها

يمكن أن يحدث تجمد للرطوبة داخل صمام التمدد الحراري بعد التوقف لمدة طويلة الأمر الذى يؤدى إلى مشاكل في جهاز التبريد وهناك عدة أسباب لانتقال الرطوبة إلى صمام التمدد الحراري مثل :-

١-ذوبان الرطوبة المتحمدة في المبخر عند توقف جهاز التبريد لمدة طويلة وتنتقل مع مركب التبريد إلى الصمام .

٢-هروب بعض الماء الموجود في المجفف / المرشح عند ارتفاع درجة حرارة الهواء المحيط والذي يؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة سائل مركب التبريد فتقل قدرة المرشح/المجفف على امتصاص الرطوبة وهذا يفسر كثرة متاعب صمامات التمدد الحرارية في فصل الصيف نتيجة لتجمد الرطوبة بداخلها .

٣-ارتفاع درجة حرارة الضواغط المحكمة القفل بدرجة عالية يؤدى إلى تبخر أي رطوبة في ملفات محرك الضاغط .

### والجدير بالذكر أنه توجد عدة طرق لإزالة الرطوبة من صمامات التمدد لعل أشهرها:

- ١- إزالة الرطوبة باستخدام كحول الميثيل.
  - ٢- إزالة الرطوبة بالتجفيف داخل فرن .

### أولا إزالة الرطوبة باستخدام كحول الميثيل:-

تتلخص هذه الطريقة بفصل صمام التمدد الحراري من دورة التبريد ثم نسكب كحول الميثيل من فتحة الضغط العالي للصمام مع سد فتحة الضغط المنخفض بالإبحام ثم بعد ذلك نسد فتحتي الضغط العالي والضغط المنخفض بأصابع اليد مع هز الصمام ثم نسكب كحول الميثيل من فتحة الضغط المنخفض ونكرر ذلك ثلاثة مرات وبعد ذلك نوصل صمام التمدد باسطوانة فريون R12 من ناحية فتحة الضغط العالي ونسمح بفريون R12 بالمرور بصورة غازية (اسطوانة فريون R12 تكون في وضع قائم) وذلك للتخلص من أي آثار لكحول الميثيل والذي قد يؤدى لا ضرار في دورة التبريد عند وجودة .

### ثانيا إزالة الرطوبة بالتجفيف داخل فرن


وتتلخص هذه الطريقة في وضع صمام التمدد الحراري بعد فك صماويل فتحات الضغط العالي وللنخفض داخل فرن مزود بوسيلة لتنظيم الحرارة بحيث لا تزيد الحرارة داخل الفرن عن  $60^{0}$ C وذلك

لمدة تصل إلى ثلاثة ساعات بعدها نخرج الصمام من الفرن ونقوم بإحكام رباط صماويل فتحاته حتى لا تدخل أي رطوبة من الهواء الجوى لداخل الصمام مرة أخرى .

#### ٦-٥ عوامات الضغط المنخفض

تستخدم عوامات الضغط المنخفض كوسيلة تمدد في الأنظمة ذات السعات التبريدية العالية حيث يتم تثبيت خزان صغير بعوامة مع المبخرات المغمورة وبالتالي يصبح مستوى سائل التبريد في غرفة العوامة مساويا لمستوى السائل في خزان المبخر المغمور فعند زيادة حمل المبخر يقل مستوى سائل التبريد في المبخر وبالتالي ينخفض مستوى العوامة في خزان العوامة فيزداد تدفق سائل التبريد المتوجة من المكثف إلى الخزان كما بالشكل (٦-١٣).

#### حيث أن:



ويلاحظ أن العوامة موجودة في حيز به ضغط منخفض (ضغط المبحر) .


والجدول (٥-٦) يبين أعطال دورات التبريد والناتجة عن مشاكل بعوامات ضغط منخفض.

الجدول (٦-٥)

الإصلاح	الأسباب المحتملة	العطل
١-فك الصمام بعد فصله عن	١ -تراكم الشمع أو خلافة على	ارتفاع ضغط السحب لزيادة
دورة التبريد ونظفه واستبدله أن	مقعدة الصمام أو إبرة الصمام	تدفق السائل للمبخر ويتكاثف
لزم الأمر.		الماء على خط السحب ويصل
٢-فك الصمام بعد فصله	٢ –انثناء ذراع العوامة .	سائل للضاغط يحدث طرقات
عن دورة التبريد واستعدل ذراع		عالية .
العوامة أو استبدل الصمام.		
٣-فـك ذراع العوامـة وزيـت		
المفصل.	٣-زرجنة مفصل تثبيت ذراع	
٤ -استخدام صمام كهربي في	العوامة .	
خط السائل يمنع وصول السائل	٤ -سماح الصمام بمرور كمية	
إلى الضاغط أثناء توقف	من السائل خلال فترة توقف	
الضاغط	الضاغط .	
١-ارفع المرشح ونظفه.	١ -انسـداد مرشـح الـدخول	انخفاض ضغط السحب
	للعوامة.	لانخفاض تدفق السائل للمبخر
٢ - ف ك ذراع العوامة وزيت	٢ – حركة مقيدة لذراع العوامة	ويقل التبريد .
المفصل.		
٣-نظف فتحة مرور سائل	٣-انسـداد فتحـة مـرور سـائل	
مركب التبريد وفتحة التنفيس	مركب التبريد للمبخر أو فتحة	
العلوية.	التنفيس العلوية.	

### ٦-٦ عوامات الضغط العالى

تستخدم عوامة الضغط العالي كوسيلة تمدد في أجهزة التبريد الصناعية وهي تقوم بتنظيم تدفق سائل الفريون حتى يناسب معدل التكثيف في المكثف فكلما زاد معدل التكثيف في المكثف ازداد تدفق سائل



ويلاحظ أن الضغط داخل غرفة العوامة يكون هو ضغط المكثف (ضغط عالي).

والجدول (٥-٦) يبين أعطال دورات التبريد والناتجة عن مشاكل في عوامة الضغط العالي .

الجدول (٦-٦)

الإصلاح	الأسباب المحتملة	العطل
١-تخلص من جزء من شحنة	١ –زيادة شحنة مركب التبريد.	ارتفاع ضغط المبخر لزيادة تدفق
مركب التبريـد حـتى تصـل إلى		السائل للمبخر ويتكاثف الماء
ظروف التشغيل الصحيحة.		على خط السحب ويصل سائل
		للضاغط يحدث طرقات عالية .
١ -فك المرشح ونظفه.	١ -انسـداد مرشـح الـدخول	انخفاض ضغط المبخر لعدم مرور
	بالأوساخ.	كمية كافية من السائل للمبخر
٢-فـك الصـمام ونظفـه أو	٢-تراكم الأوساخ أو الشمع	مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة
استبدله .	على إبرة الصمام أو مقعدته .	داخل غرفة التبريد.

تابع الجدول (٦-٦)

الإصلاح	الأسباب المحتملة	العطل
٣-استعدل إبرة الصمام أو	٣-انثناء إبرة الصمام.	
استبدلها.		
٤ -افحـص مكـان التسـرب ثم	٤ – نقــص شــحنة مركــب	
أضف كمية من مركب التبريد	التبريد.	
بعناية حتى لا يزيد مركب التبريد		
عن المطلوب.		
٥-نظف فتحات غرفة الضغط	٥-انسداد فتحة الدخول أو	
العالي .	فتحة الخروج.	
١ -فك الصمام ونظفه وزيت	١ - بقاء الصمام مفتوحا	فقدان التبريد بشكل تام لتساوي
الجزاء المفصلية.	بسبب تراكم الشمع أو	ضغط المبخر .
	الأوساخ على إبرة الصمام أو	
	مقعدة الصمام .	

# ٦-٧ صمامات التمدد الإلكترونية

صمامات التمدد الإلكترونية هي صمامات تمدد بسيطة تتكون من صمام بسيط لا يختلف عن صمام التمدد الحراري إلا في استبدال البصيلة والأنبوبة الشعرية والمستخدمة في الإحساس بالتحميص في حالة صمام التمدد الحراري بدائرة إلكترونية مع مجسين حرارة أحدهما يوضع عند مدخل المبخر والآخر يوضع عند مخرج المبخر ، وتعمل الدائرة الإلكترونية تبعا لفرق درجات الحرارة بين مدخل ومخرج المبخر للتحكم في الجهد الداخل لصمام التمدد الحراري ومن ثم التحكم في وضع الصمام .


والشكل( ١٥-٦) نموذج يعرض لصمام تمدد إلكتروني من إنتاج شركة Singer Control Division .

الشكل (٦-٥١)

أما الشكل (٦-٦) فيبين طريقة استخدام صمام التمدد الإلكتروني المصنع بشركة Danfoss مع مبخر هوائي حيث يستخدم مجسين حراريين  $S_1,S_2$  فالجس  $S_1$  يوضع عند مدخل المبخر والجس يوضع عند مخرج المبخر وتستخدم الدائرة الإلكترونية طراز EKS 52 والتي يتم تغذيتها من مصدر تيار متردد  $V_1$  مع الأخذ في الاعتبار أن درجة الحرارة الخارجية يجب ألا تقل عن

 $10^{0}$ C ويمكن وضع صمام التمدد الإلكتروني TQ في وضع رأسي أو مائل TQ عققة وضع رأسي أو مائل بين صمام التمدد الإلكتروني والموزع محققة بين صمام التمدد الإلكتروني والموزع محققة للعلاقة 0 حيث أن 0 هي قطر الماسورة الداخلة للموزع .

والجدير بالذكر أن الصمام الكهربي  $E\ V\ R$  يستخدم لمنع تدفق سائل مركب التبريد أثناء التوقف.ويبدأ عمل الدائرة بمجرد فتح الصمام الكهربي .



والشكل (٦-٦) يعرض دائرة التبريد والدائرة الكهربية لوحدة تبريد تستخدم صمام تمدد إلكتروني


حيث أن :-صمام كهربي

EVR

TQ	صمام التمدد الإلكترويي
$S_1,S_2$	مجسات حرارية
EKS 65	دائرة التحكم الإلكترويي
K P 73	ثرموستات
K P 15	قاطع ضغط فرقى
M P 55	قاطع ضغط الزيت
$C_1$	كونتاكتور الضاغط
	كونتاكتور مروحة المبخر
	C

-: نظرية عمل الدائرة


عند ارتفاع درجة حرارة غرفة التبريد تغلق ريشة الثرموستات 73 وتدور مروحة المبخر وتباعا تغلق الريشة المفتوحة المعربي الصمام الكهربي التبريد ليصل فيتدفق سائل مركب التبريد ليصل الصمام التمدد الإلكتروني وفي نفس الموقت تغلق الريشة C1 الموصلة مع الدائرة الإلكترونية 65 EKS فتعمل على تشغيل الريلاي Relay الموصل بحا فتغلق الريشة المفتوحة وعندما تكون ريش كلا من قاطع الضاغط الفرقي KP15 وقاطع ضغط الزيت وC2 ومن



KP 73 عمل محرك الضاغط ، وعند وصول درجة حرارة غرفة التبريد لدرجة حرارة الثرموستات تقتح ريشة  $C_1$  الموصلة مع تفتح ريشة الثرموستات فينقطع مسار تيار  $C_1$  ويتوقف محرك المروحة وتباعا تفتح ريشة  $C_1$  الموصلة مع الصمام الكهربي  $M_1$  وينقطع تدفق سائل التبريد الواصل لصمام التمدد الكهربي وتغلق ريشة  $C_1$ 

الموصلة مع الدائرة الإلكترونية فيفتح ريلاي الدائرة الإلكترونية ريشته وينقطع مسار تيار  $C_2$  ويتوقف الضاغط.

 $S_1$  ,  $S_2$  المسكل (۲-۱۸) يبين مخطط توصيل صمام التمدد الإلكتروني T Q ومجسات درجة الحرارة EKS . EKS  $S_2$ 



الشكل (٦-١٨)

الباب السابع العناصر التكميلية

# العناصر التكميلية

#### ٧-١ مقدمة

العناصر التكميلية هي بعض العناصر التي تستخدم لتنظيم عمل دورات التبريد وتعمل على حماية العناصر الأساسية السالفة الذكر من التلف وأيضا تسهل عمليات المتابعة والتشغيل والصيانة وفي الفقرات التالية سنتناول أهم العناصر التكميلية .

# Y-V المرشح / المجفف ۲-۷

يعمل المرشح / المحفف على حجز ذرات أكسيد النحاس الناتجة عن عمليات اللحام على الناشف Brazing وكذلك على تجفيف مركب التبريد من أي رطوبة موجودة في دورة التبريد ومن ثم يمنع حدوث إعاقة في صامات التمدد أو الأنابيب الشعرية بفعل تجمد ذرات الماء عندها.

الجففات تقوم بوظيفة ثانية وهي امتصاص أي حوامض في مركب التبريد والتي تكون قد تكونت نتيجة الاحتراق ملفات محرك الضاغط.

كما أن هناك بعض المرشحات /



الشكل (١-٧)

والشكل (١-٧) يعرض نماذج مختلفة لمحففات /مرشحات صغيرة تستخدم في أنظمة التبريد والتكييف الصغيرة من إنتاج شركة .Parker Hannifin Co

وعادة تحتوى المرشحات / المجففات على مادة السليكاجل أو الألوميناجل وهي مواد ماصة للرطوبة . ويوجد ثلاثة أنواع من المجففات / المرشحات الصغيرة وهم :


١- مجففات /مرشحات بمدخل واحد ومخرج واحد .

٢-مجففات /مرشحات بمدخلين ومخرج واحد .

٣- محففات /مرشحات بمدخل واحد ومخرج واحد مجهزة بأنبوبة شعرية عند المخرج .

ويمكن تحديد اتجاه تدفق مركب التبريد في المجفف/مرشح من اتجاه السهم المرسوم عليه أو بالنظر في طرفي المجفف/مرشح فالجانب الذي به مصفاة ناعمة هو المخرج .


والشكل (٧-٧) يبين نموذج لمحفف/مرشح من إنتاج شركة Sporlan وقطاع به مبينا أجزائه الداخلية .



الشكل (٧-٢)

والمحففات ذات المدخلين فتستخدم من أجل توفير مدخل إضافي للخدمة ومن ثم يصبح هناك مدخلين للتفريغ وهما مدخل خدمة المحفف خدمة المحفاف المرشح .

والشكل (٣-٧) يعرض نماذج مختلفة للمجففات /المرشحات المستخدمة مع أجهزة التبريد ذات السعات التبريدية العالية من إنتاج شركة .Mueller Brass Co




#### **Vibration Isolators**

# ٧-٧ مخفضات الاهتزازات


لمنع انتقال الاهتزازات أو الضوضاء من الضواغط إلى مواسير دورة التبريد تستخدم مخفضات اهتزازات عند مدخل ومخرج الضاغط كما بالشكل (٧-٤) .

والجدير بالذكر أنه في حالة وحدات التبريد الصغيرة والتي يستخدم فيها مواسير نحاس طرية لها قطر صغير تشكل المواسير على شكل ملف عند مدخل ومخرج الضاغط لمنع انتقال الاهتزازات .




الشكل (٧-٤)

أما في الوحدات الكبيرة فتستخدم مواسير معدنية مرنة لمنع انتقال الاهتزازات والشكل (٥-٧) يعرض نموذج لأحد مخفضات الاهتزازات من إنتاج شركة Carrier وعادة تستخدم مانعات الاهتزازات في خط طرد الضاغط ،وأيضا يتم تثبيت الضاغط على ركائز مزودة بياي لمص الاهتزازات .



الشكل (٧-٥)

والشكل (٦-٧) يعرض ركيزة ضاغط ماصة للاهتزازات من إنتاج شركة Tecumseh (الشكل أ) ومكانحا بالضاغط (الشكل ب)



الشكل (٦-٧)

حيث أن :-


 6
 صامولة
 1

 7
 وردة زنبركية
 2

مدخل الخدمة	3	وردة عادية	8
ركيزة بأي لمص الاهتزازات	4	جلبة	9
مسمار	5	قاعدة مطاطبة	10

# ۷-۶ زجاجة البيان Sight Glass

تعتبر زجاجة البيان هي النافذة لرؤية ما يحدث داخل نظام التبريد وتساعد زجاجة البيان فني التبريد في التبريد ويكن من خلال في الكشف على دورة التبريد وهي تثبت عادة في خط السائل قبل عنصر التمدد ويمكن من خلال زجاجة البيان معرفة هل خط السائل فارغ أو مملوء بالسائل أو شبه مملوء بالسائل حيث يبدو سائل الفريون كالماء وفي حالة ظهور فقاعات في سائل التبريد أثناء عمل الضاغط يعنى وجود مشكلة مثل انخفاض شحنة التبريد أو انخفاض في الضغط لوجود سدد في المرشح أو عنصر آخر من العناصر الملحقة



وأيضا تستخدم زجاجات البيان في الكشف عن وجود بخار الماء في دورات التبريد البخارية حيث تحتوى على أملاح كيميائية يتغير


الشكل (٧-٧)

لونها عند تفاعلها مع بخار الماء فاللون الوردي أو الأصفر للدلالة على وجود بخار ماء في دورة التبريد واللون الأخضر أو الأزرق للدلالة على خلو دورة التبريد من بخار الماء.

# ∨-• كاتم الصوت Muffler

يستخدم كاتم الصوت في دورات التبريد تماما كما يستخدم كاتم الصوت (الشكمان) في السيارات للحد من الضوضاء الصادرة منها ، ويوضع كاتم الصوت عند مخرج الضاغط وأحيانا يوصل داخليا مع خط طرد الضاغط والشكل ( $\Lambda$ -V) يبين التركيب الداخلي لكاتم صوت من إنتاج شركة ( $\Lambda$ -V) .

فعند مرور بخار الفريون داخل كاتم الصوت يحدث تمدد متكرر بداخلة مما يؤدى إلى تقليل الضوضاء لأقل حد ممكن وكذلك يمنع انتقال الاهتزازات من الضاغط إلى باقي أجزاء دورة التبريد خصوصا في الضواغط الترددية والتي يكون خرجها على شكل نبضات متكررة علما بأن انتقال الاهتزازات يؤدى لانكسار



(9


خط ضغط الضاغط ويمكن تركيب كاتم
الصوت في وضع رأسي بحيث يكون اتجاه
التدفق من أعلى لأسفل والشكل (٧-
٩) يعرض ضاغط ترددي من النوع المحكم
القفل يوجد بداخله كاتم صوت من إنتاج
شكة General Electric Co.

#### حيث أن:

الشكل (٧–,	1	كاتم الصوت
	2	مخرج العادم
	3	المدخل
	4	المكبس
	5	ماص الاهتزازات

#### Heat Exchanger المبادل الحراري ٦-٧

يقوم المبادل الحراري بتقليل الفرق بين درجة حرارة السائل الخارج من المكثف ودرجة حرارة بخار الفريون الداخل على خط سحب الضاغط وذلك من أجل:



الشكل (٧-٩)

- R ويادة كفاءة النظام عند العمل عند درجات R حرارة خط سحب منخفضة خصوصا مع R . R . R . R . R .
- ٢- زيادة تبريد سائل الفريون ومن ثم يمنع حدوث
   بخر للسائل الخارج من المكثف .

تبخير بقايا السائل المتواجدة مع بخار الفريون الداخل لخط سحب الضاغط ويعتبر هذا السبب هو السبب الوحيد عند استخدام المبادل الحراري مع فريون R 12.

وهناك تصميمات مختلفة للمبادلات الحرارية مثل: -

أ- يلحم خط السائل مع خط سحب الضاغط معا وخصوصا مع أجهزة التبريد الصغيرة مثل

الثلاجات المنزلية .

ب- غلاف وملف حيث يمر سائل مركب التبريد في الملف ويمر بخار مركب التبريد البارد في الغلاف الخارجي المحيط بالملف ويعاب على هذا النوع تجمع الزيت داخل الغلاف .


ج- أنابيب مركزية داخل أنابيب خارجية وهذا النوع ليس ذو كفاءة عالية كالسابق ولكن يستخدم لتحاشى مشكلة تجمع الزيت .



الشكل (٧-١)

د- أنابيب حلزونية محيطة بأنبوبة مركزية متصلة بخط السحب للضاغط ويستخدم هذا النوع مع المبخرات التي يتم تبريدها بالهواء المدفوع ويستخدم هذا النوع من غرف التبريد ذات درجات الحرارة

المنخفضة . والشكل (١٠-٧) يعرض نموذج لهذا النوع من المبادلات الحرارية بعد فك الغلاف الخارجي له(.Refrigeration Research Inc)



الشكل (١١-٧)

#### V−۷ مجمع السائل Accumulator

يوضع مجمع السائل بين المبخر والضاغط وذلك من أجل منع وصول السائل إلى الضاغط حيث يمكن أن يخرج من المبخر سائل في حالة الانخفاض المفاجئ لحمل التبريد وذلك قبل أن يتعدل وضع التشغيل لعنصر الخنق(مثل صمام التمدد الحراري) ويحدث تجمع لقطرات السائل في المجمع وتتبخر تدريجيا وذلك نتيجة لامتصاص الحرارة من جدران مجمع السائل وفي بعض الأنظمة يتم تمرير خط رفيع

من المكثف حول جدار مجمع السائل الأمر الذي يساعد في تبخير السائل المتجمع فيه وفي نفس الوقت يحدث تبريد زائد Sub Cool للبخار المار في المكثف ، والشكل (٢-٧) يعرض قطاع في مجمع سائل

# حيث أن :-

خول بخار التبريد القادم من المبخر	فتحة د
لخروج للضاغط	فتحة ا-
عادة الزيت للضاغط	فتحة إع
ركب التبريد الذى تم فصله	سائل م
تبريد مجمع السائل	مسمار

والجدير بالذكر أن الزيت المتجمع أسفل المجمع وكذلك قطرات سائل الفريون تدخل الفتحة 3 وتمر مع بخار الفريون الداخل للضاغط ولكن نظرا لأن

الشكل (٧-١٢)


قطرات السائل وقطرات الزيت التي تصل للضاغط من خلال هذه الفتحة تكون صغيرة لذلك فهي لا تضر بالضاغط.

# Oil Separator فاصل الزيت ۸-۷

من المعروف أن الزيت يعمل على تقليل الاحتكاك الناتج عن حركة الأجزاء المتحركة بالضاغط ونظرا لأن بعض قطرات الزيت تخرج من الضاغط مع مركب التبريد لذلك كان من الضروري إعادة هذا الزيت للضاغط وذلك لعدة أسباب وهم كما يلى :-

- ١- المحافظة على سلامة الضاغط من التآكل.
- ٢- وجود الزيت داخل دورة التبريد يقلل من كفاءة
   الدورة لأنه يقلل من الانتقال الحراري .
- انخفاض درجة حرارة الزيت إلى درجة تصل إلى +  $40^{0}$ C ينتج عنه تحلل للزيت وتتكون مواد شمعية قد تؤدى لانسداد عنصر الخنق(مثل صمام التمدد الحراري) ثما يؤدي لتعطل نظام التبريد.

وعادة يتم تثبيت فاصل الزيت بين الضاغط والمكثف



الشكل (٧-١٣)


ويعمل فاصل الزيت على فصل معظم الزيت الخارج من الضاغط وإعادته مرة أخرى لصندوق مرفق الضاغط والشكل (٧-١٣) يبين مخطط توصيل فاصل الزيت مع دورة التبريد .

#### حيث أن :-

لمكثف	1
لمبخر	2
لضاغط	3
عنصر الخنق	4
المجمع	5

والجدير بالذكر أن فاصل الزيت يستخدم عند امتزاج الفريون

مع الزيت مثل فريون R 12 وكذلك عند عمل وحدة التبريد عند درجات الحرارة المنخفضة عن  $^{\circ}$ 0 والشكل ( $^{\circ}$ 2 ) يعرض قطاع توضيحي في




وعند دخول بخار الفريون الساخن إلى داخل فاصل الزيت تقل سرعة بخار الفريون نتيجة للحجم الكبير لفاصل الزيت الأمر الذى يؤدى إلى تساقط قطرات الزيت وتجمعها في قاع فاصل الزيت ويخرج بخار الفريون الساخن الخارج من فاصل الزيت إلى المكثف وفي نفس الوقت يندفع الزيت المتجمع أسفل فاصل الزيت إلى صندوق عمود مرفق الضاغط نظرا لأن الضغط داخل فاصل الزيت يكون أعلى من الضغط داخل صندوق مرفق الضاغط . والجدير بالذكر أنه يجب وضع فاصل الزيت في رأسي فإذا وضع فاصل الزيت في وضع غير رأسي فإن الصمام العوامي الموجود أسفل فاصل الزيت لن يعمل بطريقة صحيحة .

# والشكل (١٥-٧) يبين طريقة توصيل فاصل الزيت والضاغط والمكثف تبعا لتوصيات شركة (EI . du Pont Denemours & Co.)

#### حيث أن :-

1	لضاغط
2	فاصل الزيت
2	



الشكل (٧-٥١)

# ٧- الصمامات اللارجعية Check

#### Valves

الصمامات اللارجعية هي صمامات تسمح بمرور مركب التبريد في اتجاه ولا تسمح بمروره في الاتجاه الآخر . تستخدم الصمامات اللا رجعية عند وجود أكثر من ضاغط في دورة التبريد وكذلك الضواغط التي تعمل نجمادلتا ، وكذلك عند استخدام أكثر من مبخر مع مكثف واحد لمنع تدفق مركب التبريد من المبخرات




الشكل (٧-١٦)

ذات الضغط العالي إلى المبخرات ذات الضغط المنخفض.

وتستخدم أيضا لمنع تدفق مركب التبريد في صمامات التمدد في اتجاه والسماح لمركب التبريد بالمرور في الاتجاه المعاكس وهناك نوعان من الصمامات اللا رجعية وهما:

۱ - صمام لا رجعي ببوابة متأرجحة Swing-Type



الشكل (٧-٧)

Spring رجعی یباي ۲ Check Valve

والشكل (١٦-٧) يعرض قطاع من صمام لا رجعى ببوابة متأرجحة من إنتاج شركة . Carrier Co

والشكل (٧-٧) يعرض قطاع في صمام لا رجعي من إنتاج شركة Supperior

.Valve Co من النوع ذات الياي وهو

يستخدم وعادة يتم توصيل الصمامات اللا رجعية بالتوازي مع الأنابيب الشعرية كما هو مبين بالشكل (N-V).

حيث أن :-

الأنبوبة الشعرية


الصمام اللا رجعي

وبذلك يتدفق مركب التبريد في الماسورة الشعرية في الاتجاه

المعاكس لاتجاه التدفق في الصمام اللارجعي في حين يمر في الصمام اللارجعي في الاتجاه الآخر.

# Pressure Releif Valve التصريف ۱۰-۷

عند ارتفاع درجة حرارة الوسط المحيط بأنظمة التبريد والتي قد تنتج عند حدوث الحرائق أو أي



الشكل (٧-١٨)

مشاكل أخرى فإن ذلك يؤدى إلى ارتفاع ضغط مركب التبريد داخل دورات التبريد لحد غير آمن قد يؤدى لانفجار دورة التبريد من أجل ذلك تستخدم صمامات التصريف لتصريف الضغط الزائد في دورة التبريد إلى الهواء الجوى مباشرة وعادة تركب صمامات الأمان إما في خزان السائل أو في المكثف وهناك ثلاثة أنواع من صمامات التصريف المستخدمة في دورات التبريد وهما :-

١ – السدادة المنصهرة .

٢- القرص المنصهر.

الشكل (۱۹-۷)

٣- صمام التصريف ذو الياي .

#### أولا السدادة المنصهرة Fusible Plug

وتشبه السدادة المنصهرة الطبة العادية المستخدمة في أعمال السباكة لغلق أحد الفتحات عدا أنه يتم ثقبها من المنتصف وملئ مكان الثقب بمعدن له درجة انصهار منخفضة تتراوح ما بين (:  $70^{0}$ C) وعند هذه الدرجات يكون ضغط مركب التبريد في الدورة عالي جدا . فبمجرد ارتفاع درجة الحرارة فإن المكثف لن يتعرض لضغط أعلى من ضغط تشغيله حيث أن السدادة المنصهرة ستنصهر بسرعة قبل أن يحدث تلف في مواسير المكثف الضعيفة .


والشكل (٧-٩) يعرض قطاع بسدادة منصهرة .

#### حيث أن:

مادة لها درجة حرارة انصهار منخفضة

#### ثانيا القرص القابل للتهتك Rupture Disk

وتصنع هذه الأقراص من معدن رقيق قابل للتهتك عند ضغط محدد وهذه الأقراص تستخدم بدلا من أقراص تصريف الضغط حيث أنها رخيصة الثمن ويعاب عليها أنه عند ارتفاع ضغط دورة التبريد إلى قيمة الضغط الذى يحدث تمتك للقرص ينهار القرص فيخرج كل الفريون الموجود بدورة التبريد للخارج ولا يمكن الاحتفاظ بباقي شحنة مركب التبريد حتى ولو عاد الضغط في الدورة لوضعه الطبيعي والعيب الثاني هو أن القرص القابل للتهتك لا يمكن استخدامه في حالة وجود نبضات متكررة من الضغط والشكل (٧-٢٠) يعرض قطاع بقرص قابل للتهتك .



الشكل (٧-٢)

#### حيث أن:

1	المدخل
---	--------

قرص قابل للتهتك 2

#### ثالثا صمام تصريف الضغط Relief Valve

ويركب بداخل الضواغط المحكمة القفل داخليا لحمايتها من زيادة الضغط الناتج من الانسداد أو من ظروف التشغيل أو عند غلق صمام الخدمة وتشغيل الضاغط. ويوضع صمام تصريف الضغط أما في المكثف أو عند حزان السائل ويمتاز صمام التصريف بأنه قابل للمعايرة حيث يمكن ضبط الضغط الذي يفتح عنده صمام التصريف ليسمح بخروج غاز مركب التبريد إلى الهواء الجوي وعادة يتم توصيل فتحة تصريف صمام التصريف بخط تصريف خارج المبنى والشكل(٧-٢١) يعرض قطاع في صمام تصریف ضغط من إنتاج شرکة (Superior Valve & Fittings Co.)

حيث أن :		A-1
غطاء الصمام	1	6 2
مسمار معايرة الضغط	2	5-3
مخرج الصمام (فتحة تصريف الضغط)	3	
مدخل الصمام	4	4
مقعدة الصمام	5	الشكل (٧-٢١)
وسيلة الصمام	6	

# Manual Shut Off Valve الصمامات البدوية

تعمل الصمامات اليدوية على إمكانية عزل أي جزء من دورة التبريد أثناء عمليات الصيانة ، وتتواجد الصمامات اليدوية في ثلاثة صور وهم:

ا - صمامات یدویة بغشاء مرن Diaphragm Type

۲- صمامات یدویة بموانع تسریب Sealing Type

٣- صمامات يدوية كروية Ball Type

فالنوع الأول يستخدم عادة في أنظمة التبريد الصغيرة في حين يستخدم النوع الثاني والثالث في الأنظمة الكبرة.

والشكل (٧-٢) يعرض قطاع في صمام يدوي بغشاء مرن .


# حيث أن:

1		
2		
3		-6
-		-7
5	- 5	-8
11		9
12		10


مسمار	1,12	غطاء	6
وردة	2	قرص دفع	7
يد الصمام	3	الغشاء المرن	8
دليل	4	ياي	9
قلب الصمام	5	جسم الصمام	10
قافيز 1	1		

الشكل (٧-٢)


والشكل (٢٣-٧) يعرض نموذج لصمام يدوي بغشاء مرن عادى ( الشكل أ ) وآخر بفتحة خدمة ( الشكل ب ) من إنتاج شركة Danfoss.








المكثف	1
خزان السائل	2
صمام يدوي عادى	3
صمامات حدمة الضاغط	4
الضاغط	5
صمامات يدوية بفتحة خدمة	6
عدادات ضغط	7
قاطع ضغط فرقر	8



الشكل (٧-٤)




الشكل (٧-٥٢)

وينصح عند لحام الصمامات اليدوية ذات الغشاء مع دورة التبريد (الأنواع الغير مزودة بأطراف مقلوظة) أن يخرج قلب الصمام أثناء اللحام حتى لا تتلف الأجزاء الداخلية للصمام ويلاحظ أن أقصى درجة حرارة للحسم الخارجي للصمام أثناء اللحام الخارجي للصمام أثناء اللحام

يجب إلا تتعدى  $150^{\circ}$  وهذا مبين بالشكل (٢٥-٧) والجدير بالذكر أن التركيب الداخلي للصمامات اليدوية المزودة بموانع تسريب لا تختلف عن التركيب الداخلي لصمامات الخدمة .

والشكل (٧-٢٦) يعرض قطاع في صمام يدوي كروي وهو لا يختلف عن تركيب الصمامات اليدوية الكروية المستخدمة في أعمال سباكة المياه وتتميز هذه الصمامات بأنها تتحول من حالة الفتح لحالة الغلق الكامل بإدارة عمودها  $90^0$  درجة فقط .



الشكل (٧-٢٦)

# محتويات الشكل:-

6	كرة	1	غطاء محكم القفل
7	مقعدة الصمام	2	عمود الصمام
8	جسم الصمام	3	جوان
9	نماية ممتدة	4	حلقة على شكل حرف O


#### حلقة منزلقة

والجدير بالذكر أن كرة الصمام تحتوى بداخلها على فتحة فإذا كانت الفتحة في مقابلة مدخل ومخرج الصمام يكون الصمام في وضع مفتوح وإذا كانت فتحة الكرة في الاتجاه العمودي لمدخل ومخرج الصمام يكون الصمام في وضع مغلق.

# Solenoid Valves الصمامات الكهربية ١٢-٧

الصمامات الكهربية هي صمامات يتم التحكم فيها بملف كهربي يوضع أعلى الصمام فعند وصول التيار الكهربي لملف الصمام يتغير وضع الصمام فإذا كان مفتوحا يصبح مغلقا والعكس.

والشكل (٧-٢٧) يعرض نموذج لصمام كهربي من إنتاج شركة Alco .



الشكل (٧-٧)

#### ويمكن تقسيم الصمامات الكهربية من حيث وضع الصمام إلى :-


NC ممامات كهربية في وضع ابتدائي مغلق ا- م

NO حمامات كهربية في وضع ابتدائي مفتوح

ويمكن تقسيم الصمامات

الكهربية من حيث نوعية التحكم فيها إلى:

١-صمامات كهربية بتحكم
 مباشر وهي تستخدم في التحكم
 في التدفقات الصغيرة لمكبات





٢-صمامات كهربية بتحكم غير مباشر وهي تستخدم للتحكم في التدفقات الكبيرة لمركبات التبريد أو
 الماء .


والشكل (٧- ٢٨) يبين مخطط توضيحي لصمام كهربي بتحكم مباشر NO في وضع مفتوح الشكل (أ) وفي وضع مغلق (الشكل ب) بشركة (Parker Hannifin Co.) .

	حيث أن :-
1	ملف الصمام
2	قلب الصمام (إبرة الصمام)
3	مقعدة الصمام
4	فتحة الدحول
5	فتحة الخروج
6	ياي إرجاع قلب الصمام
	نظ بترااء ،

#### نظرية العمل:

عند وصول التيار الكهربي لملف الصمام يتكون مجال مغناطيسي قادر على حذب قلب الصمام لأعلى ضد قوة دفع الياي فتنكشف مقعدة الصمام ويتدفق سائل مركب التبريد من فتحة الدحول إلى فتحة الخروج (الشكل أ) وعند انقطاع التيار الكهربي عن ملف الصمام يختفي المجال المغناطيسي فيعود قلب الصمام لوضعه الطبيعي بفعل ياي الإرجاع وتغلق مقعدة الصمام وينقطع تدفق مركب التبريد (الشكل ب).

والشكل (٢٩-٧) يبين مخطط توضيحي لصمام كهربي بتحكم غير مباشر في وضع الفتح (الشكل أ) وفي وضع الغلق (الشكل ب) شركة (Parker Hannifin Co.)



# حيث أن :

1 فتحة الدخول 1

ملف الصمام

ب الصمام(إبرة الصمام)	2	فتحة الخروج	6
نباء مرن عائم	3	ياي الإرجاع	7
حة معادلة	4		

#### نظرية العمل:

عند وصول التيار الكهربي لملف الصمام يرتفع خابور الصمام لأعلى فتنكشف فتحة موجودة في مركز الغشاء المرن العائم فيتدفق مركب التبريد عبر كلا من فتحة المعادلة 4 ويعود إلى مخرج الصمام عبر الفتحة المركزية وبالتالي يقل الضغط أعلى الغشاء المرن العائم عن أسفله فيتقوس الغشاء لأعلى ويتدفق سائل مركب التبريد عبر الصمام (الشكل أ) وعند انقطاع التيار الكهربي عبر ملف الصمام تعود ابره الصمام لأسفل بفعل ياي الإرجاع فتتغطى الفتحة المركزية الموجودة في الغشاء المرن العائم في حين يتدفق مركب التبريد عبر فتحة المعادلة ويصبح الضغط أعلى الغشاء المرن مساويا الضغط أسفله فيهبط الغشاء العائم ليرتكز على مقعدته ويغلق الصمام .

#### ٧-١-١ استخدامات الصمامات الكهربية

هناك عدة استخدامات للصمامات الكهربية في دورات التبريد نذكر منها ما يلي:

1- توضع الصمامات الكهربية في دورة التبريد بين الخزان وعنصر التحكم في التدفق (صمام التمدد) 
Liquid Solenoid Valve (LSV) ويسمى الصمام في هذه الحالة بصمام السائل في نقل مركب التبريد من خط سحب الضاغط إلى خزان السائل ويستخدم صمام السائل في نقل مركب التبريد من خط سحب الضاغط إلى خزان السائل Pump Down بالطريقة التالية :-

أ-عندما تصل درجة حرارة حيز التبريد لدرجة حرارة قطع الثرموستات ينقطع التيار الكهربي عن ملف صمام السائل LSV فيعود الصمام لوضع الغلق .

ب-يظل الضاغط يعمل فينخفض الضغط في جانب سحب الضاغط ويحدث بخر لجميع السائل الموجود في خط السحب .

ج-عند وصول خط سحب الضاغط لحوالي bar 0 يعمل قاطع الضغط المنخفض فينقطع التيار الكهربي عن الضاغط ويتوقف الضاغط .

وبذلك يكون كل مركب التبريد قد انتقل من جانب السحب للضاغط إلى الخزان وهذا يمنع ذوبان الزيت في سائل مركب التبريد ويمنع الضاغط من البدء مع وجود ضغط سحب عالي الأمر الذى قد يؤدى لزيادة حمل الضاغط واحتراق غير مباشر للمحرك بفعل التشغيل والفصل.

والشكل (٧-٣٠) يعرض دورة تبريد لأحد غرف التبريد التجارية يستخدم فيها صمام سائل .

		حيث أن :
<del>-                                      </del>	1	مكثف
	2	ضاغط
	3	قاطع الضغط المنخفض
₩ 5 mm 3 4 2 2	4	المبخر
	5	صمام التمدد الحراري
<b>→</b> 5	6	صمام السائل
الشكل (٣٠-٧)	7	خزان السائل
	8	مروحة المكثف

٢- تستخدم الصمامات الكهربية في عمل مسار بديل للغاز الساخن وذلك للتحكم في السعة التبريدية للوحدة حيث يوضع الصمام الكهربي في المسار البديل الذي يعمل على توصيل خط الغاز الساخن الداخل للمبخر مع خط طرد الضاغط وذلك من أجل تقليل السعة التبريدية للوحدة،

والشكل (٧-٣١) يبين طريقة توصيل صمام الغاز الساخن بعمل مسار بديل للغاز الساخن .


1		حيث أن :-
	1	المكثف
6 <u>M</u>	2	الضاغط
	3	المبخر
□ □ □ □ 2	4	صمام التمدد الحراري
	5	صمام الغاز الساخن
3	6	مروحة المكثف
ANA AG 1/ 510		

٣- تستخدم الصمامات الكهربية في عمل مسار الشكل (٧-٣١)

بديل للضاغط أثناء بدء دوران الضاغط يبدأ حركته بدون حمل كما بالشكل (٣٢-٧).

والجدير بالذكر أنه ينصح بوضع مرشح/محفف قبل الصمام الكهربي

لمنع وصول أي شوائب إلى الصمام والتي قد تؤدى لانسداد الصمام .، ويمكن التأكد من وصول التيار الكهربي لملف الصمام بوضع المفك بجوار القلب المغناطيسي للملف فإذا أنجذب الملف دل على وصول تيار كهربي للملف .



الشكل (٣٢-٧)

# ٧-١٢-٧ أعطال الصمامات الكهربية

الجدول (١-٧) يعرض أعطال الصمامات الكهربية وأسبابها المحتملة وطرق إصلاحها.

الجدول (٧-١)

العلاج	الأسباب	العطل
١ -فك الصمام ونظفه.	١ -خــابور الصــمام لاصــق	الصمام لا يفتح .
	بواسطة الزيت أو أحسام صلبة.	
	٢ - جسم الصمام	
٢ - استبدل جسم الصمام.	ملتو (مفتول).	
	٣-ملف الصمام محترق.	
٣- ابحث عن سبب حرق ملف		
الصمام واستبدل الملف		
واستبدل الياي .	٤ -وصلات كهربية خاطئة.	
٤ - افحص الوصلات الكهربية		
وطابقها مع الدائرة الكهربية.	٥-ضغط مركب التبريد عالي.	
٥-ابحث عن سبب زيادة		
ضغط مركب التبريد عن المعتاد		
وعالجه.		
١-فك الصمام ونظفه .	١-خابور الصمام ملتصق	الصمام لا يغلق .
	بواسطة الزيت أو أحسام صلبة	
٢-فك الصمام واستبدال الياي	٢- الياي مكسور أو ملتصق.	
٣- افحص الوصلات الكهربية	٣-وصلات كهربية خاطئة .	
وطابقها مع الدائرة الكهربية .		
١-فك الصمام ونظفه .	١-يوجد بعض الشوائب تحت	الصمام يغلق ولكن تدفق
	مقعدة الصمام .	الفريون مازال مستمرا .
٢-استبدل العناصر التالفة.	٢-المقعدة تالفة أو عنصر الغلق	
	تالف.	

تابع الجدول (٧-١)

العلاج	الأسباب	العطل
١-تأكد من أن تحميع الصمام	١ - تحمع غير صحيح.	صوت ضوضاء تصدر من
صحيح.		الصمام .
٢-ركب كاتم الصوت في خط	٢-ضوضاء من مركب التبريد.	
طرد الضاغط.	٣-يتبخر بخار الفريون في خط	
٣-افحـص شـحنة التبريــد	السائل.	
بالاســتعانة بزجاجــة البيــان		
والمرشح/المحفف الموجود في خط		
السائل واستخدم صمام تنظيم		
ضغط المكثف إن لزم الأمر.		
٤ -افحـص جلـب الملـف	٤ –طنين كهربي .	
الكهربي وتأكمد من تحميعها		
الصحيح وأيضا من النظافة		
الخارجية للصمام.		
١ -افحص جهد المصدر وأزل	١-وصــول جهــد عـــالي أو	احتراق ملف الصمام .
أسباب انخفاض أو ارتفاع	منخفض للصمام .	
الجهد واستبدل ملف الصمام		
والياي .		
٢-افحص الوصلات الكهربية	٢-توصيل خاطئ .	
واعمل اللازم لمطابقة الدائرة		
الكهربية.		
٣-اســتبدل ملــف الصــمام	٣-دخول رطوبة لملف الصمام.	
والياي واعمل اللازم لمنع دخول		
الرطوبة لداخل ملف الصمام .		


تابع الجدول (٧-١)

العلاج	الأسباب	العطل
٤-فـك الصـمام ونظفه قبـل	٤ –التصاق أو زرجنــة خـــابور	
استبدال الملف.	الصمام.	

# ٧-٧ صمام تنظيم ضغط صندوق المرفق(CPR)

يمنع هذا الصمام الارتفاع المفرط في ضغط خط السحب للضاغط لأن ارتفاع ضغط خط السحب يسبب مشكلة كبيرة عند بدء الضاغط فبعد فترة توقف طويلة أو بعد انتهاء عملية إذابة الصقيع فإن حمل المبخر سيكون عاليا وبالتالي فإن الضاغط سيواجه مشكلة ارتفاع ضغط خط السحب وزيادة الفريون في خط السحب والنتيجة هو ضخ كمية أكبر بخار الفريون وهذا سيؤدى لزيادة تيار تشغيل الضاغط الأمر الذي قد يسبب تلف محرك الضاغط ، وفي حالة وجود صمام تنظيم ضغط صندوق المرفق CPR فإنه يعمل على غلق صمام سحب الضاغط عند ارتفاع ضغط سحب الضاغط ومن ثم يمنع زيادة الحمل على الضاغط .والشكل(٧-٣٣) يبين موضع

صمام تنظيم ضغط صندوق المرفق.




والشكل (٧-٤) يعرض صورة لصمام تنظيم ضغط صندوق عمود المرفق CPR من إنتاج شركة Sporlan Valve Co.

#### حيث أن :-

1	فتحة دخول
2	مة ولم الصمام

باي معايرة الضغط	3
منفاخ معادلة الضغط	4
نتحة الخروج	5
فرص إحكام	6

ويفتح منظم ضغط صندوق المرفق عند انخفاض الضغط في مخرج المنظم بمعنى أنه عند انخفاض ضغط حط سحب الضاغط عن القيمة المعاير عليها الصمام أي أن الضغط عند مخرج الصمام يتحكم في نسبة فتح الصمام في حين أن التغيرات التي تحدث في الضغط عند مدخل الصمام لا تؤثر في درجة فتح الصمام وذلك لأن منفاخ معادلة الضغط له مساحة فعاله تقابل مقعدة الصمام . كما أن الصمام مزود بعنصر تخميد لخمد قفزات الضغط التي تحدث داخل دورة التبريد ومن ثم يساعد على استمرار عمل منظم ضغط المبخر لمدة طويلة بدقة عالية



الشكل (٧-٤٣)


# ٧-٤١ صمام تنظيم ضغط المبخر

# (E PR)

الشكل (٧-٣٥) يبين موضع صمام تنظيم ضغط المبخر في دورة تبريد بمبخر واحد .

#### حيث أن:

المكثف	1
الضاغط	2
صمام تنظيم ضغط المبخر	3
المبخر	4
صمام التمدد الحراري	5




الشكل (٧-٥٣)

مروحة المكثف

. (Co.

والشكل (٣٦-٧) يعرض قطاع في صمام تنظيم ضغط المبخر من إنتاج شركة (٣٦-٧)




	-: ان ·
1	فتحة خروج الصمام
2	مقعدة الصمام
3	قوى الياي
4	ياي الضبط والمعايرة
5	منفاخ معادلة الضغط
6	فتحة الدخول
7	فتحة إضافية بالصمام
لوب داخل	تمكن من ضبط الضغط المط
	المبخر بواسطة عداد ضغط
8	قرص المقعدة

# الشكل (٧-٣٦)


ويفتح منظم ضغط المبخر عند زيادة الضغط عند مدخل الصمام أي عند جاوز ضغط المبخر قيمة الضغط المعاير عليه الصمام أي أن عمل منظم ضغط المبخر يعتمد مباشرة على ضغط دخل المنظم في حين أن التغيرات التي تحدث في الضغط عند مخرج الصمام لا تؤثر في درجة فتح الصمام وذلك لأن منفاخ معادلة الضغط له مساحة فعالة تقابل مقعدة الصمام . كما أن الصمام مزود بعنصر تخميد لخمد قفزات الضغط التي تحدث داخل دورة التبريد ومن ثم يساعد على استمرار عمل منظم ضغط المبخر لمدة طويلة بدقة عالية . ويستخدم صمام تنظيم ضغط المبخر في أنظمة التبريد ذات المبخرات المتعددة كما بالشكل (٧-٣٧)

حيث أن :-



1	مكثف
2	ضاغط
3	صمام تنظيم ضغط المبخر(0.84 bar)
4	صمام تنظيم ضغط المبخر(0.56 bar)
5	صمام تنظيم ضغط المبخر(0.28 bar)
6	$-15^0\mathrm{C}$ مبخر درجة حرارته
7	$-19^0\mathrm{C}$ مبخر درجة حرارته
8	$-24^0\mathrm{C}$ مبخر درجة حرارته
9	صمامات تمدد حرارية تمدد عرارية
	مروحة مكثف 12

وفي هذه الحالة نلاحظ أن ضغط سحب الضاغط يكافئ ضغط المبخر الذى له أدنى درجة حرارة (0.2 bar) إما باقي المبخرات فيكون ضغطها أعلى من ضغط سحب الضاغط ويقوم كل صمام تنظيم ضغط بالمحافظة على ضغط المبخر الخاص به ومن ثم المحافظة على درجة حرارة المبخر عند الدرجة المطلوبة. والجدير بالذكر أن منظم ضغط المبخر يستخدم أيضا مع برادات الماء ذات السعات الكبيرة لمنع حدوث تجمد للماء .




# ٧-٥١ صمام تنظيم ضغط المبخر الذي يبرد

بالهواء الشكل (٧-٣٨)

يمكن تنظيم ضغط المكثف الذى يبرد بالهواء أما كهربيا وذلك بالتحكم في تشغيل وفصل مراوح المكثف تبعا لضغطه ، حيث تعمل المراوح عند زيادة ضغط المكثف وتتوقف المراوح عند انخفاض ضغط المكثف ، أو ميكانيكيا باستخدام صمامين وهما :-

Condensing Pressure Regulator منظم ضغط المكثف – ۱


Pressure Differential Valve حمام الضغط الفرقي



نخفض ضغط المكثف في أيام الشتاء الباردة . والشكل (٧-	وعادة ي
, قطاع في منظم ضغط المكثف من صناعة شركة Danfoss	۳۸) يعرض
	٤

	حيث أن :-
1	غطاء فتحة ضبط الصمام
2	جوان
3	مسمار المعايرة
4	الياي الرئيسي
5	جسم الصمام
6	منفاخ المعادلة
7	لوح الصمام
8	مقعدة الصمام
9	عنصر الإخماد
10	فتحة توصيل عداد الضغط
11	غطاء
12	جوان
13	إبرة

الشكل (٧-٣٩)



الشكل (٧-٠٤)

والشكل (٣٩-٧) يعرض قطاع في صمام ضغط فرقى من إنتاح شكة Danfoss

	إنتاج شركه Danioss
	حيث أن: –
1	مكبس
4	جسم الصمام
2	لوح الصمام
5	ياي

دليل المكبس 3

والشكل (٧-٧) يبين طريقة توصيل منظم ضغط المكثف وصمام الضغط الفرقي في دورة التبريد .

#### حيث أن:

الضاغط	1
المكثف	2
مروحة المكثف	3
منظم ضغط المكثف	4
صمام الضغط الفرقى	5
خزان السائل	6

#### نظرية التشغيل:

فعند انخفاض ضغط المكثف عن القيمة المعاير عليها منظم ضغط المكثف يكون المنظم في

وضع شبه مغلق أي يعمل على حنق تدفق مركب التبريد فيزداد الضغط تدريجيا داخل المكثف وصولا للضغط المعاير عليه منظم ضغط المكثف فينفتح المنظم وصولا للوضع المناسب وعندما يزداد فرق الضغط بين مدخل ومخرج منظم ضغط المكثف يفتح صمام الضغط الفرقي ليسمح بحرور مركب التبريد إلى الخزان ويكون الصمام مفتوح لأقصى درجة ممكنة عند وصول فرق الضغط إلى bar .

#### الشكل (٧-١٤)

# Condenser Water Temp. Valves الماء للمكثفات المائية الماء ا

في الأنظمة التي تحتوى على مكثف مائي (يتم تبريده بالماء) يستخدم صمام ماء للتحكم في تدفق ماء تبريد المكثف المائي تبعا للحمل حيث يعمل على زيادة تدفق ماء التبريد عند زيادة الحمل والعكس صحيح ، ويوجد ثلاثة أنواع من صمامات ماء المكثفات المائية وهم:-

۱- صمام ماء يعمل بالضغط Pressure Control Water Valve

Water Solenoid Valve حمام ماء کھربی

#### أولا صمام الماء الذي يعمل بالضغط:-

الشكل (٧-٤) يبين طريقة استخدام صمام الماء الذي يعمل بالضغط في تنظيم درجة حرارة ماء تبريد مكثف الماء .

#### حيث أن :

الضاغط	1
المبخر	2
صمام التمدد الحراري	3
مكثف مائي	4

صمام ماء يعمل بضغط مركب التبريد 5


اتجاه تدفق ماء التبريد

6

ويتحكم صمام الماء في تدفق ماء التبريد الخارج من وحدة التكثيف المائية للحفاظ على ضغط التكثيف عند الضغط المضبوطة عليه الصمام فكلما زاد ضغط مركب التبريد الداخل للمكثف عن الضغط المعاير عليه صمام الماء ازدادت نسبة فتح الصمام وازداد معدل التدفق والعكس صحيح .

وعند توقف الضاغط يتناقص ضغط التكثيف بشكل سريع ويقوم الصمام بغلق تدفق ماء التبريد كليا .

والشكل (٢-٧) يعرض قطاع في صمام ماء يعمل بالضغط من إنتاج شركة (.Johnson Controls Inc.)



الشكل (٧-٢٤)

# حيث أن :-

مكان معايرة ضغط الصمام

مدخل الماء

مدخل الضغط العالي لمركب التبريد

مخرج الماء مخرج

والجدول (٧-٢) يعرض الأعطال الناتجة عن وجود خلل في صمام الماء الذي يعمل بالضغط وأسبابها وطرق إصلاحها.

#### الجدول (٧-٢)

الإصلاح	الأسباب المحتملة	العطل
١ -أعد ضبط الصمام.	١ - ضبط خاطئ للصمام.	كمية الماء المتدفق غير كافية
٢-نظف مصفاة دخول	٢-مصفاة دخول الصمام	لتبريــد المكثـف الأمــر الــذي
الصمام.	مسدودة .	يــؤدى إلى ارتفــاع ضــغط
٣-فـك الصـمام ونظفـه أو	٣-تحمع أوساخ على مقعدة	المكثف .
استبدله.	الصمام أو إبرة الصمام.	
٤ -استبدل الصمام.	٤ -تلف الغشاء المطاطي.	
٥-ابحث عن سبب انخفاض	٥ –انخفاض ضغط الماء.	
ضغط الماء وعالجه.		
١- أعد ضبط الصمام.	١-ضبط خاطئ للصمام.	زيادة معدل تدفق الماء الأمر
٢- قلل ضغط الماء .	٢-زيادة ضغط الماء .	الذي يؤدي إلى انخفاض ضغط
٣- نظف الصمام .	٣-تــراكم القــاذورات علــي	المكثف.
	مقعدة الصمامات وإبرة	
	الصمام .	
٤- يستبدل الصمام .	٤ -تآكل إبرة الصمام أو مقعدة	
	الصمام.	
٥- يستبدل الياي أو يستبدل	٥-انكسار ياي غلق الصمام .	
الصمام.		

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.


الإصلاح	الأسباب المحتملة	العطل
١-يفك الصمام وينظف.	١ -زرجنة إبرة الصمام على	عدم انقطاع تدفق الماء عند
	وضع فتح نتيجة لتراكم	توقف الضاغط .
	الأوساخ على الإبرة أو مقعدة	
	الصمام.	
٢-يستبدل الياي أو الصمام .	٢ -انكسار ياي غلق الصمام.	
٣- يستبدل الصمام .	٣-تآكل إبرة الصمام أو مقعدة	
	الصمام.	

وعادة يتم ضبط هذا الصمام ليحافظ على قيمة الزيادة في درجة حرارة ماء تبريد المكثف مساوية 11 L/min/ton ويكون معدل تدفق الماء مساويا إحدى عشر لتر في الدقيقة لكل طن تبريد ألماء الكهربية :-

لا تختلف صمامات الماء الكهربية عن الصمامات الكهربية التي تناولناها في الفقرة ٧-١٢ سوى في السعة فهي تتميز بأنها ذات سعات عالية وعادة تكون من النوع المزود بغشاء مرن .

#### ثالثا صمامات الماء الحرارية:-

لا تختلف صمامات الماء الحرارية في التركيب عن صمامات الماء التي تعمل بالضغط سوى أنه يستبدل خط الضغط الذى يوصل بمدخل المكثف ببصيلة متصلة بأنبوبة شعرية توضع عند خط خروج ماء التبريد من الصمام كما بالشكل (٧-٤٣)



فكلما ارتفعت درجة حرارة الماء الخارج من صمام الماء الحراري تزداد نسبة فتح الصمام والعكس بالعكس ومن ثم يحافظ على فرق درجات حرارة الخروج والدخول لماء التبريد لا تتحاوز  $5.5^{\circ}$ C بالعكس ومن ثم يحافظ على فرق درجات

والشكل (٧-٤٤) يعرض قطاع في صمام ماء حراري من إنتاج شركة Danfoss . حيث أن :

	1	مكان معايرة الصمام
	2	بيت الياي
16	5	حلقة على شكل O للإحكام
26	7	غشاء مرن
30 5	8	مخروط الصمام
7 8	9	ذراع الضغط
10 27	10	منفاخ
5	11	عنصر إيقاف المنفاخ
12/	12	البصيلة الحساسة
15	15	جلاند الأنبوبة الشعرية
	16	صامولة المعايرة
	26	ياي المعايرة
الشكل (٧-٤٤)	27	عمود الصمام
	30	جسم الصمام
		نظرية العمل: –

عند ارتفاع درجة حرارة الماء الخارج من صمام الماء الحراري يزداد ضغط مركب التبريد الموجود في البصيلة الحساسة فينتقل هذا الضغط إلى المنفاخ ومنه تنتقل الحركة إلى عمود الصمام ومخروط الصمام وياي معايرة الصمام فيزداد نسبة فتح الصمام ويزداد تدفق ماء تبريد المكثف . وعند انخفاض درجة حرارة الماء الخارج من الصمام ينخفض ضغط مركب التبريد الموجود داخل بصيلة الصمام ومن ثم يقل الضغط الواقع على المنفاخ فتصبح القوة المعاكسة لياي المعايرة أكبر من قوة دفع المنفاخ

Hot Gas by Pass Regulator (منظم الغاز الساخن) ۱۷−۷ منظم السبعة منظم العاز الساخن المار في المسار البديل بحيث لا يقل ولا

ويتراجع عمود الصمام ومخروط الصمام لأسفل وتقل نسبة فتح الصمام وهكذا.

يزيد عن القيمة المعاير عليها الصمام وبهذه الطريقة يعمل على تنظيم تدفق الغاز الساخن الخارج من

الضاغط والمتجه لخط سحب المبخر ، ويجب ضبط منظم الغاز

الساخن عند ضغط يوافق المبخر .

والشكل (٧-٤٥) يوضح موضع منظم الغاز الساخن .


#### حيث أن:

المكثف	1
صمام كهربي	2
منظم السعة	3
الضاغط	4
المبخر	5
صمام تمدد حراري	6
مروحة المكثف	7


والشكل (٧-٤٦) يعرض قطاع لمنظم الغاز الساخن (منظم السعة) من إنتاج شركة Danfoss

## ، حيث أن:

غطاء المنظم	1
جوان	2
مسمار الضبط والمعايرة	3
الياي الرئيسي	4
جسم الصمام	5
منفاخ معادلة	6
لوح الصمام	7
مقعدة الصمام	8
عنصر تخميد	9



الشكل (٧-٥٤)



الشكل (٧-٦٤)

#### نظرية العمل:

يفتح منظم السعة عند انخفاض الضغط عند مخرج المنظم (عند انخفاض ضغط المبخر عن القيمة المعاير عليها المنظم). علما بأن التغيرات في ضغط دخل المنظم لا تؤثر على نسبة فتح المنظم حيث أن المنظم مزود بمنفاخ معادلة له مساحة فعاله تقابل مقعدة المنظم كما أن المنظم مزود بعنصر تخميد لخمد قفزات الضغط التي تحدث في نظام التبريد ومن ثم تحافظ على الصمام مدة طويلة للعمل بدقة عالية ، والجدول (٧-٣) يبين أعطال منظمات الغاز الساحن وأسبابها وطرق إصلاحها .

الجدول (٧-٣)


طرق الإصلاح	الأسباب المحتملة	العطل
١-فـك المـنظم ونظفـه مـع	١ -التصاق خابور المنظم مع	المنظم لا يفتح
تنظيف مرشح المدخل.	قاعدة المنظم بالشمع أو	
	القاذورات أو الزيت.	
٢ –أعد ضبط المنظم.	٢-ضبط خاطئ للمنظم.	
٣-يستبدل الياي المكسور أو	٣-انكسار أحد يايات المنظم.	
يستبدل المنظم.		
٤ - ف ك المنظم واغسله	٤ -انسـداد مـدخل أو مخـرج	
باستخدام R 11 .	المنظم.	
١ -فك المنظم ونظفه.	١ -التصاق خابور المنظم	المنظم لا يغلق
	بالشمع أو القاذورات أو الزيت	
	عند وضع فتح معين .	
٢-يستبدل الياي العلوي أو	٢-انكسار الياي العلوي	
المنظم بأكمله.	للمنظم .	
٣-يعاد ضبط المنظم .	٣-ضبط خاطئ للمنظم .	

## Heat Reclaim Valve صمام استرداد الحرارة


الشكل (٤٧-٧) يعرض نموذج لصمام استرداد الحرارة من إنتاج شركة Alco

ويستخدم صمام استرداد الحرارة عند الحاجة لاستخدام بخار مركب التبريد الساخن الخارج من الضاغط في تسخين المنشآت بدلا من تبريدها ويكثر استخدام صمام استرداد الحرارة في المجمعات التجارية (السوبر ماركتات).

والشكل (٧-٤٨) يعرض قطاعين في صمام استرداد الحرارة من صناعة شركة Alco في وضعين وهما وضع انقطاع التيار الكهربي عن ملف الصمام (الشكل أ) وفيه يمر بخار مركب التبريد الساخن ،يخرج من الضاغط ويتوجه إلى المكثف عبر الصمام في هذا الوضع . وكذلك وضع الصمام عند توصيل التيار الكهربي لملف الصمام (الشكل ب) وفيه يمر بخار مركب التبريد الساخن ، يخرج من الضاغط ويتوجه إلى ملف التسخين



الشكل (٧-٧٤)




الشكل (٧-٨٤)

### حيث أن:

1	من الضاغط
2	إلى المكثف
3	إلى ملف التسخين
4	ملف الصمام

والشكل (٧-٤) يبين مسار مركب التبريد في دورة تبريد تستخدم صمام استرداد الحرارة عند وصول التيار الكهربي لملف صمام استرداد الحرارة .



### حيث أن:

1	المبخر
2	الحزان
3	الضاغط
4	صمام استرداد الحرارة
5	المكثف
6	ملف التسحين
7	صمام لا رجعي

صمام تمدد حراري
 مرشح/جفف

فعند وصول التيار الكهربي لملف صمام استرداد الحرارة يكون مسار مركب التبريد كما يلي: الضاغط صمام استرداد الحرارة مملف التسخين → الصمام اللارجعي → المكثف الخزان → المرشح أو المجفف → صمام التمدد الحراري → المبخر → الضاغط وعند انقطاع التيار الكهربي عن ملف صمام استرداد الحرارة يكون مسار مركب التبريد كما يلي: الضاغط → صمام استرداد الحرارة → المكثف → الخزان → المرشح/ المجفف → صمام التمدد الحراري → المبخر → الضاغط.

الباب الثامن اختيار أحجام مواسير التبريد وتمديدها

## اختيار أحجام مواسير التبريد وتمديدها

#### ١-٨ مقدمة

تصنع مواسير التبريد من النحاس النقي بنسبه % 99.9 وتستخدم مواسير النحاس في دوائر التبريد والتكييف لجودة توصيلها للحرارة وتنقسم مواسير النحاس إلى :-

١- مواسير طرية يسهل ثنيها .

٢- مواسير صلبة يصعب ثنيها .

أما المواسير الطرية فتكون على شكل لفائف أطوالها 15,30,37.5 وتسد من أطرافها وتكون بأحجام 15,30,37.5 وتوجد أيضا مواسير نحاس بأقطار صغيرة تستخدم بأحجام التالية 1/30,3/8 بوصة ، أما مواسير النحاس الصلبة كمواسير شعرية وتكون بالأحجام التالية 1/30,3/8 وتعتبر المواسير 1/30 خفيفة الوزن ولها أقل سمك جداري في حين تعتبر المواسير 1/30 متوسطة الوزن ولها سمك جدارى متوسط أما المواسير 1/30 فهى ثقيلة الوزن ولها أكبر سمك جدارى .

والجدول (١-٨) يعطى أبعاد مواسير النحاس نوع L , K المستخدمة في دورات التبريد والتكييف (شركة Copeland ) .

الجدول (١-٨)

حجم المواسير	القطر الخارجي mm	السمك	النوع
حجم المواسير بوصة		mm	
3/8	9.56	0.875	K
		0.75	L
1/2	12.5	1.225	K
		0.875	L
5/8	15.62	1.225	K
		1	L
3/4	18.75	1.225	K
		1.05	L
7/8	21.87	16.62	K
		1.125	L
1 1/8	28.12	1.625	K
		1.25	L

تابع الجدول (٨-١)

حجم المواسير بوصة	القطر الخارجي mm	السمك	النوع
بوصة		mm	
1 3/8	34.37	1.625	K
		1.375	L
1 5/8	40.6	1.8	K
		1.5	L
2 1/8	53.125	2.07	K
		1.75	L
2 5/8	65.6	2.375	K
		2	L
3 1/8	78.12	2.72	K
		2.25	L
3 5/8	90.6	3.37	K
			_
4 1/8	103.12	2.75	K

والجدير بالذكر أن المواسير المستخدمة في دورات التبريد لها وظيفتان وهما :-

١- توفر مسار لدوران مركب التبريد .

٢- توفر مسار لعودة الزيت إلى الضاغط.

ويجب أن تحقق المواسير المستخدمة في دورة التبريد هاتين الوظيفتين بأقل انخفاض في الضغط. والجدير بالذكر أنه ليس من الممكن صناعة ضاغط لا يطرد أى كمية من الزيت خارجه ، وفي حالة عدم عودة إلى الضاغط فإن ذلك قد يسبب ما يلي :-

- ١- احتراق كراس محور الضاغط نتيجة لنقص الزيت.
- ٢- انكسار صمامات الضاغط نتيجة لدخول كمية كبيرة من الزيت لأن الضاغط مصمم لضغط البخار وليس السائل .
  - ٣- انخفاض السعة التبريدية لأن الزيت يقلل من الانتقال الحراري في المبخر.

#### ٨-٢ توصيات لتمديد مواسير التبريد


فيما يلى بعض القواعد الأساسية لتمديد مواسير التبريد من أجل تجنب الخسائر: -

- 1- يجب أن تكون المواسير المستخدمة نظيفة ولا تحتوى على أي أتربة ولا رطوبة ومغلقة من الجانبين بأغطية بلاستيكية لأنه في حالة عدم تحقق هذا الشرط فإن ذلك سيؤدى إلى تعطل دورة التبريد يجب استخدام أقل عدد ممكن من الأدوات المستخدمة مثل (الأكواع والتيهات والأنبال ..... الخ) لأن تقليل الأدوات المستخدمة يعنى تقليل احتمال التسريات وتقليل فقد الضغط علما بأن مركبات التبريد تكون مرتفعة السعر ويمكن أن تتسرب من أي مكان ضيق .
  - ٢- تأخذ الاحتياطات الأمنية عند أي لحام .
  - سيتم إمالة المواسير الأفقية في اتجاه تدفق الفريون بمعدل 12 mm كل 3 m

والجدير بالذكر أن كلا من فريون R12 وفريون R22 يمتزجان مع الزيت ولكن عند الضغوط العالية ، ودرجات الحرارة العالية ينفصل الزيت عن الفريون لذلك يجب التأكد من التصميم الجيد للمواسير وكذلك فإن سرعة مركب التبريد يجب أن تكون مناسبة لخفض الضوضاء والاهتزازات الصادرة من دورة التبريد.

#### خطوط الغاز الساخن Hot Gas Lines

إن وظيفة خطوط الغاز الساخن كما هو معلوم هو توصيل الغاز المضغوط والزيت إلى المكثف بدون فقد زائد في الضغط فإذا كان المكثف على نفس مستوى الضاغط يجب مراعاة أن تكون المواسير الأفقية مائلة بميل  $3 \, \mathrm{m}$  لكل  $3 \, \mathrm{m}$  طول أما إذا كان المكثف أعلى الضاغط بحوالي  $3 \, \mathrm{m}$  و أقل يتم التمديد بالطريقة المبينة بالشكل (1-1) تبعا لتوصيات شركة (Trane Company) فالشكل (1) عندما يكون الارتفاع أقل من  $3.5 \, \mathrm{m}$  والشكل (1) عندما يكون الارتفاع أكبر من  $3.5 \, \mathrm{m}$ 



الشكل (١-٨)

1

محتويات الشكل :-

المكثف

ويلاحظ أنه عندما يكون الارتفاع أكبر من m 2.5 يجب عمل مصيدة للزيت كما بالشكل (ب) لمنع عودة الزيت إلى الضاغط من خط الطرد أثناء توقف الضاغط ويمكن عمل ذلك باستخدام كوعين ونبل فإذا كان الضاغط موضوع في مكان درجة حرارته أقل من درجة حرارة المكثف والخزان يستخدم صمام لا رجعى في خط الغاز الساخن بجوار المكثف ويعمل الصمام اللارجعى على منع عودة بخار الفريون إلى الضاغط أثناء فترة توقف الضاغط.

الفوائد التي تتحقق من وجود مصيدة الزيت كما يلي :-

١- منع عودة الزيت إلى الضاغط من خط الطرد أثناء توقف الضاغط.


٢- يعمل على تجميع الزيت ومن ثم يسهل على البخار الساخن للفريون دفع الزيت معه إلى أعلى

عند تجمع الزيت في أسفل المصيدة يضيق مسار غاز الفريون ومن ثم تزداد سرعة غاز الفريون بما يساعد على دفع الزيت أمامه وعادة تختار أقطار الخطوط المستخدمة بحيث تكون سرعة الفريون حوالي 3.75 m/s في الخطوط الأفقية مما يسهل تحريك الزيت في اتجاه التدفق وفي الخطوط الرأسية يجب أن تكون السرعة لا تقل عن 7.5 m/s وتوجد جداول سنتناولها فيما بعد لاختيار أقطار المواسير المستخدمة لخطوط الغاز الساخن والسائل . والجدير بالذكر أن ارتفاع سرعة الفريون تؤدى إلى صدور ضوضاء عالية واهتزازات وانخفاض الضغط وعادة فإن سرعة الفريون يجب ألا تزيد عن الضغط عؤدى إلى ضياع الأموال وزيادة تكلفة التشغيل ، وفي حالة الضواغط المزودة بمنظم سعة فإنه ينصح باستخدام ماسورتين رأسيتين كما بالشكل (٢-٨) تبعا لتوصيات شركة ( Co.

حيث أن الماسورة ذات القطر الصغير 1 يجب أن تختار بحيث لا تقل السرعة فيها عن 7.5 m/s (متر/ثانية) عند أقل حمل في حين أن الماسورة ذات القطر الكبير 2 تختار بحيث لا تقل السرعة فيها عن 7.5 m/s عند الحمل الكامل ،ويجب إضافة مصيدة 3 أسفل الماسورة الكبيرة 2 .

والجدير بالذكر أنه عند عمل دورة التبريد عند جزء من الحمل فإن سرعة الغاز الساخن تصبح غير كافية لحمل الزيت لأعلى والنتيجة أن الزيت سوف يعود إلى المصيدة السفلية مرة أخرى وعند تجمع كمية كافية من الزيت بحيث تعمل انسداد كامل للمصيدة سيتدفق الغاز الساخن من الماسورة الصغيرة ،

# للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Dood Un Dood Down ، المعنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Dood Down بالمعنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Dood Down بالمعنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Dood بالمعنوان المعنوان المعن



أما في حالة زيادة الحمل فإن سرعة الغاز الساخن تصبح كافية لدفع الزيت من المصيدة لأعلى حيث سيتدفق الغاز الساخن في كلا الماسورتين الصغيرة والكبيرة . والجدير بالذكر أنه في حالة أنظمة التبريد الشكل (٨-٢)

مثال : إذا كانت السعة التبريدية TU 300000 B TU وكان مركب التبريد R502 وكانت المسافة بين المبخر والضاغط 60 m فإن حجم ماسورة الطرد الواصلة بين المبخر والضاغط يساوى R502 بوصة المبخر والضاغط R502 فإن حجم ماسورة الطرد الواصلة بين المبخر والضاغط R502 فإن حجم المبخر والضاغط R502 وكانت المسافة بين المبخر والضاغط وكانت المبخر والصافق وكانت وكان

السعة	R12				R22				R502			
	15 m	30	45	60	15	30	45	60	15	30	45	60
BTU		m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
6000	1/2	1/2	1/2	5/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	5/8
12000	5/8	5/8	5/8	7/8	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	7/8
18000	5/8	7/8	7/8	7/8	5/8	5/8	5/8	7/8	5/8	7/8	7/8	7/8
24000	7/8	7/8	7/8	7/8	5/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8
36000	7/8	7/8	7/8	1 1/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	1 1/8	1 1/8
48000	7/8	1 1/8	1 1/8	1 1/8	7/8	7/8	7/8	1 1/8	7/8	1 1/8	1 1/8	1 1/8
60000	1 1/8	1 1/8	1 1/8	1 3/8	7/8	1 1/8	1 1/8	1 1/8	1 1/8	1 1/8	1 1/8	1 3/8
75000	1 1/8	1 1/8	1 1/8	1 3/8	7/8	1 1/8	1 1/8	1 1/8	1 1/8	1 1/8	1 3/8	1 3/8
100000	1 1/8	1 3/8	1 3/8	1 5/8	1 1/8	1 1/8	1 3/8	1 3/8	1 1/8	1 3/8	1 3/8	1 5/8
150000	1 3/8	1 5/8	1 5/8	2 1/8	1 1/8	1 3/8	1 3/8	1 3/8	1 3/8	1 3/8	1 5/8	1 5/8

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، ويواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

200000	1 5/8	1 5/8	2 1/8	2 1/8	1 3/8	1 3/8	1 5/8	1 5/8	1 3/8	1 5/8	1 5/8	2 1/8
300000	2 1/8	2 1/8	2 1/8	2 1/8	1 3/8	1 5/8	1 5/8	2 1/8	1 5/8	2 1/8	2 1/8	2 1/8
400000	2 1/8	2 1/8	2 1/8	2 5/8	1 5/8	2 1/8	2 1/8	2 1/8	2 1/8	2 1/8	2 1/8	2 5/8
500000	2 5/8	2 5/8	2 5/8	2 5/8	2 1/8	2 1/8	2 1/8	2 1/8	2 1/8	2 1/8	2 5/8	2 5/8

#### Liquid Line خطوط السائل ٤-٨

إن الزيت الذى يصل إلى المكثف والمختلط مع سائل مركب التبريد سيبقى في قاع المكثف وهذا المخلوط سوف يدفع إلى الأنبوبة الشعرية أو صمام التمدد وحيث أن هذا السائل أكثر كثافة من الغاز فإن خطوط السائل تكون ذات أقطار أقل من خطوط الغاز . ولفهم ما يحدث في خط السائل يجب معرفة المزيد عن مركب التبريد فإذا انخفض ضغط مركب التبريد في حين ظلت درجة حرارته كما هى فإن بعض مركب التبريد سوف يتبخر فإذا حدث ذلك فإن صمام التمدد سوف يعمل بطريقة غير مرضيه الأمر الذى يقلل السعة التبريدية .

ويجب ألا يزيد فرق الضغط في خط السائل عن 0.21 bar وذلك يجب أن تختار أبعاد خطوط السائل الرأسية الأفقية لتحقيق هذا الفقد في الضغط بحد أقصى . والمشكلة عادة تكون في خطوط السائل الرأسية حيث أن ضغط السائل في أسفل الخطوط الصاعدة يكون أكبر من ضغط السائل في أعلى الخطوط الصاعدة والسبب في ذلك هو وزن سائل مركب التبريد فمثلا يزداد ضغط سائل مركب التبريد المحاليد بحوالي bar يصبح ضغط مركب التبريد في أسفل الخط الصاعد أكبر من ضغط سائل مركب التبريد أعلى الصاعد بحوالي bar وحيث أن ضغط خط السائل يحدد بدرجة الحرارة التي يحدث عندها تبخر للسائل فإذا كان ضغط السائل عند أسفل الصاعد يساوى ضغط التشبع فإن السائل سوف يتبخر عند انخفاض الضغط لذلك قبل دفع السائل في الخط الصاعد يجب عمل تبريد دوني Sub Cool حتى لا يتحول إلى غاز عند انخفاض الضغط أعلى الخط الصاعد .

والجدير بالذكر أن العناصر التكميلية مثل زجاجات البيان والمرشحات والمحففات تزيد من قيمة انخفاض الضغط ، وفي الحياة العملية فإن تبريد دويي  $6^{\circ}$  كافي جدا لرفع السائل عبر صاعد ارتفاعه 7.5m ويجب الاطلاع على المواصفات الفنية للمصنعين لمعرفة أحجام خطوط السائل والتبريد الدوني المطلوب لمنع تبخر الفريون .


والجدول ( $^{-}$ ) يعطى قيم أحجام مواسير السائل بالبوصة تبعا للسعة التبريدية لوحدة التبريد والجدول ( $^{-}$ XW) عندما كون درجة حرارة التبخر تتراوح ما بين ( $^{-}$ XW) عندما كون درجة حرارة التبخر تتراوح ما بين ( $^{-}$ XW) ودرجة حرارة التكثيف تتراوح ما بين ( $^{-}$ XW) مع استخدام فريون R12 أو فريون R22 عند أطوال مختلفة للمواسير الواصلة بين المبخر وخزان السائل

C- علما بأن Copeland علما لتوصيات شركة (15m, 30m, 45m, 60m) علما بأن R تعنى الماسورة الواصلة بين المبخر وخزان السائل

مثال : - إذا كانت السعة التبريدية تساوى BTU وكان مركب التبريد R12 فإذا كانت المسافة بين المبخر وخزان السائل + 45 فإن حجم ماسورة السائل الواصلة بين المبخر وخزان السائل تساوى + 7/8 بوصة وحجم الماسورة الواصلة بين المكثف وخزان السائل تساوى + 1 1/8 بوصة وحجم الماسورة الواصلة بين المكثف وخزان السائل تساوى + 1 1/8 بوصة وحجم الماسورة الواصلة بين المكثف وخزان السائل تساوى + 1 1/8 بوصة وحجم الماسورة الواصلة بين المكثف وخزان السائل تساوى + 1 1/8 بوصة وحجم الماسورة الواصلة بين المكثف وخزان السائل تساوى + 1 1/8 بوصة وحجم الماسورة الواصلة بين المكثف وخزان السائل تساوى + 1 1/8 بوصة وحجم الماسورة الواصلة بين المكثف وخزان السائل تساوى + 1 1/8 بوصة وحجم الماسورة الواصلة بين المكثف وخزان السائل + 1 1/8 بوصة وحجم الماسورة الواصلة بين المكثف وخزان السائل + 1 1/8 بوصة وحجم الماسورة الواصلة بين المكثف وخزان السائل + 1 1/8 بوصة وحجم الماسورة الواصلة بين المكثف وخزان السائل + 1 1/8 بوصة وحجم الماسورة الواصلة بين المكثف وخزان السائل + 1 1/8 بوصة وحجم الماسورة الواصلة بين المكثف وخزان السائل + 1 1/8 بوصة وحجم الماسورة الواصلة بين المكثف وخزان السائل + 1 1/8 بوصة وحجم الماسورة الواصلة بين المكثف وخزان السائل + 1 1/8 بوصة وحجم الماسورة الواصلة بين المكثف وخزان السائل + 1 1/8 بوصة وحجم الماسورة الواصلة بين المكثف وخزان السائل الماسورة الواصلة وحزان السائل الماسورة الواصلة وحزان الماسورة الماسورة الواصلة وحزان الماسورة الم

### Suction Lines خطوط السحب

هذه الخطوط تعمل على نقل بخار مركب التبريد البارد وزيت الضاغط من المبخر إلى خط سحب الضاغط ويجب تصميم خط حسب الضاغط بطريقة صحيحة لمنع عودة سائل التبريد والزيت للضاغط أثناء توقفه يسبب حدوث طرقات شديدة عن دوران الضاغط قد تؤدى إلى تلف صمامات الضاغط ، فإذا كان الضاغط أعلى المبخر



الشكل (٣-٨)


فإن هذه المشكلة (عودة سائل التبريد والزيت للضاغط أثناء توقفه )ستختفي أما إذا كان الضاغط على نفس مستوى أو أدبى مستوى المبخر يجب عمل خط صاعد بعد المبخر وصولا للمستوى العلوى للمبخر .

والشكل (٨-٣) يبين طريقة تحديد خط سحب الضاغط عندما يكون الضاغط أسفل المبخر (الشكل أ) وعندما يكون الضاغط أعلى المبخر (الشكل ب) ، حيث أن :-


1	زيت	مصيدة
2	سائل	مصيدة
3	سائل أو زيت	مصيدة

حيث تعمل مصيدة الزيت 1 ومصيدة السائل والزيت 3 على إعادة الزيت مرة أخرى للضاغط وتعمل مصيدة السائل 2 ومصيدة السائل والزيت 3 على منع رجوع السائل للضاغط .

والشكل (٨-٤) يبين طريقة تمديد خط السحب لمبخرين متوازيين وفي مستويين مختلفين حيث تعمل المصايد المعكوسة (العلوية ) على منع عودة الزيت إلى المبخر الذي يعمل بحمل خفيف .



والشكل (٨-٥) يبين طريقة تمديد خط السحب لمبخر مقسم داخليا لقسمين حيث يستخدم




صاعدين أحدهما كبير والآخر صغير إذا كان الضاغط مزود بجهاز تنظيم سعة حيث يمر بخار مركب التبريد في الصاعد الصغير حاملا معه الزيت وذلك لانسداد مدخل الصاعد الكبير بالزيت عند الأحمال الصغيرة في حين بخار مركب البريد ومعه الزيت في كلا الصاعدين عند الأحمال الكبيرة للمبخر ، ويجب آلا تقل سرعة مركب التبريد في الصاعدين عن 7.5 m/s عند أدنى حمل.


الجدول (٨-٣)

	a	3/8	/:	72	2/8	2/8	2/8	8/L	8/L	8/L	8	8	<b>%</b>	8/9	8
	m09	3			5	Š	7,	7.	7.	7	1 1/8	1 1/8	1 3/8	15	1 5/8
	45 m	3/8	//	//	2/8	2/8	2/8	2/8	2/8	2/8	1 1/8	1 1/8	1 3/8	1 3/8	1 5/8
R502	30 ш	3/8	7,	7,7	2/8	2/8	2/8	2/8	2/8	2/8	2/8	1 1/8	1 3/8	1 3/8	1 3/8
	15 m	1/4	3/8	1/2	1/3	1/2	8/9	2/8	2/8	2/8	2/8	1 1/8	1 3/8	1 3/8	1 3/8
	C-R	3/8	1/2	2/8	8/9	2/8	2/8	2/8	2/8	1 1/8	1 3/8	1 3/8	1 5/8	1 5/8	2 1/8
	m09	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	8/9	8/9	8/5	2/8	8/L	1 1/8	1 1/8	1 3/8	1 3/8
	45 m	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	2/8	2/8	2/8	2/8	2/8	1 1/8	1 1/8	1 3/8	1 3/8
R22	30 m	3/8	3/8	3/8	1/2	7/2	8/9	2/8	2/8	2/8	8/L	8/L	1 1/8	1 1/8	1 3/8
	15 m	1/4	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	2/8	8/L	2 /8	1 1/8	1 1/8	1 1/8
	C-R	3/8	1/2	1/2	8/9	8/9	2/8	2/8	2/8	2/8	1 1/8	1 1/8	1 3/8	1 5/8	1 5/8
	ш 09	3/8	7/2	1/2	8/9	2/8	2//8	2/8	2/8	2/8	1 1/8	1 1/8	1 3/8	1 3/8	1 5/8
	45 m	3/8	7/2	1/2	1/2	2/8	2/8	2/8	2/8	2/8	1 1/8	1 1/8	1 3/8	1 3/8	1 5/8
R12	30 ш	3/8	3/8	1/2	1/3	8/9	8/9	2/8	2/8	2/8	2/8	1 1/8	1 1/8	1 3/8	1 3/8
	15 m	3/8	3/8	1/2	1/2	7/2	7/2	8/9	2/8	2/8	8/L	2 /8	1 1/8	1 3/8	1 3/8
	C-R	3/8	7/2	1/2	8/9	2/8	2//8	2/8	2/8	1 1/8	1 1/8	1 3/8	1 5/8	1 5/8	1 5/8
ibmai BTU		0009	12000	18000	24000	36000	48000	00009	75000	100000	150000	200000	300000	400000	200000

والشكل (٦-٨) يبين طريقة تمديد خط السحب لعدة مبخرات عند مستويات مختلفة عندما يكون الضاغط أسفلهم علما بأن المصايد يجب أن تزال في حالة استخدام نظام الضخ السفلى Down (الشكل أ).



والشكل (ب) يبين طريقة تمديد خط السحب لمبخر مقسم داخليا لقسمين عندما يكون الضاغط أسفل المبخر علما بأن المصايد يجب أن تزال في حالة استخدام نظام الضخ السفلى أيضا . والشكل (V-N) يبين طريقة تمديد خط السحب في حالة المبخرات التي تعمل على نفس المستوى عندما يكون الضاغط أسفلهم في حالة عدم وجود نظام الضخ السفلى 1 وفي حالة وجود الضخ



الجدول (٨-٤)

1			R12				H	R22			R	R 502	
BTU	20 C	-4º C	-10 <sub>0</sub> C	-30°C	-40° C	2₀ C	-40 C	-10 <sub>0</sub> C	-30° C	-40C	-10 <sub>0</sub> C	-30°C	-40° C
0009	8/8	2/8	2/8	1 1/8	1 1/8	1/2	2/8	2/8	2//8	2/8	2/8	2//8	1 1/8
12000	2/8	2/8	1 1/8	1 3/8	1 5/8	8/9	2//8	2/8	1 1/8	8//	2//8	1 1/8	1 3/8
18000	2/8	1 1/8	1 1/8	1 3/8	1 5/8	8//	8//	2/8	1 3/8	1 1/8	2//8	1 3/8	1 5/8
24000	1 1/8	1 1/8	1 3/8	1 5/8	2 1/8	8//	8//	1 1/8	1 3/8	1 1/8	1 1/8	1 3/8	1 5/8
36000	1 1/8	1 3/8	1 3/8	2 1/8	2 1/8	1 1/8	1 1/8	1 1/8	1 5/8	1 1/8	1 3/8	1 5/8	2 1/8
48000	1 3/8	1 5/8	1 5/8	2 1/8	2 5/8	1 1/8	1 1/8	1 3/8	2 1/8	1 3/8	1 3/8	2 1/8	2 1/8
00009	1 3/8	1 5/8	2 1/8	2 5/8	3 1/8	1 1/8	1 3/8	1 3/8	ı	1 3/8	1 5/8	2 1/8	2 5/8
75000	1 5/8	2 1/8	2 1/8	2 5/8	3 1/8	1 3/8	1 3/8	1 5/8	ı	1 5/8	1 5/8	2 5/8	2 5/8
100000	1 5/8	2 1/8	2 5/8	2 5/8	3 5/8	1 3/8	1 5/8	1 5/8	ı	1 5/8	1 5/8	2 5/8	2 5/8
150000	2 1/8	2 5/8	2 5/8	3 1/8	ı	1 5/8	2 1/8	2 1/8	ı	2 1/8	2 1/8	2 5/8	3 1/8
200000	2 1/8	2 5/8	2 5/8	ı	ı	2 1/8	2 1/8	2 1/8	ı	2 1/8	2 5/8	3 1/8	3 5/8
300000	2 5/8	3 1/8	3 1/8	ı	ı	2 1/8	2 5/8	2 5/8	ı	2 5/8	2 5/8	3 1/8	ı
400000	3 1/8	3 1/8	3 1/8	ı	ı	2 1/8	2 5/8	2 5/8	ı	2 5/8	3 1/8	ı	ı


السفلي 2 وفي حالة وجود الضاغط أعلى المبخرات 3 .

والجدول (٤-٨) يعطى قيم أحجام المواسير الأفقية لخط السحب بالبوصة تبعا للسعة التبريدية لوحدات التبريد بوحدات BTU علما بأن:-

#### (KW = 3412 BTU)

عندما تكون درجة التكثيف تتراوح ما بين (  $27^{\circ}\mathrm{C}:54^{\circ}\mathrm{C}$  ) ،والجدير بالذكر أن هذا الجدول لمسافة بين الضاغط والمبخر أقل من  $30~\mathrm{m}$  .

والشكل ( $\Lambda$ - $\Lambda$ ) يعرض تركيبات مواسير التبريد لدورة تبريد تجارية تحتوى على وحدة تكثيف خارجية تبريد هواء وثلاثة مبخرات. Kramer Trenton Co علما بأنه يجب أن يكون اتجاه تدفق هواء المكثف 14 في اتجاه الرياح السائدة كما أن المبادلات الحرارية 9 يجب أن تكون قريبة قدر الإمكان من حائط الثلاجة ويجب ألا تقل المسافة بين خط السحب وخط السائل عن (45cm) أي 18 بوصة .



حيث أن :-

9	مبادلات حرارية	1	وحدة تكثيف
10	صمام تمدد حراری	2	لوحة تحكم
11	محرك مروحة المبخر	3	المبخر

مراوح المبخرات	4	جلبة داخل حائط الثلاجة	12
خط صرف الماء الذائب من الصقيع	5	اتجاه تدفق هواء المبخرات	13
خط سحب	6	اتجاه تدفق هواء المكثف	14
خط السائل	7	صمام کهربی	15
مصيدة زيت	8	مرشح/مجفف	16

## ٨ - ٦ تركيبات المواسير مع دورات التبريد المتعددة الضواغط

عند تشغيل الضواغط على التوازي في أحد دورات التبريد يجب أن تصمم خطوط سحب الضواغط كيث تتساوى ضغوط السحب للضواغط .

وكذلك يجب أن يعود الزيت بنسب متساوية لجميع الضواغط لذلك يجب أن توصل خطوط سحب الضواغط مع خط السحب المشترك Suction Header حتى يعود الزيت لصندوق عمود المرفق لكل ضاغط بمعدل منتظم قدر الإمكان حيث يمدد خط السحب المشترك أعلى مستوى خطوط سحب الضواغط ومن ثم يعود الزيت للضواغط بفعل الجاذبية .


ويجب مراعاة ألا يكون خط السحب المشترك أسفل خطوط سحب الضواغط حتى لا تصبح كمصيدة زيت .

وتحدر الإشارة إلى أن خطوط سحب الضاغط يجب أن توصل مع خط السحب المشترك وهو في وضع أفقي حتى يحدث توزيع منتظم للزيت على الضواغط ولا يتراكم سائل مركب التبريد في صندوق عمود مرفق الضاغط المتوقف .

والشكل (٨ -٩) يبين طريقة تمديد مواسير التبريد ومواسير الزيت لثلاثة ضواغط على التوازي .

#### حىث أن :-

خط السحب المشترك	1	خط عودة الزيت للضواغط	7
خط تموية	2	خط الطرد المشترك للضواغط	8
مرشحات زيت	3	خط معادلة الضغوط	9
صمام بعوامة	4	إلى المكثف	10
خزان زیت	5	صمامات لارجعية	11
فاصل زيت	6	صمام ضغط خزان الزيت	12



ويعمل خزان الزيت 5 على المحافظة على زيت التزييت وكمستقبل للزيت من فاصل الزيت ويعمل صمام ضغط الخزان 12 على المحافظة على فرق الضغط بين الخزان وصندوق مرفق كل ضاغط وبذلك يمكن أن يتدفق الزيت من الخزان للضواغط بدون الحاجة لرفع الخزان أعلى الضواغط كثيرا وتعمل مرشحات الزيت 3 على منع وصول أي شوائب أو ذرات معدنية إلى الصمامات ذات العوامة 4 الخاصة بالضواغط وتعمل الصمامات ذات العوامة على السماح بتدفق الزيت من الخزان إلى صندوق مرفق الضاغط إذا كان منسوب الزيت في صندوق المرفق أقل من مستوى العوامة .


وعادة يتم ضبط الصمام ذات العوامة بحيث يكون مستوى الزيت في صندوق المرفق يتراوح ما بين 1/4 إلى 1/2 مستوى زجاجة البيان.

والجدير بالذكر أنه يجب توصيل الصمامات ذات العوامة بخط معادلة للتأكد من تساوى الضغوط في جميع صناديق مرافق الضواغط عند دوران الضواغط واحد تلو الآخر أو عند إيقاف ضاغط وبذلك تقل كمية الزيت التي يمكن أن تعود للضاغط المتوقف.

والشكل ( ٨ – ١٠) يبين طريقة التوصيل الصحيحة لخطوط الغاز الساخن الخارجة من ضاغطين يعملان بالتوازي .

ويلاحظ أن خط طرد كل ضاغط يوصل عبر كاتم صوت 1 مع خط الغاز الساخن المشترك 2 والممدد أسفل الضاغطين لمنع رجوع سائل مركب التبريد الناتج عن تكاثف بخار مركب التبريد أثناء

توقف الضواغط وعودته إلى الضواغط مؤديا إلى تلف صمامات الضواغط عند بدء دوران الضواغط وكذلك لمنع رجوع الزيت من الضاغط الدائر إلى الضاغط المتوقف .



الشكل (١٠-٨)

## ٨-٧ تركيبات المواسير لعدة وحدات تكثيف على التوازي

عند توصيل أكثر من وحدة تكثيف Condensing Units على التوازي يجب توصيل خط معادلة لضغط التكثيف بين الوحدات وتوصيل خط معادلة ضغط صندوق مرفق ضواغط وحدات التكثيف معا وكذلك خط تعادل زيت صناديق المرفق للضواغط مع مراعاة أن تثبت وحدات التكثيف في مستوى أفقى واحد حتى تكون جميع مخارج تعادل الزيت للضواغط عند مستوى أفقى واحد .


والجدير بالذكر أن توصيل صناديق أعمدة المرافق للضواغط بالتوازي بواسطة خط تعادل الزيت يسمح بحدوث تساوى لمستوى الزيت في الضواغط كلها الأمر الذى يحقق تزييت متكافئ للضواغط ويجب تمديد خط تعادل خطوط سحب الضواغط Trank Case Equalizer أعلى من مستوى خط تعادل الزيت بطريقة تمنع سائل مركب التبريد المتكاثف وكذلك الزيت من العودة للضواغط وبخصوص خط تعادل خطوط الطرد فإنه يعمل على منع اندفاع الغاز الساخن عبر أحد وحدات التكثيف إلى خط السائل.

علما بأن خطوط الطرد يجب أن يكون حجمها مساويا لحجم أكبر خط طرد لوحدات التكثيف أما خطوط السائل لمكثفات وحدات التكثيف فيجب أن توصل بطريقة تسمح بتساوي مستوى السائل لكل وحدات التكثيف كما يجب استخدام صمامات قفل يدوية لكل وحدة تكثيف بحيث يمكن إخراج أي وحدة تكثيف من الخدمة عند عمل صيانة لها .

والشكل (٨-١١) يبين طريقة توصيل ثلاثة وحدات تكثيف على التوازي بطريقة تمنع حدوث اهتزازات .

#### حيث أن :-

الضاغط	1
خط معادلة الغاز في صناديق المرفق	2
خط الطرد الرئيسي	3
خط معادلة الزيت في صناديق المرفق	4
طبة تصريف	5
مكثف	6



الباب التاسع غرف التبريد والتجميد ومصانع الثلج التجارية

## غرف التبريد والتجميد ومصانع الثلج التجارية

## ٩-١ غرف التبريد والتجميد السابقة التجهيز

تتواجد غرف التبريد والتحميد التجارية السابقة التجهيز بأبعاد تبدأ من (1 \* 1.5 \* 2 m) إلى (15 \* 9.5 \* 3.5 m) وتتكون غرف التبريد والتجميد السابقة التجهيز من مجموعة من الألواح المزودة بأقفال خاصة تساعد في عملية تجميعها معا في

مكان الاستخدام .

والشكل (٩-١) يعرض نموذج لغرفة تبريد سابقة التجهيز من إنتاج ( Engineered Bally (Structures, Inc.

#### حيث أن :-

1	ألواح الأرضية
2	ألواح الجدران

والشكل (٩-٢) يعرض نموذج توضيحي


لغرفة تبريد من إنتاج شركة Viessmann





ىقف 1	ألواح الس
دار 2	ألواح الج

بلاطات خرسانية توضع أسفل ألواح الأرضية عندما تكون درجة حرارة غرفة التبريد أقل من


لنع بحمد رطوبة التربة الأمر الذي قد يؤدي تلف أرضية غرفة التبريد . الشكل  $(\mathbf{Y}-\mathbf{q})$ 







والشكل (٣-٩) يعرض قطاع في ألواح الحوائط والسقف لغرفة تبريد من إنتاج شركة viessmann . الشكل (٣-٩)



#### حيث أن:

بولی یریثان رغوی صلب

ألواح من الصلب المغطاة بطبقة ألومنيوم/زنك

مطلى بطبقة من الابوكسي أو البوليستر

وسيلة إحكام

4

ويلاحظ أن ألواح الجدران والسقف تكون على شكل سندوتشات الشكل (٩-٣)

مصممة لمنع الانتقال الحراري بدون استخدام أي خشب علما بأن طبقة طلاء الزنك /الألومنيوم تحسن

1

2

3

خواص مقاومة الصدأ والجدير بالذكر أن غرف التبريد والتحميد التي يصل عرضها وطولها إلى

ستة أمتار تحتاج هياكل تدعيم . والشكل (٩-٤)

يعرض قطاع في ألواح الأرضية لغرفة تبريد أو تجميد سابقة التجهيز من إنتاج شركة Viessmann


الشكل (٩-٤)

حيث أن:

ألواح من الصلب سمكها 0.8 mm 1 2 لوح توزيع للضغط سمكه 13 mm

2 بولى يريثان رغوي صلب

ألواح من الصلب المغطى بطبقة من الألومنيوم/الزنك سمكها 0.6 mm والمطلى بطبقة من الابوكسي أو البوليسترويجب ألا يزيد حمل الأرضية عن 3000 kp/m² وبعد تجميع ألواح الأرضية يجب استخدام موانع تسريب مرنة (سليكون) لمنع دخول الرطوبة مثل ماء التنظيف ويجب معالجة أي تلف يحدث لموانع التسريب.




## الشكل (٩-٥)

ويمكن وصل ألواح غرف التبريد والتحميد السابقة التجهيز بنظام المشقبية واللسان ويستخدم في ذلك أقفال بكامات .

والشكل (٩-٥) يبين القفل ذات الكامة وطريقة فتحه وقفله باستخدام مفتاح ألن (الشكل أ) وكذلك طريقة تجميع لوحين باستخدام مجموعة من الأقفال ذات الكامات (الشكل ب) شركة Viessmann .

والشكل (٩-٦) يعرض نموذج لوحدة التبريد المتكاملة التي تثبت على حدران غرف التبريد الصغيرة المنتجة في شركة Viessmann حيث أن :



الشكل (٩-٦)

1	المبخر
2	مروحة المبخر
3	لمبة إضاءة داخلية

وحدة تكثيف خارجية تثبت على 4 الجدران الخارجية لغرفة التبريد

لوحة ضواغط التشغيل والشكل (٩-٧) يبين طريقة تثبيت وحدة التبريد المتكاملة على جدران غرفة التبريد من إنتاج شركة Viessmann .


قفزان تثبیت 1وحدة التبخیر 2ماسورة تصریف الماء

الذائب من الصقيع 3

وردة من البلاستيك 4

جدار غرفة التبريد أو التجميد 5

وعاء تجميع الماء الذائب 6



### ٩ - ١ - ١ المكان المناسب لغرف التبريد والتجميد

يجب وضع غرف التبريد والتحميد السابقة التجهيز والمزودة بوحدات تبريد متكاملة على جدرانها في أماكن جيدة التهوية حتى يسهل التخلص من الحرارة الخارجة من وحدة التكثيف الأمر الذى يقلل من عمل وحدة التبريد ومن ثم يقلل من تكاليف التشغيل.

ويجب أن يزيد طول وعرض الغرفة التي ستوضع بداخلها غرفة التبريد أو التجميد عن مثيلتها لغرفة التبريد أو التجميد بما لا يقل عن 10cm ولا يقل ارتفاع الغرفة التي ستوضع فيها غرفة التبريد أو التجميد عن ارتفاع غرفة التبريد بما لا يقل عن 20cm إذا كأن هناك سقف معلق أو 120cm إذا لم يكن هناك سقف معلق . ويجب التأكد من أبعاد الغرفة بالمبنى والتي ستوضع فيها غرفة التبريد أو التجميد قبل البدء في تجميع غرفة التبريد أو التجميد وينصح بأخذ أبعاد أقطار الغرفة بالمبنى للتأكد من أفا مستطيلة حيث يجب أن تتحقق العلاقة التالية :-

$$D = (L^2 + W^2)^{0.5}$$

#### حيث أن:

قطر الغرفة D عرض الغرفة

طول الغرفة L

ويجب التأكد من أن أرضية الغرفة بالمبنى مستوية وناعمة وأفقية تماما وفي حالة وجود منطقة غير منتظمة يجب معالجتها .

## ٩-١-١ أبواب غرف التبريد أو التجميد


هناك ثلاثة أنواع من الأبواب وهم :-

Hinged door ابواب مفصلية – أ

۲- أبواب منزلقة Sliding door

۳- أبواب متأرجحة Swinging door


والشكل (٩-٨) يعرض مسقط رأسي لباب مفصلي من الداخل ( أ ) ومن الخارج ( ب ) لغرف التبريد والتحميد المنتجة بشركة Viessmann .



## الشكل ( ٩-٨ )

حيث أن عرض فتحة الباب تساوى ( 600 أو 800 أو  $1000~\mathrm{mm}$  )وارتفاع الباب بدون الأرضية يساوى أما (  $800~\mathrm{mm}$  أو  $800~\mathrm{mm}$  ) وارتفاع الباب بالأرضية يساوى أما (  $800~\mathrm{mm}$  أو  $800~\mathrm{mm}$  ) وتتراوح قدرة سخانات الباب (  $80~\mathrm{mm}$  ) وتعمل على منع حدوث تكاثف على الباب .

والشكل ( ٩-٩ ) يعرض المسقط الرأسي والجانبي لباب منزلق لغرف التبريد والتحميد المنتجة




. Viessmann بشركة

الشكل (٩-٩)

. ( 900 x 2000 : 1400 x 2000mm ) وتتراوح أبعاد الباب ما بين

أما الشكل (٩-١٠) فيعرض نموذج لباب متأرجع بدرفة واحدة (الشكل أ)وبدرفتين (الشكل ب) لغرف التبريد والتحميد المنتجة بشركة Viessmann .



الشكل (١٠-٩)


 $V_2, V_4$ علما بأن الباب المتأرجح الخارجي  $V_1, V_3$  يعطى فتحة أكبر من الباب المتأرجحالداخلي  $V_1, V_3$  والجدول (١-٩) يعطى قيم حدود عرض فتحة الباب للأنواع المختلفة للأبواب المتأرجحة .

الجدول (٩-١)

870 : 1870	920 : 1920	535 : 1135	560 :1160	حــدود عــرض فتحــــــــة البابmm
$V_4$	$V_3$	$V_2$	$V_1$	نـــوع البــــاب المتأرجح

## ٣-١-٩ أرضية غرف التبريد والتجميد

لمنع حدوث تصدعات في المباني التي توضع بما غرف تبريد أو تجميد يجب إعداد غرف المبنى التي تحتوى بداخلها على غرف تبريد أو تجميد بطرق خاصة والشكل (١١-٩) يعرض نموذجين مختلفين لأرضيات غرف المبنى التي تحتوى على غرف تبريد أو تجميد (Viessmann Co.) .




حيث أن :-

موانع تسرب مرنة

2	طبقتين من البوتومين
3	طبقة من بلاط الأرضية به شبكة سخانات كهربية
4	طبقة من التراب
5	طبقة من الحصى
6	طبقة من الخرسانة المسلحة
7	جدران غرفة التبريد أو التجميد
8	بلاطات خرسانية

ففي الشكل (أ) يحاط بأرضية غرفة التبريد أو التحميد بموانع تسرب مرنة 1 (سليكون) ويوضع

أسفل ألواح غرفة التبريد أو التحميد طبقتين من البوتومين 2 أسفلهما طبقة من بالاط الأرضية المزود بشبكة سخانات 3 قدرتها 10 لأرضية المزود بشبكة سخانات 3 قدرتها الخرسانة المسلحة 6 أسفلها طبقة من الحصى 5 ثم التراب 4 ، أما في الشكل (ب) فتوضع ألواح أرضية غرف التبريد أو التحميد على بالاطات خرسانية سمكها mm (8) وأسفلها طبقة



الشكل (٩-١)

من الخرسانة المسلحة 6 سمكها

. 4 من التربة وأسفلها طبقة من الحصى 5 ثم طبقة من التراب a

والشكل (٩-١٢) يبين طريقة إعداد أرضية غرف التبريد والتحميد إذا كانت المنتجات المحفوظة بداخل الغرفة تعمل على إحداث توزيع غير منتظم للأحمال على الأرضية وهي لا تختلف عن الشكل (٩-١١ أ) إلا أنه توضع بداخل غرفة التبريد أو التحميد طبقة مونة مسلحة لإعادة توزيع القوة على أرضية الثلاجة أو الفريزر ويحيط بحذه الطبقة موانع تسرب من جميع الجوانب

#### حىث أن :-


1	موانع تسريب مرنة
2	طبقتين من البوتومين لمنع انتقال بخار الماء
3	وصلات مرنة قابلة للتمدد

4	أرضية غرفة التبريد أو التجميد
5	خرسانة مسلحة
6	طبقة من التراب
7	طبقة من الحصى
8	حرسانة مسلحة

 $9~(10~{
m W/m}^2)$  طبقة من بلاط الأرضية بما شبكة من السخانات


## ٩-١-٤ التنظيمات المختلفة لغرف التبريد والتجميد

يمكن تقسيم غرف التبريد أو التحميد داخليا لعدة غرف كلا منها لها درجة حرارة مستقلة بها ، والشكل (٩-١٣) يعرض نموذجين لغرف تبريد سمكها 100 mm مقسمة داخليا لثلاثة غرف ،



ففي الشكل (أ) غرفة تبريد مقسمة داخليا لثلاثة غرف اثنين منهما لهما باب خارجي مستقل والغرفة الثالثة لها باب داخلي ويمكن دخولها من الغرفة الثانية .

وفي الشكل (ب) غرفة تبريد مقسمة داخليا لثلاثة غرف لكل منها باب خارجي خاص بما ، والشكل (9-8) يعرض المسقط الرأسي والأفقي لغرفة تبريد مقسمة داخليا لثلاثة غرف الغرفتين الخارجيتين غرف تبريد تعمل عند  $5^0$ C – والغرفة المتوسطة غرفة تجميد عميق تعمل عند $5^0$ C – وبمذه الطريقة ممكن تقليل الفقد في الطاقة خصوصا لغرفة التحميد العميق ويلاحظ أيضا أن سمك جدران غرف التبريد mm 100 وسمك جدران غرفة التجميد العميق mm 150 وللغرفتين الخارجيتين باب مستقل لكلا منهما أما الغرفة المتوسطة فيمكن دخولها من الغرفة اليسرى إذ أن لها باب داخلي في الغرفة اليسرى .



والشكل (٩-٥١) يعرض المسقط الرأسي والأفقي لغرفة تبريد مقسمة داخليا لثلاثة غرف الأولى غرفة تجميد تعمل عند - 50°C والثانية غرفة تبريد وتعمل عند - 25°C والثالثة غرفة تبريد وتعمل عند - 5°C وسمك جدار غرفة التجميد الأولى mm 150 في حين أن سمك غرفة التجميد الثانية وغرفة التبريد الثالثة 100 mm فقط وارتفاع غرفة التجميد الأولى أعلى من ارتفاع الغرفتين الأخريين ولكل غرفة باب خارجي مستقل .

والشكل (٩-١٦) يعرض نموذج للأرفف الداخلية التي يمكن وضعها داخل غرفة التبريد أو التحميد (شركة Viessmann).

8 8 8 8 150 A


الشكل (٩-٥١)



الشكل (٩-٦١)

### ٩-١-٥ مراحل تجميع غرفة تبريد سابقة التجهيز

الشكل (٩-١٧) يبين خطوات تجميع غرفة تبريد أبعادها (15000 \* 2400 \* 15000)من الشكل (١٥٥٥ \* 2400 \* 2750)من التاج شركة



### الشكل (٩-٧١)


فالشكل (أ) يبين طريقة تجميع ألواح الأرضية .

والشكل (ب ، ج) يبين طريقة تجميع ألواح الحوائط .

والشكل (د) يبين طريقة تعليق وحدة التبريد .

والشكل (ه) يبين طريقة تجميع ألواح السقف.

والشكل (و) يبين الجزء الداخلي لوحدة التبريد بعد تعليقها على الحائط.



الشكل (٩-١٨)

### ٩-٢ جداول الاختيار السريع لغرف التبريد

الجدول (٢-٩) يبين السعات التبريدية بالكيلو وات لغرف تبريد وتجميد لها أبعاد مختلفة وتعمل عند درجات حرارة  $4^0$ C ,  $0^0$ C ,  $-20^0$ C ,  $-30^0$ C .

الجدول (٢-٩)

		( )	الجعاول (۱		
					الأبعاد(الارتفــــاع *
-30°C	$-20^{0}$ C	$-10^{0}$ C	$0^{0}$ C	$4^{0}$ C	العرض * الطول )
					m*m*m
1080	976	909	1019	1036	1 * 1.5 * 2
1291	1165	1089	1230	1256	1 * 2 * 1
1637	1474	1383	1631	1670	1.5 * 2 * 2
2105	1904	1668	1985	2035	2 * 2 * 2
2508	2265	2137	2507	2578	2.5 * 2 * 2
2864	2584	2440	2898	2983	3 * 2 * 2
3199	2883	2726	3251	3354	3.5* 2 * 2
3700	3331	3152	3782	3910	4 * 2.12 * 2
4399	3982	3486	4551	4700	4 * 2.7 * 2.3
5080	4580	4353	5300	5487	4 * 2.72 * 2.3
5847	5261	4999	6177	6332	4 * 3.26 * 2.3
6586	5917	5624	9639	7200	4 * 3.8 * 2.3
7360	6895	6277	7761	8060	5 * 3.48 * 2.3
8205	7373	6730	8714	9050	5 * 3.91 * 2.3
8916	8003	7329	9476	9852	5 * 4.35 * 2.3
10216	9146	8703	10974	11417	5 * 4.8 * 2.5
11588	10359	9859	12502	13022	6 * 4.67 * 2.5
12945	11560	11005	13999	14598	7 * 4.57 * 2.5
14272	13573	12123	16361	16191	7 * 5.14 * 2.5
16439	14746	13241	17866	18608	7 * 5.71 * 2.5
19511	17445	16651	21465	22379	7 * 6.61 * 2.7
22436	19982	19048	24719	25820	8 * 6.94 * 2.7
25610	22776	21709	28340	29622	9 * 7.2 * 2.7
28480	25275	24072	32427	33870	10 * 6.67 * 3
35375	31422	29214	39351	41157	10 * 8.33 * 3
41501	36805	35081	47320	49486	12 * 8.33 * 3
47777	42339	39421	53634	56154	14 * 8.33 * 3
53157	46994	43807	60082	62890	15 * 7.62 * 3.5
66337	58699	54446	75140	78614	15 * 9.52 * 3.5

وتستخدم مادة عازلة مصنوعة من البولى يورثان الرغوي Poly Urethane Foamed في صناعة جدران هذه الغرف والجدول ( $^{-9}$ ) يبين سمك الطبقة العازلة المصنوعة من البولى يورثأن الرغوي إذا كانت درجة الحرارة الجافة الخارجية  $^{35}$ 0 والرطوبة النسبية  $^{60}$ 0 وكذلك استخدام غرفة التبريد تبعا لدرجة الحرارة الداخلية لها .

الجدول (٣-٩)

-30°C	-20 <sup>0</sup> C	-10 <sup>0</sup> C	$0^{0}$ C	4 <sup>0</sup> C	درجــة الحــرارة
					$^0\mathrm{C}$ الداخلية
175	150	100	100	75	السمك mm
الأطعمة	الأطعمة	اللحوم	اللحوم	الخضر	الاستخدام
المجمدة	المجمدة	المجمدة	الطازجة	وات	
لمدة طويلة	لمدة قصيرة	لمدة قصيرة	والمجمدة	ومنتجات	
				الألبان	

وزمن والجدير بالذكر أن وزن المنتج الذى يدخل يوميا لهذه الغرف يجب ألا يزيد عن (45 kg/m³) وزمن دوران الضاغط في اليوم حوالي (18:18:18) ساعة وحمل الإضاءة ( $10 \ \text{W/m}^2$ ) من مساحة غرفة التبريد .

#### ٩-٣ حسابات حمل التبريد

هناك عدة أحمال تأخذ في الاعتبار عند حساب حمل تبريد غرفة تبريد وهم كما يلي :-

١- الحرارة المنتقلة عن طريق الجدران الخارجية لغرفة التبريد وكذلك أرضية وسقف الغرفة .

٢- الحرارة المنتقلة من داخل غرفة التبريد لخارجها نتيجة لتغير هواء غرفة التبريد .

#### ٣- حمل المنتج وينقسم إلى :

أ- حمل حراري للمواد المخزونة قبل التجميد .

-- حمل حراري للمواد المحزونة للوصول لدرجة التجميد المطلوبة عندما تكون درجة حرارة غرفة التبريد أقل من  $0^0\mathrm{C}$  .

 $^{-1}$ ج-الحرارة الكامنة للمنتج (عندما تكون درجة حرارة غرفة التبريد أقل من

د- الحمل الحراري الناتج عن تنفس المنتج (عندما يكون المنتج أحد الخضروات أو الفواكه).

٤- الحمل الحراري للإضاءة والأشخاص المتواجدين داخل غرفة التبريد أو التحميد .

٥- الحمل الحراري نتيجة لوجود محركات كهربية تشغل أحمال سواء كانت بداخل أو خارج غرفة التبريد أو التجميد .

٦- الحمل الحراري الناتج من مراوح المبخر .

والجدير بالذكر أن زمن تشغيل الإضاءة داخل غرف التبريد أو التجميد يساوى زمن تواجد الأشخاص داخل غرفة التبريد أو التجميد وذلك لأنه يوجد مفتاح نهاية مشوار Limit Switch في تعتبر باب الغرفة فبمجرد فتح باب الغرفة تضئ لمبات الإضاءة . وبخصوص الخضراوات والفواكه فهي تعتبر حية حتى بعد وضعها داخل غرفة التبريد أو التجميد وينتج عن ذلك حرارة تنفس تأخذ في الاعتبار عند حساب أحمال التبريد لغرفة التبريد وعادة يتم تشغيل دورة التبريد لغرفة التبريد أو التجميد زمن يتراوح ما بين 20 : 16 ساعة لذلك فبعد تعيين الحمل الكلى لغرفة التبريد أو التجميد يضرب في ( = 24/16 كل وذلك لاعتبار أن زمن عمل دورة التبريد لغرف التبريد أو التجميد 16 ساعة بدلا من 24 ساعة كل يوم .

ولإمكانية حساب حمل التبريد أو التحميد نحتاج للجداول التالية :-

- ١- جدول خواص المواد العازلة .
- ٢- جدول تعيين عدد مرات تغيير الهواء كل أربع وعشرون ساعة .
- ٣- جدول تعيين الحرارة المزالة تبعا لدرجة الحرارة والرطوبة النسبية داخل غرفة التبريد أو التجميد .
  - ٤- جدول تعيين الحرارة المتولدة من الأشخاص.
  - ٥- حدول تعيين أحمال الإضاءة الداخلية تبعا لمساحة الأرضية .
  - حدول تعيين أحمال المراوح تبعا للسعة التبريدية لغرف التبريد أو التحميد .
  - ٧- جدول تعيين الحرارة المشعة من المحركات تبعا لقدرة المحرك ومكان وجود المحرك وحمله .
    - ٨- جدول تعيين الحرارة النوعية ودرجة حرارة التحمد للمنتجات المختلفة .
    - ٩- جدول تعيين درجة حرارة التنفس كل يوم للخضراوات والفواكه المختلفة .
      - · ١- جدول تعيين الحرارة الجافة DB والرطبة WB للبلدان العربية .
        - والجدول (٩-٣) يبين خواص المواد العازلة .

الجدول (٣-٩)

معامل انتقال الحرارة (W/m <sup>2</sup> k <sup>0</sup> ) سمك 75 mm	(kg/m <sup>3</sup> ) الكثافة	المادة العازلة
0.28	40	بولي يوريثان رغوي
0.54	48	·
0.46	32	بولى يوريثان خلوي
0.5	64	بولی استیرین
0.52	88	
0.54	110	ألواح فلينية
0.64	145	
0.74	190	
0.52	90	فلین محبب
0.5	80	صوف زجاجي ليفي
0.5	60	صوف زجاجي مترابط
1.4	480	ألواح صوف خشبي
2.1	_	خرسانة بسمك 100 mm
3.1	_	خشب بسمك 25 mm
2.3		25 25 9

ويمكن معرفة معامل انتقال الحرارة لأي سمك باستخدام العلاقة التالية  $U_1 = U_2 \; X_2 \, / X_1$ 

حيث أن :-

 $X_1$  هو  $(U_1)$  هيك العازل الذي معامل انتقال الحرارة له

 $X_2$  هو  $(U_2)$  ها الحرارة له العازل الذي معامل انتقال الحرارة له

مثال :- أوجد معامل انتقال الحرارة للبولي يوريثان الرغوي الذي سمكه mm .

من الجدول (٣-٩) فإن معامل انتقال الحرارة للبولى يوريثأن الرغوي الذى سمكه U=-1 هو U=-1 يساوى :- U=-1 يساوى :- U=-1

$$\begin{array}{l} U_2 \: X_2 \: / \: X_1 = 0.28 \: * \: 75 \: / \: 175 \\ = 0.12 \: W/m^2 \: ^0 k \end{array}$$

والجدول (٩-٤) يعطى عدد مرات تغيير الهواء كل يوم علما بأن :-

- ١- عند التخزين لمدة طويلة تضرب القيم المختارة من الجدول في 0.6 .
- ٢- عند الاستعمال الخفيف تضرب القيم المختارة من الجدول في 0.8 .
- ٣- عند الاستعمال العادي تضرب القيم المختارة من الجدول في 1.5 .
- ٤- عند الاستعمال الشديد تضرب القيم المختارة من الجدول في 2 .

مثال :- ما هي عدد مرات تغيير الهواء لغرفة تبريد حجمها  $1000~{
m m}^3$  إذا كانت درجة حرارة الغرفة  $4^0{
m C}$  علما بأن استعمال هذه الغرفة يعتبر استعمالا شديدا .

من الجدول (٩- ٤) عندما تكون درجة حرارة التخزين أعلى من  $0^{0}$ C فإن عدد مرات تغيير الهواء كل يوم والمقابل لحجم  $1000~m^{3}$  يساوى 2.4~c مرة ونتيجة الاستعمال الشديد يصبح عدد مرات تغيير الهواء في اليوم تساوى 2.4~c 2.4~c 2.4~c

الجدول (٩-٤)

0 0	ين أقل من C	حرارة التخز	درجة	0 (	پن أعلى من C <sup>'</sup>	رارة التخز	درجة ح
الحجم m <sup>3</sup>	عدد	الحجم	عدد	الحج	عدد مرات	الحج	عدد مرات
m <sup>3</sup>	عدد مرات	m <sup>3</sup>	مرات	م	عدد مرات تغيير الهواء	م	تغيير الهواء
	تغيير		تغيير	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	
	الهواء		الهواء				
2.5	52	200	4.6	2.5	70	200	6
3	47	250	4.1	3	63	250	5
4	40	300	3.7	4	53	300	4.5
5	35	400	3.1	5	47	400	4
7.5	28	500	2.8	7.5	38	500	3.6
10	24	800	2.1	10	32	800	2.8
15	19	1000	1.9	15	26	1000	2.4
20	16	1500	1.5	20	22	1500	1.9
25	14	2000	1.3	25	19	2000	1.6
30	13	2500	1.1	30	17	2500	1.4
40	11.5	3000	1	40	15	3000	1.3
50	10	3500	0.9	50	13	3500	1.2
60	9	4000	0.8	60	12	4000	1.1
80	7.7	5000	0.7	80	10	5000	1.0
100	6.8			100	9		
150	5.4			150	7		

والجدول (٩-٥) يعطى الحرارة المزالة عند التبريد تبعا لدرجة الحرارة داخل غرفة التبريد أو التجميد وكذلك الرطوبة النسبية داخل غرفة التبريد أو التجميد .

الجدول (٩-٥)

درجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الحسرارة ، غرفسة	5	0	- 5	- 10	-15	-20	-25	-30
$\mathbf{C}^{0}$ التبريد	(								
الرطوبة ا	النسبية								
داخل ال	الثلاجة	80	85	90	90	90	90	90	_
الحرارة	30°C	72	84	94	106	116	128	138	148
Tti. ti	35°C	96	109	120	132	144	154	166	176
المزالة <del> </del> <b>Kj/m</b>	40°C	128	142	153	166	178	190	202	214
123/111									

والجدول (٩-٦) يعطى الطاقة المتولدة من الأشخاص تبعا لدرجة الحرارة الداخلية لغرفة التبريد أو التجميد ونوع الشغل الذي يؤديه الشخص .

والجدول (٩-٦)

								درجة حرارة داخل
-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	غرفة التبريد °C و
								الطاقة المتولدة من
300	290	280	270	260	250	240	230	شخص يبذل شغل
								عادی Kj
								الطاقة المتولدة من
420	405	405	375	360	345	330	315	شخص يؤدى شغل
								لاj ثقيل

والجدول (٩- ٧) يعطى حمل الإضاءة تبعا للمساحة الداخلية لغرفة التبريد أو التجميد .

الجدول (٩-٧)

اكبر من	50:100	20:50	10:20	إلى 10	المساحة الداخلية m <sup>2</sup>
100					
10	15	20	25	30	حمل الإضاءة w

والجدول (٩-٨) يعطى أحمال المراوح تبعا للسعة التبريدية لغرف التبريد أو التجميد .

الجدول (٩-٨)

	24000: 36000	12000: 24000	6000: 12000	3000: 6000	1500: 3000	600:1500	تصل إلى 600	قدرة المراوح w
•	2420	1680	840	550	250	125	60	سعة التبريد w

والجدول (٩-٩) يعطى الحرارة المشعة من المحركات بوحدة  $k \ W$  لكل  $k \ W$  من قدرة المحرك عند أوضاع مختلفة للمحرك وحمل المحرك .

الجدول (٩-٩)

المحرك داخل	المحرك والحمل	المحرك والحمل	قدرة المحرك
والحمل خارج الغرفة	خارج الغرفة	داخل الغرفة	kw
0.37	0.55	0.92	0:0.4
0.25	0.55	0.8	0.4:2.5
0.1	0.55	0.65	2.5:15
0.08	0.55	0.63	أكبر من 15

الجدول (٩-١٠)

أ- منتجات الألبان

الحرارة	وعية	الحرارة النو	مدة	درجة	درجة	الرطوبة	المنتج
الكامنة	1	kj/kg	التخزين	حرارة	حرارة	النسبية	
kj/kg	بعد التجميد	قبل التجميد	يوم D		التخزين	%	
	التجميد	التجميد	أسبوعW	<sup>0</sup> C	°C		
			شهر m				
53	_	1.38	1:3m	-5	0:-4.5	80:85	الزبدة
_	1.05	-	8:12m	-5	-15:20	70:85	الزبدة
							المجمدة
135	1.35	2.68	2:4m	-16	+2:+4	80:90	الجبن
							الأزرق
170	1.45	2.95	2:3w	-	0:+2	-	الجبن
							كريم
126	1.3	2.1	3:12m	-12	-1:+2	65:70	کریم جبن
							شيدر
130	1.35	2.6	4:10m	-10	+2:+4	80:85	جبن
							سويسرى
270	1.85	3.69	2:5D	-2	+1:+3	-	دوبل
							كريم
_	-	1.7	2:3m	_	-20:-30	-	کریم کریم مجمد
							مجمد
207	1.63	2.3	1:2m	-	-20:-30	-	آيس
							كريم
_	0.88	1.75	1:4m	_	+7:+13	منخفضة	لبن

							جاف
93	1.19	2.4	2:4m	-15	+4:+7	-	لبن
							لبن مكث <i>ف</i>
246	1.7	3.5	6:12m	-2	+5:+20	_	لبن
							مبخر
290	1.9	3.8	5:7D	-0.5	+0.5:+2	_	لبن
							مبستر

### ب-اللحوم والأسماك

الحوارة الكامنة KJ/KG	لنوعية <b>KJ/K</b> بعد التجمد	الحرارة ا <b>3.ºC</b> قبل التجمد	مدة التخزين يوم D أسبوع اسبوع شهر	درجة حرارة التجمد °C	درجة حرارة التخزين °C	الرطوبة النسبية 0⁄0	المنتج
231	_	3.2	3:10D	-2	0:+1	88:92	لحم بقر
_	1.67	-	9:12m	-	-15:-25	90:95	لحم بقر لحم بقر مجمد لحم
216	-	3	5D:12D	-2	0:+1	85:90	ضأن
_	1.86	-	9m:10m	-	-15:-25	90:95	لحم ضأن
2.46	1.3	3.3	4:6D	-3	0:+10	85:90	مجمد دجاج طازج دجاج
_	1.76	_	8:12m	-	-15:-20	90:95	دجاج

		1	ı		1		
							مجمد
-	1.67	-	0:6m	_	-15:-25	90:95	مجمد طازج عجل طازج عجل طازج عجل مجمد عجل عجل مجمد عجل مجمد عجل مجمد عجل مجمد عجل لحم عزال لحم طازج عزال لحم طازج مجمد عزال
							طازجة
216	_	3.72	3:12D	-2	0:+1	85:90	سجق
							طازج
-	2.34	-	2:6m	_	-15:-25	90:95	سجق
							مجمد
223	_	3.08	5:10D	-2	0:+1	90:95	لحم
							عجل
							طازج
-	1.67	_	8:10m	-	-15:-25	90:95	لحم
							عجل
							مجمد
220	_	3.05	3:7D	-2	0:+1	85:90	لحم
							غزال
							طازج
_	1.6	_	3:4m	-	-15:-25	90:95	لحم
							غزال
							مجمد
245	1.74	3.26	6:10D	-2	+0.5:+2	85:90	سمك
							طازج
213	1.63	2.93	3:4m	-2	4.5:+10	50:60	طازج رنجة مدخنة
							مدخنة

الحرارة الكامنة KJ/Kg	_	الحرارة ا <u>g.°C</u> قبل التجمد	مدة التخزين يوم D أسبوع أسبوع شهر	درجة حرارة التجمد °C	درجة حرارة التخزين °C	الرطوبة النسبية %	المنتج
245	1.74	-	6:10m	-	-20:-88	90:95	سمك رنجة
277	-	3.62	3:7D	-2	-1:+0.5	85:95	القشريا ت

### تابع الجدول (٩-١٠)

الحرارة	وعية	الحرارة النو	مدة	درجة	درجة	الرطوبة	المنتج
الكامنة	KJ/K	Kg.ºC	التخزين	حرارة	حرارة	النسبية	
KJ/Kg	بعد	قبل	يوم	التجمد	التخزين	%	
	التجمد	التجمد	D	<sup>0</sup> С	0°C	, ,	
			أسبوع				
			W				
			شهر				
			m				
277	1.88	-	3m:6m	-	-20:-30	90:95	القشريا
							ت
							مجمدة
_	1.7	_	9m:12m	_	-20:-28	_	سمك
							مجمد

## ج- الخضراوات والفواكه

المنتج	الرطوبة	درجة حوارة التخزين °C	درجة	مدة	الحرارة	النوعية	الحرارة
	النسبية	حرارة	حرارة	التخزين	/kg		الكامنة
	%	التخزين	التجمد	يوم	قبل التجمد	بعد التجمد	kj/kg
		<sup>0</sup> С	<sup>0</sup> С	D	التجمد	التجمد	
				أسبوع			
				W			
				شهر			
				m			
تفاح	90:98	-1:+3	-1.5	1:6m	3.64	1.88	281
تفاح مشمش خرشوف	90:95	-0.5:0	-1	1:2w	3.68	1.92	284
خرشوف	90:95	-0.5:0	+1	1:2w	3.64	1.88	2.8
موز	90:95	+13:+15	-1	5:10D	3.35	1.76	251
فول	90:95	+4:+7	-0.5	7D:10D	3.81	1.97	298
أخضر							
أخضر كرنب ملفوف	90:95	0:+2	-1	3:4m	3.94	1.97	307
ملفوف							
جزر	90:95	0:+21	-1	1w:2w	3.68	1.88	280
قرنبيط	90:95	0:+2	-1	2:4w	3.89	1.97	30
كرفس	90:95	0:+2	-1	2:3m	3.98	2.01	314
کرفس جوز هند	80:85	0:+2	-0.8	1m:2m	2.43	1.43	_
خيار	90:95	+7:+10	-0.5	9:14D	4.06	2.05	319
بلح	60:75	+18:+20	-16	6m:12m	1.51	1.08	67
مجفف							
مجفف باذنجان	90:95	0:+2	-1	2w:4w	4.0	2.01	312
تین مجفف	50:60	0:+4	-12	9m:12m	1.63	1.13	80
مجفف							

تابع الجدول (٩-١٠)

الحرارة	النوعية	الحرارة	مدة	درجة	درجة	الرطوبة	المنتج
الكامنة	kj/		التخزين	حرارة	حرارة	النسبية	
kj/kg	بعد التجمد	قبل التجمد	يوم D	التجمد 00	حرارة التخزين ℃	%	
	·	·	D أسبوع	T.			
			w				
			شهر				
			m				
293	1.93	3.81	4w:6w	-1	+10:+16	85:90	جريب
							فروت
270	1.84	3.6	1m:6m	-2	-1:+1	85:90	جريب فروت عنب
251	1.79	3.55	1:3w	-2	0:+2	90:95	فجل
							حار
293	1.93	3.68	1m:3m	-1.5	0:+2	90:95	كرات
295	1.93	3.81	1m:6m	-1.5	+4:+15	86:88	ليمون
316	2.0	4.02	2w:3w	0	0:+1	95:98	خس
271	1.86	3.7	1m:3m	-1	0:+2	90:95	مانجو
314	2.03	3.97	5D:14D	0	+10:+13	90:95	كوسة
307	2.0	3.94	3w:4w	-1	7:10	85:90	كرات ليمون خس مانجو كوسة بطيخ
307	2.0	3.89	5D:15D	-1	+2:+4	85:90	شمام
251	1.76	3.35	4w:6w	-1.5	+12:+5	85:90	زيت زيتون
288	1.92	3.77	1m:3m	-1	0:+10	85:90	برتقال
260	1.84	3.52	2m:6m	-1	0:+2	90:95	جزر
							أبيض

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الحرارة	الحرارة	الحرارة	مدة	درجة	درجة	الرطوبة	المنتج
الكامنة	الكامنة	النوعية	التخزين	حرارة	حرارة	النسبية	
kj/kg	kj/kg	kj/kg	يوم	التجمد °C	التخزين ℃	%	
	بعد	قبل	D	<sup>0</sup> С	<sup>0</sup> С		
	التجمد	التجمد	أسبوع				
			W				
			شهر				
288	1.42	3.77	<b>m</b> 2w:4w	-1	-1:+1	88:92	
							محوح
275	1.88	3.6	2w:7w	-1.5	-1:0	90:95	خوخ کمثری
307	1.97	3.94	2w:3w	-1	+7:+10	90:95	فلفل
							حلو
274	1.88	3.68	2w:4w	-1	-1:+1	90:95	برقوق
275	1.87	3.73	2w:4w	-3	0:+1	80:90	رمان
270	1.86	3.56	2m:3m	-1	+10:+13	90:95	بطاطس
284	1.86	3.56	2D:3D	-5	-0.5:0	90:95	توت
307	2	3.94	9D:14D	-0.5	0:+2	9.:90	سبانخ
300	1.76	3.85	5D:7D	-0.5	-0.5:+0	90:95	الفراولة
290	1.93	3.77	2w:4w	-1	0:+3	85:90	يوسفي
312	2.0	3.98	1w:3w	-0.5	+13:+21	85:90	يوسفي طماطم خضراء طماطم طازجة
							خضراء
312	2.0	3.94	4D:7D	-0.5	+7:+10	85:90	طماطم
							طازجة
302	1.97	3.89	4m:5m	-1	0:+10	90:95	لفت

تابع الجدول (٩-١٠)

الحرارة	النوعية	الحرارة	مدة	درجة	درجة	الرطوبة	المنتج
الكامنة		/kg	التخزين	حرارة	حرارة	النسبية	
kj/kg	بعد .	قبل	يوم	التجمد	التخزين	%	
	التجمد	التجمد	D	<sup>0</sup> С	<sup>0</sup> С		
			أسبوع				
			W				
			شهر				
			m				
248	1.77	3.53	3m:6m	-1	+2:+9	90:95	بطاطا
286	1.93	3.37	1m:8m	-1	_	65:70	بصل

### د- مواد مختلفة أخرى

الحرارة	النوعية	الحرارة	التخزين	درجة	درجة	الرطوبة النسبية	المنتج
الكامنة	KJ/	KG	يوم	درجة حرارة	حرارة	النسبية	
KJ/KG	بعد	قبل التجمد	D	التجمد °C	حرارة التخزين ℃	%	
	التجمد	التجمد	أسبوع	<sup>0</sup> C	0C	, ,	
			W				
			شهر				
			m				
_	-	-	4D:8D	-	+2:+4	-	دم
1.15	1.42	2.93	4m:6m	_	-15:-25	90:95	خبز
							محمر
290	1.85	3.65	2m:4m	-1	+5:+15	80:90	خبز محمر عصائر عسل نحل
60	1.7	2.1	12m	_	+1:+10	_	عسل
							نحل
51	1.05	1.34	9:12m	_	+1:+2	70:80	ثلج
15	0.9	1.8	1m:5m	-5	+2:+5	80:85	ثلج بندق–
							لوز

تابع الجدول (٩-٠١)

الحرارة الكامنة KJ/KG	_	الحرارة KG قبل التجمد	مدة التخزين يوم D أسبوع W شهر	درجة حوارة التجمد °C	درجة حوارة التخزين °C	الرطوبة النسبية %	المنتج
15	0.5	0.9	4m:6m	-2	+3:+6	60:70	أرز
_	-	-	12m:48 m	-	-18:-20	60:70	بقوليات مجمدة
_	-	-	4w:10w	_	+2:+4	60:70	بقوليات
240	1.7	3.45	1w:3w	-4	0:+2	70:80	خميرة

والجدول (٩-١١) يعطى حرارة التنفس كل يوم للخضراوات والفواكه .

الجدول (٩-١١)

المنتج	حرارة التنف		kj/kş	المنتج	حرارة التنف		kj/kį
1	0°C	5°C	10°C			5°C	10°C
تفاح	<b>0</b> °C 0.9	1	_	مانجو	<b>0</b> <sup>0</sup> <b>C</b> 3.2	4.1	12
تفاح مشمش خرشوف	1.3	1.9	4.5	كوسة	_	_	6.1
خرشوف	6.1	8.2	14	شمام	-	1.7	2.1
موز	ı	1	9	بطيخ	ı	2.1	3.9
فـــول	-	12	17	زيت زيتون	1	3	7.5
أخضر				طازج			
کرنـــب	2.3	2.6	3.8	برتقال	1.08	1.8	3.3
ملفوف جزر							
جزر	2	3	4	<del>جـــــز</del> ر	1.35	2.7	7.2
				أبيض			
قرنبيط	4.5	6.3	12	خوخ	1.34	1.95	4.3
قرنبيط كرفس ليمون	1.9	2.7	5.1	كمثرى	1	2.2	3.1
ليمون	_	-	4.1	فلفـــــل	_	2.7	3.1
				حلو			
توت	Ī	1.2	1.7	برقوق	0.64	1.7	2.6
توت خيار	Ī	Ī	5.9	رمان	0.9	1.3	2.6
خس	2.7	3.4	5.6	بطاطس	-	1	3.0
				جديدة			
بطاطس	_	3.1	4.3	توت	5.1	8.6	10
بصل	1.0	1.3	1.9	سبانخ	5.1	11	21
جريـــب	_		3	فراولة	3.7	5.8	19
فروت عنب							
عنب	0.4	1.1	1.7	يوسفي	1.1	1.9	3.9

5	_	_	طماطم	7.0	2.9	2.1	فجـــــل
			خضراء				حار
7	-	-	طماطم	4.1	2.9	2.5	لفت
			ناضجة				
6	4.2	-	بطاطا	15	6.1	2.8	الكرات

والجدول (9–١٢)يعطى درجات الحرارة الجافة D B والرطبة W B لبعض البلدان العربية .

### الجدول (٩-١٢)

درجة الحرارة	درجة الحرارة	الدولة	البلد
الرطبة(W B(°C)	الجافة(O°C) D B		
24	38		القاهرة
26	33		الإسكندرية
25	35		المنصورة
26	34.5	مصر	بورسعيد
27	49		أسوان
24	41		المنيا
24	46		سوهاج
25	40	السودان	الخرطوم
25	34.5	ليبيا	بنی غازي
24.5	33.5	الجزائر	الجزائر
25	42.5		الرياض
29	39.5		
29.5	43.5	السعودية	جدة
			الظهران
31	45	الكويت	الكويت
21	34.5	الأردن	عمان
25	33	لبنان	بيروت

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

درجة الحرارة	درجة الحرارة	الدولة	البلد
الرطبة(W B(°C)	الجافة(OC) D B (		
22	37	سوريا	دمشق
28	38	اليمن	عدن
33	42	البحرين	المنامة
34	43	عمان	مسقط
34	44	الإمارات العربية	الشارقة
24	47	العراق	بغداد
29	46		
			البصرة

#### تعريفات:

#### درجة الحرارة الجافة (DB):

هي درجة الحرارة التي تقاس بترمومتر عادي وهي لا تتأثُّر بمقدار الرطوبة الموجودة في الهواء .

#### درجة الحرارة الرطبة (WB):

هي درجة الحرارة التي تقاس بترمومتر انتفاحه الزئبقي محاط بقطعة من القطن المشبع بالماء. والجدير بالذكر أن درجة الحرارة الرطبة  $(W\ B)$  تكون أقل من درجة الحرارة الجافة  $(D\ B)$  ويزيد الفرق بينهما كلما ازدادت الرطوبة النسبية للهواء .

#### الرطوبة النسبية (R H):

وهي النسبة بين وزن بخار الماء الموجود في متر مكعب من الهواء إلى وزن بخار الماء اللازم لتشبع متر مكعب من الهواء تحت نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة .

# $0~^0\mathrm{C}$ حساب حمل التبريد عند درجات الحرارة الأكبر من 0 $^0\mathrm{C}$ ) ( نموذج حساب حمل التبريد عند درجات الحرارة الأكبر من

للسلسل	الكمية	الرمز	الوحدة	ملاحظات	القيمة
1	أبعاد غرفة التبريد				
	الطول الداخلي	1	m		
	العرض الداخلي	W	m		
	الارتفاع الداخلي	h	m		
	الطول الخارجي	L	m	L = l + 2X	
	العرض الخارجي	W	m	W = w + 2X	
	الارتفاع الخارجي	Н	m	H = h + 2X	
2	نوع العازل				
3	سمك العازل	X	mm		
4	معامل انتقال الحرارة من العازل	U	W/m <sup>2</sup> k	من الجدول (٩-٣)	
5	درجــة الحــرارة الجافــة في مدينــة	$t_1$	<sub>0</sub> C	من الجدول (۹–۱۲)	
6	درجــة حــرارة غرفــة التبريـــد	$t_2$	<sup>0</sup> C	من الجدول (٩-١٠)	
	لتخزين				
7	وزن الحمل اليومي للثلاجة	m	kg		
8	وزن الحمل الكلي للثلاجة	mt	kg		
9	درجمة حمرارة المنستج قبمل دخمول	$t_3$	<sup>0</sup> C		
	الثلاجة				
10	الحرارة النوعية قبل التجمد	$S_1$	J/kg <sup>0</sup> C	من الجدول (٩-١٠)	

## $(\,0\,^0{ m C}\,$ ن العن نموذج حساب التبريد عن درجات الحرارة الأكبر من

المسلسل	الكمية	الرمز	الوحدة	ملاحظات	القية
11	<u> </u>	$H_1$	J/kg		اعيمه
	الحرارة الناتجة عن التنفس		_	من الجدول (۹–۱۱)	
12	الحجم الداخلي لغرفة التبريد	V	m <sup>3</sup>	V = h w l	
13	الحرارة المزالة عند التبريد .	$H_2$	J/m <sup>3</sup>	من الجدول (٩-٦)	
14	عدد مرات تغيير الهواء كل يوم .	n		من الجدول (٩-٥)	
15	المساحة الداخلية للثلاجة	A	m <sup>2</sup>	A = 1 w	
16	القدرة المشعة من الإضاءة لكل	$P_1$	W/m <sup>2</sup>	من الجدول (٩-٨)	
	متر مربع .				
17	عدد الأشخاص بداخل غرفة	N			
	التبريد .				
18	زمن تواجد الأشخاص بداخل	$T_1$	hr		
	غرفة التبريد يوميا .				
19	الحرارة المشعة من الشخص.	$H_3$	W	من الجدول (٩-٧)	
20	قدرة المحركات بداخل أو خارج	$P_2$	KW		
	غرفة التبريد .				
21	زمن عمل المحركات .	$T_2$	hr		
22	الطاقة المشعة لكل كيلو وات من	$H_4$	KW	الجدول (٩-٩)	
	المحرك .				
23	الحرارة المتنقلة عبر حوائط غرفة	$Q_1$	W	$Q_1 = 2u(LW+LH)$	
	التبريد .			$+HW)(t_1-t_2)$	
24	الحرارة المزالة نتيجة لتغير الهواء .	$Q_2$	W	$Q_2 = \underline{H_2  \text{nv}} $ $86400$	
25	الحمل الحراري للمواد المخزنة .	Q <sub>3</sub>	W	$Q_3 = \frac{m S_1(t_3 - t_2)}{86400}$	
26	الحمل الحراري الناتج عن تنفس	$Q_4$	W	$Q_4 = mt H_1$	
	المواد المخزنة .			86400	
27	أحمال الإضاءة و الأشخاص .	Q <sub>5</sub>	W	$Q_5 = \frac{(P_1A + NH_3)T_1}{24}$	

## ( $^{0}\mathrm{C}$ من $^{0}\mathrm{C}$ )

المسلسل	الكمية	الرمز	الوحدة	ملاحظات	القيمة
28	أحمال إضافية .	$Q_6$	W	$Q_6 = P_2 H_2 T_2$ $24$	
29	الحمل الكلي بدون مراوح المبخر	Q	W	$Q = Q_1 + Q_2 + \dots Q_6$	
30	قدرة المراوح .	P	W	من الجدول (٩-٩)	
31	الحمل الكلي للتبريد .	Qt	W	$Qt = (Q+P) \frac{24}{26}$	

### مثال :**-**

للسلسل	الكمية	الرمز	الوحدة	ملاحظات	القيمة
1	أبعاد غرفة التبريد				
	الطول الداخلي	1	m	معطي	2.5m
	العرض الداخلي	W	m	معطي	2m
	الارتفاع الداخلي	h	m	معطي	3m
	الطول الخارجي	L	m	L = 1 + 2X	2.75m
	العرض الخارجي	W	m	W = w + 2X	2.15m
	الارتفاع الخارجي	Н	m	H = h + 2X	3.15m
2	نوع العازل			بولي يوريثان رغوي	
3	سمك العازل	X	mm	معطي	75mm
4	معامـل انتقـال الحـرارة مـن	U	W/m <sup>2</sup>	من الجدول (٩-٣)	0.28 w/m <sup>20</sup> k
	العازل .		°k		
5	درجــة الحــرارة الجافــة في	$t_1$	<sup>0</sup> C	من الجدول (۹-۱۲)	35°C
	مدينة المنصورة (مصر)				
6	درجة حرارة غرفة التبريد	$t_2$	<sub>0</sub> C	من الجدول (۹-۱۰)	-4°C
	لتخزين فول أخضر				
7	وزن الحمل اليومي للثلاجة	m	kg	معطي	1200kg

المسلسا	الكمية	الرمز	الوحدة	ملاحظات	القيمة
8	وزن الحمل الكلي للثلاجة	mt	kg	معطي	4000kg
9	درجة حرارة المنتج قبل	$t_3$	<sup>0</sup> C	معطي	25°C
	دخول الثلاجة .				
10	الحرارة النوعية قبل التجمد	$S_1$	J/kg <sup>0</sup> C	الجدول (۹-۱۰)	3810 J/kg°C
11	الحرارة الناتجة عن التنفس	$H_1$	J/kg	الجدول (۹-۱۱)	12000 J/kg
12	الحجم الداخلي لغرفة	V	$m^3$	V = h w l	J/kg 15m <sup>3</sup>
	التبريد		_		
13	الحرارة المزالة عند التبريد .	$H_2$	J/m <sup>3</sup>	الجدول (۹-٦)	$\begin{array}{c} 96000 \\ \text{J/m}^2 \end{array}$
	عدد مرات تغيير الهواء كل	n		الحدول (٩-٥)	26
	يوم				
15	المساحة الداخلية للثلاجة	A	$\mathbf{M}^2$	A = 1 w	6m <sup>2</sup>
16	القدرة المشعة من الإضاءة	P1	$W/m^2$	الجدول (٩-٨)	$30W/m^2$
	لكل متر مربع .				
17	عدد الأشخاص بداخل	N		معطي	2
	غرفة التبريد .				
18	زمن تواجد الأشخاص	$T_1$	hr	معطي	4hr
	بداخل غرفة التبريد يوميا				
19	الحـــرارة المشــعة مـــن	H <sub>3</sub>	W	الجدول (٩-٧)	230 W
	الشخص.				
20	قـدرة المحركـات بـداخل أو	$P_2$	KW		-
	خارج غرفة التبريد .				
21	زمن عمل المحركات .	$T_2$	hr		-
22	الطاقة المشعة لكل كيلو	H <sub>4</sub>	KW	الجدول (۹-۹)	-
	وات من المحرك .				

للسلسل	الكمية	الرمز	الوحدة	ملاحظات	القيمة
23	الحرارة المتنقلة عبر حوائط	$Q_1$	W	$Q_1 = 2u(LW+LH)$	361.4W
	غرفة التبريد .			$+HW)(t_1-t_2)$	
24	الحرارة المزالة نتيجة لتغير	$Q_2$	W	$Q_2 = H_2 nV$	433W
	الهواء			86400	
25	الحمل الحراري للمواد	$Q_3$	W	$Q_3 = m S_1(t_3-t_2)$	1111W
	المخزنة			86400	
26	الحمل الحراري الناتج عن	$Q_4$	W	$Q_4 = \underline{mt H_1}$	555W
	تنفس المواد المخزنة .			86400	
27	أحمال الإضاءة والأشخاص	$Q_5$	W	$Q_5 = (P_1A + NH_3)T_1$	106.6W
				24	
28	أحمال إضافية .	$Q_6$	W	$Q_6 = P_2H_2T_2$	
29	الحمل الكلى بدون مراوح	Q	W	$Q = Q_1 + Q_2 + \dots Q_6$	2567W
	المبخر .				
30	قدرة المراوح	P	W	من الجدول (٩-٩)	250W
31	الحمل الكلي للتبريد	Qt	W	$Qt = (Q+P) \frac{24}{26}$	4225W
				26	

### $^{0}\mathrm{C}$ من القبريد عند درجات الحرارة الأقل من $^{1}\mathrm{C}$

 $(^{0}\mathrm{C}$  نموذج حساب التبريد عند درجات الحرارة الأقل من

للسلسل	لحراره الاقل من C الكمية الكمية	الرمز	الوحدة	ملاحظات	القيمة
					•
1	أبعاد غرفة التبريد				
	الطول الداخلي	1	m		
	العرض الداخلي	W	m		
	الارتفاع الداخلي	h	m		
	الطول الخارجي	L	m	L = 1 + 2X	
	العرض الخارجي	W	m	W = w + 2X	
	الارتفاع الخارجي	Н	m	H = h + 2X	
2	نوع العازل				
3	سمك العازل	X	mm		
4	معامل انتقال الحرارة من العازل	U	W/m <sup>2</sup> k	من الجدول (٩-٣)	
5	درجــة الحــرارة الجافــة في مدينــة	$t_1$	<sup>0</sup> C	من الجدول (٩-١٢)	
6	درجــة حــرارة غرفــة التبريــد	$t_2$	°C	من الجدول (۹-۱۰)	
	لتخزين				
7	خواص الحمل				
	وزنه	m	kg		
	درجة حرارته	$t_3$	<sup>0</sup> C		
	يحتاج لخفض درجة حرارته إلى	$t_4$	$^{0}C$		
	درجة حرارة تجمده .			من الجدول (۹–۱۰)	
		$t_5$	<sup>0</sup> C		
8	الحرارة النوعية قبل التحمد	$S_1$	J/kg <sup>0</sup> C	من الجدول (۹-۱۰)	
9	الحرارة النوعية بعد التجمد	$S_2$	J/kg	الجدول (۹-۱۰)	
10	الحرارة الكامنة للمنتج	$H_1$	J/kg	الجدول (۹-۱۰)	
11	حجم غرفة التبريد الداخلية	V	J/kg m <sup>3</sup>	h w l	

### ( $\mathbf{0}^{0}\mathbf{C}$ من موذج حساب التبريد عن درجات الحرارة الأكبر من

				ر دبی شودی	
المسلسل	الكمية	الرمز	الوحدة	ملاحظات	القيمة
12	الحرارة المزالة عند التبريد .		J/m <sup>3</sup>	الجدول (٩-٦)	
13	عدد مرات تغيير الهواء كل يوم .	n		الجدول (٩-٥)	
14	المساحة الداخلية للثلاجة	A	$m^2$	A = 1 w	
15	القدرة المشعة من الإضاءة لكل	$P_1$	W/m <sup>2</sup>	الجدول (۹-۸)	
	متر مربع .				
16	عدد الأشخاص بداخل غرفة	N			
	التبريد .				
17	زمن تواجد الأشخاص بداخل	$T_1$	hr		
	غرفة التبريد يوميا .				
18	الطاقة المشعة من الشخص.	$H_3$	W	الجدول (۹-۷)	
19	قىدرة المحركمات بىداخل أو خمارج	$P_2$	KW		
	غرفة التبريد .				
20	زمن عمل المحركات .	$T_2$	hr		
21	الحرارة المزالة نتيجة لتغيير الهواء.	$Q_1$	W	$Q_1 = 2u(LW+LH +HW)(t_1 - t_2)$	
22	الحرارة المزالة نتيجة لتغير الهواء .	$Q_2$	W	$Q_2 = \underline{H_2  nV}$ $86400$	
23	الحمل الحراري للمواد المخزنة قبل	$Q_3$	W	$Q_3 = S_1(t_3-t_5)$	
	التجمد .			86400	
24	الحرارة الكامنة لانصهار المنتج	$Q_4$	W	$Q_4 = \frac{m H_1}{86400}$	
25	الحمل الحراري الناتج عن	$Q_5$	W	$Q_5 = m S_2(t_5-t_4)$	
	تخفيض درجة حرارة المنتج تحت			86400	
	الصفر .				
26	أحمال الإضاءة والأشخاص	$Q_6$	W	$Q_6 = (P_1A + NH_3)T_1$	
27	أحمال إضافية .	$Q_7$	W	$Q_7 = \underline{P_2 H_4 T_2}_{24}$	

## ( $^{0}\mathrm{C}$ من موذج حساب التبريد عن درجات الحرارة الأكبر من

للسلسل	الكمية	الرمز	الوحدة	ملاحظات	القيمة
28	الحمل الكلي بدون مراوح المبخر	Q	W	$Q = Q_1 + Q_2 + \dots Q_7$	
29	قدرة المراوح	P	W	من الجدول (٩-٩)	
30	الحمل الكلي للتبريد	Qt	W	$Qt = (Q+P) \frac{24}{26}$	

-: مثال

للسلسل	الكمية	الرم	الوحد	ملاحظات	القيمة
		ز	ö		
1	أبعاد غرفة التبريد				
	الطول الداخلي	1	m	معطي	5m
	العرض الداخلي	W	m	معطي	3m
	الارتفاع الداخلي	h	m	معطي	3m
	الطول الخارجي	L	m	L = 1 + 2X	5.3m
	العرض الخارجي	W	m	W = w + 2X	3.3m
	الارتفاع الخارجي	Н	m	H = h + 2X	3.3m
2	نوع العازل			بولي يوريثان رغوي	
3	سمك العازل	X	mm	معطي	150mm
4	معامل انتقال الحرارة من العازل	U	W/m <sup>2</sup> k	من الجدول (٩-٣)	0.14 w/m <sup>2</sup> °k
5	درجـة الحـرارة الجافـة في مدينـة	$t_1$	<sup>0</sup> C	من الجدول (٩-١٢)	35 °C
6	درجـــة حـــرارة غرفـــة التبريـــد	$t_2$	°C	من الجدول (۹-۱۰)	-30 °C
	لتخزين				
7	خواص الحمل				
	وزنه	m	kg	معطي	7200 kg
	درجة حرارته	t <sub>3</sub>	<sup>0</sup> C	معطي	+7 °C

### ( $0^{\circ}$ C من موذج حساب التبريد عن درجات الحرارة الأكبر من

. , \	* Ch				. •11
Julius	الكمية	الرم	الوحد	ملاحظات	القيمة
		ز	ö		
	يحتاج لخفض درجة الحرارة إلى	$t_4$	<sup>0</sup> C	معطي	-20 °C
	درجة حرارة تجمده .	T <sub>5</sub>	<sup>0</sup> C	من الجدول (٩-١٠)	-2 °C
9	الحرارة النوعية قبل التجمد	$S_1$	J/kg <sup>0</sup> C	من الجدول (٩-١٠)	3200 J/kg °C
10	الحرارة النوعية بعد التجمد	$S_2$	J/kg	الجدول (۹-۱۰)	1600 J/kg °C
11	الحرارة الكامنة للمنتج	$H_1$	J/kg	الجدول (۹-۱۰)	210000 J/kg
12	حجم غرفة التبريد الداخلية	V	m <sup>3</sup>	h w l	45 m <sup>3</sup>
13	الحرارة المزالة عند التبريد .		J/m <sup>3</sup>	الجدول (۹-٦)	
14	عدد مرات تغيير الهواء كل يوم .	n		الجدول (٩-٥)	11
15	المساحة الداخلية للثلاجة	A	$m^2$	A = 1 w	15 m <sup>2</sup>
16	القدرة المشعة من الإضاءة لكل	$P_1$	$\frac{W}{m^2}$	الجدول (۹-۸)	$20 \text{ w/m}^2$
	متر مربع .		111		
17	عدد الأشخاص بداخل غرفة	N			2
	التبريد .				
18	زمن تواجد الأشخاص بداخل	$T_1$	hr		8 hr
	غرفة التبريد يوميا .				
19	الطاقة المشعة من الشخص.	H <sub>3</sub>	W	الجدول (۹-۷)	420 w
20	قدرة المحركات بداخل أو خارج	P <sub>2</sub>	KW		-
	غرفة التبريد .				
21	زمن عمل المحركات .	$T_2$	hr		-
22	الحرارة المزالة نتيجة لتغيير الهواء.	$Q_1$	W	$Q_1 = 2u(LW+LH +HW)(t_1-t_2)$	8348 w
23	الحرارة المزالة نتيجة لتغير الهواء .	$Q_2$	W	$Q_2 = \underbrace{\frac{H_2  \text{nV}}{86400}}$	722 w

المسلسل	الكمية	الرم	الوحد	ملاحظات	القيمة
		ز	ة		
24	الحمل الحراري للمواد المخزنة قبل	$Q_3$	W	$Q_3 = S_1(t_3-t_5)$	2400 w
	التجمد .			86400	
25	الحرارة الكامنة لانصهار المنتج	Q <sub>4</sub>	W	$Q_4 = \frac{m H_1}{86400}$	17500 w
26	الحمل الحراري الناتج عن	$Q_5$	W	$Q_5 = \frac{\text{m S}_2(t_5 - t_4)}{86400}$	2400 w
	تخفيض درجة حرارة المنتج تحت			00400	
	الصفر .				
27	أحمال الإضاءة والأشخاص	$Q_6$	W	$Q_6 = (P_1A + NH_3)T_1$ 24	380 w
28	أحمال إضافية .	$\mathbf{Q}_7$	W	$Q_7 = P_2 H_4 T_2$ $24$	-
29	الحمل الكلي بدون مراوح المبخر	Q	W	$Q = Q_1 + Q_2 + \dots Q_7$	24237 w
30	قدرة المراوح	P	W	من الجدول (٩-٩)	
31	الحمل الكلي للتبريد	Qt	W	Qt (Q+P) 24 26	40000 w

### ٩-٤ فرق درجات الحرارة ولرطوية النسبية في غرف التبريد

يجب المحافظة على الفرق بين درجة حرارة غرفة التبريد ودرجة حرارة المبخر TD في الحدود المسموح بما تبعا لنوع الطعام المخزون فزيادة فرق درجات الحرارة TD يؤدى إلى حدوث تجفيف للرطوبة الموجودة في الأطعمة وانخفاض فرق درجات الحرارة TD يؤدى إلى تلف سريع للمنتجات على سبيل المثال يصبح اللحم قاتم اللون ولزج الملمس .

1

ويمكن تقسيم الأطعمة إلى أربعة أقسام تبعا لظروف التخزين وهم كما يلي :- أطعمة تجفف بسرعة مثل الفواكه والخضراوات والأجبان والبيض .

أطعمة تتعرض للتسييح وبعض التجفيف مثل اللحوم الطازجة والمؤن الغذائية .

أطعمة لا تتعرض لتجفيف زائد مثل اللحوم المبردة .

أطعمة لا تتعرض لتجفيف مثل الفواكه الجافة والعصائر المعلبة .

والجدول (٩-١٣) يعطى فرق درجات الحرارة TD التي يوصى بما لهذه الأنواع من الأطعمة تبعا لنوع المبخر .

الجدول (٩-١٣)

قسم الأطعمة	$^0\mathrm{C}$ مبخر بدون مروحة	$^0\mathrm{C}$ مبخر بمروحة
1	8.5 : 11	3.3 : 4.9
2	10:15.6	5.6:6.7
3	6.0 : 13.9	6.0:8.3
4	15:20	8.3 :13.9

والجدول (٩-٤) يعطى قيم TD تبعا للرطوبة النسبية في الأنواع المختلفة للمبخرات .

الجدول (٩-٩)

الرطوبة النسبية %	$^0\mathrm{C}$ مبخر بدون مروحة	$^0\mathrm{C}$ مبخر بمروحة
90:95	7:9	2:4
85 : 95	9:13	4:6
75:85	13:15	6:9
65:75	15:17	10:12

ويمكن ضبط قيمة TD والتي تساوى :-

$$TD = T_P - T_E$$

حىث أن :-

 $T_{
m P}$  درجة حرارة التخزين المتوسطة

 $T_{\rm E}$  درجة حرارة المبخر

علما بأنه يمكن التحكم في درجات حرارة المبخر ودرجة حرارة التخزين بواسطة قاطع الضغط المنخفض فبضبط ضغط القطع والوصل لقاطع الضغط المنخفض كما هو مبين بالشكل (٩-٩) .

درجة حارة التخنين القصوى Tomax




الشكل (٩-٩)

### حىث أن :-درجة حرارة التخزين القصوى T<sub>P</sub> max T<sub>P</sub> min درجة حرارة التخزين الصغرى $P_{\rm I}$ ضغط الوصل ضغط القطع $P_{O}$ **-:** مثال إذا كانت درجة حرارة تخزين لحم مبرد -2 $^{0}$ C وتم تخزين هذا اللحم داخل غرفة تبريد مزودة بمبخر هواء مدفوع يعمل بفريون R12 حيث أن الأطعمة الموضوعة بغرفة التبريد هي لحم مبرد لذلك فهي تعتبر أطعمة قسم 3.ومن الجدول -: وبالتالى فإن TD = $8^{\circ}$ C ، أمام قسم الأطعمة 3 مع مبخر مروحة فإن (١٣-٨) $T_E = T_P + T D$ = -2 -8 = -10 $^{0}$ C ومن ملحق $^{-7}$ نجد أن ضغط التشبع لفريون R12 المقابل لدرجة حرارة $^{-10}$ يساوي bar ضغط مطلق أي أن ضغط القطع لقاطع الضغط المنخفض كضغط مطلق يساوي $P_0 = 2.193 - 0.3 = 1.893$ bar $^{-2}$ ومن ملحق $^{-7}$ فإن ضغط الوصل كضغط مطلق والمقابل لدرجة حرارة التخزين المتوسطة وبالتالي فإن الفرق في الضغط لقاطع الضغط المنخفض يساوي $P_{I} = 2.8 \; bar$ $\Delta P = P_{I} - P_{0} = 0.9 \text{ bar}$ ويجب ألا يقل فرق الضغط عن 0.7 bar ، ومن الجدول (٩-١٤) فإن الرطوبة النسبية أمام درجة حرارة مبخر بمروحة تتراوح ما بين 6:9°C تتراوح ما بين (% 85 / % 75) ٩-٥ مصانع الثلج التجارية الشكل (٩-٢٠) يعرض المسقط الرأسي والأفقي لمصنع ثلج نموذجي . محتويات الشكل:-علب ألواح الثلج 1 خزان محلول البراين وهو يغطى بألواح حشبية أثناء صناعة الثلج 2 خزان ماء دافئ لتسييح ألواح الثلج وفصلها عن العلب 3 4 مبخر من النوع المغمور

5	محرك خلاط محلول البراين
6	قضبان ونش رأسي يتحرك في محورين متعامدين أفقيا
7	خزان مملوء بالماء ويستخدم لملئ العلب بعد تفريغها من ألواح الثلج
8	مكثف تبخيري
9	لوحة التحكم
10	حزان الآمونيا
11	ضواغط
12	مبخر بغرفة حفظ ألواح الثلج ويعمل بالآمونيا
13	غرفة حفظ ألواح الثلج
14	مكتب
15	رصيف تحميل الثلج إلى عربات المستهلكين أو إلى غرفة حفظ ألواح الثلج
16	ونش رأسي
	نظرية العمل :—

يتم ملئ علب الثلج 1 والتي يتم حملها على هيئة صف كامل بواسطة الونش الرأسي لمستوى خزان الماء والمزود بصنابير تفتح أتوماتيكيا أو يدويا بذراع على جانب الخزان وبعد ملئ علب الثلج بالماء يتم إعادتما إلى أماكنها المخصصة في خزان محلول البراين ثم بعد ملئ جميع علب الثلج بالماء وإعادتما إلى أماكنها المخصصة بخزان محلول البراين يتم تغطية خزان البراين بألواح الخشب للتعجيل من عملية بحمد الماء وأثناء إعداد الثلج يدور محرك الخلاط 5 والذي يعمل على تقليب محلول البراين داخل الخزان فيزداد معدل الانتقال الحراري وبعد الانتهاء من إعداد ألواح الثلج يتم رفع الألواح الخشبية من على خزان محلول البراين ثم بواسطة الونش الرأسي يتم رفع علب الثلج على هيئة صف كامل وبعد ذلك يتم غمر علب الثلج من حوض التسييح 3 وذلك لفصل ألواح الثلج عن العلب ثم يرفع صف علب الثلج إلى أعلى ويتحرك الونش حتى ترتطم علب الثلج في مسامير الإمالة المثبتة أعلى حوض التسييح فتميل قوالب الثلج وتقع ألواح الثلج من عليها في المكان المخصص لها وبعد ذلك تتكرر دورة التشغيل .



الشكل (۹-۲)

الشكل (٩-١٦)

الثلج شفافة إذا كانت مصنوعة من الماء المقطر (الخالي من الأملاح) أو بيضاء الشكل إذا صنعت من ماء الشرب العادي . وعادة تصل درجة حرارة محلول البراين المستخدم كوسيط تبريد لألواح الثلج إلى حوالي ( $^{0}$ C) :  $^{0}$ C) وعادة فإن مصانع الثلج التي لها سعة إنتاجية حوالي  $^{0}$ C طن من ألواح الثلج يوميا أي حوالي  $^{0}$ C طن من ألواح الثلج يوميا أي 1000 لوح ثلج يوميا تحتاج لمحرك كهربي قدرته حرارة التكثيف حوالي  $^{0}$ C وتحتاج إلى حرارة التكثيف حوالي  $^{0}$ C وتحتاج إلى طرك عركات

كهربية للونش الرأسي الأول قدرته 4 وهو المسئول عن الرفع والخفض والثاني والثالث قدرتهما 0.7 HP وهما مسئولين عن حركة الونش في الاتجاهين المتعامدين الأفقين ومساحة مصانع الثلج تكون حوالي 4 4 لكل طن ثلج منتج يوميا .


والشكل (٩- ٢١) يعرض نموذج توضيحي لعلب ألواح الثلج المنظمة على شكل صف يتألف من عشرة علب من إنتاج شركة Hall-Thermotank

#### ٩-٥-١ محلول البراين

نحصل على محلول البراين من إذابة ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) في الماء أو إذابة كلوريد الكالسيوم في الماء ، والجدول (٩-١٥) يعطى المواصفات الفنية لمحلول البراين المصنع من كلوريد الكالسيوم .

الجدول (٩-٥١)

نسبة	وزن اللتر	وزن	وزن الماء	الـــوزن	الـــوزن	الـــوزن	الـــوزن
كلوريد	من البراين	كلوريـــد	في لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	النــوعي	النــوعي	النــوعي	النــوعي
الكالسيوم	(kg)	الكالسيوم	محلول	عند 15.5	عند 10	$0^0\mathrm{C}$ عند	عند
بالماء		في اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	البراين kg	°C	°C		-10 °C
		kg					
5%	1.043	0.052	0.991	1.044	1.042	1.043	-
10%	1.087	0.109	0.978	1.087	1.087	1.089	_
15%	1.132	0.17	0.962	1.133	1.134	1.137	1.139
20%	1.18	0.236	0.944	1.182	1.183	1.186	1.190
25%	1.233	0.308	0.924	1.233	-	_	_



وتحدر الإشارة أن محلول البراين يسبب تآكل المعادن ويمكن تقليل هذه الخاصية بالتأكد من أن قيمة PH للمحلول تتراوح ما بين 8.5:9 علما بأن قيمة PH تعطى دلالة على الحمضية أو القلوية للمحلول فقيمة PH لماء الشرب تساوى 7 وكلما ازدادت قيمة PH عن7 تعنى أن المحلول قلوي وكلما قلت عن7 دلت على أن المحلول حمضي وتوجد في الأسواق أجهزة لقياس PH قلت عن7 دلت على أن المحلول حمضي وتوجد في الأسواق أجهزة لقياس PH ويمكن رفع قلوية محلول البراين بإضافة صودا كاوية (هيدروكسيد الصوديوم) للمحلول وصولا لقيمة PH المطلوبة ويستخدم جهاز الهيدروميتر Hydrometer في قياس الثقل النوعي .

والشكل (٩-٢٢) يبين مخطط توضيحي للهيدروميتر المستخدم في قياس الوزن النوعي لمحلول البراين . الشكل (٩-٢٢)

حيث أن :-

انتفاخ مطاطي	1
عوامة مدرجة	2
أنبوبة	3
خرطوم مطاطى	4

حيث يوضع الخرطوم المطاطي في محلول البراين وتأخذ عينة من محلول البراين بالضغط على الانتفاخ المطاطى فترتفع العوامة فوق المحلول فتأخذ القراءة المدونة على العوامة والطافية على المحلول

# ٩-٥-٢ دورات تبريد مصانع الثلج التجارية

توجد صورتين من دورات التبريد المستخدمة في مصانع الثلج وهما :


۱- دورات تبرید تستخدم مکثف تبخیري .

۲- دورات تبرید تستخدم مکثف من نوع الوعاء والأنابیب وبرج تبرید .

والشكل (٩-٢٣) يعرض دورة تبريد تستخدم مكثف تبخيري .

# حيث أن:

صمام كهربي	1	ضاغط	12
زجاجة بيان	2	خط تموية	13
مرشح	3	حط معادلة ضغوط الضواغط	14
خزان الأمونيا	4	مجمع السائل	15
مكثف تبخيري	5	منظم ضغط المبخر المغمور	16
مضخة الماء	6	مبخر مغمور بخزان محلول البراين	17
فاصل الزيت	7	مبخر حفظ ألواح الثلج	18
صمام لا رجعي	8	مراوح مبخر غرفة حفظ ألواح الثلج	19
خزان زیت	9	صمام تمدد حراري	20
صمام بعوامة	10	صمام بعوامة ضغط منخفض	21
مرشح زيت	11		




الشكل (٩-٢٣)

والشكل (٩-٤) يعرض دورة تبريد تستخدم مكثف مائي ويتم تبريد الماء ببرج تبريد .

علما بأن عناصر هذا الشكل لا تختلف عن الشكل السابق عدا العناصر التالية :-

مكثف مائي من النوع ذات الوعاء والأنابيب

برج تبريد



وعادة تستخدم المكثفات التبخيرية عند ضيق المساحة المتاحة في مصنع الثلج ويصل معدل تدفق ماء التبريد حوالي (L/min) لكل طن ثلج منتج يوميا . ونحيط القارئ علما بأن دورات تبريد مصانع الثلج تكون مزودة عادة بجهاز أتوماتيكي لإخراج الهواء من دورة التبريد وذلك من أجل رفع كفاءة دورة التبريد علما بأن هذا الجهاز غير موضح في الدورات السابقة ، وفي بعض الأحيان تستخدم صمامات يدوية لإخراج الهواء (الغازات الغير قابلة للتكاثف) من دورة التبريد وهي توضع عادة بأعلى نقطة في المكثف ولإخراج الهواء من دورة التبريد يدويا يتم إيقاف الضاغط لمدة لا تقل عن نصف ساعة مع السماح لماء التبريد بالاستمرار في التدفق خلال المكثف ثم تقفل صمامات الطرد والسحب للضاغط (غير مبينة بالدورات السابقة ) وإعادة تشغيل الضاغط حوالي عشرون دقيقة حتى يتكاثف سائل مركب التبريد في الخزان وبعد ذلك يتم توصيل خرطوم مطاطي مع صمام إخراج الهواء ووضع نحاية الخرطوم بحوض مملوء بالماء وفتح صمام الإخراج قليلا لإخراج الغازات الغير قابلة للتكاثف للحوض ببطيء ومجرد الانتهاء من إخراج كل الغازات الغير متكاثفة يقفل صمام الإخراج وتعاد دورة التبريد لوضع التشغيل الطبيعى .

والجدير بالذكر أن هناك العديد من الصمامات اليدوية والتي تستخدم مع دورات التبريد الخاصة بمصانع الثلج والتي تعمل بالأمونيا مثل: -

- صمامات أجهزة قياس الضغط في خط السحب وخط الطرد .
  - صمام سحب وطرد الضاغط.
  - صمام رجوع الزيت إلى صندوق مرفق الضاغط.
  - · صمام شحن الأمونيا ويكون بين الخزان والمرشح .
  - صمام تصریف الزیت الموجود بالخزان ویکون أسفل الخزان .
    - صمام تصريف السائل من المكثف إلى الخزان .
- صمام إخراج الغازات الغير قابلة للتكاثف ويكون أعلى المكثف ومخرجه مفتوح للهواء .
  - صمام خروج السائل من الخزان إلى عوامة الضغط المنخفض.
  - صمام تفريغ زيت الضاغط (أو تستخدم طبة ) ويكون أسفل الضاغط .

وهذه الصمامات غير مبينة بدورات التبريد السابقة ، وتحدر الإشارة إلى أن جميع أعمال الصيانة لدورات التبريد العاملة بالأمونيا لا تختلف عن أعمال الصيانة لدورات التبريد العاملة بالمركبات


الكلوروفلورو كربونية عدا أنه لا يسمح بإخراج الأمونيا للهواء الجوى لأن الأمونيا سامة جدا ولكن يعاد تخزينها في أسطوانات مع الحذر من وضع شحنات زائدة في الأسطوانات عن المقرر لها والمدون من قبل الشركة المصنعة عليها والتي تحدد عادة بالوزن .

### Freezing Tunnels انفاق التبريد ٦-٩

أن عملية التجميد العالية الجودة للمنتجات الغذائية المحفوظة مثل اللحوم والخضراوات والدواجن ...... الح لا يمكن أن تتم داخل غرف التجميد العادية والتي تصل درجات حرارتما إلى  $^{\circ}$  18 فعملية تجميد المواد الغذائية المحفوظة يجب أن تتم بسرعة فائقة لأن التجميد البطيء يؤدى إلى تكون حبيبات الثلج على الأطعمة والتي قد تؤدى إلى تلف أنسجتها كما أن بقاء الماء داخل عبوات هذه الأطعمة يؤدى إلى تراكم الفطر بداخلها وكذلك يؤدى إلى ضياع المذاق الطيب لها . فمثلا الخضراوات التي تحتوى على نسبة كبيرة من الماء فإنما تصبح مشبعة جدا بالرطوبة عند تسخينها مرة أخرى إذا تم تجميدها ببطيء من أجل ذلك فإنه ينصح بإتمام عملية تجميد سريعة لجميع الأطعمة المجمدة عند درجة حرارة تصل إلى  $^{\circ}$  40 وهناك طرق متعددة لتحقيق ذلك لعل أهمها استخدام فريزرات بمواء مدفوع تكون ثابتة أو متحركة مثل أنفاق التبريد أو باستخدام فريزرات بألواح رأسية أو أفقية والشكل ( $^{\circ}$  70 عرض المسقط الرأسي والأفقى لنفق تبريد

#### محتويات الشكل: -

3	مبخر	1	الغلاف الخارجي لنفق التبريد
4	مروحة	2	سير متحرك على عدة مستويات



#### نظرية عمل أنفاق التبريد:

تدخل المواد الغذائية من خط الإنتاج للمصنع إلى نفق التبريد وذلك بدئا من السير العلوي وتتحرك السيور ببطيء شديد فقد تستغرق المنتجات المطلوب تجميدها مدة ساعة كاملة داخل نفق التبريد حيث تنتقل من السير العلوي إلى السير الثاني ثم السير الثالث ثم السير الرابع وخروجا من نفق التبريد ، وتقوم مراوح نفق التبريد بدفع هواء شديد جدا تجاه المنتجات الغذائية المطلوب تجميدها مرورا بملفات المبخر وهذه الطريقة تتيح فرصة التخلص من أي بقايا للماء عالقة بالمنتج وبذلك تمنع تكون الفطر فيما بعد على المنتج وكذلك تساعد على إتمام عملية التجميد بسرعة فائقة وعادة تتم عملية التحميد قبل عملية التعبئة إذا كان شكل الأطعمة غير منتظم مثل الدجاج المذبوح وهذه الأنفاق تستخدم في تجميد الخضراوات واللحوم والدواجن والأسماك ....الخ وعادة تتم عملية إذابة الصقيع في هذه الأنفاق طن /الساعة .

الباب العاشر تطبيقات على تقنيات التحكم في أنظمة التبريد

# تطبيقات على تقنيات التحكم في أنظمة التبريد

### ١-١٠ التحكم في دورات التبريد المزودة بمكثفات مائية

الشكل ( ۱۰-۲) يعرض دورة تبريد بمكثف يبرد بالماء وبصمامات تحكم يدوية .

#### حيث أن:

- الضاغط
- مكثف يبرد بالماء 2
- ببخر 3
  - صمام يدوي لتنظيم تدفق
- بخار التبريد . 4
  - صمام يدوي لتنظيم تدفق
- ماء تبريد المكثف . 5

الشكل (١٠ - ١)

فمن أجل المحافظة على ابت درجة حرارة غرفة التبريد مهما تغير الحمل الحراري لغرفة التبريد يجب باستمرار ضبط كلا من الصمام 5, 4 فبواسطة الصمام اليدوي 4 يمكن التحكم في تدفق سائل الفريون في المبخر فكلما زاد الحمل الحراري يجب أن يزداد معدل تدفق سائل الفريون في المبخر والعكس بالعكس .


وبواسطة الصمام اليدوي 5 يمكن التحكم في معدل تدفق ماء التبريد للمكثف 2 فكلما ازداد الحمل الحراري يجب أن يزداد معدل تدفق ماء التبريد للتخلص من الحرارة الناتجة عن تبريد هذا الحمل الحراري والعكس بالعكس .

والشكل ( ١٠-٢) يعرض دورة تبريد مزودة بمكثف يبرد بالماء وبصمامات تحكم أتوماتيكية

#### حيث أن:

المبخر	1	مبادل حراري	2
قاطع ضغط مزدوج	3	الضاغط	4
فاصل الزيت	5	مكثف مائبي	6

صمام تنظيم تدفق الزيت	7	صمامات يدوية	8
مرشح / مجفف	9	زجاجة بيان	10
ثرموستات	o 11	مام تمدد حراري	12
موزع سائل	13	عدادات الضغط	14



الشكل (١٠)

ويقوم الثرموستات 11 بفصل مراوح المبخر 1 تبعا لدرجة حرارة المبخر ويقوم صمام التمدد الحراري 12 والمزود بوصلة تعادل خارجية بتنظيم معدل تدفق سائل الفريون الداخل للفريون معتمدا على درجة التحميص بدون التأثر بانخفاض ضغط مركب التبريد في المبخر ويقوم موزع السائل 13 بتوزيع سائل مركب التبريد بالتساوي على المسارات المختلفة بالمبخر ويقوم قاطع الضغط المزدوج 3 بحماية الضغط من الانخفاض الشديد في ضغط السحب أو الارتفاع الشديد في ضغط الطرد حيث يقطع التيار الكهربي عن الضاغط إذا تجاوز ضغط السحب ضغط القطع المنخفض للقاطع وكذلك إذا زاد ضغط الطرد عن ضغط القطع العالى للقاطع .

ويقوم فاصل الزيت 5 بإعادة الزيت الذي يخرج من الضاغط إلى صندوق مرفق الضاغط مرة أخري ، ويقوم صمام تنظيم تدفق ماء تبريد المكثف 7 بالتحكم في تدفق ماء التبريد في المكثف تبعا لدرجة حرارة المكثف .

ويقوم المرشح 9 بترشيح مركب التبريد الداخل لصمام التمدد الحراري من أي ذرات كربونية أو معدنية وكذلك تجفيف مركب التبريد من الرطوبة علما بأنه عند تركيب المرشح / الجفف رأسيا يجب أن يكون المدخل لأعلي والمخرج لأسفل لضمان استمرارية وجود سائل فريون في المرشح / الجفف ومن ثم استغلال خاصية التجفيف للمرشح / الجفف لأقصى درجة ممكنة .

أما زجاجة البيان 10 فتساعد فني التبريد على متابعة أداء دورة التبريد حيث تكشف عن :-


١- زيادة نسبة الرطوبة حيث يتغير لونها عند زيادة نسبة الرطوبة .

٢- انخفاض شحنة التبريد أو وجود انسداد في دورة التبريد حيث تظهر فقاعات هوائية في زجاجة
 البيان .

ويقوم صمام التمدد الحراري 12 بالتحكم في تدفق مركب التبريد في المبخر 1 عند التحميص المطلوب ، ويقوم المبادل الحراري 2 بزيادة كفاءة دورة التبريد حيث يزيد من تحميص بخار مركب التبريد العائد لخط سحب الضاغط هذا يمنع طرقات السائل الناتجة عن ارتداد سائل التبريد للضاغط عند الانخفاض السريع في أحمال المبخر والذي قد يتلف صمامات الضاغط وكذلك يزيد من التبريد الدوني لسائل التبريد العائد للمبخر وهذا يزيد من الحمل الحراري الذي يمكن التخلص منه في المبخر.

والشكل ( ١٠-٣) يعرض دورة تبريد مزودة بمكثف يبرد بالماء وبصمامات تحكم أتوماتيكية وتعمل بمبدأ الضخ السفلي Pump Down ولا تختلف هذه الدورة عن الدورة السابقة عدا إضافة العناصر التالية

صمام يدوي بفتحة خدمة 
صمام كهربي لخط السائل 
خزان سائل الفريون 
71




وتعمل هذه الدورة بمبدأ الضخ السفلي لسائل التبريد بالطريقة التالية عند وصول درجة حرارة غرفة التبريد لدرجة حرارة القطع المعاير عليها ترموستات غرفة التبريد 11 ينقطع مسار تيار الصمام الكهربي 16 فيتوقف تدفق سائل مركب التبريد القادم من خزان السائل 17 والمتجه إلى صمام التمدد الحراري 12 ويظل الضاغط يدور فينتقل بخار مركب التبريد الخارج من المبخر إلى الضاغط والذي يقوم بدوره بضخه إلى المكثف 6 ليستقر في النهاية في خزان السائل 17 وعند انخفاض ضغط سحب الضاغط ويتوقف لضغط القطع المنخفض لقاطع الضغط المزدوج 3 فيفصل القاطع 3 التيار الكهربي عن الضاغط ويتوقف الضاغط وبمده الطريقة يكون قد انتقل كل مركب التبريد إلى خزان السائل وطريقة الضخ السفلي تضمن الضاغط وبمده الضاغط للعمل عند ارتفاع درجة حرارة غرفة التبريد وصولا لدرجة حرارة وصل الثرموستات 11 فإن ضغط سحب الضاغط يكون منخفض الأمر الذي يقلل من تيار بدء الضاغط وهذا يزيد من عمر الضاغط .

والجدير بالذكر أنه عند توقف الضاغط فإن درجة حرارة بصيلة صمام التمدد الحراري ترتفع أعلى من ارتفاع درجة حرارة المبخر مما يؤدي لفتح صمام التمدد الحراري الأمر الذي يؤدي إلى زيادة شحنة مركب التبريد في خط السحب فيزداد الحمل على الضاغط عند البدء ووجود صمام سائل يمنع حدوث

ذلك لأنه يكون مغلق أثناء توقف الضاغط ، أما الصمامات اليدوية المزودة بفتحة حدمة 15 تسمح بتركيب عدادات ضغط لقياس الضغط في خط السحب وخط الطرد وكذلك تسهيل عملية صيانة دورة التبريد من هذه الفتحات .

والشكل ( ۱۰-٤) يعرض دورة تبريد لوحدة تبريد مركزية لعدة غرف تبريد الغرفة الأولي درجة حرارتها  $^{
m o}$  والثانية درجة حرارتها  $^{
m o}$ 



الشكل (١٠٠ع)

الجدول (١٠١)

درجة حرارة المبخر	درجة حرارة الغرفة	الاستخدام
+3 °C	+8 °C	غرفة حفظ الخضراوات
-5 °C	+5 °C	غرفة حفظ لحوم طازجة
		وسلطة
-10 °C	+0 °C	غرفة حفظ لحوم

ويقوم منظم ضغط المبخر KVP على حنق خط سحب الضاغط لكلا من المبخر الثاني 2 المبخر الثاني 2 المبخر الثالث للمحافظة على درجة حرارتهم مساوية  $^{\circ}$  C  $_{\circ}$  + الترتيب ومن ثم يمكن الوصول لدرجة حرارة غرفة تبريد مساوية  $^{\circ}$  C  $_{\circ}$  + الترتيب ويعمل قاطع الضغط المزدوج  $^{\circ}$  C  $_{\circ}$  + 8  $^{\circ}$  علي التحكم في وصل وفصل الضاغط وصولا للضغط المقابل لدرجة حرارة  $^{\circ}$  C  $_{\circ}$  المبخر الأول ومن ثم الوصول بدرجة حرارة الغرفة الأولي إلى  $^{\circ}$  C  $_{\circ}$  وأثناء توقف الضاغط فإن الصمام اللارجعي NRV يمنع مركب التبريد الموجود في المبخر الثاني والثالث أن يتكاثف في المبخر الأول البارد ومن ثم تظل درجة حرارة غرفة التبريد الأولى مساوية  $^{\circ}$  C  $_{\circ}$  0  $_{\circ}$  .

ويعمل الصمام اللارجعي NRV على منع تكاثف مركب التبريد في فاصل الزيت وأعلى الضاغط وذلك في حالة انخفاض درجة حرارة الضاغط أو فاصل الزيت عن درجة حرارة المبخرات أثناء توقف الوحدة .

ويقوم كل ثرموستات KP62 بالتحكم في وصل وفصل الصمام الكهربي له EVR للتحكم في تدفق مركب التبريد في المبخر المقابل علما بأن الصمامات الكهربية تعمل علي تشغيل وحدة التبريد التي بصددها يبدأ التفريغ السفلي (الدوني) Pump Down كما ذكر سالفا ، وتعمل مبادلات الحرارة HE على زيادة كفاءة دورة التبريد كما ذكر سالفا .

ويعمل صمام تنظيم تدفق ماء التبريد WVFX على التحكم في تدفق ماء التبريد في المكثف تبعا لدرجة حرارة المكثف .


وفاصل الزيت OUB يعيد الزيت إلى صندوق مرفق الضاغط وزجاجات البيان SGI تساعد في متابعة أداء دورة التبريد والمرشح / المجفف DX يعمل على ترشيح وتجفيف مركب التبريد .

### ١٠ - ٢ التحكم في دورات التبريد المزودة بمكثفات هوائية


الشكل (١٠-٥) يعرض دورة تبريد بسيطة بمكثف هوائي بصمام تمدد حراري للتحكم في تنظيم

المبخر	تدفق بخار مركب التبريد في
	حيث أن :
1	صمام تمدد حراري
2	قاطع ضغط منخفض
3	مبخر
4	الضاغط
5	خزان السائل
6	مروحة المكثف
7	المكثف الهوائبي
8	مرشح / مجفف

ويتيع صمام التمدد الحراري تنظيما تلقائيا لتدفق مركب التبريد في المبخر للمحافظة علي درجة التحميص 1 مساوية  $^{\rm OC}$  5 : 6 وهذا يلزمه اختيار صمام التمدد الحراري المناسب مع الضبط الصحيح لصمام التمدد الحراري ويعرف التحميص بأنه فرق درجات الحرارة عند نقطة تثبيت بصيلة صمام التمدد الحراري ورجة حرارة التشبع المقابلة للضغط مركب التبريد في مدخل المبخر  $^{\rm C}$  أي أن التحميص SH الحراري ودرجة حرارة التشبع المقابلة للضغط مركب التبريد في مدخل المبخر  $^{\rm C}$  أي أن التحميص  $^{\rm C}$ 



والشكل (١٠-٦) يعرض دورة تبريد لوحدة تبريد مزودة بمبحرين وتعمل هذه الوحدة باستمرار ولكن بتوقف مرتين كل يوم ساعة كل مرة لإجراء إذابة للصقيع المتكون علي المبخرين ويستخدم في هذه الوحدة ضاغط يناسب ظروف التشغيل العادية .



الشكل (١٠٠-)

وتظهر مشكلة بعد الانتهاء من عملية إذابة الصقيع فإن محرك الضاغط الصغير سيتعرض لزيادة في الحمل قد تؤدي إلى احتراق الضاغط من أجل ذلك استخدمت منظمات الضغط التالية :-

۱ - منظم ضغط صندوق المرفق (KVL) حيث يفتح عند انخفاض ضغط سحب الضاغط للقيمة المعاير عليها المنظم .

٧- منظم ضغط المكثف (KVR) وصمام ضغط فرقي NRD وذلك من أجل تثبيت ضغط المكثف الذي يبرد بالهواء وذلك عند درجات الحرارة الخارجية المنخفضة فأثناء الشتاء البارد ينخفض ضغط التكثيف في المبخر فيقوم منظم ضغط المكثف KVR بحنق حرج المكثف وبالتالي تزداد شحنة مركب التبريد داخل المكثف فيزداد ضغط المكثف . ويعمل الصمام الفرقي NRD في منع زيادة فرق الضغط بين مدخل ومخرج المكثف عن 1.4 bar فعند وصول فرق الضغط منط المكثف يبدأ منظم ضغط المكثف بالخنق ليزداد ضغط المكثف الفرقي في الفتح وكلما انخفض ضغط المكثف يبدأ منظم ضغط المكثف بالخنق ليزداد ضغط المكثف ووصوله لضغط التكثيف المطلوب وفي نفس الوقت نمنع انخفاض الضغط في الخزان وعادة يجب ألا يقل الضغط في الخزان عن الضغط في المكثف عن 1 bar .


أما في الصيف يكون منظم ضغط المكثف مفتوح علي أقصي درجة ممكنة ويكون الانخفاض في الضغط داخل المكثف ومنظم ضغط المكثف أقل من 1.4 bar الأمر الذي يجعل صمام الضغط الفرقي NRD يظل مغلقا .

وتتجمع شحنة التبريد داخل الخزان في وقت الصيف لذلك يجب أن يكون حجم الخزان مناسبا ، ويمكن استخدام منظم ضغط المكثف كصمام تصريف بين جانب الضغط العالي وجانب الضغط المنخفض لمنع زيادة الضغط في جانب الضغط العالي بقيمة عالية .

ويمكن حماية الضاغط عند تلف نظام الزيت MP ST حيث يعمل هذا القاطع علي إيقاف الضاغط إذا كان الفرق في الضغط بين ضغط الزيت وضغط السحب للضاغط في داخل صندوق المرفق منخفض عن القيمة المعاير عليها القاطع ، ويمكن استخدام ثرموستات حدي طراز 077B في الفريزر فإذا ارتفعت درجة الحرارة عن القيمة المعاير عليها هذا الثرموستات يعمل علي إضاءة لمبة بيان للدلالة على وجود مشكلة بالفريزر ويمكن أن يعمل بوق للتنبيه على وجود مشكلة .

#### • ۱−۳ غرفة تبريد سعتها 3.354 kW


الشكل ( $^{\circ}$  السكل ( $^{\circ}$  السير فيها أبعادها ( $^{\circ}$  2 \* 2 \* 3.5) ودرجة حرارتها  $^{\circ}$  4 وسعتها التبريدية  $^{\circ}$  3354 .



	حيث أن :-
1	ضاغط
2,3	صمامات يدوية
4	مكثف
5	مرشح / مجفف
6	زجاجة بيان
7	صمام تمدد حراري
8	مبخر
9	سخان إذابة الصقيع
10	وعاء تجميع الماء المذاب
11	مروحة المبخر
12	مروحة المكثف
3,16	صمامات يدوية ثلاثة
	سكك .

الشكل (١٠-٨) يعرض الدائرة الرئيسية ودوائر التحكم التقليدية .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.



#### حيث أن:

مصهرات رئيسية لحماية	محرك الضاغط	F1:F3	
مصهرات رئيسية لحماية ا	لسخان	F5,F6	
مصهرات رئيسية لحماية	محرك مروحة المكثف	F7:F9	
مفتاح التشغيل	<b>S</b> 1	كونتاكتور محرك الضاغط	K1
كونتاكتور السخان	K2	كونتاكتور محرك مروحة المكثف	K3
مؤقت إذابة الصقيع	KT1	قاطع الضغط العالي	F1F
قاطع الضغط المنخفض	F2F	ثرموستات غرفة التجميد	B1
متممات زيادة الحمل	F4,F10	ثرموستات إذابة الصقيع	B2
محرك الضاغط	M1	محرك مروحة المكثف	M2
محرك مروحة المبخر	M3		

#### نظرية التشغيل:-

عندما تكون دورة التبريد مشحونة بشحنة التبريد الكاملة تغلق ريش قواطع الضغط العالي والمنخفض F1F, F2F وعندما تكون درجة حرارة غرفة التجميد أعلي من درجة حرارة وصل الثرموستات B1 يغلق الثرموستات ريشته وعند غلق المفتاح S1 يكتمل مسار تيار K1, K3 ويعمل كلا من محرك الضاغط M1 ومحرك مروحة المبخر M3 ويقوم ثرموستات غرفة التجميد بالتحكم في وصل وفصل محرك الضاغط M1 ومحرك مروحة المبخر M3 تبعا لدرجة حرارة غرفة التجميد .

وعند الوصول للزمن المعاير عليه مؤقت إذابة الصقيع KT1 يغلق المؤقت ريشته ويكتمل مسار تيار K2 فيعمل السخان E1 وينقطع مسار تيار كلا من K3, K3 وتتوقف جميع المحركات وعند وصول درجة حرارة المبخر إلى  $^{
m OC}$  4 يفتح ثرموستات إذابة الصقيع B2 ريشته وينقطع مسار K2 وبعد انتهاء زمن إذابة الصقيع تعود ريشة K11 لوضعها الطبيعي وتتكرر دورة التشغيل من جديد .

#### ١٠٠ غرفة تجميد سعتها 10.5 kW


الشكل ( $^{9}$  -  $^{9}$ ) يعرض دورة التبريد لغرفة تجميد يمكن السير فيها أبعادها ( $^{9}$  -  $^{1}$  -  $^{9}$  ) يعرض دورة التبريد لغرفة تجميد  $^{9}$  -  $^{30}$  المادة العازلة  $^{9}$  -  $^{10.5}$  kW وسعتها التبريدية  $^{9}$  -  $^{10.5}$  kW ودرجة حرارتما  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  المادة العازلة  $^{9}$  -  $^{9}$  المادة العازلة  $^{9}$  -  $^{9}$  المادة العازلة  $^{9}$  -  $^{9}$ 

#### حيث أن:

مرشح /محفف	1	قاطع الضغط المنخفض	11
زجاجة بيان	2	صمام الضغط العالي	13
صمام السائل	3	الضاغط 4	14
صمام تمدد حراري	4	صمام لارجعي	15
ثرموستات غرفة التجميد	5	فاصل الزيت	16
مروحة المبخر	6	مرشح الزيت	17
ثرموستات إذابة الصقيع	7	المكثف 8	18
المبخر	8	مروحة المكثف	19

 20
 خزان السائل
 9

 وعاء تجميع الماء المتكاثف
 10



الشكل (١٠)

الباب الحادي عشر الأعطال الميكانيكية في دورات التبريد

# الأعطال الميكانيكية في دورات التبريد

#### 1-11 مقدمة

إن أفضل نصيحة لفني التبريد لتحديد المشكلة بسرعة هو السماع لمالك جهاز التبريد والاستفسار عن الأسئلة التالية: -

هل تم عمل تعديلات في جهاز التبريد قبل حدوث العطل ؟

هل قام فني آخر بصيانة جهاز التبريد ؟

هل هناك أي اهتزازات ؟

هل حدثت المشكلة تدريجيا أم حدثت فجأة ؟

وأكثر المشاكل التي يتعرض لها فني التبريد والتكييف هو أن التبريد غير كافي أو لا يوجد تبريد.

ولتحديد سبب العطل يجب قياس ضغوط السحب والطرد وهناك أربعة حالات مختلفة وهم:-

١- انخفاض ضغط السحب والطرد عن المعتاد .

٢- ارتفاع ضغط السحب والطرد .

٣- انخفاض ضغط السحب وارتفاع ضغط الطرد .

٤- ارتفاع ضغط السحب وانخفاض ضغط الطرد .

#### ١١-٢ انخفاض ضغط السحب والطرد

إن السبب الرئيسي لهذه المشكلة هو نقص مركب التبريد في الدورة فعند النظر لزجاجة البيان يظهر فقاعات (في حالة وجود نقص في مركب التبريد) وفي حالة عدم وجود زجاجة بيان يجب إضافة كمية من مركب التبريد في خط السحب فإذا عاد كل من ضغط السحب والطرد إلى القيم الطبيعية لهما فإذا السبب يكون نقص الشحنة.

أما إذا لم تتغير الضغوط فهذا يعني وجود انسداد في دورة التبريد في مكان ما ويمكن أن يحدث انخفاض ضغط السحب والطرد عند انخفاض أحمال التبريد داخل المبخر وينتج هذا من عدة أسباب هي

- ١- انزلاق مروحة المبخر على عمودها وفي هذه الحالة يجب ربط مسامير تثبيت المروحة على العمود .
  - ٢- القطاع سير مروحة المبخر وحينئذ نحتاج لاستبدال للسير .
- ٣- دوران مروحة المبخر ببطيء نتيجة لحدوث انزلاق للسير على البكرات وفي هذه الحالة يجب إعادة
  - شد السير إذا كان سليما وعادة يصبح السير المنزلق لامعا من جوانبه وهذا يحتاج لاستبدال .
    - ٤- عدم دوران مروحة المبخر لتلف محرك المروحة .

وجود عوائق في مسار تيار الهواء نتيجة لانسداد مرشح الهواء أو تراكم القاذورات على ملف المبخر .

#### ١١ - ٣ ارتفاع ضغط السحب والطرد

أن السبب الرئيسي لهذه المشكلة هو المكثف حيث لا يستطيع التخلص من قدر كافي من الحرارة وهناك عدة أسباب لذلك مثل: -

- ١- عدم دوران مروحة المكثف نتيجة لانزلاق سير المروحة أو انقطاع السير أو احتراق المحرك .
- ٢- انسداد مسارات الهواء في المكثف نتيجة لإنثناء زعانف المكثف أو صدأ في الزعانف الألومنيوم أو
   وجود حاجز كجدار .
  - ٣- مصدر ماء تبريد المكثف غير مناسب حيث أن درجة حرارة ماء التبريد الداخل للمكثف المائي
     مرتفعه جدا أو أن معدل تدفق الماء غير كافي لانخفاض ضغط الماء القادم من مصدر الماء العمومي.
- أو أن ماء التبريد قذر وهذا يعني في أن هناك فرق كبير في درجة حرارة التكثيف في المكثف ودرجة حرارة الماء الخارج من المكثف وكذلك يكون هناك فرق صغير في درجة حرارة الماء الخارج من المكثف
  - ٤- تلف صمام تنظيم ضغط ماء تبريد المكثف المائي .
- وجود هواء في دورة التبريد ويحدث ذلك لدخول الهواء من جانب الضغط المنخفض إذا كان الضغط في جانب الضغط المنخفض أقل من الضغط الجوي أو نتيجة لعدم عمل تفريغ جيد لدورة التبريد أثناء إجراء صيانة سابقة.
  - ٦- زيادة شحنة مركب التبريد .
  - ٧- استخدام نوع خاطئ من مركب التبريد .

علما بأن السببين الأحيرين لا يحدثان في الواقع إلا نتيجة لقيام شخص غير مؤهل بصيانة دورة التبريد .

#### ١١-٤ ضغط السحب منخفض وضغط الطرد عاليا

أن السبب الرئيسي لهذه المشكلة هو وجود انسداد في دورة التبريد في مكان ما ويحدث الانسداد نتيجة لأحد الأسباب التالية :-

١- تجمع الشوائب الناتجة أثناء عملية اللحام في مكان ضيق مثل المرشح / الجحفف أو عنصر الخنق أو
 الأنبوبة الشعرية .

٢- رطوبة تدور في دورة التبريد ويمكن أن تتجمد عند صمام التمدد ويمكن أن تذوب عند توقف وحدة التبريد ثم تعود مرة أخري عند عمل وحدة التبريد وعادة تكون شكوى المالك بأن وحدة التبريد تبرد أحيانا بطرة وهذا يلزمه تفريغ ثم إعادة شحن .

٣- تحلل الزيت في دورة التبريد نتيجة لارتفاع درجة حرارته وتكون أوحال تؤدي لحدوث إعاقة في دورة التبريد وفي هذه الحالة يجب أخذ عينة من زيت الضاغط فإذا كان لونها قاتم في هذه الحالة يجب استبدال الزيت .

٤- ترسب الشمع من الزيت في عنصر التحكم في التدفق وهذا يحدث عادة للانخفاض الشديد في درجة حرارة خط السحب ويمكن تجنب هذه المشكلة باستخدام الزيت المناسب لدرجة حرارة تشغيل حيز التبريد .

٥- وجود ثنيات حادة في مواسير دورة التبريد .

٦- صمام التمدد الحراري مغلق وهذا يحدث نتيجة لفقدان بصيلة الصمام لشحنة التبريد لها ومن ثم
 يظل الصمام مغلق حتى عندما تكون درجة حرارة المبخر عالية .

والجدير بالذكر أن دورات التبريد المزودة بخزان سائل عند حدوث انسداد لها ينخفض ضغط السحب في حين يبقى ضغط الطرد عاديا .

### ١١-٥ ارتفاع ضغط السحب وانخفاض ضغط الطرد

إن انخفاض ضغط الطرد يؤدي إلى عدم تكاثف مركب التبريد في المكثف وارتفاع ضغط السحب يعمل علي عدم إتمام عملية التبريد في المبخر وهناك سببين لحدوث ذلك وهما :-

١- فقدان الضاغط لسعة الضخ فهو غير قادر لتوليد فرق الضغط المطلوب بين ضغط الطرد وضغط السحب والسبب في انخفاض الضاغط لسعة الضخ هو وجود تآكل في المكابس والاسطوانات أو حلقات المكبس (الشنابر)أو عدم ارتكاز صمامات الضاغط جيدا على مقاعدها.

٣- بقاء عنصر الخنق مفتوحا وهذا يحدث عادة نتيجة لعدم التثبيت الجيد لبصيلة الصمام على خط
 السحب فهو يحس بدرجة حرارة عالية بصفة مستديمة .

#### ١١-٦ تراكم الثلج الكثيف على ملف المبخر

و يحدث ذلك نتيجة لأحد الأسباب التالية :-

- ١- تعطل نظام إذابة الصقيع ( المؤقت الزمني السخان ثرموستات إذابة الصقيع )
  - ٢- انسداد مسارات الهواء البارد القادم من المبخر .
  - ٣- زيادة الرطوبة في غرفة التبريد و ينتج ذلك من :-
- انسداد خط صرف الماء الناتج من إذابة الصقيع المتكون على المبخر ومن ثم لا يمكن التخلص من الماء المذاب ، والانسداد قد يكون ناتج عن الأطعمة في مسار صرف الماء أو تلف لسخان خط تصريف الماء .
- باب غرفة التبريد غير محكم القفل نتيجة لتلف جوان الباب أو نتيجة لتثبيت الثلاجة على مستوى مائل أو نتيجة لعدم ضبط مفاصل الماء وبالتالي تدخل الرطوبة داخل غرفة التبريد أثناء قفل الباب ويتكون ثلج كثيف فوق ملف المبخر .


### ١١-٧ صدور ضوضاء أثناء عمل وحدة التبريد

هناك عدة مصادر للضوضاء لعل أهمها ما يلي :-

١- حدوث اهتزاز ميكانيكي ناتج عن وضع سيئ لوعاء تجميع الماء الناتج من إذابة الصقيع أو عدم وضع الأرفف في مكانحا الصحيح داخل الكابينة أو اهتزاز مواسير التبريد واحتكاكها معا وعادة يمكن تحديد مكان الضوضاء بالأذن والنظر .

٢- صدور ضوضاء من المروحة عندما تكون سائبة على العمود أو عند تآكل كراسي المحور للمروحة أو المحرك أو عندما تحتك ريش المروحة بجسمها ويمكن معرفة مصدر الضوضاء الصادر من المروحة بفصل التيار الكهربي عنها وإدارة عمود المروحة باليد ثم البحث عن مصدر الضوضاء .

٣- يصدر الضوضاء من الضواغط المحكمة القفل أحيانا نتيجة لضغط يايات تعليق الضاغط الداخلي داخل وعاؤه حيث يصدر صوت طنين صفائحي أثناء البدء والتوقف وفي هذه الحالة يجب استبدال الضاغط .وكذلك يصدر ضوضاء من صمامات الضاغط وتستمر لعدة دقائق بعد الدوران وهذا يلزمه



استبدال الضاغط إذا كان من النوع المحكم القفل أو استبدال الصمامات إذا كان الضاغط من النوع الشبه مقفل.

٤- حدوث شرخ في هوب مروحة وحدة التكثيف التي توضع
 بالعراء والذي يحمي المروحة من دخول الأمطار بداخلها وهذا الشرخ يحدث صوت مثل رفرفة الطائرة وهذا يلزمه استبدال الهوب
 والشكل ( ١١-١) يبين وضع هذا الهوب في المروحة .

حيث أن :-

الشكل (١٩١)	1	المروحة
	2	هوب المروحة
	3	المحرك

### ١١-٨ دخول الهواء الجوي في أنظمة التبريد

يظل الهواء الجوي الذي يدخل أنظمة التبريد في جهة الضغط العالي ويعمل على رفع ضغط الطرد للضاغط ( ضغط التكثيف ) .

ويعمل على زيادة تيار الضاغط وارتفاع درجة حرارة الضاغط وهناك ثلاث أسباب لدخول الهواء الجوي داخل دورات التبريد وهي: -

- ١- بقاء الهواء الجوي داخل دورة التبريد بعد الانتهاء من أعمال التركيب والصيانة .
  - ٢- وجود شروخ أو تقوب في خط السحب تؤدي إلى دخول الهواء منها .
- ٣- حدوث تحلل كميائي للزيت أو الفريون نتيجة لارتفاع درجة حرارة غاز الفريون الخارج من
   الضاغط والناتج عن سبب أو آخر .

وفيما يلي خطوات اكتشاف وجود هواء في دورة التبريد :-

- ١- وقف الضاغط ومروحة المبخر .
- ٢- شغل مروحة المكثف ( في حالة المكثف الهوائي ) أو مضخة تدوير الماء ( في حالة المكثف المائي
   ) إلى أن يستقر ضغط الطرد ويثبت عند قيمة ثابتة تسمى بضغط التكثيف الثابت .
- ٣- إذا كان ضغط الطرد الذي تم قياسه في النقطة الثانية أكبر من ضغط بخار الفريون المقابل لدرجة
   حرارة الهواء المحيط والمعين من الجدول (٣-١) فإن هذا يعنى وجود هواء في دورة التبريد .

ويمكن إخراج الهواء من دورة التبريد إذا لم يكن ناتج عن وجود شقوق أو ثقوب في خط السحب بالطريقة التالية .

- ١- اسحب الضغط الناتج عن وجود هواء بالدورة والذي يساوي : ( ضغط التكثيف الثابت ضغط بخار الفريون المقابل لدرجة حرارة الهواء المحيط )
  - ٢- عين ضغط التكثيف الثابت باتباع خطوات اكتشاف وجود هواء في دورة التبريد .
- ٣- تخلص من نصف الضغط الناتج عن وجود هواء بالدورة من أعلى نقطة تسريب في منطقة الضغط العالي للدورة وببطيء علما بأن أنظمة التبريد الصناعية تكون مزودة بجهاز تطوير أتوماتيكي لإخراج الهواء .
- ٤- انتظر خمس دقائق ليستقر الضغط ثم احسب زيادة الضغط عن ضغط بخار الفريون المقابل لدرجة
   حرارة الهواء المحيط .
  - ٥- تخلص من نصف الضغط الزائد من أعلى نقطة تسريب في منطقة الضغط العالى للدورة .
- ٦- كرر الخطوة ٤ ، ٥ حتى تصبح الزيادة في الضغط عن ضغط بخار الفريون المقابل لدرجة حرارة الهواء المحيط مساويا ( 0.07 bar ) في هذه الحالة تخلص من هذا الضغط الزائد من أعلى نقطة تسريب .

### ١١-٩ تطهير دورة التبريد قبل إجراء الصيانة اللازمة

نحتاج عادة لتطهير خط السحب من غاز الفريون ونقل كل مركب التبريد إلى خزان السائل قبل أعمال الصيانة وفيما يلى الخطوات المتبعة في ذلك :-

- ۱- أغلق صمام الخروج من خزان السائل مع إبقاء صمام خدمة السحب وصمام خدمة الطرد مفتوحان .
  - ٢- نخفض الضغط المعاير عليه قاطع الضغط المنخفض إلى قيمة تصل إلى ( 0.3 bar ) .
- ٣- شغل الضاغط مع مراقبة عداد ضغط السحب المثبت على فتحة خدمة صمام السحب وفي حالة عدم وجود هذا العداد يمكن استخدام تجهيزه عدادات القياس في ذلك وبمجرد الوصول إلى 0.3 bar أو أكثر قليلا وقف الضاغط.
- القب قراءة عداد ضغط السحب ستلاحظ أن الضغط يزداد وذلك بسبب غليان سائل الفريون الذائب في الزيت وعندما يثبت ضغط السحب عند قيمة تقترب من 0 bar أو أعلى قليلا فهذا يعنى أن ضغط السحب أصبح خاليا من الفريون .

٥- اغلق صمام خدمة السحب.

ويمكن تطهير دورات التبريد قبل تبديل المرشح / المجفف أو الصمام الكهربي أو إجراء صيانة أو استبدال صمام التمدد باتباع الخطوات التالية :-


- ١- اجري تطهير لخط السحب من غاز الفريون .
- ٢- اغلق صمام خدمة سحب الضاغط وصمام خدمة طرد الضاغط.
  - ٣- قم بأعمال الصيانة اللازمة.
- ٤- فك الصامولة الواصلة بين خط السحب وصمام خدمة السحب.
- ٥- افتح صمام خروج السائل من خزان السائل قليلا فيخرج غاز الفريون من ماسورة السحب ليطرد المواء الموجود وأي رواسب وبعد التأكد من خروج جميع الهواء أعد تجميع صامولة صمام خدمة السحب.
  - ٦- أعد جميع الصمامات بالدائرة لوضع التشغيل الطبيعي .
  - ٧- شغل جهاز التبريد وتأكد من عدم وجود تسريب بدورة التبريد .

#### ١١ – ١١ طرق شحن دورات التبريد

يوجد عدة طرق لشحن دورات التبريد وهم كما يلي :-

- ۱- الشحن بمعلومية الوزن: وتستخدم هذه الطريقة عندما تكون دورة التبريد فارغة تماما من مركب التبريد وتستخدم هذه الطريقة عادة مع الأجهزة الصغيرة المزودة بماسورة شعرية كالثلاجات والفريزرات المنزلية ومكيفات الغرف وعادة تستخدم أسطوانات مدرجة للشحن بمعلومية الوزن.
- ۲- الشحن بمعلومية ضغط السحب والطرد
   :- حيث تقوم بعض الشركات بتوفير
   منحنيات خاصة تعطي فيها قيم ضغط

السحب المقاس وضغط الطرد المقاس عند قيم مختلفة



الشكل (١-٤)

- ٣- لدرجات الحرارة المحيطة كما بالشكل (١-٤) علما بأنه كلما قلت شحنة مركب التبريد في الدورة قل ضغط السحب وضغط الطرد وفي حالة عدم توفر مثل هذه المنحنيات من قبل الشركة المصنعة يمكن تحديد ضغوط السحب والطرد تبعا لدرجة حرارة المبخر المطلوبة ودرجة الحرارة الخارجية .
  - الشحن وصولا لخط الثلج Frost Line حيث يستمر شحن دورة التبريد ببخار مركب
     التبريد مع تشغيل الضاغط فعند دخول كمية
    - ٥ صغيرة من مركب التبريد داخل دورة التبريد
- 7- يصل مركب التبريد إلى المبخر في صورة غازية وبالتالي يحدث زيادة في التحميص لمركب التبريد داخل المبخر وكلما ازدادت شحنة مركب التبريد في دورة التبريد يقل قيمة التحميص الحادث في المبخر وعند الوصول للشحنة المطلوبة نحصل على تحميص يساوي تقريبا (4:8°c) ويمكن مسك خط سحب الضاغط باليد أثناء شحن دورة التبريد حيث لا يحدث تغيير في درجة حرارة خط السحب إلى أن نصل إلى 90% من الشحنة وبعدها يبرد خط السحب وتزداد برودة خط السحب كلما اقتربنا من الشحنة الكاملة وبمجرد ظهور خط الثلج على خط السحب فإن ذلك يعني أننا قد انتهينا من عملية الشحن ويمكن التأكد من ذلك بمراجعة ضغط السحب وضغط الطرد . وينصح عند شحن الثلاجات والفريزرات المنزلية بطريقة خط الثلج بالاستمرار في الشحن أثناء دوران الثلاجة حتى يبرد خط السحب ولا ننتظر إلى أن يتكون ثلج على خط السحب .
- ٧- الشحن بالاستعانة بزجاجة البيان: فعند شحن دورات التبريد التجارية المزودة بزجاجة بيان فعندما تكون دورة التبريد مشحونة بشحنة أقل من المطلوب فإن حرج المكثف سيكون مخلوط من السائل والبخار ويظهر في زجاجة البيان فقاعات غاز وعند الوصول للشحنة الكاملة فإن زجاجة البيان تظهر حالية من الفقاعات ولا يظهر حركة مركب التبريد بداخلها ويجب الاستعانة بطريقة البيان تظهر عند الشحن بزجاجة البيان حيث أنه في حالة وجود هواء (غازات غير متكاثف) داخل دورة التبريد فلن نصل إلى الوضع الخالي من الفقاعات ولو أصبحت دورة التبريد مشحونة بالشحنة الكاملة.

# الملاحق


#### ملحق ١ الرموز الميكانيكية لدوائر التبريد

الرمز	الومىف	الرمز	الوصق
11111	وصلة مرية	-\$	مماح بوامة ضغط منخفض
+++++	أنبوي بزعانت	<del>-</del>	بعاه بعوامة شغطعالى
5	انابيب مائلة بميل ه ٪	<b>→¼→</b>	مماكيمي
1 1	تقالمع أنابيب بروده إنصال		ساء قابل للضبط آليا"
- <del> </del>	إنصال	-₩-	مدام لارجين
上	تغيج ذو إنصال	®	مداكا يفتح بمرك
-	شغة سديدة		صهابيملف كهزبى
×	ومعلة قياس		-2,1
<b>ل</b>	سيغوب	<b>P</b>	مدا تمدا قعاتیکی
- ◆	موذع سائل التبريير	- E	مداه تمده مواس
-0-	نعاجة بيان	- <del></del>	1000
-030-	مجنن / مربع	A TIME	مداع تمدد مواری منط متنادل خارجی
	مبا د <i>ل حراری ذوحزم</i> ه اثابیب علی شکل U	\$ <b>     </b>	سه تردکمروحلی
	مسخت هواه	- FE	منظم ما د التبريد (حُكم بالضغط)
	مبردهواد	20 40	
	مبخرذوتخویة موربة ومزود بمروحة تبریر		معع السائل


#### تابع ملحق ١ الرموز الميكانيكية لدوائر التبريد

الرمز	الوصف	الرمز	الوصف
w Ø	برج تبریر بروحه تحویهٔ مامیهٔ	7	فامور زيت بعوامة
_	. برج نبرير بروجه	(TS) (T1)	مبلين درجة حرارة ترمومشان
	نند	(PS) (PS)	مًا لمع ضغط- عالی - منخفصہ
	مبخر بمروحة وسخان	(P1) (P1)	عداد ضغط موجب - سالب
\$\$ \$\$	إذابة صقيع وخطر معرف للماء انشائب	*-	مدام المان
_		<u>₽</u> -₩-	مداع راتشت ستقیم - قائم
<b>₽</b>	خزاره سائل	->-	مضخة سوائل (رمزعام)
	مکنن - مبخر	<b>→</b>	مضخية لماره مركزية - ترودية
- [	مبادل حراری	-0-	نباغط - مضخة تغريغ
	بزعانف ب	- <b>©©</b>	خہا غطر ترد دی - دوار
T =	مبخز تبريد	-⊗-	خباغط ملزونی – لمارد مرکزی
_ ₹ ′	ماد	-ObOb-	مورية -نفش تطرية
**************************************	خزاهبه مبخرلتهيدلماء	- (®)	مكنف تبخيرى بمروجة
-	مبادل حرار ی بتقا لمع		تقوية ماحة


#### ملحق ۲ خرائط الضغط والانثالبي لمولير ۱- فريون 12 R




۲ فريون R22




۳ فريون R 502



ع – فريون R 134a




ه-الآمونيا R 717



# ملحق ٣ جداول الضغط ودرجة حرارة التشبع للفريونات المشهورة

Temperatura Temperatura *C	R 12	R 13	R 13 B1	R 21	R 22	R 114	R 500
*C	ber	ber	ber	ber	ber	ber	ber
-110		0,160					-
-105		0,233				_	_
-100		0,331	0,075		0.021	_	_
- 95		0,460	0,109		0.033	_	_
- 90		0,626	0,157		0,049	-	
- 85		0,836	0,221		0.073		_
- 80		1,097	0,305		0,105	_	0,14
- 75		1,418	0,410		0,149	_	0,20
- 70	0,123	1,807	0,542		0,206	_	0,27
- 65	0,168	2,273	0,707		0,281	_	0,30
- 60	0,226	2,824	0,908		0,376	_	0,48
- 55	0,300	3,469	1,152		0,497		0.63
- 50	0,392	4,219	1,445		0,648		0,814
- 45	0,505	5,062	1,791		0,830		1,030
- 40	0,642	6,068	2,199	0.094	- 1,053	0,130	1,296
- 35	0,807	7,187	2,674	0,126	1,321	0,172	1,610
- 30	1,005	8,449	3,222	0,168	1,640	0,225	1,971
- 25	1,237	9,865	3,851	0,220	2,016	0,290	2,410
- 20	1,510	11,447	4,567	0,263	2,455	0,369	2,910
- 15	1,827	13,206	5,379	0.362	2,964	0.466	3,486
- 10	2,193	15,155	6,292	0.458	3,550	0.581	4,143
- 5	2,612	17,309	7,314	0.572	4,219	0,718	4,800
± 0	3,089	19,682	0,454	0,709	4,980	0,879	5,731
+ 5	3,629	22,292	9,719	0,870	5,839	1,067	6,676
+ 10	4,238	25,160	11,117	1,059	6,803	1,295	7,731
+ 15	4,921	28,306	12,656	1,278	7,882	1,537	8,902
+ 20	5,682	31,758	14,347	1,532	9,061	1,824	10,197
+ 25	6,529	35,544	16,199	1,824	10,411	2,151	11,623
+ 30	7,465		18,223	2,155	11,880	2.520	13,189
+ 35	8,498		20,429	2,533	13,496	2,930	14,901
+ 40	9,634		22,831	2,958	15,200	3,401	16,770
+ 45	10,878		25,442	3,436	17,209	5,919	18,803
+ 50	12,236		26,277	3,969	19,327	4,494	21,013
+ 55	13,717		31,355	4,707	21,635	5,129	23,411
+ 60	15,326		34,693	5,491	24,146	5.828	26,014
+ 65				6,276		6,549	211,0114
+ 70				7,060		7,433	
+ 75				8,041		8,348	
+ 80				9,022		9,343	
+ 85				10,002		10,423	
+ 90				11,277		11,594	
+ 95				12,552		12,859	
+100	_			14,219		14,225	

تابع الملحق ٣ العلاقة بين الضغط المطلق ودرجات حرارة التشبع للفريونات المشهورة



#### ملحق ٤ جداول التحويل للوحدات المترية

الكمية	الوحدة	X	الوحدة	X	الوحدة
	المترية		الإنجليزية		العالمية
الطول	μm	39.37	μ inch	0.0254	μm
	mm	0.03937	in	25.4	mm
	mm	0.003281	ft	304.8	mm
	m	3.281	ft	0.3048	m
	m	1.094	yd	0.9144	m
المساح	cm <sup>2</sup>	0.1550	$in^2$	645.2	$mm^2$
	$m^2$	10.76	$ft^2$	0.09290	$m^2$
ö					
الكتلة	g	0.03527	OZ	28.35	g
	kg	2.205	Ib	0.4536	kg
	tonne	1.102	us tone	0.9072	tonne
	فرنسي		طن أمريكي		فرنسي
القدرة	Kcal / hr	3.968	BTU / hr	0.2931	W
	Mcal / hr	0.3307	TR	3.517	Kw
	HP الفرنسي	0.9863	HP الإنحليزي	0.7457	kw
الضغط	mm Hg	0.03937	in hg	3.386	Kpa
	bar	14.22	psi	6.895	Kpa
	mm wg	0.03937	inw.g	249.1	pa °C
درجة	°C	(°C*1.8)+32	°F	(°F-32)>1.8	°C
الحرارة					
السرعة	m / s	3.281	Ft/s	0.3048	m/s
) J	m / s	196.9	Ft / min	0.00508	m/s
الحجم	L	0.03531	Ft <sup>3</sup>	28.32	L
1.	L	0.2642	us.gal	3.785	L
الحجم	$m^3/h$	0.5886	Ft <sup>3</sup> / min	0.4719	L/s
	$m^3/h$	4.403	us.gal/min	0.063	L/s
/الزمن	m <sup>3</sup> /min	0.0098	Ft <sup>3</sup> / min	0.4719	L/s

التعريف بالاختصارات المستخدمة :-

m	<sup>-3</sup> 10	ملي	Tonne	طن	in wg	بوصة ماء مقاس
μ	<sup>-3</sup> 10	ميكرو	OZ	أونس	$^{\mathrm{o}}\mathrm{C}$	درجة مئوية
				ستخدمة :-	صارات الم	تابع التعريف بالاخت
mm		ملي متر	IB	باوند	${}^{\mathrm{o}}\!\mathrm{F}$	درجة فهرنميت
m		متر	u.s Tonne	طن أمريكي	L	لتر
inch		بوصة	mm Hg	ملي متر زئبق	u.s gal	جالون أمريكي
Ft		قدم	ياس mm wg	ملي متر ماء مق	HP	حصان
yd		ياردة	Pa	باسكال	Cal	كالوري
			bar	بار	Tr	طن تبرید
					W	وات

#### محتويات الكتاب

شکر و تقدیر
أساسيات التبريد
١-١ مقدمة
۱ – ۲ وحدات القياس
۱ – ۳درجة الحرارة Temperature
۱۱
۱-٤-۱ الضغط الجوى Atmospheric Pressure
۲-٤-۱ الضغط المقاس Gauge Pressure
1 Υ — ٤ — الضغط المطلق .Absolute Press
۱ – ٥ الحرارة Heat
۱-0-۱ الحرارة النوعية s pecific Heat الحرارة النوعية
1 - 0 - 1 المحتوى الحراري Heat Content
۱-۱ انتقال الحرارة Heat Transfer
۱ - ۷ غلیان السوائل Boiling of Liquids
۱٦
۱٦
مرکبات التبرید Refrigerants مرکبات التبرید
١-٢ مقدمة
٢-٢ خواص مركبات التبريد
٣-٢ تصنيف مركبات التبريد
۱-۳-۲ فریون (R-11)
۲-۳-۲ فربون (R-12)

۲٥	۳-۳-۲ فریون (R-22)
۲٦	۲–۳–۲ فریون (R-502)
۲٧	۲-۳- فريون ( R-500 )
۲٧	٢-٤ بدائل مركبات الكلوروفلوروكربون
	٢-٥ الاحتياطات الأمنية عند التعامل مع مركبات التبريد
٣٣	٦-٢ الكشف عن التسربات في دورات التبريد
	دورات التبريددورات التبريد
	۱-۳ مخطط الضغط و الانثالبي لمولير ( P-H ) Mollierr Diagram .
۳۸	
۳۸	apor Compression System . التبريد بانضغاط البخار -
٣٩	٣-٢-١ دورات التبريد التي تعمل بأنبوب شعري
٤٢	٣-٢-٣ دورات التبريد التي تعمل بصمام أتوماتيكي
٤٣	٣-٢-٣دورات التبريد ذات صمام التمدد الحراري
٤٤	٣-٢-٤ دورات التبريد ذات صمام التمدد الكهروحرارى
٤٦	٣-٢-٥ دورات التبريد ذات عوامة الضغط المنخفض
٤٧	٣-٢-٣ دورات التبريد ذات عوامة الضغط العالي
٤٨	٣-٢-٧ دورات التبريد المتعددة المبخرات
٥١	۸-۲-۳ دورات التبريد المركبة . Compound Refrigeration Cycle
٥٤	9-۲-۳ دورات التبريد المتتابعة   Cascade System
00	۳-۳ دورة التبريد بالامتصاص Absorption System
٦١	الضواغط COMPRESSORS
٦١	٤ – امقدمة
٦١	٤ – ٢ الضواغط الترددية Reciprocating Compressors
77	Harmatic Processor a la l

٦٧	۲-۲-٤ الضواغط شبه المقفلة : Semi Hermetic Compressors.
٦٩	٣-٢-٤ الضواغط المفتوحة   Open Type Compressors
٦٩	٤-٢-٤ التدفق لحجمي ونسبة الانضغاط للضواغط الترددية
٧١	۳-۶ الضواغط الدورانية الريشية Vane Rotating Compressors
٧٢	٤-٤ الضواغط الطاردة المركزية Centrifugal Compressor
٧٣	٤-٥ الضواغط الحلزونية الدوارة Screw Compressors
٧٥	٦-٤ الضاغطين التوأم Twin Compressors
٧٦	٧-٤ الضواغط ذات مرحلتي الضغط Two -Stage Copressors
٧٩	٤-٨ العوامل التي تؤثر على سعه الضغط
۸٠	٤-٩ تزيت الضواغط
۸۳	١٠-٤ التحكم في سعه الضواغط الترددية
۹١	لمكثفات والمبخرات
	٥ – ١ مقدمه
۹١	٥-٢ المكثفات التي تبرد بالهواء
97	٥-٢ - ١ المكثفات التي تبرد بالهواء الطبيعي
٩٤	٥-٢-٦ المكثفات التي تبرد بالهواء المدفوع
٩٨	0-٣ المكثفات التي تبرد بالماء Water Cooled Condenser
99	٥-٣-٥ أبراج التبريد
1.1	٥-٣-٥ طرق تقليل نسبة الأملاح في أبراج التبريد:
١ • ٤	٥-٤ المكثفات التبخيرية Evaporative Condensers
1.0	٥-٤-١ أعطال أبراج التبريد والمكثفات التبخيرية
١٠٨	٥-٤-٥ أعطال مضخات الماء
111	٥-٥المبخرات ذات التمدد المباشر
117	٥-٥-١ مبخرات الثلاجات المنزلية

عناص
-٦
٦-
-٦
٦-
٦-
-٦
٦-
العناد
-٧
٠٧
٠٧
٠٧
٠٧
٠٧

107	٧−٧ مجمع السائل Accumulator
	۸-۷ فاصل الزيت Oil Separator فاصل
109	٧-٩ الصمامات اللارجعية Check Valves
	ressure Releif Valve صمامات التصريف
177 Ma	nual Shut Off Valve الصمامات اليدوية
	۱۲-۷ الصمامات الكهربيةSolenoid Valves
	٧-١٢-١ استخدامات الصمامات الكهربية
	٧-١٢-٢ أعطال الصمامات الكهربية
	٧-١٤ صمام تنظيم ضغط المبخر (E PR)
	٧-١٥ صمام تنظيم ضغط المبخر الذي يبرد باا
	٧-١٦ صمامات الماء للمكثفات المائية Valves
	۱۸-۷ صمام استرداد الحرارة leat Reclaim Valve
	ختيار أحجام مواسير التبريد وتمديدها
	۱-۸ مقدمة
	۲-۸ توصیات لتمدید مواسیر التبرید
١٩٤	۸-۶ خطوط السائل Liquid Line
190	۵-۸ خطوط السحب Suction Lines
مددة الضواغط	٨ - ٦ تركيبات المواسير مع دورات التبريد المت
، التوازي	٨-٧ تركيبات المواسير لعدة وحدات تكثيف على
۲.٧	غرف التبريد والتجميد ومصانع الثلج التجارية
۲.٧	٩-١ غرف التبريد والتجميد السابقة التجهيز
۲۱۰	٩-١-١المكان المناسب لغرف التبريد والتجميد
711	٩-١-٦ أبواب غرف التبريد أو التجميد
۲۱۳	٩-١-٩ أرضية غرف التبريد والتحميد

710	٩-١-٤ التنظيمات المختلفة لغرف التبريد والتجميد
۲۱۸	٩-١-٥ مراحل تجميع غرفة تبريد سابقة التجهيز
771	٩-٣ حسابات حمل التبريد
ر من 0° 0	٩-٣-١ حساب حمل التبريد عند درجات الحرارة الأكب
Υ ξ ξ0 °C	٩-٣-٩ حساب التبريد عند درجات الحرارة الأقل من
رید	٩-٤ فرق درجات الحرارة ولرطوبة النسبية في غرف التب
۲٥٠	٩-٥ مصانع الثلج التجارية
707	٩-٥-١ محلول البراين
700	٩-٥-٦ دورات تبريد مصانع الثلج التجارية
۲۰۸	9-٦ أنفاق التبريد Freezing Tunnels
٣٦٢	تطبيقات على تقنيات التحكم في أنظمة التبريد
٣٦٢	١-١٠ التحكم في دورات التبريد المزودة بمكثفات مائية.
	١٠١٠ التحكم في دورات التبريد المزودة بمكثفات هوائية
	۰۱-۳ غرفة تبريد سعتها 3.354 kw
	۰۱-۶ غرفة تجميد سعتها 10.5 kw.
۲۷۹	الأعطال الميكانيكية في دورات التبريد
	١-١١ مقدمة
۲۷۹	١ ١-٦ انخفاض ضغط السحب والطرد
۲۸۰	١١ -٣ ارتفاع ضغط السحب والطرد
۲۸۱	١١-٤ ضغط السحب منخفض وضغط الطرد عاليا
۲۸۱	١١-٥ ارتفاع ضغط السحب وانخفاض ضغط الطرد
۲۸۲	١١-٦ تراكم الثلج الكثيف على ملف المبخر
۲۸۲	١١-٧ صدور ضوضاء أثناء عمل وحدة التبريد
۲۸۳	١١-٨ دخول الهواء الجوى في أنظمة التبريد

۲۸٤	١١-٩ تطهير دورة التبريد قبل إجراء الصيانة اللازمة	
۲۸٥	١١١ طرق شحن دورات التبريد	
۲۸٧	ملاحقملاحق	ΙĹ
۲۸۹	لحق ١ الرموز الميكانيكية لدوائر التبريد	ما
791	لحق ٢ خرائط الضغط والانثالبي لمولير	ما
مهورة ٩٥٦	لحق ٣ جداول الضغط ودرجة حرارة التشبع للفريونات المث	ما
797	لحق ٤ جداول التحويل للوحدات المترية	مأ
٣٠١	حتويات الكتاب	م